(1条消息)mosquitto在ARM嵌入式平台的移植 -Auris的专栏 - CSDN博客

版权声明:本文为博主原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附 上原文出处链接和本声明。

MQTT 基础概念

Broker(服务端,代理者) ---- 使用PC(192.168.100.33:1883)机 运行

mosquitto程序即可

Subscriber(客户端-订阅者) ---- 192.168.100.35 嵌入式板子A Publisher(客户端-发布者) ---- 192.168.100.36 嵌入式板子B

交叉编译 openssl-1.0.1c

```
1. tar -zxvf openssl-1.0.1c.tar.gz
```

2.

3. ./config no-asm shared --prefix=/home/ares/mqtt/ssl-arm

4.

5.

6. CC = arm-none-linux-gnueabi-gcc

7. AR = arm-none-linux-gnueabi-ar \$(ARFLAGS) r

8. RANLIB = arm-none-linux-gnueabi-ranlib

9.

10.

11.

交叉编译 mosquitto-1.4.14

```
1. tar -zxvf mosquitto-1.4.14.tar.gz
```

2.

3.

4. 5.

6. 7.

8.

9. CFLAGS += -I/home/ares/mqtt/ssl-arm/include

10. LDFLAGS += -L/home/ares/mqtt/ssl-arm/lib -lssl -lcrypto

11. STRIP?=arm-none-linux-gnueabi-strip

12. prefix=/home/ares/mqtt/mosquitto-arm

13.

1 of 2 11/21/19, 4:54 PM 14. make CC=arm-none-linux-gnueabi-gcc CXX=arm-none-linux-gnueabi-g++ 15.

文章最后发布于: 2019-06-15 22:09:22

2 of 2 11/21/19, 4:54 PM