以太网完整协议(一) yundanfengqing nuc的专栏-CSDN博客 以太网 协议

一、以太网中数据帧结构

以太网是目前最流行的一种局域网组网技术(其他常见局域网组网技术还有令牌环局域网、无线局域网、ATM局域 网),以太网技术的正式标准是IEEE 802.3标准,它规定了在以太网中传输的数据帧结构,如下图所示。

前同步码。 SFD₽	目的地址↩	源地址↩	长度/类型↩	数据和填充₽	CRC+2
7 字节 1 字节	h6字节/bl	○g6 字节1-11	net 2 /字书anf	en 46 字节~1500 字节	4 字节√

在物理层上看,一个完整的以太网帧有7个字段,事实上,前两个字段并不能算是真正意义上的以太网数据帧,它们 是以太网在物理层上发送以太网数据时添加上去的。为了实现底层数据的正确阐述,物理层使用7个字节前同步码 (0和1交替的56位(55-55-55-55-55-55-55))实现物理层帧输入/输出同步,使用1个字节的SFD(帧首定界符,固定为10101011)标识帧的开始。上图中剩下的5个字段是真正的以太网数据,其中包含了目的地址和源地址,它们都是 6字节长度(通常每个网卡都有1个6个字节MAC地址,以在以太网中唯一地标识自己)。网卡接收数据时,通过将目的地址字段和自身的MAC地址做比较,判断是否接收该数据包。通常,将这里的6字节目的地址按照下面的格式 来书写,如:00-01-02-03-04-05。这6个字节在以太网中是按照从左到右的顺序发送的,同时对每个字节来说,最先 发送的是最低位bit0,最后是最高位bit7。

在以太网帧中, 目的地址可以分为三类: 单播地址、多播地址和广播地址。单播地址通常与一个具体网卡的 MAC地址相对应,它要求第一个字节的bit0(即最先发出去的位)必须是0;多播地址则要求第一个字节的bit0为1,这样,在网络中多播地址不会与任何网卡的MAC相同,多播数据可以被很多个网卡同时接收;广播地址的所有48位 全为1(即FF-FF-FF-FF-FF),同一局域网中的所有网卡可以接收广播数据包。

上图中的长度/类型具有两个意义,当这两个字节的值小雨1518时,那么它就代表其后数据字段的长度;如果这两个 字节的值大于1518、则表示该以太网帧中的数据属于哪个上层协议(例如0x800、代表IP数据包: 0x806、代表ARP 数据包等。)

在使用网卡进行数据包的发送与接收时,网卡已为我们完成了物理层的所有工作,驱动程序要做的是,在发送数据 时,将目的地址、源地址、类型/长度、数据和填充这些值写入网卡,网卡自动计算其CRC并添加在数据帧尾部,同 时对数据帧进行物理层的封装,最后将数据帧发送出去;在接收数据时,网卡会自动检测并接收数据包,验证校验 和并把上述四个字段的值放在内部SRAM中供控制器读取。

TCP/IP协议有自己的地址: 32bit的IP地址(网络地址),网络层发送数据包时只知道目的地址的IP地址,而底层接 口(如以太网驱动程序)必须知道对方的硬件地址才能将数据发送出去。

二、ARP协议

ARP的功能是在32bit的IP地址和采用不同网络技术的硬件地址之间提供动态映射,为上层将底层的物理地址差异屏 蔽起来,这样上层的因特网协议就可以灵活地使用IP地址进行通信了。ARP协议的基本功能是使用目标主机的IP地 址,查询其对应的MAC地址,以保证底层链路上数据包通信的进行。为了实现在网络接口物理地址与IP地址间的转 换,ARP协议中引入了ARP缓存表的概念。ARP缓存表中记录了一条一条的<IP地址,MAC地址>对,他们是主机最 近运行获得的关于周围其他主机的IP地址到物理地址的绑定、当需要发送IP数据包时、ARP层根据目的IP地址来查找 ARP缓存表,并将匹配的MAC地址装入以太网帧首部、最后发送以太网数据。

ARP缓存表的建立与ARP数据包是密切相关的。在以太网中,ARP数据包和IP数据包是两个独立的部分,它们都封 装在以太网帧中发送。ARP数据包的种类有两种:一是ARP请求包,它是通过以太网广播的方式发送的,用于向具 有某个IP地址的主机发送请求,希望该主机返回其MAC地址;二是ARP应答包,收到ARP请求的主机会比对该数据 包中的IP地址与自己的IP地址是否符合,若是,则该主机向源主机返回一个ARP应答包。向源主机报告自己的MAC 地址。源主机通过提取ARP应答包中的相关字段来更新ARP缓存表。在Windows控制台上输入arp-a,可以查看操作 系统中使用的ARP缓存表。

举一个简单的例子来看看ARP的功能。假如我们的主机(192.168.1.11)需要向开发板(192.168.1.37)发送一个IP数 据包,当发送数据时,主机会在自己的ARP缓存表中寻找是否有目标IP地址。如果找到了,也就知道了目标MAC地 址为(04-02-35-00-00-01),此时,主机直接把目标MAC地址写入以太网首部发送就可以了;如果在ARP缓存表中 没有找到相对应的IP地址,此时比较不幸,我们的数据需要被延迟发送,随后主机会先在网络上发送一个广播 (ARP请求, 以太网目的地址为FF-FF-FF-FF-FF), 广播的ARP请求表示同一网段内所有主机将会收到这样一条 信息: "192.168.1.37的MAC地址是什么?请回答"。网络IP地址为192.168.1.37(开发板)的主机接收到这个帧后,它 有义务做出这样的回答(ARP应答): "192.168.1.37的MAC地址是(04-02-35-00-00-01)"。这样, 主机就知道了开 发板的MAC地址,先前被延时的数据包就可以被发送了,此外,主机将这个地址对保存在缓存表中,以便后续数据 包发送时使用。


1/11/21, 11:17 PM 1 of 2

ARP协议的核心就是对ARP缓存表的操作。发送数据包时,查找缓存表以得到目的MAC地址,此外,ARP还需要不断地处理ARP请求包和ARP应答包,以保证缓存表中各个表项的有效性。ARP的实质就是对缓存表的建立、更新、查询等操作。

2.2 ARP报文

要在源主机上建立关于目标主机的IP地址与MAC地址对应表项,则源主机和目的主机的基本信息交互式必须的,简单地说就是,源主机如何告诉目的主机:我需要你的MAC地址;而目的主机如何回复:这就是我的MAC地址。这时ARP报文(ARP数据包)就派上用场了。

ARP请求和ARP应答都是被组装在一个ARP数据包中发送的,ARP包的组成结构如下图所示。需要注意的是:ARP包时被封装在以太网帧中发送的,所以在图中也列出了以太网帧头部。



以太网帧头部中的前两个字段是以太网的MAC地址和源MAC地址,目的地址为全1的特殊地址是以太网广播地址。在ARP表项建立前,源主机只知道目的主机的IP地址,并不知道其MAC地址,所以在数据链路上,源主机只有通过广播的方式将ARP请求数据包发送出去,同一网段上的所有以太网接口都会接收到广播的数据包。

两个字节长的以太网帧类型表示帧中数据的类型。对于ARP包来说,该字段值为0x0806;对IP包来说,该字段的值为0x0800。接下来就是ARP数据包部分了,第一个硬件类型字段表示发送方想要知道的硬件接口类型,对于以太网MAC地址,它的值为1.协议类型字段表示要映射的协议地址类型,它的值为0x0800时,即表示要映射为IP地址,该值与以太网数据帧头中的类型字段的值使用相同的一组值。

接下来的两个单字节长度的字段,称为硬件地址长度和协议地址长度,它们分别指出硬件地址和协议地址的长度,长度单位为字节。对于以太网上ARP请求或应答来说,它们的值分别为6和4,代表MAC地址的长度和IP地址的长度。在ARP协议包中流出硬件地址长度和协议地址长度字段可以使得ARP协议在任何网络中被使用,而不仅仅只在以太网中。

操作字段op指出ARP数据包的类型,它们可以使ARP请求(值为1)、ARP应答(值为2)。

接下来的四个字段是发送端的以太网MAC地址、发送端的IP地址、目的端的以太网MAC地址和目的端的IP地址。

注意,这里有一些重复信息:在以太网的数据帧头部中和 ARP 数据包中都有发送端的以太网 MAC 地址。对于一个 ARP 请求包来说,除接收方以太网地址外的所有字段都应该被填充相应的值。 当接收方主机收到一份给自己的 ARP 请求报文后,它就把自己的硬件地址填进去,然后将该请求 数据包的源主机信息和目的主机信息交换位置,并把操作字段 op 置为 2,最后把该新构建的数据包发送回去,这就是 ARP 应答。

ARP 和 IP 是两个相互独立的协议,它们都属于网络层上的协议,从分层结构上看,ARP 应该处于更底层,因为没有 ARP 提供的映射功能,IP 数据包无法在以太网上发送。

2 of 2 1/11/21, 11:17 PM