最简单bootloader的实现与分析 - 21ic中国电子网

学习嵌入式,我是从**bootloader**入手的。前些日子写了一个bootloader,趁今天有时间发出来,以记录自己实现的过程,巩固所学到的知识,并且希望给需要帮助的人带来一些灵感,如果有不对的地方,还望大家能给予指正。

操作系统: Ubuntu 11.04 开发板: 友善之臂mini2440 (如果用其它s3c2440或s3c2410 cpu的也差不多,大同小异) 串口调试终端: minicom 编译器: GNU工具链

先修知识: arm汇编, c语言, GNU汇编的一些特殊伪指令, makefile, 链接脚本等知识。对于我的这个bootloader, 这些知识除C语言外, 其它的能看得懂, 会一些基本的东西就足够了。

学习一门知识最好的方法莫过于实践,只有通过自己的亲身体会,才能对知识有更加深刻的理解,才能更好的运用。现在的bootloader已经很强大了,比如最出名的u-boot,支持多种cpu架构和不同的开发板。我们听到最多,学得最多的也是bootloader的移植,但是为什么要这样移植,就不见得所有人都知道了。我之所以要亲手实现这样的一个很简单的bootloader也就是为了能够更好的掌握bootloader的原理。先说下我的bootloader所实现的功能:目前只是最基本的功能,支持串口调试、支持命令的交互,但是具体的命令由于对掌握bootloader原理没太大帮助就没有实现,对于linux内核的引导过程相对复杂许多,在这个bootloader中也不作实现。我的想法是越简单越好,不想做得太复杂。

代码组织结构模仿了u-boot,如下:

- bootloader
- board 存放与开发板相关的目录
- s3c2440 存放s3c2440 cpu 的一些与寄存器相关的定义文件
- cpu 存放不同cpu架构的目录
- arm920t 存放依赖于arm920t的相关文件
- drivers 存放一些驱动文件

- include 存放一些用到的头文件

程序源代码: http://download.csdn.net/detail/tianfangk/3621598

有关开发环境的配置等一些知识网上一大堆,这里就不再赘述,直接从bootloader执行过程的角度开始分析。首先,要对一个程序进行分析,必然要先看它的入口函数。对于如何找到入口函数,就要看程序的链接脚本了。每一个链接过程都由链接脚本(linker script,一般以lds作为文件的后缀名)控制。 链接脚本主要用于规定如何把输入文件内的section放入输出文件内,并控制输出文件内各部分在程序地址空间内的布局。如果在程序的链接过程中没有指定链接脚本,则会使用连接器的默认内置连接脚本。我用得是自己的链接脚本link.lds文件,从中可以看出程序的入口函数在cpu/arm920t/init.S文件中,所以先从这个文件开始分析。

_start:

/* Interrupt Vector Table */

b start @ 0x00

ldr pc, undefined @ 0x04

ldr pc, software_interrupt @ 0x08

ldr pc, prefetch_abort @ 0x0C

ldr pc, data_abort @ 0x10

ldr pc, not_used @ 0x14

ldr pc, irq @ 0x18

ldr pc, fig @ 0x1C

这一段是中断向量表,arm规定从0x00地址开始到0x1C为中断向量表,当程序被中断后,就会自动跳到这个地方,执行相应的中断处理程序。s3c2440 cpu上电后要执行的第一条指令在0x00000000处,所以将执行第一条指令: b start

接着pc就跳到start处:

start:

bl svc32_mod

bl off_wtdog

bl off_int

bl init_clk

bl init_cpu

bl init sdram

bl init_gpb
#ifdef CONFIG_DEBUG
bl set_uart
#endif
bl copy_code
bl jmp_ram

这里作一些硬件的初始化工作,设置cpu的工作模式为svc32、关闭看门狗、屏蔽所有中断、初始化时钟、关闭mmu、初始化内存控制寄存器、初始化与led灯相关的gpio、如果要用到打印调试的话,还要初始化串口。说了这么多感觉好像有点让人眼花缭乱,其实原则只有一点,那就是你要用到什么硬件,就把它初始化到你想要的状态。只要把握住这一点就会觉得做这一切都十分合理,十分清晰。具体怎么初始化,就要参看cpu的芯片手册了,上面说得很详细。下面对部分需要说明的地方进行说明:

接下来要做的事情就是将flash上的代码拷贝到内存中运行了。关于这一部分,有必要说明一点,这也是s3c2440这块芯片的特别之处。通常我们是将程序烧写在nor flash上,因为nor flash有独立的地址线和数据线,可以直接寻址,所以程序可以直接在nor flash上运行。但是nand flash不同,它没有独立的地址线,因此不能直接寻址。所以s3c2440为了支持nand flash启动,在内部设有一块4K大小的SRAM,在S3C2440上电后,Nand Flash控制器会自动的把Nand Flash上的前4K数据搬移到内部SRAM中,并把这块SRAM映射到0x0地址处。由于我的这个bootloader总大小在4K之内,所以全部代码都可以直接被加载到内部SRAM中,为了简化过程,在copy_code过程中,我没有再进行对nand flash的操作,直接从SRAM也就是0x0地址处将代码copy到内存中,之后就执行jmp_ram这一过程,跳转到内存中运行。

但是这里有一个问题,也是我至今仍在困惑的问题,希望明白的朋友给解释一下。当代码从SRAM拷贝到内存完成的那一刻,存在了两处完全一样的代码,一处在SRAM中,一处在内存中。当cpu继续执行的时候,它是如何知道自己要从内存中去取那一条指令而不是SRAM? 另外,代码复制到内存中,必然经过了一个重定向的工作,那么这一工作又是在何时完成的呢?

这一问题,先不管,接下来就要跳转到main函数中去了,这是一个C语言函数,必然会用到堆栈,所以在这之前要将堆栈指针设置好。C语言函数的可读性要强很多,就不用多说了。在main函数中,主要进行了对串口的初始化工作,最终程序将跳入到一个死循环wait_command中,反复重复一个动作:等待用户输入命令,然后执行命令。

这里还要说一下GPIO的问题,最初我在对串口进行初始化的时候,没有对相应的GPIO进行初始化(对于s3c2440,连接物理串口0的是GPH0~GPH7),导致无法将信息送到物理串口上,纠结了很长时间才查出错误。

总结一下:

- 1. 用到什么,就初始化什么;
- 2. 每写一行代码, 都要保证其运行情况在你的掌控之下, 千万不要写模棱两可的代码。
- 3. cpu的工作方式很简单:取指令,执行指令。不要让它猜你的意图。

做到这些,基本上可以保证程序不会出现大的错误。

到这里,对于这个bootloader的分析就完了,至于如何加载并启动内核,待以后有时间再续......