


成都博高信息 LoRaWan 平台安装部署说明

安装包信息



1、"成都博高信息 LoRaWan 安装部署软件"

安装包包含: LoRaWan 服务程序、LoRaWan 管理平台、Mysql 数据库。 默认开放端口:

服务名称	端口	协议	配置
NetworkServer	1700	TCP、UDP	必选
NetworkServer	1701	ТСР	可选
ApplicationServer	4000	TCP、UDP	可选
CustomerServer	5000	TCP、UDP	可选



NetworkController	6000	TCP、UDP	可选
第三方应用开发服务	6666	ТСР	可选
LoRaWan 管理平台	9000	ТСР	必选
Mysql	3306	ТСР	可选

注: 配置后必选端口在外网可以访问本机服务。

Web 平台信息

LoRaWan 管理平台

1、游览器地址: http://localhost:9000

2、默认账号: boostadmin 默认密码: 000000



注:请使用 Firefox(火狐)、谷歌浏览器访问系统。



注意信息


1、 mysql 数据库默认账号: root 默认密码: sa.123456 (可 自行更改)

lora_server 默认密码: sa.123456 (可自行更改)

2、安装包重复安装,安装包会报数据库脚本错误,原因已经存在相同的数据库或数据主键冲突忽略该错误。

安装"成都博高信息 LoRaWan 安装部署软件"

1、 开始安装向导





2、 用户安装协议



3、 选择安装目录






4、 设置系统相关参数

		X				
Mysql数据库配置		贸照实际情况选择				
■是否已安装My	■ 是否已安装Mysql数据库(已安装:选中;未安装:不选中,默认不选中)					
管理员 root						
新密码 sa.123	sa.123456 端口 3306					
密码确认 sa.123	3456					
数据库访问账号配置	1					
用户名 lora_s	erver 密码	sa.123456				
通讯端口设置						
管理平台 9000	中间接口 6666	HTTP 6789				
NetworkServer	1700 Appliction	nServer 4000				
CustomerServer	5000 NetworkC	Controller 6000				
ftp 远程备份配置						
服务器地址						
用户名	密码					
返回 下一步 取消						



5、 检查配置资源






6、 开始安装系统文件



7、 安装文件到指定目录





初始化 mysql 数据库 8、



初始化MySql数据库,估计需要2分钟...

导入数据库脚本 9、



安装H:\gitwork\main\LoRaWAN\打包工程\新管理平台LoRaWan安装包\Package\sqlscript\lora_customer.sql数据库脚本...

10、完成安装





启动平台

"成都博高信息 LoRaWan 安装部署软件"程序以系统服务方式自行启动。

1、LoRaWan 服务启动完成后,任务列表正常情况可以看见如下信息:

