
## Understanding the characterization test for Qualcomm Fuel Gauge 正确理解 Fuel Gauge 建模数据


QBCSW 软件是专门用来对电池进行建模的工具,它的输出数据包含了关于电池包(包括保护电路)的非常关键的信息。

- 1. 电池 FG 建模的原始输出数据中包含 3 部分内容
  - 不同温度下 OCV 对 SoC 的关系表 默认测试 25、40、50、10、0°C、建议增加-10、-20°C
  - 不同温度下 Rbatt 对 SoC 的关系表 Rbatt 对应于 Fuel Gauge 中的 ESR + Rslow,在 FG 的 Log 中是 Total Resistance
  - 不同温度下的充电和放电的 FCC 容量 注意,是 Full Charge Capacity,是完全充满后(充电电流小于 0.03C),放电直到 电流小于 1mA 时,得到的电量。在手机上的计算得到的电量会更小,因为不可能 等到放电电流降到 1mA 再关机。因此 FCC 只是一个参照而已。


下图是把 OCV 对 SoC 的表用描点的方法显示出来的样子:




下图是把 Rbatt 对 SoC 的表用描点的方法显示出来的样子。注意,纵坐标默认的是归一化的电阻值,-20°C 下,Rbatt 是 25°C 的 10 倍左右,因此低温下锂电池的性能恶化很多,尤其是电量低于 10%以后。因此低温下所有的用锂电池的手机都会提前自动关机,同样的低温测试条件,如果 FG 参数和建模数据优化得好,手机就能够多使用一段时间。因此建议客户自己增加-10 和-20°C 测试项目,这样建模数据更准确,低温下 FG 的性能更好。



下图是电池的模型, FG 直接通过 ADC 采样电流和电压计算 ESR (ΔV/ΔI), Rslow 是 FG 算法由 ESR 计算出来的,它与温度、SoC、充放电模式有关。建模数据中的 Rbatt 可以用来校正这个计算误差。



- 2. 在 Fuel Gauge 的 dtsi/csv 配置文件中,并没有 OCV 对 SoC 的查找表,真正保存的是 OCV 对 SoC 曲线的拟合多项式的系数。同样,Rbatt 的查找表也没有保存,只有几个跟 Rslow 相关的参数。
  - 为了提高拟合多项式的的准确度,电池建模时设定的 OCV 的范围要尽可能的大一些,默认是 3.0~4.4V。请尽量保证保护电路的过放保护电压在 2.7V 以下,否则 OCV 的起始电压会高于 3.0V。如果太高,会导致花费大量的时间来寻找最佳的拟合多项式,推迟给客户提供最终报告的时间。
  - 电池建模提供的是 Battery SoC 信息,而手机 UI 上显示的是 System SoC,他们是不同的,请注意区分。Battery SoC 是静态的数据,只与电池包以及温度相关;而 System SoC 是一个动态的指标,FG 会随时根据充放电电流大小、温度等信息修正它。从数据范围看,System SoC 是 Battery SoC 的子集。因此,当在电池建模的 OCV 范围之内(3.0~4.4V)调整 Cutoff 和 Float Voltage 时,FG 系统会自动重新计算 对应的有效的电池容量,不需要重新对电池进行建模。因为电池的 OCV 对 SoC 的 曲线是固定的,与关机电压和充电电压无关。



System full and cut-off SoC example

上面的图中,Battery SoC 被掐头去尾,得到了 System SoC,这个头和尾是可以自己定义的,分别对应于 Cutoff Voltage、Cutoff Current 和 Float Voltage、System Termination Current。电池的内阻会直接影响 Cutoff SoC 的计算,尤其是在低温下,不准确的电池内阻会加大 System SoC 的计算误差。

Battery Gauge 在原理上与 Fuel Gauge 是一样的,只是算法在 AP 上运行,更便于调整和优化算法。FG 是固化在 PMIC 里面的 Firmware 不能改动,只能微调部分寄存器设置。