

装配体上色工具帮助文档




1. 工具说明

该工具仅针对装配体模型，通过标签模板的方式可以对模型进行**分类着色**，并提供两种不同的修改方案。



其一，零件层着色：通过修改零件的颜色，从而修改装配体颜色。

其二，组件层着色：修改装配体组件颜色而不修改零件颜色。



2. 标签模板


标签模板是分类上色的关键，可以根据企业标准，自定义创建模板标签，如：“标准件--黑色，外购件--绿色，专用件--紫色等”工具加载模型时自动读取模型属性，并为其分配相应标签。当模型无对应属性时，可以手动选择。




3. 标签模板设置

(1) 右键选中行可以进行删除和插入标签。如：图 1

(2) 光学属性选项对应于 SolidWorks 自带方案。如：图 2



(图 1)




(图 2)

4. 颜色修改

(1) 点击修改颜色列单元格，或者选择其他标签可以修改颜色。

(2) 该工具可以通过 Ctrl 和 Shift 进行多选择。如下：



5. 随机颜色和锁

该功能是对未锁住的项目进行随机添加颜色，需要配合锁使用达到快速修改未贴标签的零件颜色。

6. 备注：

- (1) 该工具对会自动还原轻化的模型（需要读取颜色和属性信息）
- (2) 压缩零部件工具自动跳过不进行读取和修改。