LM2930T-5.0 **5.0V** 低压差稳压器

LM2930T-8.0 **8.0V** 低压差稳压器

LM2931AZ-5.0 **5.0V** 低压差稳压器**(TO-92)**

LM2931T-5.0 **5.0V** 低压差稳压器

LM2931CT **3V to 29V** 低压差稳压器**(TO-220,5PIN)**

LM2940CT-5.0 **5.0V** 低压差稳压器

LM2940CT-8.0 **8.0V** 低压差稳压器

LM2940CT-9.0 **9.0V** 低压差稳压器

LM2940CT-10 **10V** 低压差稳压器

LM2940CT-12 **12V** 低压差稳压器

LM2940CT-15 **15V** 低压差稳压器

LM123K **5V** 稳压器**(3A)**

LM323K **5V** 稳压器**(3A)**

LM117K **1.2V to 37V** 三端正可调稳压器**(1.5A)**

LM317LZ **1.2V to 37V** 三端正可调稳压器**(0.1A)**

LM317T **1.2V to 37V** 三端正可调稳压器**(1.5A)**

LM317K **1.2V to 37V** 三端正可调稳压器**(1.5A)**

LM133K 三端可调**-1.2V to -37V** 稳压器**(3.0A)**

LM333K 三端可调**-1.2V to -37V** 稳压器**(3.0A)**

LM337K 三端可调**-1.2V to -37V** 稳压器**(1.5A)**

LM337T 三端可调**-1.2V to -37V** 稳压器**(1.5A)**

LM337LZ 三端可调**-1.2V to -37V** 稳压器**(0.1A)**

LM150K	三端可调 **1.2V to 32V** 稳压器**(3A)**
LM350K	三端可调 **1.2V to 32V** 稳压器**(3A)**
LM350T	三端可调 **1.2V to 32V** 稳压器**(3A)**
LM138K	三端正可调 **1.2V to 32V** 稳压器**(5A)**
LM338T	三端正可调 **1.2V to 32V** 稳压器**(5A)**
LM338K	三端正可调 **1.2V to 32V** 稳压器**(5A)**
LM336-2.5	**2.5V** 精密基准电压源
LM336-5.0	**5.0V** 精密基准电压源
LM385-1.2	**1.2V** 精密基准电压源
LM385-2.5	**2.5V** 精密基准电压源
LM399H	**6.9999V** 精密基准电压源
LM431ACZ	精密可调 **2.5V to 36V** 基准稳压源
LM723	高精度可调 **2V to 37V** 稳压器
LM105	高精度可调 **4.5V to 40V** 稳压器
LM305	高精度可调 **4.5V to 40V** 稳压器
MC1403	**2.5V** 基准电压源
MC34063	充电控制器
SG3524	脉宽调制开关电源控制器
TL431	精密可调 **2.5V to 36V** 基准稳压源
TL494	脉宽调制开关电源控制器
TL497	频率调制开关电源控制器
TL7705	电池供电/欠压控制器

7805	正 **5V** 稳压器**(1A)**
7806	正 **6V** 稳压器**(1A)**
7808	正 **8V** 稳压器**(1A)**
7809	正 **9V** 稳压议（**1A**）
7812	正 **12V** 稳压器**(1A)**
7815	正 **15V** 稳压器**(1A)**
7818	正 **18V** 稳压器**(1A)**
7824	正 **24V** 稳压器**(1A)**
7905	负 **5V** 稳压器**(1A)**
7906	负 **6V** 稳压器**(1A)**
7908	负 **8V** 稳压器**(1A)**
7909	负 **9V** 稳压器（**1A**）
7912	负 **12V** 稳压器**(1A)**
7915	负 **15V** 稳压器**(1A)**
7918	负 **18V** 稳压器**(1A)**
7924	负 **24V** 稳压器**(1A)**
78L05	正 **5V** 稳压器**(100ma)**
78L06	正 **6V** 稳压器**(100ma)**
78L08	正 **8V** 稳压器**(100ma)**
78L09	正 **9V** 稳压器**(100ma)**
78L12	正 **12V** 稳压器**(100ma)**
78L15	正 **15V** 稳压器**(100ma)**

78L18 正 **18V** 稳压器**(100ma)**

78L24 正 **24V** 稳压器**(100ma)**

线性稳压器件**(**输入输出电流相等**,**压降 **3V** 以上**)**

型号	稳压(V)	最大输出电流	可替代型号
79L05	-5V	100mA	
79L06	-6V	100mA	
79L08	-8V	100mA	
LM7805	5V	1A	L7805,LM340T5
LM7806	6V	1A	L7806
LM7808	8V	1A	L7808
LM7809	9V	1A	L7809
LM7812	12V	1A	L7812,LM340T12
LM7815	15V	1A	L7815,LM340T15
LM7818	18V	1A	L7815
LM7824	24V	1A	L7824
LM7905	-5V	1A	L7905
LM7906	-6V	1A	L7906,KA7906
LM7908	-8V	1A	L7908
LM7909	-9V	1A	L7909
LM7912	-12V	1A	L7912
LM7915	-15V	1A	L7915
LM7918	-18V	1A	L7918
LM7924	-24V	1A	L7924
78L05	5V	100mA	
78L06	6V	100mA	
78L08	8V	100ma	
78L09	9V	100ma	
78L12	12V	100ma	
78L15	15V	100ma	
78L18	18V	100ma	
78L24	24V	100ma	

开关稳压器件**(**电压转换效率高**)**

型号	说明	最大输出电流
LM1575T-3.3	3.3V 简易开关电源稳压器	1A
LM1575T-5.0	5V 简易开关电源稳压器	1A
LM1575T-12	12V 简易开关电源稳压器	1A
LM1575T-15	15V 简易开关电源稳压器	1A
LM1575T-ADJ	简易开关电源稳压器(可调 1.23V~37V)	1A

LM1575HVT-3.3 3.3V 简易开关电源稳压器 **1A**
LM1575HVT-5.0 5V 简易开关电源稳压器 **1A**
LM1575HVT-12 12V 简易开关电源稳压器 **1A**
LM1575HVT-15 15V 简易开关电源稳压器 **1A**
LM1575HVT-ADJ 简易开关电源稳压器(可调 **1.23V~37V)** **1A**
LM2575T-3.3 3.3V 简易开关电源稳压器 **1A**
LM2575T-5.0 5V 简易开关电源稳压器 **1A**
LM2575T-12 12V 简易开关电源稳压器 **1A**
LM2575T-15 15V 简易开关电源稳压器 **1A**
LM2575T-ADJ 简易开关电源稳压器(可调 **1.23V~ 37V)** **1A**
LM2575HVT-3.3 3.3V 简易开关电源稳压器 **1A**
LM2575HVT-5.0 5V 简易开关电源稳压器 **1A**
LM2575HVT-12 12V 简易开关电源稳压器 **1A**
LM2575HVT-15 15V 简易开关电源稳压器 **1A**
LM2575HVT-ADJ 简易开关电源稳压器(可调 **1.23V~37V)** **1A**
LM2576T-3.3 3.3V 简易开关电源稳压器 **3A**
LM2576T-5.0 5.0V 简易开关电源稳压器 **3A**
LM2576T-12 12V 简易开关电源稳压器 **3A**
LM2576T-15 15V 简易开关电源稳压器 **3A**
LM2576T-ADJ 简易开关电源稳压器(可调 **1.23V~37V)** **3A**
LM2576HVT-3.3 3.3V 简易开关电源稳压器 **3A**
LM2576HVT-5.0 5.0V 简易开关电源稳压器 **3A**
LM2576HVT-12 12V 简易开关电源稳压器 **3A**
LM2576HVT-15 15V 简易开关电源稳压器 **3A**
LM2576HVT-ADJ 简易开关电源稳压器(可调 **1.23V~37V)** **3A**

转自中电，顺带分享，需要的可以看看！