本章教程通过给PA0引脚置高电平进行喂狗,并通过串口调试助手打印显示程序运行状态,具体如下:

当PAO引脚有连接高电平,即有喂狗,串口打印显示: Feed dog success;

当PAO引脚未连接高电平,即无喂狗,串口打印显示: Feed dog fail, Reset。

1、IWDG简介及相关函数介绍

独立看门狗 (IWDG) 通常用来检测逻辑错误和外部环境干扰引起的软件故障,其时钟源来自于LSI,可独立于主程序之外运行,适用于对精度要求低的场合。独立看门狗可看作为一个12位递减计数器,当计数器的值从某个值递减到0后,系统会产生一个复位信号;若在计数器未递减到0之前刷新计数器的值,则不会产生复位信号,此过程即是喂狗。

CH32V103独立看门狗的时钟来源 LSI 时钟分频, 其功能在停机和待机模式时仍能正常工作。其具有12位自减型计数器, 当看门狗计数器自减到 0 时, 将产生系统复位, 所以超时时间为(重装载值+1)个时钟, 最大可达 26.2s, 最小可达 100us。关于CH32V103 独立看门狗具有说明, 可参考CH32V103应用手册。

独立看门狗相关函数和定义分布在文件ch32v10x_iwdg.c和ch32v10x iwdg.h文件中,关于这两文件的函数具体介绍如下:

- 1. void IWDG_WriteAccessCmd(uint16_t IWDG_WriteAccess);
- 2. void IWDG SetPrescaler(uint8 t IWDG Prescaler);
- 3. void IWDG SetReload(uint16 t Reload);
- 4. void IWDG ReloadCounter(void);
- 5. void IWDG Enable(void);
- 6. FlagStatus IWDG GetFlagStatus(uint16 t IWDG FLAG);

复制代码

1.1、void IWDG_WriteAccessCmd(uint16_t IWDG_WriteAccess) 功 能: 启用或禁用对IWDG_PSCR和IWDG_RLDR寄存器的写入访

问。

输入: WDG_WriteAccess: 对IWDG_PSCR和IWDG_RLDR寄存器的写入访问的新状态。IWDG_WriteAccess_Enable: 启用对IWDG_PSCR和IWDG_RLDR寄存器的写入访问; IWDG_WriteAccess_Disable: 禁用对IWDG_PSCR和IWDG_RLDR寄存器的写入访问。

1.2、void IWDG SetPrescaler(uint8 t IWDG Prescaler)

功能:设置IWDG预分频器值。

输入: IWDG_Prescaler: 指定IWDG预分频器值(4、8、16、34、64、128、256)。

1.3 void IWDG SetReload(uint16 t Reload)

功能:设置IWDG重新加载值。

输入: Reload: 指定IWDG Reload值。此参数必须是介于0和0x0FFF之间的数字。

1.4 void IWDG ReloadCounter(void)

功能:使用重新加载寄存器中定义的值重新加载IWDG计数器。

输入:无

1.5 void IWDG Enable(void)

功能: 启用IWDG (已禁用对IWDG_PSCR和IWDG_RLDR寄存器的写入访问)

输入:无

1.6、FlagStatus IWDG GetFlagStatus(uint16 t IWDG FLAG)

功能:检查是否设置了指定的IWDG标志。

输入: IWDG_FLAG: 指定要检查的标志。IWDG_FLAG_PVU: 正在进行预分频器值更新。IWDG_FLAG_RVU:正在进行重新加载值更新。

在进行IWDG相关程序编写时,若需用到上述函数,直接在程序进行调用即可。

2、硬件设计

本教程通过PA0引脚接VCC引脚进行喂狗,连接方式如下:

• 用杜邦线将PAO引脚与开发板VCC引脚连接喂狗。

3、软件设计

独立看门狗喂狗操作步骤如下:

• 取消寄存器写保护;

- 设置独立看门狗的预分频系数和重装载值;
- 重载计数值喂狗;
- 启动看门狗。

根据上述步骤,编写相关程序,具体如下: iwdg.h文件

```
1. #ifndef __IWDG_H
  2. #define IWDG H
  4. #include "ch32v10x conf.h"
  6. #define PA0 GPIO ReadInputDataBit( GPIOA, GPIO Pin 0) //PA0
  8. void GPIOx Init(void);
  9. u8 GPIOx Connet(void);
 10. void IWDG Feed Init( u16 prer, u16 rlr );
 11.
 12. #endif
复制代码
iwdg.h文件主要用于保存相关函数的定义声明。
iwdg.c文件
  1. #include "iwdg.h"
  2.
  3. void GPIOx Init(void)
  4. {
  5.
      GPIO InitTypeDef GPIO InitStructure;
  6.
      RCC APB2PeriphClockCmd( RCC APB2Periph GPIOA, ENABLE );
    //使能GPIOA时钟
  8.
      GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0; //配置GPIO引
    脚, PAO
 10. GPIO InitStructure.GPIO Mode = GPIO Mode IPD; //配置GPIO
    模式为下拉输入
      GPIO Init(GPIOA, &GPIO InitStructure); //GPIO初始化
 11.
 12. }
 13.
 14. u8 GPIOx Connet(void)
 15. {
 16.
      if(PAO == 1) //当PAO引脚连接高电平,返回值为1,否则返回
    0;
 17. {
        Delay Ms(10);
 18.
 19.
        return 1;
 20.
      }
 21. return 0;
```

```
22. }
 23.
 24. void IWDG Feed Init( u16 prer, u16 rlr )
     IWDG WriteAccessCmd(IWDG WriteAccess Enable); //使能取消
 26.
   IWDG PR和IWDG RLR寄存器的写保护,
 27.IWDG_SetPrescaler(prer);//设置预分频器值28.IWDG_SetReload(rlr);//设置重装载寄存器的值29.IWDG_ReloadCounter();//将重装载寄存器的值)
                                   //将重装载寄存器的值放入
   到计数器中
 30. IWDG Enable();
                               //使能IWDG
 31. }
复制代码
iwdg.c文件是独立看门狗的配置程序,其具体配置流程如下:
1、使能GPIOA时钟;
  1. RCC APB2PeriphClockCmd( RCC APB2Periph GPIOA, ENABLE ); //
    使能GPIOA时钟
复制代码
2、初始化对应GPIO口;
  1. GPIO InitStructure.GPIO Pin = GPIO Pin 0; //配置GPIO引脚,
    PA0
  2. GPIO InitStructure.GPIO Mode = GPIO Mode IPD; //配置GPIO模
    式为下拉输入
  3. GPIO Init(GPIOA, &GPIO InitStructure); //GPIO初始化
复制代码
3、启用对IWDG PSCR和IWDG RLDR寄存器的写入访问;
  1. IWDG WriteAccessCmd(IWDG WriteAccess Enable); //使能取消
    IWDG PR和IWDG RLR寄存器的写保护,
复制代码
4、设置独立看门狗的预分频系数和重装载值;
  1. IWDG_SetPrescaler(prer);//设置预分频器值2. IWDG_SetReload(rlr);//设置重装载寄存器的值
复制代码
5、重载计数值喂狗;
                        //将重装载寄存器的值放入到
  1. IWDG ReloadCounter();
   计数器中
```

复制代码

6、启动看门狗;

1. IWDG Enable(); //使能IWDG

复制代码


7、编写判断函数,用于判断是否连接高电平喂狗。

```
1. u8 GPIOx Connet(void)
  2. {
  3.
     if(PAO == 1) //当PAO引脚连接高电平,返回值为1,否则返回
    0;
     {
  4.
  5.
        Delay Ms(10);
  6.
        return 1;
  7.
     }
  8. return 0;
  9. }
复制代码
iwdg.c文件主要进行独立看门狗的相关配置。
main.c文件
  1. int main(void)
  2. {
  3. USART Printf Init(115200); //打印串口初始化,波特率为
    115200
      Delay Init();
  4.
                               //延时函数初始化
      GPIOx Init();
  5.
                               //相应引脚初始化
      IWDG Feed Init(IWDG Prescaler 32, 4000); // 3.2s IWDG reset
  6.
  7.
  8.
     while(1)
  9. {
        if( GPIOx Connet() == 1 ) //PA0==1, 即PA0连接高电
 10.
    平
 11.
        {
         IWDG ReloadCounter();
 12.
                                    //Feed dog
         printf("Feed dog success\r\n");
 13.
         Delay Ms(10);
 14.
 15.
        }
 16.
        else
 17.
 18.
         printf("Feed dog fail,Reset\r\n");
 19.
         Delay Ms(1000);
 20.
        }
 21. }
 22. }
复制代码
```

main.c文件主要是进行相关函数初始化以及进行喂狗操作。

4、下载验证

将编译好的程序下载到开发板并复位,打开串口调试助手,可看到串 口调试助手一直在打印输出: Feed dog fail, Reset, 如图所示:



当用杜邦线将PAO引脚与高电平连接进行喂狗操作,串口打印显示:

Feed dog success, 具体如图所示:

