1.5 版本的总钻风,将镜座的螺丝孔设置为长孔,因此可以使得镜座可以左右移动调节,并且能够小幅度的左右旋转,因此大家在发现图像不居中的时候,可以将螺丝拧松,然后适当调节镜座的同时观察图像,使得图像能够满足自己的要求。

总钻风在安装的时候一定记得使用配套的小头螺丝,如果使用普通螺丝会造成摄像头安装在支架上之后,左右移动比较困难,因为被螺丝头给挡住了。

在左右调节镜座前,应该先选择好镜座固定螺丝的松紧度,要是太松了,虽然移动比较方便,但是在你固定的时候可以也会比较容易移动。 镜座固定螺丝应该稍微拧紧一点,你稍微用点力能够慢慢移动镜座为 宜。这个力度自行感受。