



WCH-LINK 升级说明



目录

目	录	. 1
1.	安装 WCHISPTool 工具	.5
	下载固件	
	文档版本	
3.	义匄似	, Z



1.安装 WCHISPTool 工具















2.下载固件


打开 WCHISPTool 工具。








短接下载器:







上电:













3.文档版本

版本号	日期	内容变更
V 1. 0	2020-12-26	初始版本。

