


《计组I》 第五章 处理器设计3

计算机科学与技术学院



温故 —关于指令系统和CPU(1/2)

- 组合逻辑控制器的实现原理?
- 枚举所有微操作所需的发生的条件,将其描述为与或门逻辑。
 - Case 1: 条件1*条件2*...*条件m
 - Case 2: 条件1*条件2*...*条件m
 - Case n: 条件1*条件2*...*条件m



在执行指令 I_j 时,若状态 F_k 满足要求,则在第m个机器周期 M_m 的第n个节拍 T_n ,控制单元发出 C_i 控制命令



温故 —关于指令系统和CPU(1/2)

- 组合逻辑控制器的优缺点?
 - 速度快
 - 修改不灵活、复杂的处理器的与或组合电路实现困难、扩展性差
- 简述微程序控制器的原理?
 - 将程序控制的思想引入控制信号的形成和控制
- 什么是微操作、微命令、微指令、微程序,以及它们之间的关系?
 - 微操作: CPU中的一个原子的、基本的最小操作
 - 微命令: 触发/发起以上最小操作的命令/信号, 由控制器发出(就是个电信号)
 - 微指令: 微程序控制器内, 对微命令的指令化对应;
 - 微程序: 一组微指令, 就是一微程序



微程序控制器



(基于) 微程序(的)控制器

- 一条(机器)指令对应一个微程序,该微程序包含从取指令 到执行指令一个完整微操作序列对应的全部微指令,它被存 入一个称为控制存储器(control memory)的ROM中。
- CM中存放着指令系统中定义的所有指令的微程序。
- 微指令周期: 一条微指令执行的时间(包括从控制存储器中取得微指令和执行微指令所用时间)。
- 微指令的一般格式:

地址域控制域

生成下条微指令地址 产生控制信号




(基于) 微程序(的)控制器

- 微指令的一般格式:
 - 地址域: 决定如何取得微指令
 - 控制域: 微指令的执行
- 设计微指令需要从两方面考虑:
 - 微指令的长度 → 减少控制器占CPU集成芯片的面积
 - 微指令的执行时间 → 提高CPU的工作速度



(基于) 微程序(的) 控制器


- 核心结构:
- 控制存储器 (CM)
 - 微指令长度
 - 微程序占用的存储单元数
- 微指令寄存器μIR、微地址寄存器μAR
- ■微地址形成电路
- 时序逻辑
 - 依据时钟按节拍为控制存储器提供读出 控制信号。
 - 在微程序运行时依据CPU内外状态(ALU标志、中断请求、DMA请求等)和 当前微指令地址域的信息生成下一条微 指令地址,并将其装入到微地址寄存器 中。





(基于) 微程序(的) 控制器

- 微程序控制器**在一个时钟周期内** 完成如下工作:
 - ① 时序逻辑电路给控制存储器 发出read命令;
 - ② 从微地址寄存器μAR指定的 控存单元读出微指令,送入 微指令寄存器μIR;
 - ③ 根据微指令寄存器的内容, 产生控制信号,给时序逻辑 提供下条微地址信息;
 - ④ 时序逻辑根据来自微指令寄存器的下条微地址信息和 CPU内外状态,给微地址寄存器加载一个新的微地址。







微程序控制器—地址形成



- ■下一条微指令的地址有三种可能:
 - ①由指令寄存器确定的微程序首地址: 每一个指令周期仅出现一次,且仅出现在刚刚获 取一条指令之后。
 - ②下一条顺序地址 下一条微指令地址=当前微指令地址+1
 - ③分支跳转地址
 - ◆ 无条件和条件跳转
 - ◆ 两分支和多分支跳转
 - 两地址格式(断定方式)
 - 单地址格式(计数方式,增量方式)
 - 可变格式







单地址格式的分支控制逻辑




3. 可变格式

- ■使任何微指令执行时不存在无用信息: 让微指令在顺序执行时只提供控制信号的产生,需要分支时再提供跳转地址。→可变格式微指令
- ■两种微指令格式
 - 控制微指令S=0

转移微指令S=1

标识S	控制域

标识S 分支控制 地址字段





微程序控制器—控制信号编码



- 水平型微指令 (horizontal microinstruction)
 多个控制信号同时有效 → 多个微操作同时发生。
- 垂直型微指令 (vertical microinstruction)

 类似于机器指令,利用微操作码的不同编码来表示不同的
 微操作功能。



- 1. 水平型微指令控制域的编码
 - (1) 直接表示法 (水平编码)
 - 可以在同一个时间有效的控制信号称为相容信号,具有相容性;
 - 不能在同一个时间有效的控制信号称为互斥信号,具有互斥性。




图6.15 直接表示法




- 1. 水平型微指令控制域的编码
 - (2) 字段译码法 (字段编码)

将控制域分为若干字段,字段内垂直编码,字段间水平编码。

- **☞** 互斥的信号放在同一字段
- **相容的信号放在不同字段**
- 若各字段的编码相互独立,则通过各字段独立译码就可以获得计算机系统的全部 控制信号,这被称作直接译码方式。
- 若某些字段的编码相互关联,则关联字段要通过两级译码才能获得相关的控制信号,这被称作间接译码方式。



1. 水平型微指令控制域的编码





- 1. 水平型微指令控制域的编码
 - (2) 字段译码法 (字段编码)
 - 每个字段中要设计一个无效控制信号的编码
 - 若控制域的某字段有m位,则可以提供2m-1个控制信号的编码
 - 字段组织的有效方法:
 - 按功能组织: 把功能类同的各控制信号放在同一字段中。
 - 按资源组织:把加载到同一部件上的各控制信号放在同一字段中。



1. 水平型微指令控制域的编码

(2) 字段译码法 (字段编码)

按项	力能	按功	能	按资	源	按资	源	按以	力能	按资源	原	按资源	—— 京	
	段1 位)			字段 (2位			设4 <u>立</u>)		没5 立)	字段((2位)				字段8
NOP	0000	NOP	0000	NOP	00	NOP	000	NOP	0000	NOP	00	NOP	00	其他信号
R0 _{in}	0001	R0 _{out}	0001	PC _{in}	01	SPin	001	ADD	0001	Mread	01	IOread	01	
R1 _{in}	0010	R1 _{out}	0010	PC _{out}	10	SPout	010	SUB	0010	Mwrite	10	IOwrite	10	
•••	•••	•••	•••	PC+1	11	SP+1	011	AND	0011					
R7 _{in}	1000	R7 _{out}	1000			SP-1	100	OR	0100					
IR in	1001	IR _{out}	1001					SHL	0101					
Yin	1010	Zout	1010					SHR	0110					
		AR _{out}						ROL						
111		DRI _{out}						ROR	1000					
DRS	1101	DRSout	1101											
*NIO	D + J	二六行北穴	牛川⁄主	早										

*NOP为无效控制信号



1. 水平型微指令控制域的编码

(2) 字段译码法 (字段编码)

		·												
按项	力能	按功	能	按资	源	按资	源	按功	帥能	按资	原	按资源	京	
	段1 位)		党 2 立)	字段 (2位			殳4 立)		殳5 立)	字段((2位)		字段7 (2位)		字段8
NOP	0000	NOP	0000	NOP	00	NOP	000	NOP	0000	NOP	00	NOP	00	其他信号
$R0_{in}$	0001	R0 _{out}	0001	PC _{in}	01	SP _{in}	001	ADD	0001	Mread	01	IOread	01	
R1 _{in}	0010	R1 _{out}	0010	PC _{out}	10	SP _{out}	010	SUB	0010	Mwrite	10	IOwrite	10	
•••	•••	•••	•••	PC+1	11	SP+1	011	AND	0011					
R7 _{in}	1000	R7 _{out}	1000			SP-1	100	OR	0100					
IR in	1001	IRout	1001					SHL	0101					
Yin	1010	Zout	1010					SHR	0110					
AR _{in}	1011	AR _{out}	1011					ROL	0111					
111		DRI _{out}						ROR	1000					
DRS	1101	DRSout	1101											
*NIO	D + J	二六行士穴	牛川/ 🚖	早										

*NOP为无效控制信号



1. 水平型微指令控制域的编码

按功	能	按功	能	按功能	尨/资源	按资源	原	/	
字段1	(4 位)	字段2	(4位)	字段3	8(4 位)	字段4(3	(位)	字段5	
NOP	0000	NOP	0000	NOP	0000	NOP	000	其他信号	
$R0_{in}$	0001	R0 _{out}	0001	ADD	0001	Mread	001		
R1 _{in}	0010	R1 _{out}	0010	SUB	0010	Mwrite	010		
•••	•••	•••	• • •	AND	0011	IOread	011		
R7 _{in}	1000	R7 _{out}	1000	OR	0100	IOwrite	100		
IR _{in}	1001	IR _{out}	1001	SHL	0101				
Yin	1010	$\mathbf{Z}_{\mathrm{out}}$	1010	SHR	0110				
AR _{in}		AR _{out}		ROL	0111				
DRI _{in}	1100	DRI _{out}	1100	ROR	1000				
DRS _{in}	1101	DRS _{out}	1101	PC +1	1001	优化后	的三	产段组织	和
PC _{in}	1110	PC _{out}	1110	SP+1	1010	MOLOIT	нээ		TH4
SP _{in}	1111	SP _{out}	1111	SP-1	1011				
*NOPプ	7无效抗	空制信号	<u> </u>	23					-



1. 水平型微指令控制域的编码

(2) 字段译码法 (字段编码)

也可以对字段进行关联设计,使一个域用于解释另一个域。

表6.3 采用间接译码方式的字段编码

			framed and make the
••••	字段i(2位)	字段i+1 (2位)	•••••
	NOP 00 算术 01 // 逻辑 10	ADD 00 SUB 01	
	移位 11	AND 00 OR 01	
		SHL 00 SHR 01 ROL 10	
		ROL 10 ROR 11	



2. 垂直型微指令控制域的编码

■ 采用与机器指令相似的格式

• 微操作码:指示作何种微操作 固定长度、可变长度

• 微操作对象: 为微操作提供所需的操作数(常量或地址),一个、多个

■特点:

- 控制域紧凑、短小
- 并行能力差,微程序长,执行速度减慢
- 可扩展性强

微操作码

微操作对象




3. 水平型与垂直型微指令的比较

- 水平型微指令特性:
 - 需要较长的微指令控制域;
 - 可以表示高度并行的控制信号;
 - 对控制域提供的控制信息只需较少的译码电路, 甚至不需要译码。
- 垂直型微指令特性:
 - 需要较短的微指令控制域;
 - 并行微操作的表示能力有限;
 - 对控制信息必须译码。



控制存储器组织结构 (存储微程序)



Jump to Opcode Routine

取指令微程序

MOV指令微程序

ADD指令微程序

Jump to Opcode Routine: 根据指令操作码,跳转到 相应指令的微程序首地址

SUB指令微程序

27



(基于) 微程序(的)控制器

- 6、微程序控制器与组合逻辑(硬布线)控制器的比较
 - 微程序控制器
 - 比硬布线控制器速度慢
 - 设计简单化、规范化
 - 功能可修改、可扩充
 - 实现成本低, 出错概率小
 - 常用于CISC处理器控制器的实现
 - 硬布线控制器
 - 速度快
 - 当计算机系统复杂时,设计困难
 - 一旦实现,不可修改和扩充
 - 常用于RISC处理器控制器的实现



CPU设计

如何设计




CPU基本组成

1. 部件: 寄存器、ALU、控制器、其它

2. 数据通路(DataPath): 总线(BUS)、专用通路

3. 外部交互: 外部总线





指令系统

- 两大步骤:
 - 给指令编码(设计编码规则)
 - 给指令解码(让机器按规则去识别编码)



指令的设置

- 双操作数指令: 11条
 MOV、ADD、SUB、ADC、SBC、CMP、MUL、DIV、AND、OR、XOR
- 单操作数指令: 13条 INC、DEC、PUSH、POP、NOT、SHL、SHR、SAR、ROL、ROR、RCL、RCR、CALL
- 转移指令: 9条
 JMP、JZ、JNZ、JC、JNC、JG、JGE、JA、JAE
- 无操作数指令: 7条 RET、IRET、NOP、CLI、STI、SWI、DAA



MOV AX,BX VS MOV AX,1000H

指令存储长度差异

15 指令操作码字段 指令寻址方式字段 (a) 单字指令 15 指令操作码字段 指令寻址方式字段 15 16位偏移量、立即数或直接地址

(b) 双字指令


图 5-3 指令码构成格式



MOV AX,BX VS MOV AX,1000H


指令存储长度差异

设计一个简单的寻址方式编码





操作码字段的编排





• 双操作数指令: 11条

15 14	13	12	11 10	9 8	7 6	5 4	3 2	1 0

0	0	0	0	X	X	X	X	双操作数指令													
									0	0	0	0	MOV								
							0	0	0	1	ADD										
											0	0	1	0	SUB						
				0	0	1	1	ADC													
			0	0				•		0		0				0	1	0	0	SBC	
													0	1	0	1	CMP				
0	0	0			0	1	1	0	MUL												
																	0	1	1	1	DIV
												1	0	0	0	AND					
											1	0	0	1	OR						
				1	0	1	0	XOR													
				1	0	1	1														



• 单操作数指令: 13条

0	0	0	0	X	X	X	X		双排	作数	指令	•
0	0	0	0	1	1	1	0	X	X	X	X	单操作数指令
								0	0	0	0	CALL
1								0	0	0	1	INC
1								0	0	1	0	DEC
								0	0	1	1	PUSH
1					1	1		0	1	0	0	POP
								0	1	0	1	NOT
	0							0	1	1	0	SHL
0		0	0	1			0	0	1	1	1	SHR
ľ		Ŭ		-				1	0	0	0	SAR
								1	0	0	1	ROL
								1	0	1	0	ROR
								1	0	1	1	RCL
								1	1	0	0	RCR
								1	1	0	1	
								1	1	1	0	
								1	1	1	1	



• 转移指令: 9条

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0				
0	0	0	0	X	X	X	X	双操作数指令											
0	0	0	0	1	1	1	0	X	X	X	X	单	操作	数指·	\rightarrow				
0	0	0	0	1	1	1	1	X	X	X	X	转	移指	\					
								0	0	0	0	J	MP						
								0	0	0	1	J	Z						
												0	0	1	0	J	NZ		
								0	0	1	1	J	C						
								0	1	0	0	J	NC						
_		0		1	1	,	1	0	1	0	1	J	G						
0	0	U	0	1	1	1 1	1	0	1	1	0	J	GE						
								0	1	1	1	J.	A						
								1	0	0	0	J.	AE						
								1	0	0	1								



• 无操作数指令: 7条

		1173	这 人 】 :	∃ ≺	•	/ /]	`									
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
																1
0	0	0	0	X	X	X	X		双技	件委	指令	•				
0	0	0	0	1	1	1	0	X	X	X	X	单	操作	数指	?	
0	0	0	0	1	1	1	1	X	X	X	X	转	移指			
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	X	X	X	X	无操作数指令
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0 0 0 0 0	0 0 0 0 1 1	0 0 1 1 0 0	0 1 0 1 0 1	RET IRET NOP CLI STI SWI DAA



根据以上指令规范,我们可以为下面的指令给出操作码编码:


- ADD AX [SI]
 - 01 86 (单字)
- Mov AX [2000H]
 - 00 89 20 00 (双字)
- INC [BX]
 - 0E 15 (单字)






取指令过程:

• 计算机简单框图





取指过程 图 5-7



b) 译码取操作码过程:







图 5-8 译码取操作数过程框图

双操作数指令译码取操作数过程 (续):



- ADD BX [DI]
- MOV AX 4000H





图 5-10 双操作数指令译码过程



• 单操作数指令译码取操作数过程:

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3 2 1
0	0	0	0	1	1	1	0	X	X	X	X	单操作数指令
								0	0	0	0	CALL
								0	0	0	1	INC
								0	0	1	0	DEC
								0	0	1	1	PUSH
								0	1	0	0	POP
								0			NOT	
					1	1		0	1	1	0	SHL
0	0	0	0	1			0	0	1	1	1	SHR
٠	Ů	ŭ	"	1				1	0	0	0	SAR
								1	0	0	1	ROL
								1	0	1	0	ROR
								1	0	1	1	RCL
								1	1	0	0	RCR
								1	1	0	1	
								1	1	1	0	
								1	1	1	1	

- SHR CX
- INC [BX]



进入单操作数指令译码





图 5-11 单操作数指令译码过程



• 无操作数指令译码取操作数过程:



IRET
0F F1
NOP
0F F2





图 5-12 无操作数指令的译码过程



c) 指令执行过程:

• 计算机简单框图



JMP disp

进入转移指令执行





图 5-13 转移指令执行



- c) 指令执行过程(续):
 - 计算机简单框图



ADD BX, [DI]

进入ADD指令执行





图 5-14 ADD 指令执行



c) 指令执行过程(续):

• 计算机简单框图



INC [BX]
SHR CX




图 5-15 INC 指令及 SHR 指令执行过程




微程序编写

1. 部件: 寄存器、ALU、控制器、其它

2. 数据通路(DataPath): 总线(BUS)、专用通路

3. 外部交互: 外部总线





微程序编写

如何编写微程序?

1、按照设计好的微指令格式,将指令微操作(微命令)序列

按每节拍一条微指令写出每条微指令的具体编

码; (包括地址域和控制域)

2、按照选定的微程序结构,将微指令组织成微程序或微子程序



(基于) 微程序(的) 控制器: 微指令编码

1、按每节拍一条微指令写出每条微指令的具体编码;

控制域 (15位)

地址域 (1位)

	人。 个 位 TI	
「成」	マ細門	•

	字段1(4	位)	字段20	(4 位)	字段3	(4位)	字段4(3	位)	AC(1 位)
Ī	NOP	0000	NOP	0000	NOP	0000	NOP	000	顺序执行 0
	$\mathbf{AX_{in}}$	0001	AX _{out}	0001	ADD	0001	Mread	001	根据IR中 1
	BXin	0010	BX _{out}	0010	SUB	0010	Mwrite	010	指令操作码,
	• • •	• • •	• • •	•••	AND	0011	IOread	011	跳转到相
	DX _{in}	1000	DX _{out}	1000	OR	0100	IOwrite	100	
	IR in	1001	IR _{out}	1001	SHL	0101			似性净目地址
	\mathbf{Y}_{in}	1010	$\mathbf{Z}_{\mathrm{out}}$	1010	SHR	0110		'	
	ARin								
	DRI _{in}	1100	D R I	o u t	ROR	1000			
	DRS _{in}	1101	1 1	0 0	PC+1	1001			
	PC _{in}	1110	D R S	o u t	SP+1	1010			
					SP-1				
			PC _{out}	1110					
			SP _{out}						

|*NOP为无效控制信号

T FY TO LAND LONG TO LAND LONG

(基于) 微程序(的)控制器:控制信号编码

编写微程序:

- 1、按照设计好的微指令格式,将指令微操作(微命令)序列按每节拍一条微指令写出每条微指令的具体编码;
- 2、按照选定的微程序结构,将微指令组织成微程序或微子程序

微程序名	地址		í	微指令			节拍	微操作	微命令
Talle.	000Н	1011	1110	0000	000	0	T1	AR←PC	PCout, ARin
取指	001H	1101	011 1110 101 100 101 1100 101 1100 101 1100 101 1100 101 1101 101 1101 101 1101 101 1101 101 1101 101 1101 1011 10		001	0	T2	DR←Memory[AR]	AR _{out} , Mread, DRS _{in}
	002H	1001	1100	1001	000	1	Т3	PC=PC+1, IR←DR	Y PC+1, DRI _{out} , IR _{in}
	160H	1011	1110	0000	000	0 T1 AR←I		AR←PC	PC _{out} , AR _{in}
	161H	1101	01 1011 0000		001	0	T2	DR←Memory[AR]	AR _{out} , Mread, DR _{in}
	162H	1011	1100	1001	000	0	Т3	PC=PC+1, AR←DR	PC+1, DRI _{out} , AR _{in}
MOV AX,[X]	163H	1101	1011	0000	001	0	T4	DR←Memory[AR]	AR _{out} , Mread, DRS _{in}
	164H	0001 1100 0000 000 0		T5	AX←DR	DRI _{out} , AX _{in}			
	165H	1011	1110	0000	000	0	T6	AR←PC	PC _{out} , AR _{in}
	166H	1101 1011 0000 001		0	Т7	DR←Memory[AR]	AR _{out} , Mread, DRS _{in}		
	167H	1001	1100	1001	000	1	Т8	PC←PC+1, IR←DR	PC+1, DRI _{out} , IR _{in}
	210H	1010	0001	0000	000	0	T1	S←BX	BX _{out} , S _{in}
	211H	0000	0010	0001	000	0	T2	T←AX+S	AX _{out} , ADD
ADD AX,BX	212H	0010	1010	0000	000	0	Т3	AX←T	T _{out} , AX _{in}
	213H	1011			000	0	T4	AR←PC	PC _{out} , AR _{in}
	214H	1101	1011	0000	001	0	T5	DR←Memory[AR]	AR _{out} , Mread, DRS _{in}
	215H	1001	1100	1001	000	1	Т6	PC←PC+1, IR←DR	PC+1, DRI _{out} , IR _{in}




微程序名	地址		í	微指令			节拍	微操作	微命令
matte:	000Н	1011	1110	0000	000	0	T1	AR←PC	PC _{out} , AR _{in}
取指	001H	1101	1011	0000	001	0	T2	DR←Memory[AR]	AR _{out} , Mread, DRS _{in}
	002H	1001	1100	1001	000	1	Т3	PC=PC+1, IR←DR	PC+1, DRI _{out} , IR _{in}
	160H	1011	1110	0000	000	0	T1	AR←PC	PC _{out} , AR _{in}
	161H	1101	1011	0000	001	0	Т2	DR←Memory[AR]	AR _{out} , Mread, DR _{in}
	162H	1011	1100	1001	000	0	Т3	PC=PC+1, AR←DR	PC+1, DRI _{out} , AR _{in}
MOV AX,[X]	163H	1101	101 1011 0000 001 0		0	T4	DR←Memory[AR]	AR _{out} , Mread, DRS _{in}	
	164H	0001	1100	0000	000	0	Т5	AX←DR	DRI _{out} , AX _{in}
	165H	1011	1110	0000	000	0	T6	AR←PC	PCout, ARin
	166H	1101	1011	0000	001	0	T7	DR←Memory[AR]	AR _{out} , Mread, DRS _{in}
	167H	1001	1100	1001	000	1	Т8	PC←PC+1, IR←DR	PC+1, DRI _{out} , IR _{in}
	210Н	1010	0001	0000	000	0	T1	S←BX	BX _{out} , S _{in}
	211H	0000	0010	0001	000	0	Т2	T←AX+S	AX _{out} , ADD
ADD AX,BX	212H	0010	0010 00	0000	000	0	Т3	AX←T	T _{out} , AX _{in}
	213H	1011	1110	0000	000	0	T4	AR←PC	PC _{out} , AR _{in}
	214H	1101	1011	0000	001	0	T5	DR←Memory[AR]	AR _{out} , Mread, DRS _{in}
	215H	1001	1100	1001	000	1	Т6	PC←PC+1, IR←DR	PC+1, DRI _{out} , IR _{in}

字段1(4位	Ē)	字段20	(4位)	字段3	(4位)	字段4(3	位)	AC(1位)	
NOP 00	000	NOP	0000	NOP	0000	NOP	000	顺序执行 0	
$\mathbf{AX_{in}}$ 00	001	AX _{out}	0001	ADD	0001	Mread		根据IR中 1	ı
$\mathbf{BX_{in}}$ 00	010	BX _{out}	0010	SUB	0010	Mwrite	010	指令操作码,	L
•••		•••	•••	AND	0011	IOread	011	跳转到相	Г
$\mathbf{DX_{in}}$ 10	000	DX _{out}	1000	OR	0100	IOwrite	100	应指令的 微程序首地址	ı
IR_{in} 10	001	IR _{out}	1001	SHL	0101			加州主于自地机	
Y_{in} 10	010	Zout	1010	SHR	0110				
AR_{in} 10		*******		ROL					L
	100	DRI	o u t	ROR	1000				
DRS_{in} 11	101	1 1	0 0	PC+1	1001				
PC _{in} 11	110	DRS	o u t	SP+1	1010				P
SP_{in} 11	111	1 1	0 1	SP-1	1011				
		PC _{out}	1110						
		SPout	1111						
*NOP为无数	汝挖	制信号	<u>.</u>						



(基于) 微程序(的) 控制器: 控制信号编码



imp to Openda Pouting



作业

•8, 13, 14, 17