第4章 指令系统与汇编语言

本章讨论的内容主要包括:

- √指令格式
- ✓ 寻址方式
- ✓ PC指令系统
- ✓ 汇编语言程序设计
- ✓ CISC与RISC

4.1 指令格式

4.1.1 概述

- 机器指令与指令系统
 - ✓ 计算机软件、硬件的界面之一
 - ✓ 计算机的性能与它所设置的指令系统有很大的关系, 而指令系统的设置又与机器的结构密切相关
- 指令系统的发展
 - ✓ CISC (Complex Instruction Set Computer) 复杂指令系统计算机
 - ✓ RISC (Reduced Instruction Set Computer) 精简指令系统计算机
- 设置指令系统的要求
 - ✓ 完备性、有效性、规整性、兼容性

4.1.2 指令格式的描述

1. 指令信息

- 机器指令的组成:
 - •操作码: 指示指令功能
 - 源操作数: 指示源数据来源地
 - 结果操作数: 指示目的数据存放地
 - 下一指今地址: 指示下一指令从何地址获取

操作码 源操作数 结果操作数 下一指令地址 基本的指令格式

■ 机器指令在计算机中是用二进制编码表示的。

 00000101
 34H
 12H

 11111111
 mod 010 r/m

ADD AX, 1234H
CALL WORD PTR [BX]

操作码

汇编指令

操作数

2. 指令格式

操作码 OP 操

操作数A

1) 三地址指令格式

OP A1 A2 A3 (A1) OP (A2) => (A3)

例如: ADDT r1, r2, r3 ; $r1+r2 \rightarrow r3$

2) 二地址指令格式

OP A1 A2

(A1) OP (A2) => (A2)

例如: ADD r1, r2 ; $r1+r2 \rightarrow r1$

MOV r3, r1 ; $r1 \rightarrow r3$

2. 指令格式

3) 一地址指令格式

OP A1

(AC) OP(A) => (AC)

例如: LOAD r1 ; $rl \rightarrow AC$

ADDS r2 ; $AC + r2 \rightarrow AC$

STOR r3 ; $AC \rightarrow r3$

4) 零地址指令格式

OP

无需操作数 或 操作数是默认的

5) 多地址指令格式

4.1.3 指令设计

1. 指令的影响因素

OP A

✓ 主存大小与存储模式

- ✓ CPU数据总线宽度
- ✓ CPU内部寄存器组织与数量
- ✓ 寻址方式
- ✓ 指令类型与数量
- ✓ 数据类型

2. 指令长度与字长的关系

OP A

- ▶ 构成一条指令的二进制位数称为指令长度。从规整性的角度出发,指令长度都是字节(或16、32、64位的字长)的整倍数。
 - 字长
 - 指令长度与字长的关系
 - ✓ 短格式指令
 - ✓ 长格式指令
 - 指令长度变长或定长
 - ✓ 定长操作码,变长指令码
 - ✓ 变长操作码,定长指令码

3. 哈夫曼 (Huffman) 编码

OP A

指令操作码 OP 用来表示指令所完成的功能。

用不同的二进制编码来设定指令操作码,每种编码对应一条指令。

- ✔ 固定长度编码
- ✔ 哈夫曼编码
- ✔ 扩展编码
- 这里用实例介绍固定长度编码,以及哈夫曼编码

例: 假设一台模型计算机共有7种不同的操作码,已知各种操作码在程序中出现的概率如下表,利用固定长度编码法进行操作码编码。

指令	I ₁	l ₂	l ₃	I ₄	l ₅	I ₆	l ₇
概率	0.45	0.30	0.15	0.05	0.03	0.01	0.01

解:由于N=7 因此,指令操作码固定长度为

[lbN] = [lb7] = 3

编码结果:

指令序号	概率	编码	操作码长度
I ₁	0.45	000	3位
	0.30	001	3位
l ₃	0.15	010	3位
I_4	0.05	011	3位
l ₅	0.03	100	3位
l _e	0.01	101	3位
I ₇	0.01	110	3位


指令译 (解)码:三—八译码器

● 哈夫曼编码原理:

使用频率高的指令采用短操作码

例:利用Huffman 编码法进行操作码编码。

指令	l ₁	l ₂	l ₃	I ₄	l ₅	I ₆	I ₇
概率	0.45	0.30	0.15	0.05	0.03	0.01	0.01



编码结果:

指令序号	概率	Huffman编码法	操作码长度
I ₁	0.45	0	1位
	0.30	10	2 位
l ₃	0.15	110	3位
I ₄	0.05	1110	4位
l ₅	0.03	11110	5位
l ₆	0.01	111110	6位
l ₇	0.01	111111	6位

采用 Huffman编码法的操作码平均长度:

最优Huffman编码法的操作码平均长度计算公式:

$$H = \sum_{i=1}^{n} (P_i \cdot I_i) = -\sum_{i=1}^{n} [P_i \cdot \log_a(P_i)]$$
 \(\alpha = 2\)

所以,采用最优Huffman编码法的操作码平均长度为:

0.45 × 1.152 + 0.30 × 1.737 + 0.15 × 2.737 + 0.05 × 4.322 + 0.03 × 5.059 + 0.01 × 6.644 + 0.01 × 6.644 = 1.95(位)

Huffman操作码的主要缺点:

- 1) 操作码长度很不规整, 硬件译码困难
- 2) 与地址码共同组成固定长的指令比较困难

解决方法之一: 指令操作码的扩展技术

ОР	A1	A2	A3	16位长度的指令
$\begin{matrix}0&0&0&0\\0&0&0&1\end{matrix}$	A1 A1	A2 A2	A3 A3	15条三
1110	 A1	 A2	 A3	地址指令

1111

ОР	A1	A2	A3	16位长度的指令
0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0	A1 A1 A1	A2 A2 A2	A3 A3 A3	15条三地址指令
	ОР	A1	A2	
1111	0000	AI AI	A2 A2	15条二地 址指令
1111	1110	A1	A2	STIT 1H A

ОР	A1	A2	A3	16位长度的指令
	A1 A1	A2 A2	A3 A3	15条三
1110	 A1	A2	A3	地址指令
	ОР	A1	A2	
1111 1111	$\begin{array}{c} 0\ 0\ 0\ 0 \\ 0\ 0\ 1 \end{array}$	A1 A1	A2 A2	15 条二地
 1111	 1110	 A1	A2	址指令
	OP		A1	
1111 1111	1111 1111	$\begin{array}{c} 0000\\0001\end{array}$	A1 A1	16条一地 址指令
1111	1111	1111	A1	メル1日 マ

OP	A1	A2	A3	16位长度的指令
0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0	A1 A1 	A2 A2 A2	A3 A3 	15条三地址指令
1111 1111 1111	0000 0001 1110	A1 A1 A1	A2 A2 A2	15条二地 址指令
1111 1111 1111	1111 1111 1111	0000 0001 1111	A1 A1 	16条一地址指令

• 这只是其中一种扩展方法,还有其他多种扩展方法。

操作码编码	说明
0000	4位长度
0001	的操作码
	共有15种
1110	大作 13/ff
1111 0000	075-17. EE
1111 0001	8位长度
	的操作码 共有15种
1111 1110	大作 13/1年
1111 1111 0000	1025 V. #
1111 1111 0001	12位长度
	→ 的操作码 → 共有15种
1111 1111 1110	大何 107件

等长15/15/15...扩展法

操	作码编码	说明
0000		4位长度
0001		的操作码
		共有8种
0111		35 M O/H
1000	0000	8位长度
1000	0001	的操作码
		共有64种
1111	0111	30 N O TAI
1000	1000 0000	12位长度
1000	1000 0001	的操作码
		內孫下吗 共有512种
1111	1111 0111	90.60 0.12/11

等长8/64/512...扩展法

- 扩展编码方式是一种重要的指令优化技术,可以缩短指令平均长度,减少程序总位数和增加指令字所能表示的操作信息。
- 一般用在指令字长较短的微、小型机上。

4.2 寻址方式 (编址方式)

OP A

指令操作数 A 用来指出指令的操作对象。

操作数可能在运算器中的某个寄存器中或存储器中,也可能就在指令中。

指令中以什么方式提供操作数或操作数地址, 称为寻址方式(或编址方式)。


- ► 不同的计算机有不同的寻址方式,但其基本原理是相同的。在 一些计算机中,某些寻址方式还可以组合使用,从而形成更复 杂的寻址方式。
- ➤ 这里以8086CPU为例介绍几种常用的寻址方式。

4.2 寻址方式 (编址方式)

- ➤ 这里以8086/8088CPU为例介绍几种常用的寻址方式。
- ▶ 为了说明8086/8088处理器的寻址方式及指令系统,在 此首先介绍处理器中与应用有关的、用户能用指令访 问的内部寄存器、主存结构与寻址。
 - 4.2.1 8088CPU的内部寄存器和主存寻址
 - 1. 8088CPU的内部结构

8088微处理器内部分为两个部分:

执行单元(EU)、 总线接口单元(BIU)



8088CPU的内部结构

2.8088处理器中的内部寄存器

在8088处理器中,用户能用指令改变其内容的,主要是一组内部寄存器,其结构如图:

AH AL BH BL CH CL DH DL	AX BX CX DX 数据寄存器
SP BP SI DI	堆栈指针
IP PSW H PSW L	指令指针
CS DS SS ES	代码段 数据段 堆栈段 附加段

1) 数据寄存器

有4个16位的数据寄存器AX、BX、CX和DX,可以存放16位的操作数。

也可以作为8个8位寄存器AH、AL、BH、BL、CH、CL和DH、DL,可以存放16位的操作数。

2) 指针寄存器

有两个: SP和BP。

- ✓ SP是堆栈指针寄存器,由它和堆栈段寄存器一起来确定 堆栈在内存中的位置。
- ✓ BP是基数指针寄存器,通常用于存放基地址,以使8088 的寻址更加灵活。

3) 变址寄存器

SI是源变址寄存器


DI是目的变址寄存器,都用于指令的变址寻址。

4)控制寄存器

有两个: IP, PSW

- ✓ IP是指令指针寄存器,用来控制CPU的指令执行顺序。
- ✓ PSW是处理机状态字,也有人叫它为状态寄存器或标志 寄存器,用来存放8088CPU在工作过程中的状态。

PSW各位标志如图所示:




- C —进位标志位
- A —半加标志位
- S —符号标志位
- I —中断允许标志位
- 〇一溢出标志位

- P --- 奇偶标志位
- Z 零标志位
- T 一陷阱标志位(单步标志位)
- D —方向标志位

5) 段寄存器

有4个段寄存器:

- ✓ CS 代码段寄存器
- ✓ DS 数据段寄存器
- ✓ SS 堆栈段寄存器
- ✓ ES 附加段寄存器



补充: 8086存储器的分段管理

• 存贮器的物理地址

以字节为最小基本存储单元的顺序编址。 (2²⁰=1024K=1MB空间)从00000H到 0FFFFFH个单元的20位绝对地址。

00000H	2AH
00001H	BFH
00002H	??H
00003H	
FFFFDH	
FFFFEH	
FFFFFH	


• 存贮器的逻辑地址

将1MB空间,以小于等于2¹⁶=64K连续的存储器为一段,分为 多个段。每个段可以独立寻址。

段地址: 段内偏移地址的表示方法称逻辑地址。

如, 2000H:100H

将逻辑地址转化为物理地址(绝对地址)的计算公式: 物理地址=段寄存器的内容×16+偏移地址



8086存储器的分段管理

段地址: 段的起始地址

偏移地址: 段内地址的顺序编号。

8086同时可有4个段被激活(称当前段)。它们是CS代码段、DS数据段、SS堆栈段、ES附加数据段。CPU访问内存中这4段时,逻辑地址按以下方式提供:


代码段 CS: IP

堆栈段 SS: SP 或 SS: 偏移地址

数据段 DS: 偏移地址

附加数据段 ES: 偏移地址

偏移地址由EU部件算出,又称为*有效地址* (EA),计算方法与指令的寻址方式有关



00000H 00001H 例:对于物理地址01023H单元 可以表为0100H: 0023H 0100H: 0000H 01000H0100H: 0001H 01001H $PA = 0100 H \times 10 H + 0023 H$ 01002H= 01023H..... 偏移23H 也可表为0102H: 0003H 0102H: 0000H 01020H 0102H: 0001H 01021H $PA = 0102 H \times 10 H + 0003 H$ 偏移03H 01022H = 01023HXX01023H 两段间距为20H单元,两种逻辑地址表示 同一个物理地址单元01023H。 33333:

4.2.2 8088CPU的寻址方式

1. 操作数的寻址方式

8086/8088指令中说明操作数所在地址的寻址方式有八种(可分为三类)。

```
MOV AX, 2000H
               ; 立即寻址 im
MOV AX, BX
              ; 寄存器寻址 r
              ; 其中, 段寄存器寻址 SEG
MOV AX, DS
              ; 直接寻址
MOV AX, [2000H]
               ; 寄存器间接寻址
MOV AX, BX
                               内存寻址
MOV AX, disp[BX]
              ; 寄存器相对寻址
              ; 基址变址寻址
MOV AX, [BX][SI]
                               mem
MOV AX, disp [BX][SI]; 基址变址相对寻址
```


1) 立即寻址

立即寻址方式所提供的操作数直接包含在指令中。 它紧跟在操作码的后面,与操作码一起放在代码段区 域中。

例: MOV CL, 20H

例: MOV AX, 2000H

例: MOV AX, 2000H




立即寻址 (立即数是指令的一部分,即操作数)

2) 寄存器寻址

寄存器寻址是指**操作数在CPU的内部寄存器中**,寄存器可以是16位寄存器,也可以是8位寄存器。例如AX、BX、CX、DX、SI、BP、AL、CH等。

例: MOV DS, AX



3) 直接寻址


在直接寻址方式中,操作数存放在存储器中,而操作数地址的16位段内偏移地址直接包含在指令中,它与操作码一起存放在代码段区域。

操作数一般在数据段区域中,它的地址为数据段寄存器DS加上这16位的段内偏移地址。

例: MOV AX, [2000H]

例: MOV AX, [2000H]

指令中的16位段内偏移地址的低字节在前,高字节在后



直接寻址

(指令里存放的是16位的段内偏移地址,即EA)

4) 寄存器间接寻址

在寄存器间接寻址方式中,操作数存放在存储器中,操作数的16位段内偏移地址放在SI、DI、BP、BX这4个寄存器中之一。

由于上述4个寄存器所默认的段寄存器不同,这样又可以分成两种情况:


- ① 若以SI、DI、BX进行间接寻址,则操作数通常存放在现行数据段中。操作数地址=(DS)×16+(SI/DI/BX)
- ② 若以寄存器BP间接寻址,则操作数存放在堆栈段区域中。操作数地址=(SS)×16+(BP)

例: MOV AX, [SI]

例: MOV AX, [BP]

例: MOV AX, [SI]

例: MOV AX, [BP]



寄存器间接寻址

(指令里存放的是间接寄存器的编号)

5) 寄存器相对寻址


在寄存器相对寻址方式中,操作数存放在存储器中,操作数的16位段内偏移地址是由SI、DI、BX、BP之一的内容,再加上由指令中所指出的8位或16位相对地址偏移量而得到的。

在一般情况下,若用SI、DI或BX进行相对寻址时,以数据段寄存器DS作为地址基准,而用BP寻址时,则以堆栈段寄存器SS作为地址基准。

操作数地址=(DS)×16+(SI/DI/BX)+DISP 操作数地址=(SS)×16+(BP)+DISP

例: MOV AX, DISP[SI]

例: MOV AX, DISP[SI] 其过程如图所示



寄存器相对寻址

(指令里存放的是间接寄存器编号和相对地址偏移量DISP)

6) 基址、变址寻址

在8086/8088中,通常把BX和BP作为基址寄存器,而把SI、DI作为变址寄存器。将这两种寄存器联合起来进行的寻址就称为基址、变址寻址。


在基址、变址寻址方式中,操作数存放在存储器中,操作数的16位段内偏移地址是由基址寄存器内容(BX或BP内容),再加上变址寄存器内容(SI或DI内容)而得到的。

同理,若用BX作为基地址,则操作数应放在数据段 DS区域中;若用BP作为基地址,则操作数应放在堆栈段 SS区域中。

操作数地址=(DS)×16+(BX)+(SI/DI) 操作数地址=(SS)×16+(BP)+(SI/DI)

例: MOV AX, [BX][SI]

例: MOV AX, [BX][SI] 其过程如图所示



基址、变址寻址

(指令里存放的是基址寄存器、变址寄存器编号)

■ 从80386开始增加了带有比例因子的变址寻址方式。


7) 基址、变址、相对寻址

基址、变址、相对寻址方式实际上是基址、变址寻址方式的扩充。即操作数存放在存储器中,操作数的16位段内偏移地址是由基址、变址方式得到的地址再加上由指令指明的8位或16位的相对偏移地址而得到的。

操作数地址= $(DS) \times 16 + (BX) + (SI/DI) +$ 相对偏移地址操作数地址= $(SS) \times 16 + (BP) + (SI/DI) +$ 相对偏移地址

例: MOV AX, DISP[BX][SI]

例: MOV AX, DISP[BX][SI] 其过程如图所示



基址、变址、相对寻址

(指令里存放的是基址寄存器、变址寄存器编号和相对地址偏移量DISP)

8) 隐含寻址

在有些指令的指令码中,不仅包含有操作码信息,而且还隐含了操作数地址的信息。例如乘法指令MUL的指令码中只需指明一个乘数的地址,另一个乘数和积的地址是隐含固定的。

这种将操作数的地址隐含在指令操作码中的寻址方式称为隐含寻址。

例: MUL BL ; $AL \times BL \rightarrow AX$ DIV BL ; $AX \div BL \rightarrow AL$ CLC ; $O \rightarrow CF$

操作数寻址方式总结

MOV AX, [2000H] ; 直接寻址

MOV AX, [BX] ;寄存器间接寻址

MOV AX, disp[BX] ;寄存器相对寻址

MOV AX, [BX][SI] ; 基址变址寻址

MOV AX, disp [BX][SI]; 基址变址相对寻址

MOV AX, 2000H ; 立即寻址 im

MOV AX, BX ; 寄存器寻址 r


MOV AX, DS ; 其中, 段寄存器寻址 SEG

内存寻址

mem

2. 转移地址的寻址方式

- ▶ 转移地址的寻址方式,也就是找出程序转移的地址(下一条指令的地址),而不是操作数。
- ▶ 8086/8088中, **CS:IP**为CPU当前将要读取的指令的地址,改变CS:IP的内容就会程序转移。
- ▶ 转移地址可以在段内,也可以跨段转移(称段间转移)。寻求转移地址的方法有以下四种:
 - ✓ 段内直接(相对)转移
 - ✓ 段内间接转移
 - ✓ 段间直接转移
 - ✓ 段间间接转移



(1) 段内转移 —— CS不变, IP改变

✓ 段内直接 (相对) 转移

- 新的IP = 当前IP + 指令中的8位或16位位移量
- 当位移量是8位时称为短程转移; 位移量是16位时称为近程转移。

例如: JMP NEAR PTR PROG1 ; PROG1 为符号地址 JMP SHORT PTR PROG2 ; PROG2 为符号地址

✓ 段内间接转移

- 程序转移的地址存放在寄存器或存储器单元中。
- 指令执行使用寄存器或存储器单元的内容来更新IP的 内容。

例如: JMP BX ; IP←BX

(2) 段间转移 —— CS、IP均改变

✓ 段间直接转移

• 指令码中直接给出16位的段地址和16位的偏移地址 用来更新当前的CS和IP内容。

例如: JMP FAR PTR PROG3 ; PROG3 为符号地址

✓ 段间间接转移

由指令码的寻址方式字节求出存放转移地址的内存地址。其低位字中存放的是偏移地址,高位字中存放的是编移地址。

例如: JMP DWORD PTR [BX]

注意:从应用(汇编语言)角度如下分类

(1) 直接转移

- ✓ 段内直接(相对) 转移
- ✓ 段间直接转移

- (2) 间接转移
 - ✓ 段内间接转移
 - ✓ 段间间接转移

应用(汇编语言)角度分类

(1) 段内转移

- ✓ 段内直接(相对) 转移
- ✓ 段内间接转移

- (2) 段间转移
 - ✓ 段间直接转移
 - ✓ 段间间接转移

原理(机器语言)角度分类

直接转移示例 (符号地址)

```
MOV
           AX, DATA
           DS, AX
      MOV
      MOV
           SI, OFFSET
                       BUF
           RES, [SI]
      MOV
      INC
           SI
      MOV CX, 99
           AL, [SI]
AGAIN: MOV
      CMP RES, AL
      JBE
          NEXT
           RES, AL
      MOV
NEXT: INC
           SI
      LOOP AGAIN
      HLT
```

本章作业4-1 (第7次作业)

第2、4、10题

注: 第10题针对第5章模型机, 寻址方式不考虑段地址

4.3 指令系统 ---- 以 X86 汇编指令为例

- ✓ 数据传送指令
- ✓ 算术运算指令
- ✓ 逻辑运算和移位指令
- ✓ 串操作指令
- ✓ 程序控制指令
- ✓ 处理器控制指令
- ✓ 输入输出指令
- > 指令的格式、功能
- > 掌握不同操作数的寻址方式
- > 掌握常用的指令

4.3.1 传送指令

1. MOV 指令

格式: MOV OPRD1, OPRD2

目的源

功能: (OPRD2) → (OPRD1)

其中: 目的操作数 OPRD1

存储器 mem 通用寄存器 r

段寄存器 SEG(除CS)

源操作数 OPRD2

立即数 im

存储器 mem

通用寄存器r

段寄存器 SEG(含CS)

操作数可以为上述源、目的寻址方式的任意搭配, 但4种情况除外。 ▶ 例 CPU内部寄存器之间的数据传送

MOV AL,DH ; AL ←DH (8位)

MOV DS, AX ; DS←AX (16位)

MOV AX, SI ; AX←SI (16位)

▶ 例 CPU内部寄存器和存储器之间的数据传送

MOV [BX], AX ; 间接寻址 (16位)

MOV AX, [BX][SI] ; 基址变址寻址 (16位)

MOV AL, BLOCK ; BLOCK为变量名, 直接寻址(8位)

> 例 立即数送通用寄存器、存储器

MOV AX, 1234H ; AX ← 1234H

(16位)

MOV [BX], 12H ; 间接寻址 (8位)

MOV AH, 12H ; AH←12H (8位)

例:

```
若DS=1000H, SS=2000H, BX=0100H, SI=0200H, BP=0300H, 内存 (10200H) = 01H, (10201H) = 02H, (10310H) = 03H, (10311H) = 04H, (20500H) = 05H, (20501H) = 06H,
```

```
MOV AL, [SI]
```

; 字节传送, AL=01H

```
; 源操作数为寄存器间接寻址
```

 $\rightarrow DS:SI$

; → 逻辑地址 1000H : 0200H

; → 物理地址 10200H

例:

```
若DS=1000H, SS=2000H, BX=0100H, SI=0200H, BP=0300H, 内存 (10200H) = 01H, (10201H) = 02H, (10310H) = 03H, (10311H) = 04H, (20500H) = 05H, (20501H) = 06H, 分析如下指令的功能
```

MOV AX, [SI]

; 字传送, AX=0201H

```
; 源操作数为寄存器间接寻址
```

 $\rightarrow DS:SI$

; → 逻辑地址 1000H : 0200H

: → 物理地址 10200H

例:

```
若DS=1000H, SS=2000H, BX=0100H, SI=0200H, BP=0300H, 内存 (10200H) = 01H, (10201H) = 02H, (10310H) = 03H, (10311H) = 04H, (20500H) = 05H, (20501H) = 06H, 分析如下指令的功能
```

```
MOV AL, [SI] ; AL=01H

MOV AX, [SI] ; AX=0201H

MOV DX, 10H[BX][SI] ; DX=0403H

MOV CX, [BP][SI] ; CX=0605H

MOV [BX], CX ; (10100H) = 05H, (10101H) =06H,
```

- ▶ 操作数可以为上述源、目的寻址方式的任意搭配,但4种情况除外。
 - 目的操作数不能为立即数 或 CS、IP

MOV 1000H, AX ; (錯误) MOV IP, 0100H ; (錯误) MOV CS, 2000H ; (错误)

内存单元之间不能进行数据直接传送
 MOV [DI], [SI]; (错误)
 可改为: MOV AX, [SI]
 MOV [DI], AX

• 立即数不能直接传送到段寄存器中 MOV DS, 0100H ;(错误) 可改为: MOV DX, 0100H MOV DS, DX

• 段寄存器之间的不能进行数据直接传送 MOV ES, DS ; (错误) 可改为: MOV DX, DS MOV ES, DX

例:1000H:0100H为首地址的1000字节,传送到2000H:0000H开始的内存区。

```
MOV AX, 1000H
       MOV DS, AX
       MOV SI, 0100H : DS:SI = 1000H:0100H
       MOV AX, 2000H
       MOV ES, AX
       MOV DI, 0000H : ES:DI = 2000H:0000H
       MOV CX, 1000
NEXT: MOV AL, [SI] ; (DS:SI) \rightarrow AL
       MOV ES: [DI], AL ; AL \rightarrow (ES:DI)
       INC SI
       INC DI
       LOOP NEXT
       HLT
```

2. 交换指令

格式: XCHG OPRD1, OPRD2

目的源

功能: $(OPRD2) \longleftrightarrow (OPRD1)$

其中:这种交换能在通用寄存器与累加器之间、通用 寄存器之间、通用寄存器与存储器之间进行。

> 例:数据交换指令

XCHG AL, DH ; AL ↔ DH (8位)

等效于: MOV BL, AL

MOV AL, DH

MOV DH, BL

 \overline{XCHG} DX, \overline{AX} ; $\overline{DX} \leftrightarrow \overline{AX}$ (16/ \overline{E})

XCHG BX, CX ; BX ↔ CX (16位)

XCHG BX, [SI] ; BX ↔ 内存单元DS:SI (16位)

3. 地址传送指令

格式: LEA OPRD1, OPRD2

目的源

功能: OPRD2的EA → (OPRD1)

其中: OPRD1为16位通用寄存器, OPRD2为内存操作数。

▶例:地址传送指令

LEA SI, [1000H] ; S/ ← 1000H

- ;源操作数为直接寻址,逻辑地址 DS:1000H
- ;其有效地址EA(即段内偏移地址)为1000H
- $\overline{;} 1000H \rightarrow SI$

> 例:地址传送指令

LEA SI, [1000H] ; SI ← 1000H

LEA AX, [BX] ; $AX \leftarrow BX$

LEA DI, [BX][SI] ; $DI \leftarrow BX+SI$

LEA BX, BLOCK ; BLOCK为变量名, BX ← BLOCK的EA

例: SI=1000H, DS=5000H, (51000H) =1234H

执行指令 LEA BX, [SI]后, BX=1000H

执行指令 MOV BX, [SI]后, BX=1234H

4. 堆栈指令

```
格式: PUSH OPRD; r、mem、SEG (含CS),以字为单位
POP OPRD; r、mem、SEG (除CS),以字为单位
```

▶例: 堆栈指令

```
;(错误)
PUSH 1000H
PUSH AL
          ;(错误)
PUSH AX ;(正确)
PUSH CS ;(正确)
           ;(正确)
PUSH DS
         ;(正确)
PUSH [BX]
          ;(错误)
POP
   CS
           ;(正确)
P<sub>O</sub>P
   DS
   [SI]
             ;(正确)
P<sub>0</sub>P
```

4. 堆栈指令


格式: PUSH OPRD

; r、mem、SEG(含CS),以字为单位

POP OPRD

; r、mem、SEG(除CS),以字为单位

- 8088系统堆栈是在存储器中开辟的一个特定区域, SS:SP 始终指向栈顶, 反向生长。
- 开辟堆栈的目的主要有以下两点:(1) 存放指令操作数(变量)。
 - (2) 保护断点和现场。



10

在程序中, 堆栈有几种重要的用途:

- 寄存器在用作多种用途的时候,堆栈可方便地作为其临时保存区域;当寄存器使用完毕后,可从 堆栈中恢复其原始值。
- CALL指令执行时,CPU用堆栈保存当前过程的返回地址。
- 调用过程时,可通过堆栈传递参数。
- 过程内的局部变量在堆栈上创建,过程结束时, 这些变量被丢弃。

堆栈指令功能演示:

① 进栈指令 PUSH OPRD

功能:将一个字的源操作数传送至由SP所指向的堆栈的顶部. 操作: PUSH 操作时,先修改SP的值,使 SP-2 ⇒SP后,把源操 作数(字)压入堆栈中 SP指示的位置上。

例: 设SS=0200H, SP=0008H, CX=12FAH, PUSH CX 指令执行过程:



堆栈指令功能演示:

① 出栈指令 POP OPRD

功能: 把当前 SP 所指向的堆栈顶部的一个字送到指定的目的

操作数中。(CS不能作为目的操作数)

操作:每执行一次出栈操作, $SP+2 \rightarrow SP$,指向新的栈顶。

例: 设SS=2000H, SP=0130H, (20130H)=396EH, BX=4FAEH, 执行指令POP BX的过程如下图所示:

- ✓ 数据传送指令
- ✓ 算术运算指令
- ✓ 逻辑运算和移位指令
- ✓ 串操作指令
- ✓ 程序控制指令
- ✓ 处理器控制指令
- ✓ 输入输出指令

其它指令简介

4.4 汇编语言及其程序设计

伪指令与汇编语言

4.5 精简指令系统计算机 (RISC)

- ✓ CISC 复杂指令系统计算机 (Complex Instruction Set Computer)
- ✓ RISC 精简指令系统计算机 (Reduced Instruction Set Computer)

4.5.1 CISC

- RISC与CISC是目前指令系统的两种不同设计思路。
 - Neumann语义差距问题

语义(semantics)差距:即高级语言与机器语言的间隙.

高级语言发展→靠拢人类自然语言→语义差距↑

要使语义差距→ { 1.增加编译程序功能 → 硬件复杂 { 芯片工作不稳定 2.扩大CPU指令功能

• 系列计算机的兼容性

● CISC设计风格的主要特点

- ■指令系统复杂:指令数多、寻址方式多、指令格式多。
- 绝大多数指令执行需要多个时钟周期。
- 多种指令可访问存储器。
- 采用微程序控制。
- ■有专用寄存器。
- ■难以优化编译生成高效的目标代码程序。

4.5.2 RISC

- RISC的由来
 - Neumann语义差距问题 →硬件复杂 {芯片工作不稳定 投资卡
 - 80-20规律:

即典型程序中的80%语句仅使用CPU中20%的指令(大多是+、取数、转移等简单指令)。80X86中最常用的10种指令(+,-,×,call,条件转,存取,寄存器间传送,比较等)占96%。

PC上的统计实例

■ 启示:能否仅使用最常用的20%的简单指令,重新组合不常用的80%的指令功能?→引发RISC技术

- 思想: 留下最常用的20%的简单指令,通过优化硬件设计,提高时钟频率,实现高性能。
 靠速度取胜! 但并不是简单的精简指令集。
- 若一程序总执行时间为:P=N×C×T,其中 N--待执行的指令总条数, C—CPU平均周期数/指令 T--每个CPU周期的时间

$$\mathsf{P}^{\downarrow\, = \mathbf{N} \times \mathbf{C} \times \mathbf{T}} \left\{ \begin{array}{l} \mathbf{CISC: N} \downarrow \to \mathbf{C} \uparrow \mathbf{T} \uparrow \\ \mathbf{RISC: C} \downarrow \mathbf{T} \downarrow \to \mathbf{N} \uparrow \end{array} \right.$$

类型	N	C	Т
RISC	1.2~1.4	1.3~1.7	<1
CISC	1	4~10	

■ 结论: RISC性能=2~5倍的CISC

● RISC的特点

- 只设置使用频度高的指令
- 指令长度固定, 指令种类少, 寻址方式种类少
- 访存指令很少,仅通过LOAD和STORE指令安排访问存储器,大多数操作均在寄存器之间进行
- CPU中设置大量的通用寄存器
- 控制器以硬布线逻辑方式直接实现
- 采用流水技术, 多数指令在单时钟周期内完成
- ■有利于优化编译程序
- 可简化硬件设计,降低设计成本

● RISC的关键技术

- ■延时转移技术
- ■指令取消技术
- ■指令流调整技术
- 重叠寄存器窗口技术 📵



■以硬件为主固件为辅

- RISC设计中包括某些CISC特色会有好处
- CISC设计也应吸纳RISC优点增强自身性能
- 兼具RISC和CISC特征的处理器:
 - PowerPC: 在RISC设计中融入了CISC
 - Pentium处理器: 采纳了RISC特征

发展方向:

RISC和CISC正逐渐融合。

- 随着芯片密度和硬件速度提高,RISC系统已经越来越复杂。
- CISC设计也关注与RISC相同的技术焦点,如增加通用寄存器数量和更加强调指令流水线设计等。

本章作业4-2 (第8次作业)

第12、18、21题