

DC_in
7805
U3
+3V3
GND
BT1
Battery_Cell
BT2
Battery_Cell
SW1
SW_Push
D-POW1
LED
1K
R12
Con_3-5V
J4
VCC
C7
220uF
Sound_OUT
PAM8002
U2
22k
R15
C6
1uF
CV_IN
0
R99
C1
100nF
22k
R1
22k
R2
AudioProg
J1
Sync_IN
CV_IN
CONN_01X04
PB3
4.7K
R11
POT1-MAIN1
POT 10K lin
22K
R7
PB2/A1
PB4/A2
PB0
1K
R13
D-OUT1
PB1
CV_OUT
C3
100nF
POT3-Vol1
POT 10K
Sync_OUT
Sound_OUT
C2
C4
100nF
10uF
22k
R4
22k
R5
But-L
But-R
SW_Push
SW2
SW3
4.7K
R10
POT2-CV1
POT 10K lin
J6
SW4
Sync_Jumper
J2
NEO1
NEO2
NEO3
NEO4
NEO5
NEO6
NEO7
NEO8
SK6812
Sheet: /
File: ABK-20.sch
Title:
Size: A4
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. 9.0.9
Id: 1/1