Экранные формы для платы индикации

Загрузочный кадр - отображается до окончания загрузки операционной системы (текст "Загрузка..." должен мигать с периодом 2 с и длительностью 1 с).

```
GIT-COMM IPS
ПДКВ
```

После завершения загрузки операционной системы и до окончания первого цикла опроса оконечных устройств, но не менее 5 с, на дисплее должна отображаться следующая информация (текст "Инициализация..." должен мигать с периодом 2 с и длительностью 1 с):

```
GIT-COMM IPS
ПДКВ ВЕРСИЯ ПО: х.х
S/N:903012122001
Инициализация...
```

После получения необходимых данных о состоянии оконечных устройств системы на дисплей следует вывести дежурный кадр, который должен отображаться в процессе работы постоянно при наличии связи со всеми устройствами. При отсутствии связи с каким-либо устройством отображение чередуется с диагностическим кадром, при этом дежурный кадр должен показываться не менее 5 с.

```
03.06.2021 12:11:20
УСТРОЙСТВ ВСЕГО 524
НА СВЯЗИ 522
ОТКЛЮЧЕНО 2
```

Диагностический кадр - отображается при отсутствии связи с каким-либо устройством, чередуясь с дежурным кадром. Если отключенных устройств более трех, то список прокручивается со скоростью 1 строка в 1 с.

В строке отображается идентификатор устройства (четыре первых символа в строке) и его IP-адрес. После достижения последней строки в списке через 3 с отображается дежурный кадр.

```
HET CB93M
1231 172.101.101.101
1242 172.101.101.101
1253 172.101.101.101
```