植保机械



- 第一节 概述
- 第二节 植保机械的主要类型及特点
- 第三节 植保机械的主要工作部件
- 第四节 植保机械的其他工作部件
- 第五节 航空植保



第一节 概 述

一、植保机械的作用和分类

> 作用:

植物保护是确保农林业丰产丰收的重要措施之一, 是农林生产的重要组成部分。

> 分类:

- 按所用的动力分:人力(手动)植保机械、畜力植保 机械、动力植保机械、航空植保机械。
- 按施用化学药剂的方法分为:喷雾机、喷粉机、土壤 处理机、种子处理机、撒颗粒机等。



二、植物保护的方法

1、农业技术防治法

利用相应的农业技术,通过作物品种选育、施用化肥、改进栽培方法、实行合理轮作、改良土壤等手段消灭病虫害的方法。


2、生物防治法

● 利用生物的天敌消灭病虫害的方法。如: 瓢虫、赤眼蜂等。




3、物理和机械防治法

利用物理方法和相应的工具消灭病虫害的方法。例如 : 机械捕打、果实套代、紫外线照射、超声波高频震 荡、高速气流吸虫机等。






◆高频振荡杀虫机









4、化学防治法

- 利用化学药剂,通过专用设备灭病虫害的方法。
- 这种方法的特点是操作简便,防治效果好,生产率高,受地域和季节影响小,但对环境和生态具有一定的破坏作用。
- 目前植物保护的方法主要是化学防治法,植保机械也 是针对化学防治法的。



化学药剂施用的方法很多,主要有:

- (1)喷雾法——通过高压泵和喷头将药液雾化成100[~]300 微米的方法。有手动和机动之分。
- (2)<mark>弥雾法——利用风机产生的高速气流将粗雾滴进一步</mark> 破碎雾化成75[~]100微米的雾滴,并吹送到远方。特点是雾滴细小、飘散性好、分布均匀、覆盖面积大、可大大提高生产率和喷洒浓度。



- (3)超低量法——利用高速旋转的齿盘将药液甩出,形成 15⁷75微米的雾滴,可不加任何稀释水,故又称超低 容量喷雾。
- (4)喷烟法——利用高温气流使预热后的烟剂发生热裂变,形成1[~]50微米的烟雾,再随高速气流吹送到远方。
- (5)喷粉法——利用风机产生的高速气流将药粉喷洒到作物上。



三、植保机械的农艺技术要求

- ✓ (1) 满足农业、圆艺、林业等不同种类、不同生态 以及不同自然条件下植物病、虫、草害的防治要求。
- ✓ (2) 能将液体、粉剂、颗粒等各种剂型的化学农药 均匀地分布在施用对象所要求的部位上。
- √ (3) 所施农药应有较高的附着率,较少的飘移损失 。
- ✓ (4) 机具应有较高的生产效率和较好的经济性和安全性。



四、国内外植保机械的发展概况

- 我国植保机械是在解放后发展起来的,其发展主要经历研制、联合设计与攻关等几个阶段。目前,虽然我国植保机械已达到或超过世界先进水平,但仍有大量工作有待继续努力。
- 国外植保机械的发展,根据各国的情况,各有其特点日本以发展小型动力配套的背负式和担架式植保机械为主。为提高效率,近年来开始发展较大型植保机械,如自走式机动喷粉喷雾弥雾机。美国、俄国、加拿大等国,土地面积大而较平坦,故以发展与拖拉机配套的悬挂式和牵引式等大型植保机械为主,国外植保机械正在向着机动、大型、多用、高生产率、高机械化、自动化的方向发展。



第二节 植保机械的类型及特点

根据上述化学药剂施用的方法,植保机械的类型有:


- 喷雾机、弥雾机、超低量喷雾机、喷烟机、喷粉机等
 - 。 其中喷粉机和喷烟机已经很少使用。



一、喷雾机

通过高压泵和喷头将药液雾化成100[~]300微米的方法。有手动和机 动之分.





机械学院









机械学院

手动式喷雾机



楊州大學






图 8-2 气泵式喷雾机工作原理图 1.皮碗 2.出气阀







图 8-1 工农-16 型喷雾机工作原理示意图 1. 开关 2. 喷杆 3. 喷头 4. 固定螺母 5. 皮碗 6. 塞杆 7. 毡圈 8. 泵盖 9. 药液箱 10. 泵筒 11. 空气室 12. 出水阀 13. 进水阀 14. 吸水管






二、弥雾机——利用风机产生的高速气流将粗雾滴进一步破碎雾化成75²100微米的雾滴,并吹送到远方。










三、超低量喷雾机——利用高速 旋转的齿盘将药液甩出,形成 15⁷75微米的雾滴,可不加任 何稀释水,故又称超低容量喷 雾。

四、背负式机动超低量弥雾机




楊州大学







机动式喷雾器



多用途喷雾器




第三节 喷头及雾化原理

- 一、喷头成雾的基本原理
- 二、喷头的类型和影响性能因素
- 三、喷洒装置及喷头配置



一、喷头成雾的基本原理



(一)图示方法

- > 纵坐标表示雾直径
- 》横坐标是雾滴的数量 、长度、表面积或体 积等四个变量中的一 个累积百分数。

雾滴尺寸分布曲线



(二) 雾滴尺寸与防治效果的关系

- 覆盖面积
- 在处理表面上的附着性
- 颗粒运动性能
- 药剂颗粒表面性能
- 使用农药的安全性



二、喷头的类型和影响性能因素


- 1、液力式喷头:涡流式喷头、扇形喷头、撞击式喷头
- 2、气力式喷头
- 3、离心式喷头
- 4、静电式喷头





静电式喷头的工作原理

通过充电装置使雾滴携带一极性电荷,同时,根据静电感应原理,地面上的目标物将引发出和喷嘴极性相反的电荷,并在两者之间形成静电场。带电雾滴受喷嘴同性电荷的排斥,而受到目标物异性电荷的吸引,使雾滴迅速飞向目标,减少漂移量,节省农药,保护环境。





第四节 植保机械的其他主要工作部件

- 一、喷雾机液泵
- 二、药液箱、搅拌器和滤网
- 三、风机
- 四、调压阀和空气室



一、喷雾机液泵

1、往复泵: 活塞泵、柱塞泵

2、旋转泵: 离心泵、转子泵、螺杆泵

3、隔膜泵



二、药液箱、搅拌器和滤网

- 表面上涂一层防腐蚀材料的铁箱,目前采用各种类型的塑料来制造药箱
- 搅拌器有机械式、液力式和气力式三种
- 喷雾机上滤网采用黄铜丝编织成或由黄铜皮冲压成。



- ●三、风机
- 植保机械常用的风机有离心式和轴流式两种。

【作用】

- (1) 输送雾滴。
- (2) 加强雾滴在植株丛中的穿透性。
- (3) 雾滴在气流输送下加速飞向目标,从而减少雾滴的飘移和蒸发。
- (4) 协助液体形成雾滴。
- (5) 风机的气流吹动植物的叶子,有利于雾滴沉降在叶子背面。



四、调压阀和空气室

● 由调压轮、调节手柄、回水体、阀门、推杆、弹簧托、弹簧等组成

【空气室的工作原理】

活塞在排液行程中的高压药液,进入空气室,使空气室上部的空气压缩,药液贮于空气室下部,将能量贮存起来,不至对喷头有过大的冲击压力。当活塞在吸液行程中,高压药液的压力,显著下降,这时空气室内的压缩空气膨胀,使药液从空气室排出,对药液增压,以补偿其降低的压力

五、过滤装置

- 文丘里管式
- 球阀式
- 膜片式




图 6-54

2-文丘里管 3-阀網 4-回吸管 1--三通阀





图 6-55 球阀式防滴溻装置 1一球阀 2--- 吃、赌相



ES 6-56 胶片式防滴漏装置

-橡胶膜片


2--- | 四片

3一阶簽



六、喷头防滴漏装置

• 按工作原理有阀式和文丘里管式两种



机械学院



七、混药器和加药器

- 工农一36型担架式喷雾机上采用射流式混药器,它由 衬套、射流体、射嘴、T型接头和吸药滤网等组成
- 加药器射流式混药器组成: 1. 玻璃球 2. 衬套 3. 西药管 4. 射流体 5. 射嘴6. T形接头 7. 吸药滤网 8. 管封加液器为射流式,用于大型喷雾机上向药液箱加液。它由滤网、喷嘴、喉管、扩散管等组成。



第五节 航空植保

- 目前农业上使用的飞机主要采用单发动机的双翼、单 翼及直升飞机
- 我国农业航空方面使用最多的是运一5型双翼机和运 -11型单翼机,前者是单发动机,后者是双发动机。
- 运一5型飞机特点:
- 1. 喷雾装置
- 2. 喷粉装置
- 3. 药剂的沉降与分布
- 4. 地勤工作