





		简介:调度器就	简介:调度器就是使用相关的调度算法来决定当前需要执行的任务							
				(	1,抢占式调度	主要是针对位 先级低的任务		务,每个任务都有一个优先级,优先级高的任务可以抢占优		
		FreeRTOS —‡	FreeRTOS 一共支持三种任务证				先级相同的任务, 到的时候切换任约	当多个任务的优先级相同时, 任务调度器会在每一次系 号。		
					3, 协程式调度	其实就是轮询	旬,FreeRTOS现	在虽然还支持,但是官方已经表示不再开发协程式调度		
FreeRTOS基础知识	1,任务调度简介(熟悉)	$\neg$	1、高优先级	8任务,优势	优先执行					
		—————————————————————————————————————	2、高优先级任务不停止,低优先级任务无法执行							
			3、被抢占CPU的任务将会进入就绪态							
			1、同等优先	级任务,转	<b>沦流执行;时间片流转</b>	以行; 时间片流转				
		   时间片调度	2、一个时间片大小,取决为滴答定时器中断频率							
			3、注意任务中途被打断或阻塞,没有用完的时间片不会再使用,下次该任务得到执行 还是按照一个时间片的时钟节拍运行							
			C	1、运行	正在执行的任 态 运行态	正在执行的任务,该任务就处于运行态,注意在STM32中,同一时间仅一个任务处于				
		5	<del></del>	2、就绪						
		FreeRTOS中任务共	仔仕4种状态	3、阻塞						
				4、挂起	类似暂停,调用函数 vTaskSuspend() 进入挂起态,需要调用解挂函数vTaskResume() 才可以进入就绪态					
	2,任务状态 (熟悉)	注意	绪态可转变成运 状态的任务相运		<b>·</b> <b>·</b> <b>·</b> <b>·</b> <b>·</b> <b>·</b> <b>·</b> <b>·</b>					
		2、其他状态的任务想运行,必须先转变成就绪态					就绪列表	pxReadyTasksLists[x],其中x代表任务优先级数值		
		 				· 条状态列表	阻塞列表	pxDelayedTaskList		
				オードナン・ファン・ファン・ファン・ファン・コード		挂起列表	xSuspendedTaskList			
		调度器总是在所有外	调度器总是在所有处于就绪列表的任务中,选择具有最高优先级的任务来执行					A Suspended LaskList		








简介: 让CPU打断正常程序的运行, 转而紧急处理的事件(程序), 就叫中断 1,中断请求:外设产生中断请求 (GPIO外部中断、定时器中断等) 1, 什么是中断? (了解) 中断执行机制,可简单概括为三步: 2,响应中断: CPU停止执行当前程序,转而去执行中断处理程序 (ISR) 3, 退出中断: 执行完毕, 返回被打断的程序处, 继续往下执行 ARM Cortex-M 使用了 8 位宽的寄存器来配置中断的优先等级,这个寄存器就是中断优先级配置寄存 器, 所以中断优先级配置范围在0~255 STM32,只用了中断优先级配置寄存器的高4位 [7:4],所以STM32提供了最大16级的中断优先等级 抢占优先级: 抢占优先级高的中断可以打断正在执行但抢占优先级低的中断 STM32 的中断优先级可以分为抢占优先级和子优先级 子优先级: 当同时发生具有相同抢占优先级的两个中断时, 子优先级数值小的优先执行 Obit 用于抢占优先级, 4bit 用于子优先级 NVIC PriorityGroup 0 NVIC PriorityGroup 1 1bit 用于抢占优先级 3bit 用于子优先级 2,中断优先级分组设置(熟悉) 2bit 用于抢占优先级 2bit 用于子优先级 NVIC PriorityGroup 2 共有5种优先级分组分配方式 3bit 用于抢占优先级 1bit 用于子优先级 NVIC PriorityGroup 3 4bit 用于抢占优先级 0bit 用于子优先级 NVIC PriorityGroup 4 FreeRTOS中断管理 相关说明可查看官网: https://www.freertos.org/RTOS-Cortex-M3-M4.html 1、低于configMAX SYSCALL INTERRUPT PRIORITY优先级的中断里才允许调用FreeRTOS 的API函数 特点 2、建议将所有优先级位指定为抢占优先级位,方便FreeRTOS管理 3、中断优先级数值越小越优先,任务优先级数值越大越优先 通过SHPR3将PendSV和SysTick的中断优先级设置为最低优先级,保证系统任务切换 三个系统中断优先级配置寄存器,分别为分别为 SHPR1、 SHPR2、 SHPR3 不会阻塞系统其他中断的响应 FreeRTOS所使用的中断管理就是利用的BASEPRI这个寄存器 3,中断相关寄存器(熟悉) BASEPRI: 屏蔽优先级低于某一个阈值的中断 三个中断屏蔽寄存器,分别为 PRIMASK、 FAULTMASK 和BASEPRI 比如: BASEPRI设置为0x50, 代表中断优先级在5~15内的均被屏蔽, 0~4的中断优先级 正常执行 学习资料参考《Cortex M3权威指南(中文)》手册 本实验会使用两个定时器,一个优先级为4,一个优先级为6,注意:系统所管理的优 先级范围: 5~15, 现象: 两个定时器每1s, 打印一段字符串, 当关中断时, 停止打 实验目的: 学会使用FreeRTOS的中断管理 印,开中断时持续打印。 4, FreeRTOS中断管理实验(掌握) 用来创建task1任务 start task 2、实验设计:将设计2个任务: start task、task1 中断测试任务,任务中将调用关中断和开中断函数来体现对中断的管理作用! task1





来跟踪 FreeRTOS中的仟务。 列表项简介: 列表项就是存放在列表中的项目 列表相当于链表,列表项相当于节点,FreeRTOS 中的列表是一个双向环形链表 列表的特点: 列表项间的地址非连续的, 是人为的连接到一起的。列表项的数目是由后 特点: 期添加的个数决定的, 随时可以改变 1, 列表和列表项的简介(熟悉) 数组的特点:数组成员地址是连续的,数组在最初确定了成员数量后期无法改变 在OS中任务的数量是不确定的,并且任务状态是会发生改变的,所以非常适用列表(链 表)这种数据结构 列表结构体 列表项结构体 迷你列表项结构体 1、初始化时,列表中只有 xListEnd, 因此 pxIndex 指向 xListEnd 2、xListEnd 的值初始化为最大值,用于列表项升序排序时,排在最后 列表初始化函数vListInitialise() 3、初始化时,列表中只有 xListEnd,因此上一个和下一个列表项都为 xListEnd 本身 4、初始化时,列表中的列表项数量为 0 (不包含 xListEnd) 列表项初始化函数vListInitialiseItem() 1、初始化时,列表项不属于任何一个列表,所以为空 1、获取新插入的列表项的值 如果数值等于末尾列表项的数值。就插入到末尾列表项前面 2、判断新插入的列表项数值大小 FreeRTOS列表和列表项 否则遍历列表中的列表项, 找到插入的位置 列表项插入函数vListInsert() 3、将列表项插入前面所找到的位置 4、更新待插入列表项所在列表 2, 列表相关API函数介绍 (掌握) 5、更新列表中列表项的数量 1、获取列表 pxIndex 指向的列表项 2、将待插入的列表项插入到 pxIndex所指向的列表项前面 末尾列表项插入函数vListInsertEnd() 3、更新待插入列表项的所在列表 4、更新列表中列表项的数量 1、获取所要移除的列表项的所在列表 2、从列表中移除列表项 3、如果 pxIndex 正指向待移除的列表项,将其指向带移除的上一个列表项 列表项移除函数uxListRemove() 4、将待移除列表项的所在列表指针清空 5、列表的列表项数目减一 6、返回列表项移除后列表中列表项的数量 1、实验目的: 学会对FreeRTOS 列表和列表项的操作函数使用,并观察运行结果和理 论分析是否一致 用来创建其他的2个任务 start task 3, 列表项的插入和删除实验(掌握) 实现LED0每500ms闪烁一次,用来提示系统正在运行 2、实验设计:将设计三个任务: start task、task1、task2 task1 调用列表和列表项相关API函数,并且通过串口输出相应的信息,进行观察 task2


列表简介:列表是 FreeRTOS 中的一个数据结构,概念上和链表有点类似,列表被用
















简介:事件标志组是一组事件标志的集合,可以简单的理解事件标志组,就是一个整数 它的每一个位表示一个事件(高8位不算) 每一位事件的含义,由用户自己决定,如:bit0表示按键是否按下,bit1表示是否接受 到消息 ... ... (这些位值为1:表示事件发生了;值为0:表示事件未发生) 特点: 任意任务或中断都可以读写这些位 可以等待某一位成立,或者等待多位同时成立 1,事件标志组简介(了解) 一个事件组就包含了一个 EventBites t 数据类型的变量, EventBits t 实际上是一个 16 位或 32 位无符号的数据类型 (STM32中这个变量类型为32位的) 虽然使用了32位无符号的数据类型变量来存储事件标志,但其中的高8位用作存储事件标志组的控制信 息,低24位用作存储事件标志,所以说一个事件组最多可以存储24个事件标志! 队列、信号量:事件发生时,只会唤醒一个任务,并且是消耗型的资源,队列的数据被 读走就没了;信号量被获取后就减少了 事件标志组与队列、信号量的区别? 事件组:事件发生时,会唤醒所有符号条件的任务,简单地说它有"广播"的作用,并且 被唤醒的任务有两个选择,可以让事件保留不动,也可以清除事件 FreeRTOS事件标志组 动态方式创建事件标志组API函数: EventGroupHandle t xEventGroupCreate (void); 等待事件标志位API函数: EventBits t xEventGroupWaitBits( EventGroupHandle t xEventGroup, const EventBits t uxBitsToWaitFor, const BaseType t xClearOnExit, const BaseType t xWaitForAllBits, TickType t xTicksToWait) 设置事件标志位API函数: EventBits t xEventGroupSetBits( EventGroupHandle t xEventGroup, 2, 事件标志组相关API函数介绍(熟悉) const EventBits t uxBitsToSet ) 同步函数: EventBits t xEventGroupSync( EventGroupHandle t xEventGroup, const EventBits t uxBitsToSet, const EventBits t uxBitsToWaitFor, TickType t xTicksToWait) 更多事件标志组相关的API函数介绍请查阅《FreeRTOS开发指南》-- 第十六 章 "FreeRTOS事件标志组"

当计数值大于0,代表有信号量资源 当释放信号量,信号量计数值(资源数)加一 1,信号量的简介(了解) 当获取信号量,信号量计数值(资源数)减一 特点: 信号量: 用于传递状态 当信号量如果最大值被限定为1,那么它就是二值信号量;如果最大值不是1,它就是 计数型信号量。 简介:二值信号量的本质是一个队列长度为1的队列,该队列就只有空和满两种情况,这就是二值。 创建二值信号量函数: SemaphoreHandle t xSemaphoreCreateBinary(void) 2, 二值信号量 (熟悉) 相关API函数介绍 释放二值信号量函数: BaseType t xSemaphoreGive(xSemaphore) 获取二值信号量函数: BaseType t xSemaphoreTake(xSemaphore, xBlockTime) 简介: 计数型信号量相当于队列长度大于1的队列, 因此计数型信号量能够容纳多个资 源,这在计数型信号量被创建的时候确定的 事件计数: 当每次事件发生后, 在事件处理函数中释放计数型信号量(计数值+1), 其他任务会获取计数型信号量(计数值-1),这种场合一般在创建时将初始计数值设 置为0 计数型信号量适用场合: 资源管理:信号量表示有效的资源数目。任务必须先获取信号量(信号量计数值-1) 3, 计数型信号量(熟悉) 才能获取资源控制权。当计数值减为零时表示没有的资源。当任务使用完资源后,必须 FreeRTOS信号量 释放信号量(信号量计数值+1)。信号量创建时计数值应等于最大资源数目 创建计数型信号量: xSemaphoreCreateCounting( uxMaxCount , uxInitialCount ) 相关API函数介绍 获取信号量当前计数值大小: uxSemaphoreGetCount(xSemaphore) 计数型信号量的释放和获取与二值信号量相同! 简介: 优先级翻转: 高优先级的任务反而慢执行, 低优先级的任务反而优先执行 优先级翻转在抢占式内核中是非常常见的,但是在实时操作系统中是不允许出现优先级 翻转的,因为优先级翻转会破坏任务的预期顺序,可能会导致未知的严重后果。 4, 优先级翻转简介(熟悉) 总结: 高优先级任务被低优先级任务阻塞, 导致高优先级任务迟迟得不到调度。但其他 中等优先级的任务却能抢到CPU资源。从现象上看,就像是中优先级的任务比高优先级 任务具有更高的优先权 (即优先级翻转) 简介:互斥信号量其实就是一个拥有优先级继承的二值信号量,在同步的应用中二值信 号量最适合。 互斥信号量适合用于那些需要互斥访问的应用中! 优先级继承: 当一个互斥信号量正在被一个低优先级的任务持有时, 如果此时有个高 优先级的任务也尝试获取这个互斥信号量,那么这个高优先级的任务就会被阻塞。不过 这个高优先级的任务会将低优先级任务的优先级提升到与自己相同的优先级。 5, 互斥信号量(熟悉) (1) 互斥信号量有任务优先级继承的机制, 但是中断不是任务, 没有任务优先级, 所以 互斥信号量只能用与任务中,不能用于中断服务函数。 注意: 互斥信号量不能用于中断服务函数中, 原因如下: (2) 中断服务函数中不能因为要等待互斥信号量而设置阻塞时间进入阻塞态。 注意: 创建互斥信号量时, 会主动释放一次信号量

简介:信号量是一种解决同步问题的机制,可以实现对共享资源的有序访问