

# Tina Linux 系统裁剪 开发指南

版本号: 1.2

发布日期: 2021.04.20





#### 版本历史

版本号	日期	制/修订人	内容描述
1.0	2019.02.14	AWA0916	first version
1.1	2020.07.22	AWA0916	更换格式
1.2	2021.04.20	AWA0916	删除不确定的内核选项说明







## 目 录

1	概述	1
	1.1 编写目的	1
	1.2 适用范围	1
	1.3 相关人员	1
2	Tina 系统裁剪简介	2
	2.1 boot0 裁剪	2
	2.2 uboot 裁剪	2
	2.3 内核裁剪	2
	2.3.1 删除不使用的功能	3
	2.3.2 删除不使用的驱动	4
	2.3.3 修改内核源代码	4
	2.3.3.1 size 工具	5
	2.3.3.2 ksize.py 脚本	5
	2.3.3.3 nm 命令	8
	2.4 文件系统裁剪	9
	2.4.1 应用程序及冗余文件裁剪	9
	2.4.2 库的裁剪	9
	2.4.2.1 C 库的选择	9
	2.4.2.2 删除没用到的库	10
	2.4.3 应用程序与库 strip	10
	2.4.4 文件系统压缩	11
3	<b>参</b> 老洛 <u>料</u>	12



## 概述

## 1.1 编写目的

嵌入式产品往往为了压缩成本而使用较小的 flash 存储器,因此可能需要对系统进行裁剪来减少对 flash 的占用。系统经过裁剪过后,通常也会提升启动速度以及减少内存占用。

本文介绍 TinaLinux 中系统裁剪的方法,为有裁剪需求的使用者提供参考。

## 1.2 适用范围

© R 适用于基于硬件平台:全志 R/MR/V 系列芯片。

软件平台: Tina V3.5 及其后续版本。

## 1.3 相关人员

适用于 TinaLinux 平台的客户及相关技术人员。



## 2 Tina 系统裁剪简介

Tina 固件中通常包含 boot0、uboot、kernel、rootfs 等镜像。基于经验,各个镜像尺寸的量级如下表所示:

表 2-1: 各镜像尺寸的量级

镜像	大小				
boot0	< 100K				
uboot	< 1M				
kernel	>= 3M, < 15M				
rootfs	>= 4M				

可以看到 boot0、uboot、kernel、rootfs 的尺寸是依次增大的。对于大尺寸的裁剪效果往往比小尺寸的裁剪效果明显,比如 rootfs 裁剪 1M 可能很容易,对于 uboot 来说,则非常困难。

因此,后续主要介绍 kernel 以及 rootfs 的裁剪。

## 2.1 boot0 裁剪

由于 boot0 很小,通常来说 boot0 代码也不开源,因此略过。

## 2.2 uboot 裁剪

uboot 代码位于tina/lichee/brandy\*/u-boot\*目录下,主要有下面两种裁剪思路:

- 修改 uboot 配置文件,删减不需要的配置。uboot 配置文件通常位于源码下include/configs/\${ CHIP}.h或者configs/\${CHIP}\_\*\_defconfig。
- 删除不需要的 uboot 命令。

## 2.3 内核裁剪

通常关于 Linux 内核裁剪主要有如下方法:



- 删除不使用的功能。如符号表、打印、调试等功能。
- 删除不使用的驱动。
- 修改内核源代码。
- 内核压缩。

## 2.3.1 删除不使用的功能

下表中列出了一些内核选项,包含选项的描述,默认值以及推荐值(减小内核镜像尺寸)。

表 2-2: 内核选项及描述

CONFIG option	Description	Def	Small
CORE_SMALL	tune some kernel data sizes	N	Y
NET_SMALL	tune some net-related data sizes	N	Y
KMALLOC_ACCOUNTING	turn on kmalloc accounting	N	Y *
AUDIT_BOOTMEM	print out all bootmem allocations	N	Y *
DEPRECATE_INLINES	cause compiler to emit info about inlines	N	Y *
PRINTK	printk code and message data	Y	N
BUG	allow elimination of BUG code	Y	N
ELF_CORE	allow disabling of ELF core dumps	Y	N
PROC_KCORE	allow disabling of /proc/kcore	Y	N
AIO	allow disabling of async IO syscalls	Y	N
XATTR	allow disabling of xattr syscalls	Y	N
FILE_LOCKING	allow disabling of file locking syscalls	Y	N
DIRECTIO	allow disabling of direct IO support	Y	N
MAX_SWAPFILES_SHIFT	number of swapfiles	5	0
NR_LDISCS	number of tty line disciplines	16	2
MAX_USER_RT_PRIO	number of RT priority levels	100	5
KALLSYMS	load all symbols for debugging/kksymoops	Y	N
SHMEM	allow disabling of shmem filesystem	Y	N +
SWAP	support for a swap segment	Y	N
SYSV_IPC	support for System V IPC	Y	N +
POSIX_MQUEUE	POSIX message queue support	Y	N +
SYSCTL	allow disabling of sysctl support	Y	N +
LOG_BUF_SHIFT	control size of kernel printk buffer	14	11
CC_OPTIMIZE_FOR_SIZE	Use gcc -os to optimize for size	Y	Y
MODULES	allow support for kernel loadable modules	Y	N +
KMOD	automatic kernel module loading	Y	N
PCI	allow support for PCI bus and devices	Y	Y -
XIP_KERNEL	allow support for kernel Execute-in-Place	N	N
BLK_DEV_LOOP	support for loopback block device	Y	Y -
BLK_DEV_RAM	block devices for RAM filesystems	Y	Y -





CONFIG option	Description	Def	Small
IOSCHED_AS	Include Anticipatory IO scheduler	Y	Y
IOSCHED_DEADLINE	Include Deadline IO scheduler	Y	N +
IOSCHED_CFQ	Include CFQ IO scheduler	Y	N +
IP_PNP	support for IP autoconfiguration	Y	N +
IP_PNP_DHCP	support for IP autoconfiguration via DHCP	Y	N +
IDE	support for IDE devices	Y	N +
SCSI	support for SCSI devices	Y	N +

#### 其中:

- "Y \*" 表示开发的时候设置成 Y,发布的时候可以设置成 N。
- "N +" 表示基于应用需要来判断是否设置成 N。
- "Y -" 表示可能需要,可以设置 N 尝试一下。

在 Tina 中,集成了 CONFIG\_REDUCE\_KERNEL\_SIZE 宏。一旦使能该宏后,将会采用部分上面的裁剪措施来减小 kernel 镜像尺寸,主要思路是关闭与 log/debug 等相关的配置,然后对 kernel 进行 xz 压缩,可参考 tina/scripts/reduce-kernel-size.sh。

执行 make menuconfig, 开启如下选项:

Tina Configuration
Target Images --->
[\*] downsize the kernel size (EXPERIMENTAL)

#### 🗓 说明

此功能当前是 EXPERIMENTAL 的。建议直接执行 make kernel\_menuconfig,然后按照上述表格来配置。

### 2.3.2 删除不使用的驱动

方案明确之后,所需的内核驱动也明确了。可以执行 make kernel\_menuconfig,将没有用到的驱动关闭。

## 2.3.3 修改内核源代码

内核源码庞大,直接修改往往难度很大,可借助相关工具来评估模块以及符号的大小,然后进行 针对性的裁剪。



#### 2.3.3.1 size 工具

size 命令可查看内核镜像的 text、data、bss 等段的大小。如执行"size vmlinux",将会得到:

```
text data bss dec hex filename
5818117 1378944 168972 7366033 706591 vmlinux
```

#### 2.3.3.2 ksize.py 脚本

在 tina/lichee/linux-4.9/scripts 目录下有一个 ksize 脚本,可以对内核目录下的 built-in.o 进行解析,并将解析的内容按照尺寸进行排序,显示出来。执行结果如下所示:

Linux Kernel	total	text	data	bss
vmlinux	7366033	5818117	1378944	168972
drivers/built-in.o	2244823	2080782	123885	40156
net/built-in.o	1682005	1630911	32590	18504
fs/built-in.o	975830	950780	5442	19608
kernel/built-in.o	678363	593347	41064	43952
mm/built-in.o	302442	272965	7309	22168
sound/built-in.o	237890	227338	6836	3716
security/built-in.o	170272	145055	13989	11228
block/built-in.o	149110	145408	2458	1244
crypto/built-in.o	145972	131610	7258	7104
lib/built-in.o	141721	141093	559	69
init/built-in.o	33551	18558	14909	84
ipc/built-in.o	29998	29218	772	8
usr/built-in.o	138	138	0	0
sum	6792115	6367203	257071	167841
delta	573918	-549086	1121873	1131
drivers	total	text	data	bss
drivers/built-in.o	2244823	2080782	123885	40156
drivers/usb/built-in.o	448756	409279	27813	11664
drivers/block/built-in.o	357202	324752	21582	10868
drivers/tty/built-in.o	174213	155371	13938	4904
drivers/base/built-in.o	157961	153861	3460	640
drivers/mmc/built-in.o	133678	131782	1756	140
drivers/scsi/built-in.o	105021	95105	9348	568
drivers/md/built-in.o	100909	98382	1291	1236
drivers/mtd/built-in.o	96023	92244	1467	2312
drivers/hid/built-in.o	86072	81552	4160	360
drivers/clk/built-in.o	69737	58289	10856	592
drivers/cpufreq/built-in.o	51525	44400	1793	5332
drivers/pinctrl/built-in.o	50463	46458	3921	84
drivers/input/built-in.o	45250	44046	1156	48
drivers/i2c/built-in.o	43511	42791	656	64
drivers/spi/built-in.o	39888	38323	1557	8
drivers/thermal/built-in.o	38654	36673	1893	88



	total			
delta	-20853	-20696	- 249	92
sum	1702858	1651607	32839 - 249	18412 92
net/802/built-in.o	1944	1792	140	12
net/llc/built-in.o	2068	1980	72	16
net/fikitt/buitt-in.o	2431	2391	400	0
net/ipv6/built-in.o net/rfkill/built-in.o	9445   7142	8295 6710	1136 408	14 24
net/8021q/built-in.o	15245	14981	264	0
net/*.o	16279	15811	412	56
net/key/built-in.o	21095	20783	308	4
net/unix/built-in.o	24671	22266	340	2065
net/netlink/built-in.o	26105	25498	455	152
net/packet/built-in.o	26453	26172	281	0
net/sched/built-in.o	29706	28344	1346	16
net/bridge/built-in.o	59936	58812	1112	12
net/xfrm/built-in.o	74537	72737	1384	416
net/wireless/built-in.o	160236	158651	557	1028
net/bluetooth/built-in.o	227913	226708	1033	172
net/core/built-in.o	267334	256693	8573	2068
net/mac80211/built-in.o	302085	301822	259	4
net/ipv4/built-in.o	428233	401161	14719	12353
net/built-in.o	1682005	1630911	32590	18504
net	total	text	data	bss
Elld	-136222	-131662	-2092	- 2468
sum delta	2381045	2212444	125977	42624
rivers/video/built-in.o	379	379	0	0
rivers/mfd/built-in.o	1623	1511	108	4
rivers/net/built-in.o	1803	1755	48	0
drivers/reset/built-in.o	3818	3686	132	80
drivers/firmware/built-in.o	4453	4384	9	60
drivers/hwspinlock/built-in.o	4792	4664	128	0
drivers/hwmon/built-in.o	5230	5054	144	32
drivers/bus/built-in.o	6357	5691	618	48
drivers/misc/built-in.o	8471	8105	340	26
drivers/clocksource/built-in.o	9608	8708	796	104
drivers/watchdog/buitt-in.o drivers/power/built-in.o	9836	8296	1224	316
drivers/cpulate/bultt-in.o drivers/watchdog/built-in.o	9986	9660	281	45
drivers/dma-bur/built-in.o drivers/cpuidle/built-in.o	13975	13904	23 1749	48 16
drivers/pwm/built-in.o drivers/dma-buf/built-in.o	14636   13975	14036 13904	472 23	128 48
drivers/irqchip/built-in.o	14767	12371	2308	88
drivers/dma/built-in.o	17892	17458	334	100
drivers/bluetooth/built-in.o	20223	19319	100	804
drivers/soc/built-in.o	20916	13980	6804	132
drivers/char/built-in.o	23718	21642	1224	852
drivers/tee/built-in.o	24823	24662	113	48
drivers/rtc/built-in.o	25072	24428	460	184
drivers/leds/built-in.o	25548	25076	464	8
drivers/gpio/built-in.o	29432	29167	224	41
drivers/of/built-in.o	35994	35095	407	492



fs/built-in.o	975830	950780	5442	19608
fs/*.0	351665	339511	1774	10380
fs/ext4/built-in.o	295807	294110	1125	572
fs/jffs2/built-in.o	99642	99446	124	72
fs/proc/built-in.o	77696	73111	377	4208
fs/fat/built-in.o	49264	49088	144	32
fs/jbd2/built-in.o	47379	47254	65	60
fs/overlayfs/built-in.o	24939	24842	93	4
fs/squashfs/built-in.o	23156	23092	60	4
fs/kernfs/built-in.o	21086	16863	111	4112
fs/configfs/built-in.o	18193	17916	261	16
fs/debugfs/built-in.o	16120	16056	52	12
fs/pstore/built-in.o	13904	13531	325	48
fs/crypto/built-in.o	13083	12799	264	20
fs/notify/built-in.o	12525	12186	227	112
fs/nls/built-in.o	11024	10904	116	4
fs/sysfs/built-in.o	7041	6990	39	12
fs/devpts/built-in.o	3359	2986	365	8
rs/devpts/built-in.o fs/ramfs/built-in.o	3359   1820	2986 1776	305 40	8
	1820	1//0	40 	4 
sum	1087703	1062461	5562	19680
delta	-111873	-111681	- 120	-72
			46	
ernel	total	text	data	bss
ernel/built-in.o	678363	593347	41064	43952
kernel/*.o	376931	346029	17531	13371
ernel/sched/built-in.o	127386	119841	6265	1280
ernel/time/built-in.o	101386	89633	7465	4288
ernel/printk/built-in.o	55033	18477	8444	28112
		44325	006	2092
<pre>cernel/irq/built-in.o</pre>	47323	44323	906	
			2131	29
ernel/rcu/built-in.o	47323   29815   25617	27655 25592		
ernel/rcu/built-in.o ernel/locking/built-in.o	29815   25617	27655	2131	29
ernel/rcu/built-in.o ernel/locking/built-in.o ernel/power/built-in.o	29815	27655 25592	2131 21	29 4
<pre>xernel/rcu/built-in.o xernel/locking/built-in.o xernel/power/built-in.o xernel/bpf/built-in.o</pre>	29815   25617   16652   8348	27655 25592 15256 7988	2131 21 848 68	29 4 548 292
<pre>xernel/irq/built-in.o xernel/rcu/built-in.o xernel/locking/built-in.o xernel/power/built-in.o xernel/bpf/built-in.o sum delta</pre>	29815   25617   16652   8348   	27655 25592 15256 7988	2131 21 848	29 4 548 292 5
<pre>kernel/rcu/built-in.o kernel/locking/built-in.o kernel/power/built-in.o kernel/bpf/built-in.o sum delta</pre>	29815   25617   16652   8348   	27655 25592 15256 7988 	2131 21 848 68 43679	29 4 548 292  50016 -6064
<pre>kernel/rcu/built-in.o kernel/locking/built-in.o kernel/power/built-in.o kernel/bpf/built-in.o sum delta sound/built-in.o</pre>	29815   25617   16652   8348   	27655 25592 15256 7988 	2131 21 848 68 43679 -2615	29 4 548 292  50016 -6064
kernel/rcu/built-in.o kernel/locking/built-in.o kernel/power/built-in.o kernel/bpf/built-in.o sum delta	29815   25617   16652   8348   	27655 25592 15256 7988 	2131 21 848 68 43679 -2615	29 4 548 292 50016 -6064 bss
ernel/rcu/built-in.o ernel/locking/built-in.o ernel/power/built-in.o ernel/bpf/built-in.o	29815   25617   16652   8348	27655 25592 15256 7988 	2131 21 848 68 43679 -2615 data 	29 4 548 292 50016 -6064 bss 3716
ernel/rcu/built-in.o ernel/locking/built-in.o ernel/power/built-in.o ernel/bpf/built-in.o  um elta  bund bund/built-in.o  bund/soc/built-in.o bund/core/built-in.o	29815   25617   16652   8348	27655 25592 15256 7988 	2131 21 848 68 43679 -2615 data 	29 4 548 292 50016 -6064 bss 3716
kernel/rcu/built-in.o kernel/locking/built-in.o kernel/power/built-in.o kernel/bpf/built-in.o sum delta sound sound/soc/built-in.o sound/soc/built-in.o sound/*.o	29815   25617   16652   8348	27655 25592 15256 7988 694796 -101449 text 227338 	2131 21 848 68 43679 -2615 data 6836 5416 1400 28	29 4 548 292 50016 -6064 bss 3716 920 2724 144
ernel/rcu/built-in.o ernel/locking/built-in.o ernel/power/built-in.o ernel/bpf/built-in.oum elta  oundo ound/built-in.o ound/soc/built-in.o ound/core/built-in.o ound/*.o	29815   25617   16652   8348	27655 25592 15256 7988 	2131 21 848 68 43679 -2615 data 	29 4 548 292 50016 -6064 bss 3716
kernel/rcu/built-in.o kernel/locking/built-in.o kernel/power/built-in.o kernel/bpf/built-in.o sum delta sound sound/soc/built-in.o	29815   25617   16652   8348	27655 25592 15256 7988 	2131 21 848 68 43679 -2615 data 6836 5416 1400 28	29 4 548 292 50016 -6064 bss 3716 920 2724 144
kernel/rcu/built-in.o kernel/locking/built-in.o kernel/power/built-in.o kernel/bpf/built-in.o sum delta sound sound/soc/built-in.o sound/soc/built-in.o sound/*.o	29815   25617   16652   8348	27655 25592 15256 7988 	2131 21 848 68 43679 -2615 data 	29 4 548 292 50016 -6064 bss 3716 920 2724 144



security/selinux/built-in.o	142606	119156	12250	11200
	31690	30618	788	284
security/*.o	25826	24091	1719	16
security/integrity/built-in.o	1838	1806	20	12
sum	201960	175671	14777	11512
delta	-31688	-30616	-788	-284
block	•	text	data	bss
	149110		2458	
			2699	1248
•	7563	7543	16	4
sum		149564	2715	1252
delta	-4421	-4156	-257	-8
lib	total	text	data	bss
lib/built-in.o	141721	141093	559	<b>6</b> 9
lib/*.o		214935	1092	106
lib/zlib_inflate/built-in.o	11187	11187	Θ	9
lib/xz/built-in.o	8215		36	0
.ib/lzo/built-in.o	2551	2551	0	0
lib/lz4/built-in.o	1188	1188	0	0
sum	239274	238040	1128	106
delta	-97553	-96947	-569	-37

可以对各个模块的代码段数据段的统计信息进行确认,对占用空间大的进行针对性优化。

#### 2.3.3.3 nm 命令

nm 命令可查看内核模块中各个符号的尺寸。如执行"nm --size -r vmlinux | head -10",可得到:

```
00004000 b __log_buf
00003e58 D nand_tbl
00003b14 T __blockdev_direct_IO
0000398c T hidinput_connect
00002f6c t ext4_fill_super
000027fc T hci_event_packet
0000245c t l2cap_recv_frame
000023d4 T dev_ethtool
00002274 t test_atomics
000020e4 t nl80211_send_wiphy
```

说明,一共有三列数据,分别表示大小、符号类型、符号名。其中符号类型:

- b/B 符号位于 bss 段。
- t/T 符号位于 text 段。



• d/D - 符号位于 data 段。

如果某些函数或者全局变量占用较大,可以进行针对性的优化。

## 2.4 文件系统裁剪

对于文件系统裁剪来说,主要思路是删、换、压。

- 删。删除不需要的内容。如帮助文档、没用到的库、调试程序等。
- 换。使用小尺寸的实现替换大尺寸的实现。如使用 musl libc 库替换 glibc 库等。
- 压。使用合适的压缩算法。

#### 2.4.1 应用程序及冗余文件裁剪

在不影响整体功能的情况下,一些应用程序或冗余文件往往可以删除:



- 调试工具。比如 tcpdump、mpstat、strace 等等。
- 性能测试工具。比如 lmbench、sysstat、tiobench 等等。
- 冗余文件。帮助文档、辅助程序、配置文件和数据模块等,又比如很多应用有相同的共能,只留其一。
- 采用具有通用功能的替代软件包。Linux 上有许多具有相似功能的软件包,可以选择其中占存储空间较小的软件包并移植到嵌入式设备上。
- 资源文件。一些音视频以及 UI 资源往往占用很大空间,如果没有用到,也需要删除。

### 2.4.2 库的裁剪

关于库的裁剪主要有两个思路:

- 使用较小的 C 库, 如 musl libc, uclibc 等来替换 glibc。
- 删除没有用到的库。

#### 2.4.2.1 C 库的选择

下表列出了当前一些通用的 C 库及其特征。



表	2-3:	常用	C	库及其特征
~~		1 12 / 12	$\circ$	<b>一次</b> 一

C 库	环境	大小	优点	缺点
glibc	Distribution	大	强大稳定,支持最多的 cpu 架构	占用空间大
uclibc	Embedded	小	为嵌入式设计,可配置性好	不支持 libdb 与 libnss
bionic	Android	小	提供了 Android 特性的函数	不提供 libthread_db/libm
musl	Embedded	小	更小,高效静态链接,稳定	支持较少的 cpu arch

当前 Tina 环境下可支持 glibc 与 musl libc 两种 C 库。具体可通过 menuconfig 的方式来配置使用哪一套。

#### 2.4.2.2 删除没用到的库

嵌入式产品通常应用程序有限,因此可能存在很多库不会被用到,可以进行删除。

当前 Tina 环境提供了一种删除方法,执行 make menuconfig,打开如下选项:

```
Tina Configuration
Target Images --->
[*] downsize the root filesystem or initramfs
```

打开之后,在生成 rootfs/initramfs 之前会对其中没有用到的库进行删除。

具体可参考 scripts/reduce-rootfs-size.sh 文件, 其主要思路是:

- 分析 rootfs 下的应用程序所依赖的库。
- 分析 "应用程序依赖库" 所依赖的库,一直递归下去,直到完全找出所有依赖的库。
- 根据上述查找结果,删除没有被依赖的库。

#### 🗓 说明

此方法有一定的限制:

- 当前只分析/lib, /usr/lib 下的库,其他目录不会处理。
- 对于部分使用 dlopen 的应用程序,解析库可能会出现问题。

### 2.4.3 应用程序与库 strip

strip 会去掉应用程序与库的符号信息和调试信息,大大减少空间占用。

当前 Tina 环境下默认开启了 strip 功能,如果没开启,请确保开启以减少空间占用。

```
Tina Configuration
Global build settings --->
Binary stripping method (strip) --->
```



#### 🗓 说明

注: Tina 上还支持 sstrip,即 super strip,相对于 strip 来说,更能减少应用与库的大小。

#### 2.4.4 文件系统压缩

有些文件系统支持压缩,有些不支持。下表列出了常见的文件系统类型:

表 2-4: 常用文件系统类型

FS	使用	压缩	读写	备注
ext2	block device	无	RW	突然断电或当机时可能导致数据丢失
ext3	block device	无	RW	向前兼容 ext3,日志式文件系统,非常成熟稳定
ext4	block device	无	RW	向前兼容 ext2 和 ext3,扩展存储限制,提升性能
btrfs	block device	有	RW	着重于容错、修复及易管理
FAT	block device	无	RW	Windows,长期使用速度变慢,不支持 >4G 文件
NTFS	block device	有	RW	Windows,基于 FAT 做若干改进,日志文件系统
Cramfs	NAND Flash	无	RO	2013 停用,使用 Squashfs
Squashfs	Raw Flash	有	RO	压缩度更高,没有大小限制
UBIFS	Raw Flash	有	RW	基于 JFFS2,Linux3.7 之后
JFFS2	Raw Flash	有	RW	mount 时间很慢,读写性能不好
YAFFS2	NAND Flash	无	RW	没有透明压缩,不在 Linux 主线

当前 Tina 环境下比较常用的是 squahfs、ext4、jfss2 三种文件系统。具体可执行 make menuconfig 进行选择:

```
Tina Configuration
Target Images --->

*** Root filesystem images ***

[] ext4 ----

[] jffs2

[*] squashfs --->
```

常见的压缩有 lzop,gzip,xz 等,压缩率最高的是 xz。但是 xz 压缩解压最慢,非常影响启动速度。实际在选择压缩方式时应综合考虑。



## 3 参考资料

- [1] https://elinux.org/Kernel\_Size\_Tuning\_Guide
- [2] Karim Yaghmour. Building Embedded Linux Systems [M]
- [3] Michael Opdenacker. Embedded Linux size reduction techniques
- [4] https://tiny.wiki.kernel.org/





#### 著作权声明

版权所有 © 2021 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利。

本文档及内容受著作权法保护,其著作权由珠海全志科技股份有限公司("全志")拥有并保留 一切权利。

本文档是全志的原创作品和版权财产,未经全志书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制、修改、发表或传播本文档内容的部分或全部,且不得以任何形式传播。

#### 商标声明



举)均为珠海全志科技股份有限公司的商标或者注册商标。在本文档描述的产品中出现的其它商标,产品名称,和服务名称,均由其各自所有人拥有。

#### 免责声明

您购买的产品、服务或特性应受您与珠海全志科技股份有限公司("全志")之间签署的商业合同和条款的约束。本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您所购买或使用的范围内。使用前请认真阅读合同条款和相关说明,并严格遵循本文档的使用说明。您将自行承担任何不当使用行为(包括但不限于如超压,超频,超温使用)造成的不利后果,全志概不负责。

本文档作为使用指导仅供参考。由于产品版本升级或其他原因,本文档内容有可能修改,如有变更,恕不另行通知。全志尽全力在本文档中提供准确的信息,但并不确保内容完全没有错误,因使用本文档而发生损害(包括但不限于间接的、偶然的、特殊的损失)或发生侵犯第三方权利事件,全志概不负责。本文档中的所有陈述、信息和建议并不构成任何明示或暗示的保证或承诺。

本文档未以明示或暗示或其他方式授予全志的任何专利或知识产权。在您实施方案或使用产品的过程中,可能需要获得第三方的权利许可。请您自行向第三方权利人获取相关的许可。全志不承担也不代为支付任何关于获取第三方许可的许可费或版税(专利税)。全志不对您所使用的第三方许可技术做出任何保证、赔偿或承担其他义务。