بهار ۱۳۹۶

میانترم

طراحی مدارهای واسطه

مهشید علینوری پرهام الوانی


سوال ۱

در ارتباطات isochronous نیاز است که ارسال کننده و دریافت کننده از نظر دادهای و زمانی با یکدیگر همگام باشند. USB در ارتباطات isochronous از باز ارسال پشتیبانی نمی کند بنابراین امکان ندارد که همگامی زمانی در تاخیر باز ارسال از دست برود. با این وجود نیاز است که همگامی در زمان ارسال عادی داده و در زمانی که در bus خطا رخ داده است حفظ شود.

برای همگامسازی در بیشتر سیستمهای isochronous مانند PSTN از یک clock مشترک برای همهی موجودیتهای سیستم استفاده می گردد، اما USB مدل clock تعریف می کند که اجازه می دهد تعداد زیادی دستگاه مختلف روی یک bus وجود داشته باشند و هزینهی معقولی برای پیادهسازی داشته باشد.

در ادامه دو مثال برای مقایسهی پیادهسازی ارتباطات isochronous به صورت کلی (باسهای ISA ،PCI و ..) و در ادامه دو مثال برای مقایسهی پیادهسازی ارتباطات USB به صورت کلی (باسهای USB و ..) و در USB آورده شده است.

به صورت کلی برای ارتباطات isochronous از یک clock مشترک استفاده می گردد. در این حالت دستگاههای جانبی دادهها را به وسیلهی DMA با درایورهای نرمافزاری مبادله می کنند و DMA مرز بین لایه نرم افزار و سخت افزار قرار می گیرد. درمثال ارائه شده clock مورد استفاده Bus در این BMHz می باشد. در صورتی که هریک از endpoint ها دیتا داشته باشند آن را روی bus قرار میدهند و DMA آن را به بافر انتقال میدهد و در نهایت بخش نرم افزاری را با استفاده از interrupt باخبر می سازد و device driver ها دیتا را از روی بافر می خوانند. واضح است که در بخش نرمافزاری mixer driver با mixer driver سیستم کار می کند و نرخ درخواست دیتا یا فرستادن دیتا با آن مشخص می شود و عملکرد این بخش از bus و بخش سخت افزاری مستقل است. هر یک از device ها با نرخ مختص خودشان دیتا رو روی bus قرار می دهند یا از روی آن برمیدارند. به طور کلی در این مدل دو clock در سیستم مورد استفاده قرار می گیرد که یکی همان clock بخش نرم افزاری




است که فرکانس بالایی دارد و دیگری clock مربوط به bus میباشد.

شكل 1 ارتباطات isochronous در حالت

به صورت کلی برای ارتباطات isochronous از یک clock مشترک استفاده می گردد. در این حالت دستگاههای جانبی دادهها را به وسیلهی DMA با درایورهای نرمافزاری مبادله می کنند. Bus مورد استفاده Bus در این BMHz می باشد. در این سیستم قسمت نرم افزاری با clock سیستم کار می کند و میکروفن و بلندگو نیز BMHz می خود را دارند که با یکدیگر نا همگام هستند. نرم افزار mixer نیاز دارد که ورودی و خروجی را با نرخ مشخصی دریافت کند و برای این کار از rate matcher استفاده می شود. دستگاههای ورودی، دستگاههای خروجی

و DeviceDriverهایشان میبایست بتوانند دادهها را در وقفههای سختافزاری DMA بخوانند یا بنویسند. این دستگاهها از دو بافر سیستمی استفاده می کنند به صورتی که یک بافر منحصرا تحت دسترسی DMA میباشد و بافر دیگر در صورت خالی شدن بافر DMA به آن داده می دهد یا از آن داده می خواند. زمان سرویس مدت زمانی است که برای یک پردازه در نظر گرفته می شود (در اینجا پردازه درایور نرم افزاری دستگاه می باشد) و این زمان در سیتسم عاملهای مختلف متفاوت می باشد و می بایست به گونه ای انتخاب شود که بار وقفهها خیلی زیاد نباشد.



شكل 2 ارتباطات isochronous در حالت

این در حالیست که در مدل ارائه شده برای usb سه clock تعریف میشود.

- Sample Clock
- Bus Clock
- Service Clock

sample clock همان clock مشخص کننده نرخ جابجایی sample ها در بخش نرم افزاری است پس در این مورد تفاوتی در سیستم های usb و غیر usb وجود ندارد.

bus clock را می توان معادل bus clock کمگاهر تزی در حالت غیر dus دانست. با این تفاوت که در مدل bus کلاک bus و کانس آن پایین تر از کلاک sample گیری در حالات غیر dus میباشد در حالیکه عموما فرکانس کلاک endpoint بیشتر است. ولی چون در ارائه پروتکل dus تلاش بر بود که هزینه ها کاهش پیدا کند و endpoint با حداقل پیچیدگی قابل پیاده سازی باشند و نیازی به سنکرون سازی کلاک device ها با کلاک host نباشد در این مدل نیز فرکانس پایینی برای bus clock در نظر گرفته شده است. در SB در حالت HighSpeed فرکانس برابر که الکلاک که و در حالت FullSpeed برابر که الکلاک میباشد.

usb مربوط به بخش پاسخگویی وقفه ها در بخش نرم افزاری است و در سیستمهای usb و غیر service clock تفاوتی ندارد.

برای همگامسازی در USB دستگاههای انتهایی به سه دسته تقسیم میشوند:

۱. ناهمگام: این دسته از دستگاههای انتهایی نمی توانند خود را با SoF یا SoF همگام کنند، آنها دادهها را به وسیلهی یک feedback که با توجه به اینکه فرستنده یا گیرنده هستند می تواند ضمنی یا صریح باشد.

۲. همگام: این دسته از دستگاههای انتهایی میتوانند clock خود را با host همگام کنند و میبایست با استفاده از SoF از درستی کلاک خود اطمینان حاصل کنند. این دسته از دستگاهها روی نرخ ثابتی که از ابتدا تعیین می کنند فعالیت خواهند کرد.

۳. انطباقی: این دسته از دستگاههای انتهایی تواناترین دستگاهها هستند و میتوانند به عنوانو گیرنده یا فرستنده با هر نرخی در بازهی فعالیتشان کار کنند. این دسته از دستگاهها نیز میبایست به وسیلهی یک feedback نرخ خود را اطلاع دهند و در صورت لزوم آن را کاهش یا افزایش دهند.

در مقایسه دو مدل ارائه شده میتوان گفت که در هردو بخش نرم افزاری از لحاظ فرکانس کاری DeviceDriver به میتوان واسط نرم افزار و سخت افزار که به USB SW در بخش نرم افزاری متصل است و ارتباط بخش نرم افزاری سیستم به طور مستقیم با USB SW است. یکی از دلایل آن این است که عموما سیستم عامل نمیتوان تعداد زیادی ارتباط های isochronous را پشتیبانی کند چون ممکن است به ازای هر sample یک وقفه به device driver اعمال میشود. به همین دلیل ابتدا پردازش Sample ها در در بخش نرم افزاری صورت می گیرد و سپس به host controller داده میشود. تفاوت چشمگیر این دو مدل وجود فیدبک در مدل dul است. همانطور که در توضیح Adaptive endpoints گفته شد برای مشخص کردن فرکانس کاری و گزارش دادن به host نیاز به فیدبک از سمت host به سیستم میباشد. و برای یک device تا این فیدبک به host فرستاده شود تا host بتواند بصورت مداوم با نرخ ارسال sample ها همگام شود. این امر از بروز overflow و woerflow جلوگیری میکند یعنی حافظه های بافر هیچگاه خالی و بلا استفاده نمیمانند و سرریز هم نمیکنند.

سوال ۲

در استاندارد USB برای ارتباطهای isochronous همگامسازیها مستقل از سرعت USB و با استفاده از SoF صورت می گیرد و نرخ ارسال دادهها توسط eendpointها مشخص می شود، بنابراین افزایش سرعت USB و افزایش فرکانس تفاوتی در پیاده سازی ایجاد نمی کند. از آنجایی که eendpointها در اولین فاز اطلاعات تنظیمات خود را با host هماهنگ می کنند می توانند نرخهای ارسال و دریافت مختلفی داشته باشند و از بین آنها نرخ مناسب را انتخاب کند. (منظور از نرخ مناسب نرخی است که دستگاه و host از آن پشتیبانی می کنند.)