


DINÁMICA DE MANIPULADOR 2DoF



Ramón Herrera
Carlos Aguilar
Fabrizio Berdeja
Brayan Durán
Pablo Butron
Sandro Murillo
Daniel Alcázar

¿Qué representan las variables 'q' y sus derivadas en el tiempo?

Ecuación generalizada para manipuladores de 2 grados de libertad:

$$M(q)\ddot{q} + C(q, \dot{q})\dot{q} + G(q) = \tau$$

Variables

$$q = \begin{bmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \end{bmatrix}$$

Coordenadas generalizadas


$$q' = \begin{bmatrix} \theta'_1 \\ \theta'_2 \end{bmatrix}$$

Velocidad de links

$$q'' = \begin{bmatrix} \theta''_1 \\ \theta''_2 \end{bmatrix}$$

Aceleración de links

Variables
asociadas



¿Qué significa $M(q)$?

$M(q)$ es la matriz de inercia del manipulador, también llamada matriz de masa.

- Describe cómo la masa del sistema se distribuye y cómo esa distribución afecta el movimiento.
- Relaciona las aceleraciones articulares con los torques requeridos.
- Depende de la forma, longitudes y masas de los eslabones.
- Cambia con la postura del robot.

$$M(q) = \begin{bmatrix} m_{11}(q) & m_{12}(q) \\ m_{21}(q) & m_{22}(q) \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{q} = \begin{bmatrix} q_1 \\ q_2 \end{bmatrix}$$

donde cada término representa la inercia efectiva por cada articulación.

Por que $C(q,q')$ depende del movimiento?

Posición Articular (q): La configuración geométrica del robot determina la distribución de la masa y por lo tanto como varía las fuerzas centrifugas y las fuerzas Coriolis.

Velocidad articular (\dot{q}): Esta fuerza es directamente proporcional a las velocidades, estas siendo el cuadrado de las velocidades angulares en centrifuga y el producto de dos velocidades angulares en Coriolis.

$C(q,\dot{q})$ representa los pares causados por la velocidad, es el término de Coriolis

$$C(q, \dot{q}) = \begin{pmatrix} -m_2 \sin(q_2) \dot{q}_2 & -m_2 \sin(q_2)(\dot{q}_1 + \dot{q}_2) \\ m_2 \sin(q_2) \dot{q}_1 & 0 \end{pmatrix}$$

Donde:

- q_1 y q_2 son los ángulos de las articulaciones (componentes de q).
- \dot{q}_1 y \dot{q}_2 son las velocidades angulares (componentes de \dot{q}).
- m_2 es un coeficiente que representa la masa y las longitudes del segundo eslabón, y es constante.

$$\tau_C = \begin{pmatrix} [-m_2 \sin(q_2) \dot{q}_2] \dot{q}_1 + [-m_2 \sin(q_2)(\dot{q}_1 + \dot{q}_2)] \dot{q}_2 \\ [m_2 \sin(q_2) \dot{q}_1] \dot{q}_1 + 0 \end{pmatrix}$$

¿Por qué la gravedad hace que el brazo sea difícil de controlar?

Vector $G(q)$

- Contiene los torques gravitacionales para cada eslabón.
- NO es constante.
- En función de la orientación y distancia de la palanca.

$$G(q) = [g_1(q_1, q_2), g_2(q_2)]$$

Equilibrio inestable

- Como un péndulo invertido.
- Mantener postura.
- Compensar perturbaciones.
- Evitar colapsos.



$$\tau = m \cdot g \cdot l \cdot \sin(\theta)$$

Costo de energía requerido

- **Mayor costo en posiciones horizontales.**
- **Energía constante.**
- **Motores más fuertes.**
- **Torque sin movimiento.**

$$G(q) = \begin{bmatrix} g_1(q_1, q_2) \\ g_2(q_1, q_2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (m_1 l_{c1} + m_2 l_1) g \sin(q_1) + m_2 l_{c2} g \sin(q_1 + q_2) \\ m_2 l_{c2} g \sin(q_1 + q_2) \end{bmatrix}$$

Acoplamientos entre articulaciones



- Acoplamiento inercial
- Acoplamiento centrífugo
- Acoplamiento por efectos de Coriolis
- Acoplamiento por gravedad
- Acoplamiento geométrico