

UP AGRO

Manual de Instrucoes para Solicitar Linhas de Piloto Automatico On-Demand

Objetivo deste manual

Orientar o cliente a criar conta, enviar arquivo, marcar pontos no mapa, definir o sentido da operacao e acompanhar o pedido ate a entrega final.

Contato oficial

WhatsApp	(64) 99242-2227
Instagram	@up_agritechnology
E-mail	atendimento@upagritechnology.com.br

1. Visao geral do processo

O sistema UP AGRO foi criado para receber solicitacoes de linhas de piloto automatico de forma rapida, organizada e com referencias visuais da area. O cliente envia o arquivo da area, informa os dados tecnicos, marca pontos no mapa e acompanha o pedido pelo perfil.

Resumo do fluxo

1) Criar conta e completar cadastro. 2) Ler as instrucoes resumidas. 3) Abrir um novo pedido. 4) Anexar o arquivo do sistema/monitor. 5) Marcar pontos no mapa. 6) Girar a rosa dos ventos para definir o angulo. 7) Enviar para orcamento. 8) Aguardar valor e chave PIX. 9) Informar pagamento. 10) Receber o arquivo final.

2. Criacao de conta e login

- Clique em **Criar conta** e informe e-mail e senha.
- Depois, conclua o cadastro com nome completo, CPF, data de nascimento e numero de WhatsApp.
- Apos finalizar o cadastro, volte para o login e acesse usando e-mail e senha.
- O CPF continua sendo usado como dado cadastral do cliente, mas o acesso ao sistema passa a ser feito por e-mail e senha.

3. Antes do primeiro pedido

Antes de fazer o primeiro pedido, confira as instrucoes resumidas dentro do app. Elas ajudam a evitar envio incorreto de arquivo, falta de referencia no mapa ou erro no sentido da operacao.

- Separe o arquivo correto do monitor ou sistema agricola.
- Informe corretamente a fazenda, talhao, operacao e largura util do implemento.
- Use o mapa para marcar os pontos de referencia da area.
- Gire a rosa dos ventos para indicar o sentido desejado das linhas.
- Se precisar de modificacao de arquivo, marque a opcao adicional no formulario do pedido.

4. Como usar o mapa

O mapa serve para dar uma referencia visual melhor para a equipe tecnica. Ele nao substitui o arquivo anexado, mas ajuda a interpretar a localizacao da area e o contexto do talhao.

4.1 Pontos de referencia

- O cliente pode marcar de 1 ate 12 pontos no mapa.
- Se quiser indicar varios cantos, divisas, acessos ou referencias, marque quantos pontos forem necessarios dentro do limite.
- Se preferir que a equipe interprete a area com base no arquivo enviado, marque apenas 1 ponto no meio do talhao.
- Use o botao de limpar pontos caso tenha marcado algum local incorreto.

4.2 Localizacao atual, satellite e relevo

- O botao de localizacao atual centraliza o mapa na posicao do cliente, quando o navegador permitir.
- A camada de satellite ajuda a visualizar casas, estradas, carreadores, vegetacao e referencias da propriedade.
- A camada de relevo/topografica ajuda a observar caracteristicas do terreno, como variacao de altitude e declividade aproximada.

4.3 Rosa dos ventos

A rosa dos ventos fica sobre o mapa com transparencia. Gire a rosa para definir o angulo desejado da operacao. Esse angulo sera salvo junto com o pedido e usado como referencia pela equipe.

Dica importante

A rosa dos ventos substitui o controle antigo de slider. O objetivo e permitir que o cliente visualize o sentido das linhas diretamente sobre o mapa.

5. Sistemas e monitores atendidos

Abaixo estão os sistemas e formatos considerados no atendimento. Caso o sistema utilizado seja diferente, selecione a opção **Outro sistema** e informe o nome no campo indicado.

Sistema/Marca	Formato ou modelo atendido
Monitores ISO11783	TaskData
Fendt	Shapefile
Topcon	Shapefile
Stara	Dados
CNH Industrial	.CN1 / Shapefile
Trimble	AgGPS / AgData
John Deere	GS2 1800 / GS3 2630 / GEN4 4600
Outro sistema	Informar manualmente o nome do sistema

Atenção sobre outros sistemas

Para sistema diferente dos listados, selecione Outro sistema e informe o nome. Não é necessário criar um campo separado de anexo: o arquivo principal continua sendo enviado no campo de upload do pedido.

6. Demanda opcional de modificação de arquivo

Durante o pedido, o cliente poderá marcar uma opção adicional caso precise de modificação de arquivo. Ao ativar essa opção, ele deverá descrever o que precisa ser alterado, convertido, ajustado ou revisado.

- Exemplo: converter formato de arquivo.
- Exemplo: ajustar linhas já existentes.
- Exemplo: revisar arquivo recebido de outro sistema.
- Exemplo: adaptar arquivo para outro monitor agrícola.

7. Pagamento e acompanhamento

- Depois que o pedido for enviado, ele ficará aguardando o administrador inserir valor e chave PIX.
- Quando o valor estiver disponível, o cliente verá a cobrança na aba Meus Pedidos.
- Depois de fazer o PIX, o cliente deve clicar em Já fiz o pagamento.
- O administrador confirma o pagamento e o pedido entra na fila de produção.
- Quando o pedido for concluído, o arquivo final ficará disponível no perfil do cliente.

8. Orcamento para aerofoto e levantamento

Na aba do cliente haverá uma opção para solicitar orçamento de aerofoto/levantamento. Ao clicar, o sistema abrirá um e-mail para atendimento@upagritechnology.com.br com assunto preenchido para facilitar o contato.

9. Boas praticas para envio

- Confira se o arquivo anexado corresponde ao tamanho correto.
- Evite enviar arquivos duplicados ou sem identificação clara.
- Marque pontos no mapa com calma, usando a camada de satélite quando possível.
- Use observações para explicar detalhes importantes da área.
- Informe corretamente a largura do implemento, pois ela influencia diretamente no resultado final.

Suporte

Em caso de dúvida, entre em contato pelo WhatsApp (64) 99242-2227 ou pelo e-mail atendimento@upagritechnology.com.br.