

# AFW12xT 低功耗模式说明

# 景

概述	Ž	2
<b>—</b> `,	低功耗模式介绍	3
1.	Tickless	3
2.	Deep Standby	3
3.	Deep sleep	3
_,	低功耗模式唤醒	4
1.	Tickless	4
	Deep Standby	
3.	Deep sleep	5
三、	AT 指令操作方式	5
1.	Tickless	5
2.	Deep Standby, Deep SLEEP	5



## 概述

AFW12x系列模块提供三种可配置的低功耗模式,针对这些低功耗模式,我们提供了多种低功耗解决方案,用户可以结合具体需求选择低功耗模式并进行配置。三种低功耗模式如下:

- > Tickless
- > Deep Standby
- > Deep sleep

表 1 为三种模式的简单对比

内容	Tickless	Deep Standby	Deep sleep
Wi-Fi连接	保持	断开	断开
GPI0	保持	保持	保持
系统时钟	开启	关闭	关闭
电流	6mA(无连接Wi-Fi: 2mA)	100uA	10uA

#### 表2为三种模式的唤醒方式

内容	Tickless	Deep Standby	Deep sleep
GPI0	支持	支持	支持
wlan	支持	不支持	不支持
UART	支持	支持	支持



### 一、 低功耗模式介绍

#### 1. Tickless

Tickless mode—模块上电后即可操作指令进入,可在连接 Wi-Fi 和不连接 Wi-Fi 的情况下工作,进入该模式,模块会在每 10s 唤醒,在无任何操作响应情况下瞬间睡眠。

在不连接 Wi-Fi 的情况下,模块的功耗电流保持 1~2mA,设备在不需要进行数据交互时,可采用这种方式;

连接 Wi-Fi 的情况下,模块的功耗电流保持 6mA,模块工作在 STA 模式下,模块在建立 Socket 连接后进入该模式,可保持模块与 Wi-Fi 连接、socket 连接条件下,在接收到网络数据后,能快速唤醒处理数据、快速响应指令的执行,完成操作后,在 8-10s 中进入睡眠。

## 2. Deep Standby

Deep Standby mode—模块上电后即可操作指令进入,模块会断开所有 Wi-Fi 连接与数据连接,特殊的一些 I\0 在保持工作,低精度的定时器保持工作,保持该模式能实现定时唤醒;唤醒后,模块整个系统重新启动。

## 3. Deep sleep

Deep sleep mode—模块上电后即可操作指令进入,模块会断开所有 Wi-Fi 连接与数据连接,特殊的一些 I\0 在保持工作,低精度的定时器保持工作,保持该模式能实现定时唤醒;唤醒后,模块整个系统重新启动。对比 Deep Standby,关闭了 RTC, Backup register;



# 二、 低功耗模式唤醒

### 1. Tickless

表 3 为 tickless 模式唤醒说明

内容	说明
	GPIOA_5 做为默认的唤醒管脚,设备主动唤醒模块,可
	触发拉低 GPIOA_5;
不连接 Wi-Fi	有指令操作: 5ms 后, 模块能立即相应设备指令, 执行
	完相关指令 8-10s 后进入自主进入睡眠。
	无指令操作: 模块会在 2s 后自主进入睡眠模式。
	GPIOA_5 做为默认的唤醒管脚,同时网络下行数据也是
	唤醒源;
)た☆ w・ D・ 7井	主动唤醒: 设备主动唤醒模块, 可触发拉低 GPIOA_5,
连接 Wi-Fi, 建	有指令操作,5ms 后,模块能立即相应设备指令,执行
立 socket 连接	完相关指令 8-10s 后进入自主进入睡眠。无指令操作,
	模块会在 2s 后自主进入睡眠模式。
	被动唤醒:下行网络数据可直接唤醒模块,模块处理完
· W/	数据后,8-10s 进入睡眠模式。(实测)

# 2. Deep Standby

表 4 为 Deep Standby 模式唤醒说明

内容	说明
特殊 GPIO 唤醒	GPIOA_5、GPIOA_18、GPIOA_22、GPIOA_23 做为默认唤 醒管脚,设备可配置特定唤醒管脚,可配置这些管脚被 唤醒的电平,唤醒后,模块整个系统会重启。
定时唤醒	最大的睡眠时间为 130 分钟,设备可配置唤醒时间(单位: ms),唤醒后,模块整个系统会重启。



### 3. Deep sleep

表 5 为 Deep sleep 模式唤醒说明

内容	说明
GPIOA_5、GPIOA_18、GPIOA_22、GPIOA_23 做为默认特殊 GPIO 唤醒 醒管脚,设备可配置特定唤醒管脚,可配置这些管脚、唤醒的电平,唤醒后,模块整个系统会重启。	
定时唤醒	最大的睡眠时间为 130 分钟,设备可配置唤醒时间(单位: ms),唤醒后,模块整个系统会重启。

#### 三、 AT 指令操作方式

#### 1. Tickless

设备发送指令AT+WLTICKPS=ON\OFF,模块进入\退出睡眠模式;

发送 AT+WLTICKPS=ON<CR><LF>, 模块会给设备回显"[WLTICKPS]ENTER SLEEP!<CR><LF>"

发送 AT+WLTICKPS=OFF<CR><LF>, 模块会给设备回显"[WLTICKPS]QUIT SLEEP!<CR><LF>"

### 2. Deep Standby, Deep SLEEP

设备发送指令: "AT+WLSLEEP=",等于号后面有 5 个参数;

"AT+WLSLEEP=<MODE>, <WAKE\_ENENT>, <WAKE\_PIN>, <SLEEP\_TIME>, <WAKE\_PIN ACTIVE>"

给设备回显: Enter DeepSleep Mode〈CR〉〈LF〉 进入 Deep sleep 模式 给设备回显: Enter DeepStandby Mode〈CR〉〈LF〉 进入 Deep Standby 模式

第一个参数 MODE: 可填 Deep STANDBY \ DEEP SLEEP,选择睡眠模式



第二个参数 WAKE\_ENENT: 可填数字 0 \ 1, "0"代表唤醒源设置为定时唤醒方式,"1"代表唤醒源设置为 GPI0 管脚唤醒方式

第三个参数 WAKE\_PIN: 可填数字 0 \ PA\_5(PA\_18\PA\_22\PA\_23), "0"代表上面的唤醒源设置定时唤醒方式,所以不用设置唤醒管脚, "PA\_5"代表唤醒的管脚

第四个参数 SLEEP\_TIME: 可填数字 时间数字 \ 0,"时间数字"代表上面第二个参数设置为定时唤醒,所以到了设置的时间长度自动唤醒(时间单位 ms), "0"代表上面设置的为管脚唤醒方式,所以不用设置时间

第五个参数 WAKE\_PIN\_ACTIVE: 可填数字 0 \ 1, "0"代表可表示两种,一种是唤醒源为定时唤醒方式,表示不用设置管脚的唤醒电平,另一种是唤醒源为 GPI0 管脚唤醒,表示低电平为唤醒电平; "1"代表唤醒方式为 GPI0 管脚唤醒,表示高电平为唤醒电平



#### 特别说明:

我们会不断的改进和完善文档,本书中的图片和文字仅供参考, 所有信息均以实物和实际销售情况为准。