


Квантовая макрофизика.


Лекция 6. Объёмные полупроводники.

Часть 1: Чистые полупроводники

Металл... полуметалл... полупроводник... диэлектрик





Металл... полуметалл... полупроводник... диэлектрик



Металл... полуметалл... полупроводник...









Металл... полуметалл... полупроводник...


10¹³





Напоминание: Зонная структура полупроводника (диэлектрика)
















Возможность нулевой ширины запрещённой зоны: реальный мир.




Спектр электронов в графене https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a /a5/Band_structure_CNT.jpg

Возможность нулевой ширины запрещённой зоны: реальный мир.




Спектр электронов в графене https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a /a5/Band_structure_CNT.jpg




Спектры электронов (зонная структура) соединений Cd-Hg-Te для разной концентрации кадмия. (а) чистый HgTe, полуметалл с перекрытием зон (b) 17% Cd, полуметалл с линейным спектром электронов на некоторых ветвях спектра (c) 20% Cd, перекрытие зон пропало — полупроводник с нулевой запрещённой зоной и квадратичным спектром (d) более высокие концентрации кадмия, обычный полупроводник.

Возможность запрещённой за




Спектр электронов в графене https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a5/Band_structure_CNT.jpg




Спектры электронов (зонная структура) соединений Cd-Hg-Te для разной концентрации кадмия. (а) чистый HgTe, полуметалл с перекрытием зон (b) 17% Cd, полуметалл с линейным спектром электронов на некоторых ветвях спектра (c) 20% Cd, перекрытие зон пропало — полупроводник с нулевой запрещённой зоной и квадратичным спектром (d) более высокие концентрации кадмия, обычный полупроводник.

Возможно по запрещённой за




Спектр электронов в графене https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a5/Band_structure_CNT.jpg




Спектры электронов (зонная структура) соединений Cd-Hg-Te для разной концентрации кадмия. (а) чистый HgTe, полуметалл с перекрытием зон (b) 17% Cd, полуметалл с линейным спектром электронов на некоторых ветвях спектра (c) 20% Cd, перекрытие зон пропало — полупроводник с нулевой запрещённой зоной и квадратичным спектром (d) более высокие концентрации кадмия, обычный полупроводник.

Возможно по запрещённой за




Спектр электронов в графене https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a5/Band_structure_CNT.jpg



Спектры электронов (зонная структура) соединений Cd-Hg-Te для разной концентрации кадмия. (а) чистый HgTe, полуметалл с перекрытием зон (b) 17% Cd, полуметалл с линейным спектром электронов на некоторых ветвях спектра (c) 20% Cd, перекрытие зон пропало — полупроводник с нулевой запрещённой зоной и квадратичным спектром (d) более высокие концентрации кадмия, обычный полупроводник.

Возможно

«обычный» полуметалл




запрещённой за


 $\Gamma_{15} = E_{C}$ (a)


полуметалл с линейным спектром

Hg Te

(b) Ca_{0:17}Hg_{0:83}Ie







«обычный» диэлектрик (полупроводник)

(c) Cd_{0.2}Hg_{0.8}Te

/a5/Band structure CNT.jpg


-2

Спектры электронов (зонная структура) соединений Cd-Hg-Te для разной концентрации кадмия. (a) чистый HgTe, полуметалл с перекрытием зон (b) 17% Сd, полуметалл с линейным спектром электронов на некоторых ветвях спектра (с) 20% Сd, перекрытие зон пропало — полупроводник с нулевой запрещённой зоной и квадратичным спектром (d) более высокие концентрации кадмия, обычный полупроводник.

Возможно

«обычный» полуметалл


запрещённой



полуметалл с линейным спектром

 $\Gamma_{15} = \Gamma_{1}$

(b) Ca_{0.17}Hg_{0.83}Ie




 $\Gamma_1 = E_c = E_V$

полупроводник с нулевой шириной запрещенной зоны и квадратичным спектром «обычный» диэлектрик ^{Сd}o 2</sub>Hgo 8^{Te} (полупроводник)

Спектры электронов (зонная структура) соединений Cd-Hg-Te для разной концентрации кадмия. (а) чистый HgTe, полуметалл с перекрытием зон (b) 17% Cd, полуметалл с линейным спектром электронов на некоторых ветвях спектра (c) 20% Cd, перекрытие зон пропало — полупроводник с нулевой запрещённой зоной и квадратичным спектром (d) более высокие концентрации кадмия, обычный полупроводник.

/a5/Band_structure_CNT.jpg


Нулевая ширина запрещённой зоны: особенности.




Как в металле: Спектр непрерывен, энергия Ферми=максимальной энергии заполненных состояний.

Не как в металле: (3D) Площадь поверхности Ферми=0!


$$D(E) = \frac{dN}{dE} = \frac{dN}{dk} \frac{1}{dE/dk} = \frac{1}{(2\pi)^3} \frac{dV_k}{dk} \frac{1}{\hbar V_{ep}} = \frac{1}{(2\pi)^3 \hbar} \frac{S_k}{V_{ep}}$$
$$D(E_F) = 0$$




W. R. Frensley and N. G. Einspruch editors, Heterostructures and Quantum Devices, Academic Press, 1994




• Si: 3s²3p² + sp³ гибридизация = 4кратно вырожденный уровень атома




W. R. Frensley and N. G. Einspruch editors, Heterostructures and Quantum Devices, Academic Press, 1994




- Si: 3s²3p² + sp³ гибридизация = 4кратно вырожденный уровень атома
- 2 атома в базисе, в паре атомов частичное снятие вырождения = 2 группы 4-кратно вырожденных уровней




W. R. Frensley and N. G. Einspruch editors, Heterostructures and Quantum Devices, Academic Press, 1994




- Si: 3s²3p² + sp³ гибридизация = 4кратно вырожденный уровень атома
- 2 атома в базисе, в паре атомов частичное снятие вырождения = 2 группы 4-кратно вырожденных уровней
- в кристалле образуются зоны...
- 8е/прим.яч.=полное заполнение нижних 4 зон



W. R. Frensley and N. G. Einspruch editors, Heterostructures and Quantum Devices, Academic Press, 1994




- Si: 3s²3p² + sp³ гибридизация = 4кратно вырожденный уровень атома
- 2 атома в базисе, в паре атомов частичное снятие вырождения = 2 группы 4-кратно вырожденных уровней
- в кристалле образуются зоны...
- 8е/прим.яч.=полное заполнение нижних 4 зон




W. R. Frensley and N. G. Einspruch editors, Heterostructures and Quantum Devices, Academic Press, 1994

Прямозонный и непрямозонный полупроводники.




Схематическое изображение полупроводника с прямой и непрямой запрещёнными зонами. Пунктирные линии — возможные оптические переходы из валентной зоны в зону проводимости.

Прямозонный и непрямозонный полупроводники.



Схематическое изображение полупроводника с Пунктирные линии — возможные оптические п

А.И.Морозов, Физика твёрдого тела




для термодинамики важна только ширина запрещённой зоны, для процессов релаксации важно положение экстремумов (микро- и нано-секунды в прямозонных, секунды и часы в непрямозонных!)



Часть 2. Электроны и дырки в полупроводнике


Электроны и дырки в полупроводнике.



 $T \sim 300 \text{K} \ll \Delta \sim 0.2...1 \text{ } 9B \simeq 2000 \text{K}...10000 \text{K}$

На основе рис. из книги Ч.Киттеля

Электроны и дырки в полупроводнике.




 $T \sim 300 \text{K} \ll \Delta \sim 0.2 \dots 1 \Rightarrow B \simeq 2000 \text{K} \dots 10000 \text{K}$

$$\varepsilon \approx E_g + \frac{\hbar^2 q^2}{2 m}$$


$$\varepsilon = -\frac{\hbar^2 q^2}{2M}$$

Это ещё не «дырки» - это вакансии в валентной зоне!



$$f_e = \frac{1}{e^{(\varepsilon - \mu)/T} + 1}$$

$$n = \frac{N}{V} = 2 \int_0^\infty f_e \frac{d^3 q}{(2\pi)^3} = 2 \int_0^\infty f_e(\varepsilon) D(\varepsilon) d\varepsilon$$




$$f_e = \frac{1}{e^{(\varepsilon - \mu)/T} + 1}$$

$$n = \frac{N}{V} = 2 \int_0^\infty f_e \frac{d^3 q}{(2\pi)^3} = 2 \int_0^\infty f_e(\varepsilon) D(\varepsilon) d\varepsilon$$

в отличие от металлов для полупроводников важен режим **невырожденного** газа носителей заряда


$$f_e \ll 1$$
 $e^{(\varepsilon - \mu)/T} \gg 1$



3D:
$$D(E) = \frac{dN}{dE} = \frac{dN}{dq} \frac{1}{dE/dq} =$$

= $\frac{4\pi q^2}{(2\pi)^3} \frac{m}{\hbar^2 q} = \frac{m^{3/2}}{\sqrt{2}\hbar^3 \pi^2} \sqrt{E - E_g}$

На основе рис. из книги Ч.Китте




3D:
$$D(E) = \frac{dN}{dE} = \frac{dN}{dq} \frac{1}{dE/dq} =$$

$$= \frac{4\pi q^2}{(2\pi)^3} \frac{m}{\hbar^2 q} = \frac{m^{3/2}}{\sqrt{2}\hbar^3 \pi^2} \sqrt{E - E_g}$$

$$n_e \approx 2 \int_{E_g}^{\infty} e^{-E/T + \mu/T} D(E) dE =$$

$$= 2 \frac{m^{3/2}}{\sqrt{2}\hbar^3 \pi^2} e^{-(E_g - \mu)/T} T^{3/2} \int_0^{\infty} e^{-x} \sqrt{x} dx$$

На основе рис. из книги Ч.Китте



3D:
$$D(E) = \frac{dN}{dE} = \frac{dN}{dq} \frac{1}{dE/dq} =$$

$$= \frac{4\pi q^2}{(2\pi)^3} \frac{m}{\hbar^2 q} = \frac{m^{3/2}}{\sqrt{2}\hbar^3 \pi^2} \sqrt{E - E_g}$$


$$n_e \approx 2 \int_{E_g}^{\infty} e^{-E/T + \mu/T} D(E) dE =$$

$$= 2 \frac{m^{3/2}}{\sqrt{2}\hbar^3 \pi^2} e^{-(E_g - \mu)/T} T^{3/2} \int_{0}^{\infty} e^{-x} \sqrt{x} dx$$

$$\frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

На основе рис. из книги Ч.Китте

Концентрация электронов в зоне проводимости.



3D:
$$D(E) = \frac{dN}{dE} = \frac{dN}{dq} \frac{1}{dE dq} =$$


$$= \frac{4\pi q^2}{(2\pi)^3} \frac{m}{\hbar^2 q} = \frac{m^{3/2}}{\sqrt{2}\hbar^3 \pi^2} \sqrt{E - E_g}$$

$$n_e \approx 2 \int_{E_g}^{\infty} e^{-E/T + \mu/T} D(E) dE =$$

$$= 2 \frac{m^{3/2}}{\sqrt{2}\hbar^3 \pi^2} e^{-(E_g - \mu)/T} T^{3/2} \int_{0}^{\infty} e^{-x} \sqrt{x} dx$$


$$\frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

На основе рис. из книги Ч.Ки
$$n_e \!\!pprox \!\! 2 \! \left(rac{m\,T}{2\,\pi\,\hbar^2}
ight)^{\!\!3/2} e^{-(E_g-\mu)/T} \! = \! \mathcal{Q}_e e^{-(E_g-\mu)/T}$$



$$f_{vac} = 1 - \frac{1}{e^{(\epsilon - \mu)/T} + 1} = \frac{1}{1 + e^{-(\epsilon - \mu)/T}}$$

$$n = \frac{N}{V} = 2 \int_{0}^{\infty} f_{vac} \frac{d^{3} q}{(2\pi)^{3}} = 2 \int_{0}^{\infty} f_{vac}(\epsilon) D(\epsilon) d\epsilon$$





$$f_{vac} = 1 - \frac{1}{e^{(\varepsilon - \mu)/T} + 1} = \frac{1}{1 + e^{-(\varepsilon - \mu)/T}}$$


$$n = \frac{N}{V} = 2 \int_{0}^{\infty} f_{vac} \frac{d^{3} q}{(2\pi)^{3}} = 2 \int_{0}^{\infty} f_{vac}(\varepsilon) D(\varepsilon) d\varepsilon$$


концентрация вакансий мала, обычно режим *невырожденного* газа носителей заряда

$$f_{vac} \ll 1$$
 $e^{-(\varepsilon - \mu)/T} \gg 1$











Дырка = валентная зона без одного электрона



Дырка = валентная зона без одного электрона


квазиимпульс вакансии: \hat{k}_{vac}



Дырка = валентная зона без одного электрона

квазиимпульс вакансии: \vec{k}_{vac}

квазиимпульс заполненной зоны:




Дырка = валентная зона без одного электрона


квазиимпульс вакансии:


квазиимпульс заполненной зоны:

 $-\vec{k}_{vac}$ q > 0квазиимпульс дырки:


заряд дырки:








- Электрон «Н» реально переносит заряд.
- Его групповая скорость: $V_{zp} = -\frac{d \, \varepsilon}{\hbar \, d \, k} < 0$
- Ток: j > 0







- $\varepsilon_h = -\varepsilon_{vac}$
- Минимум энергии дырки в экстремуме, «дырки всплывают»

ике.

Функция распределения для дырок.



Функция распределения для дырок.





Часть 3. Равновесные концентрации подвижных зарядов. «Правило рычага».

Равновесные концентрации носителей заряда в полупроводнике.

$$n_e \approx 2 \left(\frac{m_e T}{2\pi \hbar^2}\right)^{3/2} e^{-(E_g - \mu)/T} = Q_e e^{-(E_g - \mu)/T}$$

$$n_h \approx 2 \left(\frac{m_h T}{2\pi \hbar^2}\right)^{3/2} e^{-\mu/T} = Q_h e^{-\mu/T}$$

Статфактор зоны — эффективное число состояний в зоне

$$Q = 2.51 \cdot 10^{19} \left(\frac{m}{m_0} \times \frac{T[K]}{300 \, K} \right)^{3/2} 1/cm^3$$

Равновесные концентрации носителей заряда в полупроводнике.

$$n_e \approx 2 \left(\frac{m_e T}{2\pi \hbar^2}\right)^{3/2} e^{-(E_g - \mu)/T} = Q_e e^{-(E_g - \mu)/T}$$

$$n_h \approx 2 \left(\frac{m_h T}{2\pi \hbar^2}\right)^{3/2} e^{-\mu/T} = Q_h e^{-\mu/T}$$

Правило рычага:

$$n_e \times n_h = Q_e Q_h e^{-E_g/T}$$

не зависит от положения уровня химпотенциала (пока оба газа носителей невырождены)

Равновесные концентрации носителей заряда в полупроводнике.

$$n_e \approx 2 \left(\frac{m_e T}{2\pi \hbar^2}\right)^{3/2} e^{-(E_g - \mu)/T} = Q_e e^{-(E_g - \mu)/T}$$

$$n_h \approx 2 \left(\frac{m_h T}{2\pi \hbar^2}\right)^{3/2} e^{-\mu/T} = Q_h e^{-\mu/T}$$

Условие электронейтральности:

$$n_e = n_h$$

$$Q_e e^{-(E_g - \mu)/T} = Q_h e^{-\mu/T}$$

уравнение на химпотенциал

Равновесные концентрации носителей заряда в полупроводнике.

$$n_e \approx 2 \left(\frac{m_e T}{2\pi \hbar^2}\right)^{3/2} e^{-(E_g - \mu)/T} = Q_e e^{-(E_g - \mu)/T}$$

$$n_h \approx 2 \left(\frac{m_h T}{2\pi \hbar^2} \right)^{3/2} e^{-\mu/T} = Q_h e^{-\mu/T}$$

$$n_{h} \approx 2 \left(\frac{m_{h} T}{2 \pi \hbar^{2}}\right)^{3/2} e^{-\mu/T} = Q_{h} e^{-\mu/T}$$

$$= \frac{Q_{h}}{Q_{e}} e^{E_{g}/T} = \left(\frac{m_{h}}{m_{e}}\right)^{3/2} e^{E_{g}/T}$$

$$\mu = \frac{E_{g}}{2} + \frac{3}{4} T \ln \frac{m_{h}}{m_{e}}$$

Условие электронеи гральности.

$$n_e = n_h$$

$$Q_e e^{-(E_g - \mu)/T} = Q_h e^{-\mu/T}$$

уравнение на химпотенциал

Равновесные концентрации носителей заряда в полупроводнике.

$$n_e \approx 2 \left(\frac{m_e T}{2\pi \hbar^2}\right)^{3/2} e^{-(E_g - \mu)/T} = Q_e e^{-(E_g - \mu)/T}$$

$$n_h \approx 2 \left(\frac{m_h T}{2 \pi \hbar^2} \right)^{3/2} e^{-\mu/T} = Q_h e^{-\mu/T}$$

$$n_{h} \approx 2 \left(\frac{m_{h} T}{2 \pi \hbar^{2}}\right)^{3/2} e^{-\mu/T} = Q_{h} e^{-\mu/T}$$

$$e^{2\mu/T} = \frac{Q_{h}}{Q_{e}} e^{E_{g}/T} = \left(\frac{m_{h}}{m_{e}}\right)^{3/2} e^{E_{g}/T}$$

$$\mu = \frac{E_{g}}{2} + \frac{3}{4} T \ln \frac{m_{h}}{m_{e}}$$

$$n_e = n_h = Q_e \exp\left[\frac{1}{T}\left(-\frac{E_g}{2} + \frac{3}{4}T\ln\frac{m_h}{m_e}\right)\right] =$$


$$= \sqrt{Q_e Q_h} e^{-E_g/(2T)}$$


на химпотенциал



Часть 4. Зонные структуры реальных полупроводников: Si, GaAs

Зонная структура реального полупроводника. Кремний: непрямозонный полупроводник.






W. R. Frensley and N. G. Einspruch editors, Heterostructures and Quantum Devices, Academic Press, 1994

массы дырок: 0.49m₀ и 0.16m₀


масса электронов:

продольная 0.98 m, поперечная 0.19 m



Из книги Киттепя.

Зонная структура реального полупроводника. Прямозонный полупроводник GaAs.




W. R. Frensley and N. G. Einspruch editors, Heterostructures and Quantum Devices, Academic Press, 1994

массы дырок: 0.51m_0 и 0.082m_0

масса электронов: 0.063m₀

«Обычные» упрощения в нашем курсе




- Единственный тип электронов и дырок
- Единственный электронный и дырочный экстремум в спектре
- Изотропная эффективная масса




Часть 5: Слаболегированные полупроводнки

Примесной уровень для электронов




- при T=0 атом примеси содержит «лишний» электрон (донор) или готов принять электрон (акцептор)
- если примеси редки, энергии этих электронных состояний от k не зависят, сами состояния $N_{прим}$ кратно вырождены



электронов


1 T=0 атом примеси цержит «лишний» ктрон (донор) или готов инять электрон цептор) и примеси редки, ргии этих электронных тояний от k не зависят, ии состояния N_d кратно рождены




в зоне проводимости — слабый полуметалл

электронов

1 T=0 атом примеси цержит «лишний» ктрон (донор) или готов инять электрон цептор) и примеси редки, ргии этих электронных тояний от k не зависят, ии состояния N_d кратно рождены



в зоне проводимости — слабый полуметалл




Энергия


в запрещенной зоне
— интересный нам случай, изменение активации электронов

электронов


1 Т=0 атом примеси
цержит «лишний»
ктрон (донор) или готов
инять электрон
цептор)
и примеси редки,
ргии этих электронных
тояний от k не зависят,
ии состояния N_d кратно
рождены



в зоне проводимости — слабый полуметалл



в запрещенной зоне
— интересный нам случай, изменение активации электронов




Ĩ́Hebðli∯

в валентной зоне — ничего не изменит

электронов


1 Т=0 атом примеси цержит «лишний» эктрон (донор) или готов инять электрон цептор) и примеси редки, эргии этих электронных тояний от *k* не зависят, ии состояния *N_d* кратно рождены

Химпотенциал слаболегированного полупроводника: качественные соображения.



Типичное положение примесного уровня в слаболегированном полупроводнике для донорной (а) и акцепторной (б) примеси


Химпотенциал слаболегированного полупроводника: качественные соображения.



Типичное положение примесного уровня в слаболегированном полупроводнике для донорной (а) и акцепторной (б) примеси

Правило рычага в легированных полупроводниках

$$n_e \times n_h = Q_e Q_h e^{-E_g/T} = 4 \left(m_e m_h \right)^{3/2} \left(\frac{T}{2 \pi \hbar^2} \right)^3 e^{-E_g/T}$$



часть электронов примесного уровня уходит в зону проводимости, часть занимает вакантные места в валентной зоне.

Во сколько раз больше подвижных электронов, во столько же раз меньше подвижных дырок

концентрация ионизованных концентрация акцепторов (принявших ионизованных доноров электрон) $n_e + N_a = n_h + N_d$

концентрация подвижных электронов в зоне проводимости концентрация подвижных дырок в валентной зоне

концентрация ионизованных акцепторов (принявших электрон)

 $n_e + N_a = n_h + N_d$

концентрация подвижных электронов в зоне проводимости

концентрация подвижных дырок в валентной зоне

$$n_e \approx 2 \left(\frac{m_e T}{2\pi \hbar^2}\right)^{3/2} e^{-(E_g - \mu)/T} = Q_e e^{-(E_g - \mu)/T}$$
 $n_h \approx 2 \left(\frac{m_e T}{2\pi \hbar^2}\right)^{3/2} e^{-(E_g - \mu)/T}$

$$n_h \approx 2 \left(\frac{m_h T}{2\pi \hbar^2}\right)^{3/2} e^{-\mu/T} = Q_h e^{-\mu/T}$$

концентрация

ионизованных доноров

🖊 (отдавших электрон)

$$N_d = N_d^{(0)} \left(1 - \frac{1}{e^{(\varepsilon_d - \mu)/T} + 1} \right)$$

$$N_a = N_a^{(0)} \frac{1}{e^{(\epsilon_a - \mu)/T} + 1}$$

концентрация ионизованных акцепторов (принявших электрон)

их концентрация ионизованных доноров $n_e + N_a = n_h + N_d$

концентрация электроно проводи все концентрации определяются только положением уровня химпотенциала


ия рок в не


$$n_e \approx 2 \left(\frac{m_e T}{2\pi \hbar^2}\right)^{3/2} e^{-(E_g - \mu)/T} = Q_e e^{-(E_g - \mu)/T}$$

$$n_h \approx 2 \left(\frac{m_h I}{2\pi \hbar^2}\right)^{3/2} e^{-\mu/T} = Q_h e^{-\mu/T}$$

$$N_d = N_d^{(0)} \left(1 - \frac{1}{e^{(\varepsilon_d - \mu)/T} + 1} \right)$$


$$N_a = N_a^{(0)} \frac{1}{e^{(\epsilon_a - \mu)/T} + 1}$$





$$Q_{e}e^{-(E_{g}-\mu)/T} = Q_{h}e^{-\mu/T} + N_{d}^{(0)}e^{-(\mu-E_{d})/T} \approx N_{d}^{(0)}e^{-(\mu-E_{d})/T}$$


$$\mu = \frac{E_{g} + E_{d}}{2} + \frac{T}{2}\ln\frac{N_{d}^{(0)}}{Q_{e}}$$



$$Q_{e}e^{-(E_{g}-\mu)/T} = Q_{h}e^{-\mu/T} + N_{d}^{(0)}e^{-(\mu-E_{d})/T} \approx N_{d}^{(0)}e^{-(\mu-E_{d})/T}$$

$$\mu = \frac{E_{g} + E_{d}}{2} + \frac{T}{2}\ln\frac{N_{d}^{(0)}}{Q_{e}}$$

$$n_e = Q_e \exp\left(\frac{-E_g - E_d}{2T} + \frac{1}{2} \ln \frac{N_d^{(0)}}{Q_e}\right) = \sqrt{Q_e N_d^{(0)}} e^{-(E_g - E_d)/(2T)}$$




$$Q_{e}e^{-(E_{g}-\mu)/T} = Q_{h}e^{-\mu/T} + N_{d}^{(0)}e^{-(\mu-E_{d})/T} \approx N_{d}^{(0)}e^{-(\mu-E_{d})/T}$$

$$\mu = \frac{E_{g} + E_{d}}{2} + \frac{T}{2}\ln\frac{N_{d}^{(0)}}{Q_{e}}$$

$$n_{e} = Q_{e} \exp\left(\frac{-E_{g} - E_{d}}{2T} + \frac{1}{2} \ln \frac{N_{d}^{(0)}}{Q_{e}}\right) = \sqrt{Q_{e} N_{d}^{(0)}} e^{-(E_{g} - E_{d})/(2T)}$$

$$\frac{n_{e}}{n_{h}} = \frac{n_{e}^{2}}{n_{e} n_{h}} = \frac{Q_{e} N_{d}^{(0)} e^{-(E_{g} - E_{d})/T}}{Q_{e} Q_{h} e^{-E_{g}/T}} = \frac{N_{d}^{(0)}}{Q_{h}} e^{E_{d}/T}$$

Упрощённые энергетические диаграммы полупроводника.



электрона в вакууме не показано.

