# Manuel utilisateur de la bibliothèque GASSP72, dérivée des drivers dynamiques STM32

Cette bibliothèque contient un sous-ensemble des fonctions de drivers dynamiques, en version « ff » (float-free), plus la fonction d'initialisation d'horloge statique Init Clock System();

Le header gassp72. h contient un condensé des headers des éléments du projet drivers dynamiques.

Micro-contrôleur: STM32F103RB et STM32F107VCT6

Auteurs: T. ROCACHER, S. DI MERCURIO, J-L NOULLET

Version: 7 « FF »

**NB :** Pour que les fonctions soient compatibles avec le STM32F107VCT6, préciser la clé de compilation **STM32F107**.

Par défaut, les fonctions s'adressent au STM32F103RB8

**GPIO.c** 

Gère les périphériques GPIO Voir *GPIO.h* pour plus d'infos.

stm\_clock.h

GPIO.h

Pgm USER

Param entrée	Valeur	Param sortie	Valeur	Description	
Fonction	: char GPIO_Configure( <b>G</b>	PIO_Typ	oeDef * Port, char	Broche, char Sens, char Techno);	
GPIO_TypeDef *Port	GPIOA, GPIOB, GPIOC (GPIOD, GPIOE pour STM107: ajouter la clé de compilation STM32F107)	Char	Renvoie 0 si tout est OK, et 1 s'il y a un problème (plage d'entrée non	La fonction initialise n'importe quelle broche de port (entrée, sortie, techno)  Exemple:	
Char Broche	0 à 15		repsectée)	// GPIO Configure(GPIOB, 8, OUTPUT,	
Char Sens	INPUT ou OUTPUT (define associé)			OUTPUT_PPULL);	
Char Techno	ANALOG INPUT_FLOATING INPUT_PULL_DOWN_UP OUTPUT_PPULL OUTPUT_OPDRAIN ALT_PPULL ALT_OPDRAIN	_		Place le bit 8 du port B en sortie Push-pull	
	(define associé)				
	Macı (pour info : #define GPIO_Set		D_Set <b>(GPIO,Brock</b> che) GPIO->ODR=(GR		
GPIO_TypeDef *Port	GPIOA, GPIOB, GPIOC	void	void	La macro remplace de manière lisible une seule instruction C qui permet de fixer la broche précisée à	
Char Broche	0 à 15				
(p	Macro Dour info : #define GPIO Clear		Clear <b>(GPIO,Broc</b> che) GPIO->ODR=(GI		
GPIO_TypeDef *Port	GPIOA, GPIOB, GPIOC	void		La macro remplace de manière lisible une seule instruction C qui permet de fixer la broche précisée à	
Char Broche	0 à 15			'0'. Ex : GPIO_Clear(GPIOB,8); // place la sortie 8 du GPIO B à 0	
(I	<b>Macro :</b> GPI0 pour info : #define GPI0_Toggi		e( <b>GPIO,Broche)</b> !! oche) GPIO->ODR=(0		
GPIO_TypeDef *Port	GPIOA, GPIOB, GPIOC	void		La macro remplace de manière lisible une seule instruction C qui permet de faire changer l'état de la	
Char Broche	0 à 15			broche considérée.	
	Macro: (	GPIO_Wi	rite( <b>GPIO,Broche,</b>	Val)	
GPIO_TypeDef *Port	GPIOA, GPIOB, GPIOC	void		Cette macro est équivalente à GPIO_Clear et GPIO_Set, mais dans ce cas, c'est la variable <i>val</i> ,	
Char Broche	0 à 15		suivant qu'elle est à 1 ou à 0, qui provoquera le cles ou set. Cette macro prend tout sons sens lors d'une test bianire et d'une affectation en suivant sur une		

			broche de port (pas besoin d'opérer un test pour ensuite faire explicitement un set ou un clear).
(I			P <b>IO,Masque32Bits) !! non testée</b> ?,Masque32Bits) (GPIO->BSRR)=Masque32Bits)
GPIO_TypeDef *Port GPIOA, GPIOB, GPIOC  Masque32bits Entier non signé	GPIOA, GPIOB, GPIOC  Entier non signé	void	Préciser le masque comme suit :  Masque 32 bits =   16 bits Reset   16 bits Set    Chacun des 16 bits est dans l'ordre des broches du  GPIO : Br15 Br0.
			Exemple: on veut mettre à 1 le bit 15 et mettre le bit 6 à 0, la valeur du masque sera (binaire puis hex): Masque32Bits = 0000 0000 0010 0000 1000 0000 0000 00
			O,Broche) !! non testée oche) (GPIO->IDR)&(0x01< <broche))< td=""></broche))<>
GPIO_TypeDef *Port	GPIOA, GPIOB, GPIOC	void	La macro remplace de manière lisible une seule instruction C qui opère un masque sur le registre
Char Broche	0 à 15		d'entrée : Port_IO_Lire (GPIO,Broche) est un entier 16 bits qui vaut 0x0000 si la broche est à 0, 0x01< <broche '1',="" (gpiob,2)="" 0="" 0x0004="" 2="" :="" ;="" est="" exemple="" la="" ligne="" si="" sinon.="" sinon.<="" td="" test="" vaudra="" à=""></broche>

#### **Timer 1234.c**

Gère le périphérique Timer Voir *Timer 1234.h* pour plus d'infos. stm\_clock.h

Timer\_1234.h

Pgm USER

#### Rappel des ressources (STM32F103RB):

3 Timer "general Purpose", TIM2, TIM3 et TIM4 + TIM1 Chacun d'entre eux dispose de 4 voies de sorties numérotées de 1 à 4 Mapping des IO:

TIM1_CH1 - PA08	TM2_CH1_ETR - PA0	TM3_CH1 - PA6	TIM4_CH1 - PB6
TIM1_CH1 - PA09	TM2_CH2 - PA1	TM3_CH2 - PA7	TIM4_CH2 - PB7
TIM1_CH1 - PA10	TM2_CH3 - PA2	TM3_CH3 - PB0	TIM4_CH3 - PB8
TIM1_CH4 – PA11	TM2_CH4 - PA3	TM3_CH4 - PB1	TIM4_CH4 - PB9

Param entrée	Valeur	Param sortie	Valeur	Description
	void Timer_1234_Init	ff(TIM	<b>TypeDef</b> *Ti	imer <b>, u32</b> Duree_ticks )
TIM_TypeDef *Timer	TIM1,TIM2, TIM3 ou TIM4	void		Le prescaler est calculé le plus petit possible pour une précision la plus fine possible.
u32 Duree_ticks	Duree demandée pour la période du Timer, exprimée en périodes de l'horloge CPU. Pas de test de limite.			Le Timer est lancé en mode down. Arrivé à 0, il reprend sa valeur de départ (calculée ds la fonction).  Exemple à 72MHz:  Init_Clock_System();  // lance l'initialisation du système d'horloge de la puce (PLL)  Timer_1234_Init(TIM2, 720);  // Lance le timer avec une période de 10.0 uS. La fréquence correspondante est donc 100 kHz.
TIM_TypeDef *Timer	TIM1,TIM2, TIM3 ou TIM4	void	<b>реDeJ</b> ^11me1	La fonction initialise le périphérique et le NVIC de manière à générer une interruption à chaque
Char Prio	0 à 15 (0 : IT de prio la plus élevée)			débordement du timer précisé.  Le handler est écrit dans la lib (non accessible). Il opére un test sur les flags (sauf pour TIM1,
Void (*IT_function) (void)	Nom de la fonction d'interruption (écrite dans le module qui lance Active_IT_Debordement_Time r)			vectorisation multiple) pour identifier la source d'IT (déb, capure), puis lance la fonction précisée en paramètre (pointeur de fonction).  Avant de lancer la fonction, le handler rabaisse le flag d'IT pour ne pas rerentrer immediatement.  Aucune gestion de ce type n'est à faire dans la fonction "IT_function".
				Exemple :  **Active_IT_Debordement_Timer( TIM2, 1, IT_Timer2);  // La fonction active une interruption lors du débordement du Timer 2. La fonction appelée est IT_Timer2. La priorité associée es 1

	vu16 PWM_Init_ff(TIM_	TypeDe	<b>ef</b> *Timer <b>, char</b> Voic	e, u32 Periode_ticks )
TIM_TypeDef *Timer	TIM1,TIM2, TIM3 ou TIM4	vu16	6 Renvoie la résolution de la PWM (la pleine échelle de durée	Cette fonction initialise la voie spécifiée du timer spécifié en PWM. La période souhaitée est passée en paramètre.
Char Voie	1 à 4		d'impulsion).	La fonction renvoie un entier qui correspond à la
u32 Periode_ticks	Période souhaitée pour la PWM, exprimée en périodes d'horloge CPU. Aucun test de limite n'est fait.			résolution de la PWM pour pouvoir ensuite régler les rapports cycliques (ARR+1) 3 Timer "general Purpose", TIM2, TIM3 et TIM4 + TIM1 Chacun d'entre eux dispose de 4 voies de sorties numérotées de 1 à 4 Mapping des IO, voir .h. !!C'est au user de configurer la sortie
				correctement, Altenate ppull!
	<b>Macr</b> pour info : #define Pl)		1_Valeur(Timer,Voi leur(Timer,Voie) Tii	
Timer	TIM1,TIM2, TIM3 ou TIM4			Permet de fixer la durée à l'état haut de la PWM, dont indirectement son rapport cyclique. La grandeur
Char Voie	1 à 4			doit être comprise entre 0 et ARR. Ex:  Reso = PWM_Init (TIM3,2,25.0);  PWM_Valeur(TIM3,2) = Reso /4; // arrondi à gerer
Timer	(pour info : TIM1,TIM2, TIM3 ou TIM4		o : CNT(Timer) CNT(Timer) Timer	->ARR)  Permet un accès direct au compteur du Timer spécifié sans avoir à connaître les registres du STM32
	(pour info :		: ARR(Timer) ARR (Timer) Timer	-
Timer	TIM1,TIM2, TIM3 ou TIM4			Permet un accès direct à l'autoreload du Timer spécifié sans avoir à connaître les registres du STM32
	char Timer_Inc_Int	t(TIM_	TypeDef *Timer, cl	har Resolution);
TIM_TypeDef *Timer	TIM1,TIM2, TIM3 ou TIM4	char	Renvoie <b>0</b> si tout est OK, et <b>1</b> s'il y a un	Fonction de configuration du timer en question en mode codeur incrémental
Char Resolution	Reso_Demie_Per_Ch1 2 Reso_Demie_Per_Ch2 1 Reso_Quart_Per 3		problème (mauvaise résolution)	Compte les fronts montant et descendant. Selon la configuration désirée, la résolution est de ½ période du channel 1, ou 2, ou encore d' ¼ de période en comptant sur les deux voies.  Voir .h pour les broches correspondantes aux ch 1 & 2 du timer en question.
				!!C'est au user de configurer des canaux en entrée !!
			eset_Timer(Timer) t Timer(Timer) Tir	mer_>CNT=0)
Timer	TIM1,TIM2, TIM3 ou TIM4	ne Rese		Permet de remettre le compteur à 0, utile pour le mode codeur incrémental.

#### ADC DMA.c

Gère le module ADC 12 bits et la DMA associée Voir *ADC\_DMA.h* pour plus d'infos.

stm\_clock.h

ADC\_DMA.h

Pgm USER

#### Les fonctions sont organisées de la manière suivante :

#### Les fonctions de configuration

Fonctions de conf incontournable de l'ADC	Single / multiple	Manuel / periodique	Interruption	DMA
Init_TimingADC_ActiveADC	Single_Channel_ADC	Init_Conversion_On _Trig_Timer (NB: non simulable)		Init_ADC1_DMA1 (simulable)
	Init_MultiChan_Regular		Init_IT_End_Of_DMA1	

#### Les fonctions d'utilisation

Fonction de lancement	Scrutation	Lecture donnée
#define Start_ADC_Conversion(ADC)	Wait_On_EOC_ADC	#define Read_ADC(ADC
Start_DMA1	Wait_On_End_Of_DMA1	
#define Stop_DMA1		

**NB**: lorsque la DMA est activée, le flag EOC n'est plus disponible (pas de polling ni sans doute d'IT ADC quand la DMA est en fonction).

#### Détail des fonctions

Param entrée	Valeur	Param sortie	Valeur	Description				
и32	u32 Init_TimingADC_ActiveADC_ff(ADC_TypeDef * ADC, u32 Duree_Ech_ticks);							
ADC_TypeDef *ADC u32 Duree_Ech_ticks	ADC1 ou ADC2  Durée d'échantillonnage exprimée en périodes d'horloge CPU	u32	Durée totale de conversion exprimée en périodes d'horloge CPU.					

ADC_TypeDef *ADC Char Voie_ADC  void Init_ ADC_TypeDef *ADC Char Nb_Canaux Char Seq_Canaux[]	void Single_Channel_A  ADC1 ou ADC2  0 à 15  MultiChan_Regular(ADC)  ADC1 ou ADC2  1 à 16  Adresse du tableau (première case) qui contient la séquence d'échantillonnage des canaux (l'ordre d'échantillonnage).	void		sont paramétrés avec la même durée d'échantillonnage.  Exemple : Duree_Reelle=Init_TimingADC_ActiveADC_ff(AD C1, 72);  // ADC1 avec une durée de 1us d'échantillonnage.  C. char Voie_ADC);  Règle une seule voie pour la conversion ADC. Cette voie est spécifiée dans Voie_ADC.  D_Canaux, char Seq_Canaux[]);  // Seq_Canaux[] est une table de longueur Nb_Canaux. Elle contient la séquence // d'échantillonnage voulue. // Exemple Seq_Canaux[4]={1,0,4,4}; // provoquera les conversions successives des channel 1,0,4,4.
<b>void</b> Init_C	onversion_On_Trig_Timer	_ff(A <b>D</b> (	_ <b>TypeDef</b> * ADC ,	, char Source, u32 Periode_ticks);
ADC_TypeDef *ADC	ADC1 ou ADC2	void		// l'ADC est déclenché matériellement par un timer
char Source	0 à 15			// Le timer est lancé (en PWM 50% interne au uC) // Les sources de déclenchement :
u32 Periode_ticks	Période d'acquisition exprimée en périodes d'horloge CPU			#define TIM1_CC1 0 #define TIM1_CC2 1 #define TIM1_CC3 2 #define TIM2_CC2 3 #define TIM4_CC4 5
void l	Init_IT_ADC_EOC(A <b>DC</b> _1	TypeDef	* ADC, <b>char</b> Prio,	void (*IT_function) (void));
ADC_TypeDef *ADC	ADC1 ou ADC2	void		Configure l'ADC de manière à rentrer en interruption
Char	Prio			lors de la fin de conversion. Le nom de la fonction est passé en paramètre ainsi
Void (*IT_function) (void)	Nom de la fonction d'interruption à lancer en fin de conv ADC			que la priorité d'interruption associée.  Exemple :  Init_IT_ADC_EOC(ADC1, 1, IT_ADC);  // Provoque une interruption de priorité 1, dès que l'ADC a terminé sa conversion.  La fonction IT_ADC est alors lancée.
	void Init_IT_End_Of_DI	MA1 <i>( ch</i>	<b>ar</b> Prio, void (*IT_)	function) (void));
Char	Prio	void		Configure la DMA channel 1 de manière à rentrer en
Void (*IT_function) (void)	Nom de la fonction d'interruption à lancer en fin de DMA			interruption lors de la fin de transfert DMA Le nom de la fonction est passé en paramètre ainsi que la priorité d'interruption associée.  Exemple: //Init_IT_End_Of_DMA1(1, IT_DMA); // Provoque une interruption de priorité 1, dès que la DMA est terminée. //La fonction IT_DMA est alors lancée.
	void Init_ADC1_D	MA1(ch	ar Circ, vu16 *Ptr	_Table_DMA);
Char Circ	0 ou 1	void		// Prépare l'ADC pour rentrer en DMA. La canal est
vu16 *Ptr_Table_DMA char Source char Voie_ADC				DMA1. Il est associé à ADC1.  // La DMA transferre des mots 16 bits  //Circ = 1 reconfigure la DMA. Une nouvelle bufferisation reprend.
	void St	art DM	⊥ A1 <b>(u16</b> NbEchDM	(A);
u16 NbEchDMA	C'est le nombre d'échantillons à		,	// Lance une DMA sur le nombre de points spécifié.
				s It is not posses operation

	enregistrer dans la table.			La zone de RAM écrite est indiquée lors de l'appel de la fonction Init_ADC1_DMA1		
void Wait_On_EOC_ADC ( ADC_TypeDef * ADC);						
ADC_TypeDef * ADC)	ADC1 ou ADC2			// Fonction bloquante qui scrute l'indicateur EOC de l'ADC		
void Wait_On_End_Of_DMA1(void);						
				// Fonction bloquante qui scrute l'indicateur TCIF1 de la DMA		

<u>Timer\_SysTick.c</u>
Permet de régler le timer *Systick* (modulo et interruption)

 $stm\_clock.h$ 

Timer\_Systick.h

Pgm USER

Param entrée	Valeur	Param sortie	Valeur	Description
	void Systick_Prio_IT	(char P	rio,void (*Sys	tick_function) (void));
char Prio	0 à 15, 0 est la plus haute priorité.	void		Fixer la priorité de l'IT coeur Systick, plus elle est basse, plus la prio est importante
void (*IT_function) (void)	Nom de la fonction d'interruption (écrite dans le module qui lance la fonction)			Le second paramètre est le nom de la fonction à lancer lors de l'interruption
	<b>void</b> Systic	k_Perio	d_ff( <b>u32</b> Peri	iode_ticks );
u32 Periode_ticks	Période de l'interruption du timer, exprimée en périodes de l'horloge CPU	void		Fixer la periode du Systick La fonction fixe le prescaler Systick (ds le clock tree) à 1/8 L'init des horloges doit donc être lancée AVANT cette fonction.  NB: pas de prescaler autre que 1/8.  Exemple de code: configuration en IT, horloge 72 MHz, période de 0,5s  Systick_Period_ff(500000*72); Systick_Prio_IT(2,cligno); SysTick_On; SysTick_Enable_IT;
			n:SysTick_C (SysTick->CTRL)	On = (SysTick -> CTRL) 1 << 0))
			n:SysTick_C vsTick->CTRL)=	)ff (SysTick->CTRL)& ~(1<<0))
	•		SysTick_Enab IT ((SysTick->CT	ple_IT RL)=(SysTick->CTRL) 1<<1))
			SysTick_Disal C((SysTick->CTR	ble_IT L)=(SysTick->CTRL)& ~(1<<1))