# МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

# Лабораторная работа 2.3.1А

Современные средства получения и измерения вакуума

Выполнил:

Гисич Арсений

Б03-109

#### 1 Аннотация

Цель работы: определить откачиваемый объём и измерить скорость откачки форвакуумным насосом; измерить скорость откачки турбомолекулярным насосом и определить предельный вакуум; определить давление перехода в молекулярный режим; исследовать зависимость мощности турбонасоса от давления в камере.

## 2 Теоретические сведения

В физике вакуумом называют состояние газа, при котором характерная длина свободного пробега молекул в газе  $\lambda$  сравнима по порядку величины с характерным линейным размером сосуда d, в котором газ находится. Для воздуха при нормальных условиях  $\lambda \sim 10^{-5}~cm$ , откуда видно, что воздух в жилых помещениях не находится в состоянии вакуума, но, например, внутри пористых материалов, таких как древесина, уже может находиться.

В технике вакуумом называют состояние газа при котором его давление меньше атмосферного ( $P < P_{amm}$ ). Различают следующие типы вакуума:  $nu3\kappa u\ddot{u}$ , когда средняя длина свободного пробега молекул газа значительно меньше характерного линейного размера рассматриваемого объёма, т.е.  $\lambda < d$ ;  $cpedhu\ddot{u}$ , когда  $\lambda \sim d$ ;  $euco\kappa u\ddot{u}$  (или глубокий), когда  $\lambda \gg d$  (рис. 1). Иногда выделяют ещё  $cepxeuco\kappa u\ddot{u}$  вакуум, при котором не происходит заметного изменения свойств поверхности, первоначально свободной от адсорбированного газа, за время, существенное для проведения эксперимента. Газ в состоянии высокого вакуума называется ynompapa3pexeenhum.





Рис. 1: Понятие о вкаууме

#### 2.1 Некоторые понятия для работы с вакуумной техникой

Основы процесса откачки и связанные с ним понятия рассмотрим на примере простейшей вакуумной системы (рис. 2).

Здесь и далее L - единица измерения длины, M - единица измерения массы, T - единица измерения времени.



1 — откачиваемый объём, 2 — вакуумный насос, 3 — вакуумпровод (трубка), 4 —впускной патрубок (вход) насоса, 5 — выпускной патрубок (выход) насоса

Рис. 2: Простейшая вакуумная система

- 1. Предельное остаточное давление (предельный вакуум)  $P_{\rm пp}[L^{-1}MT^{-2}]$  наименьшее давление газа, которое формируется в процессе откачки в рассматриваемом сечении вакуумпровода (рассматриваемой точке вакуумной системы). Обычно выделяют предельное давление в камере или на входе в насос.
- 2. Наибольшее выпускное давление  $[L^{-1}MT^{-2}]$  максимально допустимое давление газа на входе насоса.
- 3. **Быстрота откачивающего действия** (скорость откачки) вакуумной системы  $S[L^3T^{-1}]$  объем газа, проходящий через рассматриваемое сечение вакуумпровода в единицу времени при текущем давлении в данном сечении:

$$S = \frac{dV}{dT}.$$

Следовательно быстродействие насоса  $S_{\scriptscriptstyle H}$  определяется как:

$$S_{\scriptscriptstyle \rm H} = \frac{dV_{\scriptscriptstyle \rm H}}{dt}.$$

А эффективная скорость откачки камеры  $S_0$ :

$$S_0 = \frac{dV_0}{dt}.$$

4. Падение давления вдоль вакуумпровода  $\Delta P = P_1 - P_2$  определяется его **пропускной способностью** (проводимостью)  $U[L^3T^{-1}]$ :

$$U = \frac{Q}{P_1 - P_2},$$

где  $Q[L^2MT^{-3}]$  – **поток газа** через вакуумпровод с соответствующими давлениями на концах.

5. Величина  $Z[L^{-3}T]$ , обратная проводимости, называется **импедансом** вакуумпровода:

$$Z = \frac{1}{U}$$
.

В общем случае указанные величины S, U, Q, Z как и сами давления  $P_1$  и  $P_2$  зависят от времени. Но в конце процесса откачки устанавливается квазистационарный

режим, при котором поток газа становится практически постоянным и равным количеству поступающего в систему газа в единицу времени вследствие наличия течей, т.е. нарушения герметичности (в основном в местах механического соединения отдельных узлов вакуумной системы). Для стационарного режима можно записать условие непрерывности потока откачиваемого газа:

$$P_1S_0 = PS = P_2S_{H} = Q.$$

6. Основное уравнение вакуумной техники

$$\frac{1}{S_0} = \frac{1}{S_{\text{H}}} + \frac{1}{U}.\tag{1}$$

7. Количественной характеристикой течи, является **натекание**  $Q_n[L^2MT^{-3}]$ , измеряемое при отключенных средствах откачки:

$$Q_{\scriptscriptstyle H} = \frac{P_{\scriptscriptstyle K} - P_{\scriptscriptstyle H}}{\Delta t},$$

где V — замкнутый исследуемый объём;  $P_n, P_\kappa$  — начальное и конечное давление в объеме;  $\Delta t$  — время между измерениями давления. При наличии течей, нормальной работе средств откачки и отсутствии в системе источников паров или газов, зависимость потока газа через течь от времени  $Q_n(t)$  носит, как правило, линейный характер.

Для заданного давления  $P_1$  в замкнутом исследуемом объёме допустимым считается натекание:

$$Q_n \ll Q = P_1 S_0 = P_1 \frac{S_n U}{S_n + U}.$$

На пропускную способность вакуумпровода существенно влияет режим течения газа, который характеризуется числом Кнудсена, равным отношению длины свободного пробега молекул в газе к характерному линейному размеру течения:

$$Kn = \frac{\lambda}{d}$$
.

Данная величина характеризует степень разреженности газового потока:

- В  $\mathit{гидродинамическом}$  (вязкостном) режиме течения  $(Kn \ll 1)$  различают ламинарные и турбулентные потоки. При ламинарном течении молекулы газа движутся по параллельным траекториям со скоростями, мало отличающимися друг от друга. При турбулентном течении наряду с поступательным движением всей массы газа, молекулы движутся хаотически со скоростями, подвергающимися случайным изменениям.
- В молекулярном (кнудсеновском) режиме  $(Kn \gg 1)$  течение газа сводится к независимому движению отдельных молекул по прямым линиям в периоды между соударениями главным образом со стенками вакуумпровода.
- В nepexodнom режиме  $(Kn \sim 1)$  в системе могут существовать все описанные выше виды течения.

В разных режимах течения пропускная способность вакуумпровода имеет существенно различные зависимости от размера его поперечного сечения.

#### 2.2 Проводимость отверстия в стенке

В кнудсеновском режиме проводимость отверстия радиусом R определяется средним числом молекул, сталкивающихся со стенкой:

$$\nu = \nu_2 - \nu_1 = \frac{1}{4}n_2\vartheta - \frac{1}{4}n_1\vartheta = \frac{1}{4}\frac{P_2}{kT}\vartheta - \frac{1}{4}\frac{P_1}{kT}\vartheta = \frac{1}{4}\frac{\vartheta}{kT}(P_2 - P_1),$$

с другой стороны:

$$\nu = \frac{1}{A} \left( \frac{dN_2}{dt} - \frac{dN_1}{dt} \right) = \frac{1}{A} \left( \frac{d(n_2V)}{dt} - \frac{d(n_1V)}{dt} \right) = \frac{(n_2 - n_1)}{A} \frac{dV}{dt} =$$

$$= \frac{1}{A} \left( \frac{P_2}{kT} - \frac{P_1}{kT} \right) \frac{dV}{dt} = \frac{1}{AkT} (P_2 - P_1) U_{om_6},$$

где  $\nu$  — число молекул пролетающих через единицу площади отверстия за единицу времени, A — площадь отверстия, n — концентрация молекул,  $\vartheta$  — их средняя скорость, T — температура газа, k — постоянная Больцмана, индексы 2, 1 относятся к потокам молекул по разные стороны отверстия.

Таким образом, получаем выражение для проводимости отверстия:

$$U_{ome} = \frac{1}{4}A\vartheta = \frac{1}{4}\pi R^2 \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}} \sim R^2 \sqrt{\frac{T}{m}},$$

где R – радиус отвестия, m - масса молекулы газа.

#### 2.3 Проводимость длинного трубопровода

Проводимость длинного трубопровода  $(L \gg R)$  в гидродинамическом режиме определяется вязкостными характеристиками газа и может быть получена из формулы Пуазейля:

$$U_{\text{\tiny TP}} = \frac{Q}{P_2 - P_1} = P \frac{\pi R^4}{8 \eta L} \sim \frac{R^4}{L} \frac{P}{\sqrt{Tm}},$$

где P – давление в рассматриваемом сечении трубы (можно рассматривать как среднее по длине вакуумпровода давление  $P=(P_1+P_2)/2,\,\eta$  – вязкость газа, L — длина трубопровода, R — его радиус.

В молекулярном режиме проводимость определяется взаимодействием молекул газа со стенками и может быть получена из формулы Кнудсена:

$$U_{\rm Tp} = \frac{Q}{P_2-P_1} = \frac{4}{3}\frac{R^3}{L}\sqrt{\frac{2\pi kT}{m}} \sim \frac{R^3}{L}\sqrt{\frac{T}{m}}. \label{eq:UTp}$$

Для промежуточных условий проводимость определяется путём интерполяции зависимостей, полученных в вязкостном и молекулярном режимах.

В случае последовательного соединения разных вакуумпроводов, что обычно бывает в реальных установках, их импедансы суммируются, а суммарная проводимость равна:

$$U_{\Sigma} = \frac{1}{Z_{\Sigma}} = \frac{1}{\Sigma Z_i},$$

где  $Z_i$  – импеданс i-го участка вакуумпровода,  $Z_{\Sigma}$  – суммарный импеданс вакуумпровода.

Приведённые выше формулы показывают, что для эффективной откачки вакуумной камеры насосом с заданной скоростью откачки нужно выбирать вакуумпроводы как можно шире и как можно короче. В этом случае  $U_{\Sigma} \gg S_n$  и из (1) получим:

$$S_0 = \frac{S_{\scriptscriptstyle \rm H} U_\Sigma}{S_{\scriptscriptstyle \rm H} + U_\Sigma} = \frac{S_{\scriptscriptstyle \rm H}}{\frac{S_{\scriptscriptstyle \rm H}}{U_\Sigma} + 1} \approx S_{\scriptscriptstyle \rm H}.$$

С другой стороны выбирать насос с производительностью  $U_{\Sigma} \ll S_n$  не целесообразно, поскольку в этом случае скорость откачки будет определяться, в основном, проводимостью вакуумпровода:

 $S_0 = \frac{S_{\scriptscriptstyle \rm H} U_\Sigma}{S_{\scriptscriptstyle \rm H} + U_\Sigma} = \frac{U_\Sigma}{1 + \frac{U_\Sigma}{S_{\scriptscriptstyle \rm H}}} \approx U_\Sigma.$ 

Выполнение условия  $U_{\Sigma} \gg S_n$  особенно существенно в случае высоковакуумной откачки, или кнудсеновском режиме течения.

#### 2.4 Время откачки

Положим, что за промежуток dt давление в откачиваемом объеме  $V_0$  снижается на  $dP_1$  (рис. 2). Тогда за промежуток времени dt количество газа, поступающего в трубу равно  $S_0P_1dt$ , а эта же убыль газа в объеме равна  $V_0dP_1$ , следовательно

$$S_0 P_1 dt = -V_0 dP_1.$$

Тогда:

$$dt = -\frac{V_0}{S_0} \frac{dP_1}{P_1}.$$

С учётом уравнения (1) для изменения давления со временем получим:

$$dt = -V_0 \left(\frac{1}{S_{\scriptscriptstyle \mathrm{H}}} + \frac{1}{U}\right) \frac{dP_1}{P_1}.$$

В случае  $S_0 = const$ , решение уравнения существенно упрощается и зависимость давления от времени откачки:

$$P(t) = P_1 \exp\left(-\frac{S_0}{V_0}t\right).$$

Постоянная времени откачки  $\tau = V_0/S_0$  является мерой эффективности откачной системы.

### 3 Методика измерений

Экспериментальный стенд выполнен на основе компактного безмасляного высоковакуумного откачного поста Pfeiffer Vacuum серии HiCube 80 Есо с диафрагменным и турбомолекулярным насосами, вакуумметров Pfeiffer Vacuum серии DigiLine, и вакуумных быстроразъёмных компонентов. Управление основными функциями откачного поста, контроль и запись параметров установки осуществляется блоком управления (БУ) через цифровой интерфейс RS-485 с помощью специального программного обеспечения PV TurboViewer8.




Рис. 3: Схема экпериментальной установки

Вакуумный пост Pfeiffer Vacuum HiCube 80 Eco (PM S03 555 А) выполнен на базе диафрагменного форвакуумного насоса MVP 015 (ДН) и турбомолекулярного насоса HiPace 80 (ТМН). Откачка вакуумной камеры (К) может происходить как двумя насосами (ТМН и ДН) через шиберный затвор (ШЗ) и мембранный кран 1 (МК1), так и только форвакуумным насосом (ДН) по схеме «байпас» (англ. bypass — обходной путь), выполненной на основе вакуумных компонентов: сильфона (С), мембранного крана 2 (МК2), тройников (Т), переходников, шланга (Ш). Для контроля и измерения давления в вакуумной камере используются цифровой вакууметр РРТ 100 (В1) типа Пирани (терморезисторный) и комбинированный вакуумметр МРТ 100 (В2) типов Пирани (терморезисторный) и холодный катод (инвертированный магнетрон). Контролированный напуск воздушной атмосферы в камеру осуществляется через кран-натекатель EVN 116 (KH) с регулируемым потоком. Дополнительный выход с краном 3 (МК3) закрыт заглушкой (З) и служит для присоединения дополнительного объёма в случае необходимости.




Рис. 4: Внешний вид экпериментальной установки

# 4 Используемое оборудование

- 1. Безмасляный высоковакуумный откачной пост Pfeiffer Vacuum;
- 2. Компьютер;

## 5 Результаты измерений и обработка данных

Начальные условия и параметры установки:

$$P_{\mathrm{atm}} = 760 \ mopp$$

$$V_1, V_2 = 775 \pm 10 \ cm^3$$

$$\frac{L}{S} = 5,3 \pm 0,1 \text{ cm}^{-1}$$

# 6 Обсуждение результатов и выводы