
《微机原理与接口》

第6章 中断和8259A

教师: 苏曙光

华中科技大学软件学院

- 教学内容
 - ■第1节8088中断系统概念
 - 第2节 中断机制的硬件基础
 - ■第3节 8259A性能和结构
 - 第4节 8259A中断响应过程
 - 第5节 8259的中断操作和命令
 - ■第6节8088中断系统应用



第1节8088中断系统的概念

- 中断的概念
 - CPU的机制或过程
 - CPU在正常运行程序时,由于内部/外部事件事件引起CPU中断正在运行的程序,转去执行为该事件预先安排的服务程序,服务完毕后,再返回原来的程序继续执行。
- 中断的作用和应用
 - ■①同步操作/并行操作
 - ■②实时处理
 - ■③故障或异常处理

- 中断源和其分类
 - ■中断源: 引起中断的事件或发出中断的外设。
 - ■分类
 - ◆外部中断
 - □可屏蔽中断 (INTR引脚)
 - ▲外设
 - ▲ 受IF控制, N = 8~255
 - □不可屏蔽中断(NMI引脚) Non Maskable Interrupt
 - ▲电源,内存错误等
 - ▲不受IF控制, N=2
 - ◆内部中断
 - □CPU内部
 - □软件中断(指令中断)
 - □异常(指令执行时发生错误)

内部中断

- 内部中断(异常, Exception): 8088内部执行程序错误
 - (1) DIV或IDIV指令
 - (2) INT指令
 - (3) INTO指令
 - (4) 单步中断
 - ◆为用户提供发现、严试并解决程序执行异常的途径
 - ■例如BIOS和DOS 用,DEBUG

陷阱标志位TF=1时,每条 指令执行完引起中断。N=1

内部中断的部分中断的详细说明

- DIV或IDIV (无/有符号数除法) 指令
 - ■除数为零或商溢出
 - $\blacksquare N = 0$

```
MOV BL, 0
IDIV BL ;除数BL = 0,产生除法错中断
```

MOV AX, 200H MOV BL, 1 DIV BL ;商溢出,产生中断

内部中断的部分中断的详细说明

- 溢出中断
 - ■若溢出标志位OF=1,则INTO指令引起中断
 - \blacksquare N = 4

```
MOV AX, 2000H
ADD AX, 7000H ;2000H + 7000H=9000H,溢出: OF = 1
INTO ;因为OF = 1,产生溢出中断
```


- 软中断
 - ■INT n指令产生一个中断
 - \blacksquare N = n
 - 例子: n = 21H, DOS系统功能调用

- 中断源的优先权
 - ■软件中断
 - ◆除法错中断
 - ◆指令中断
 - ◆溢出中断
 - ■非屏蔽中断
 - ■可屏蔽中断
 - ■单步中断

高

低

8088的中断类型



进入中断服务程序的向导:8088的中断向量表

- 中断向量
 - ■中断向量是指:中断源(N)的中断服务程序的入口地址 CS:IP
 - ◆段基址CS: 偏移地址IP
 - ◆每个向量占4字节。
- 中断向量表
 - ■中断向量表是按相应的中断源编号N递增存放中断向量集合。
 - ■中断向量表一般存放在内存中的0地址。


8088的中断向量表

- 含有256个中断源
- 中断向量表存放位置
 - 0h ~ 3FFh
 - 共1K个字节
- 中断类型码(中断源编号)
 - 内部中断: 自动形成
 - ◆被零除

- \mathbf{O}
- ◆单步中断
- 1

◆NMI

- 2
- ◆断点中断
- 3
- ◆溢出中断
- 4
- ◆INT N
- 外部中断: 来自中断控制器




8088中断向量表

● 查找N号中断源的中断服务程序的入口地址(即中断向量)

■ (1) 先找到中断向量的存放地址 存放地址 = 4 * N

- (2) 读取 (4*N) ~ (4*N+3) 单元
 - ◆读出中断向量并写入CS:IP寄存器
 - □跳转





中断系统的功能

- 功能: 发现和识别中断源,实现为中断源提供中断服务
- (1) 能产生和识别中断
 - ■外设能发出中断请求
 - ■接口能屏蔽指定的中断请求
 - ■CPU能识别中断源
 - CPU能决定是否响应中断(响应中断的条件)
 - ◆①执行完现行指令
 - □最后1个总线周期最后1个状态(T4),检测INTR引脚。
 - ◆②开中断状态: STI指令
- (2) 能完成中断响应(提供中断服务和返回)
 - 关中断-保护断点-保护现场-中断服务-恢复现场-返回开中断
- (3) 能支持优先权排队
- (4) 能实现中断嵌套

中断嵌套的例子

- 外设2的优先级 > 外设1的优先级
 - ■外设1进行中断服务时,被外设2的事件中断。






第2节 中断机制的硬件基础

中断机制的硬件基础


- 外设
 - ■能发出且保持中断申请直到其响应为止。
- 接口
 - ■能屏蔽或开放某个外设的中断请求。
- CPU
 - ■能识别中断源
 - ■管理中断优先级

外设:能发出且保持中断申请直到其响应为止。




外设:能发出且保持中断申请直到其响应为止。

● 措施:每个中断源配置一个中断请求触发器(1bit)。



接口:能屏蔽或开放某个外设的中断请求

- 中断请求触发器的 Q端不再直连INTR, 而受到与门控制。
- 每个中断源配置一个中断屏蔽触发器。
 - ■其Q端控制与门
- 增设一个控制端口
 - 控制中断屏蔽触发器



观察与思考:

(1)两个端口:CS1,CS2;


(2)两个D触发器;

(3)RD/WR信号的走线;

(4)中断请求Q怎么才能到达INTR?控制端口为0/1?


CPU:能识别中断源和管理中断优先级

- 识别中断源和中断优先级
 - 所谓优先级,是指有多个中断源同时提出中断请求时,微处 理器响应中断的优先次序。
- 实现方法
 - ■软件方法(查询中断)
 - ■硬件方法(向量中断)




软件方法(查询中断)

- 硬件原理
 - 将8个外设中断请求触发器组合为中断源寄存器(端口地址P0)
 - ■将8个中断请求信号输入或门,其输出连接INTR。



软件流程



● 掩码屏蔽法

IN AL, [20H];输入中断源寄存器的数据

TEST AL, 01H ; 检查位0(电源故障)是否有中断请求

JNE PWF ; 有,则转至电源故障处理程序

TEST AL, 02H; 检查位1(磁盘)是否有中断请求

JNE DISS ;有,转至磁盘服务程序

TEST AL, 04H; 检查位2(键盘)是否有中断请求

JNE KEYBRD ; 有, 转至键盘服务程序

• • • • •

注意: JNE指令: 当ZF = 0跳转。

(位与的结果不为0,则ZF = 0,否则ZF = 1)

● 移位检测法


AL, [20H] ;输入中断源寄存器的数据 IN RCL ;左移1位,带进位 AL, 1 ;有进位跳转:位7对应中断服务程序 JC BIT7 ;左移1位,带进位 **RCL** AL, 1 ;有进位跳转:位6对应中断服务程序 JC BIT6 ;左移1位,带进位 **RCL** AL, 1 ;有进位跳转:位0对应中断服务程序 JC BIT0

- 软件查询方法特点
 - ■①外设的优先权为查询次序
 - ◆优先级最高的最先被查询。
 - ■②硬件简单
 - **■** ③缺点
 - ◆进入中断服务的时间较长。
- 软件查询方法改进
 - ■用硬件实现查询和优先权管理
 - ◆链式电路

- 向量中断——用硬件方法确定中断源及优先权
 - ■基本原理
 - ◆每个外设预先指定一个中断类型码(N)。当CPU识别出外设有请求中断并予以响应时,中断控制逻辑把N送入CPU,CPU据此自动查询中断向量表获取其中预存的中断服务程序的入口地址,并转入中断服务程序。


■特点:

- ◆响应速度快
- ◆硬件复杂
- ◆典型芯片: 8259A




第3节 8259A性能和结构

- 8259A的基本功能
 - ■1.接收8个中断请求(可扩展64级)
 - ■2.能提供中断类型号N(中断矢量)
 - ■3.能屏蔽和开放外设的中断请求
 - ■4.支持多种方式的优先级管理




- 外部引脚
 - ■面向CPU的引脚
 - ◆D7~D0, CS, A0, RD, WR, INT, INTA
 - ■面向外设的引脚
 - ◆中断请求输入IR7~IR0 (优 先级: IR0最高)
 - ■同类芯片扩展
 - ◆级联控制SP/EN, CAS2~CAS0。




8259A内部结构

- 1.数据总线缓冲器
- 2.读/写逻辑
- 3.中断请求寄存器IRR
 - Interrupt Request Register
- 4.中断服务寄存器ISR
 - Interrupt Service Register RD
- 5.中断屏蔽寄存器IMR
 - Interrupt Mask Register
- 6.中断控制逻辑
- 7.级联缓冲/比较器
- 8.优先权电路




8259A结构

- ①数据总线缓冲器
 - ■双向三态,与系统DB相连,传送控制字,状态,中断号等信息




8259A结构


- ②读/写控制逻辑
 - ■控制片选CS, 地址线A0,以及WR/RD线。执行包括写入命令(初始化和控制)或读取8259相应端口(IRR, ISR, IMR)。




- ③中断请求寄存器IRR: Interrupt Request Register
 - ■8位,寄存IR₀~IR₇是否有中断请求
 - Di位表示IRi脚有无中断请求: 1有; 0无




- ④中断服务寄存器ISR: Interrupt Service Register
 - ■记录IR₀~IR₇中断源是否被服务中…
 - Di位表示IRi是否正在进行中断服务: 1是; 0否




- ⑤中断屏蔽寄存器IMR: Interrupt Mask Register
 - ■8位,记录是否对 $IR_0 \sim IR_7$ 的中断申请进行屏蔽(禁止)
 - D_i位表示IR_i中断申请是否进行屏蔽: 1是; 0否




- ⑥中断控制逻辑
 - ■产生向CPU输出的中断请求信号INT
 - ■按收CPU送来的中断响应信号INTA
 - ■控制8259向DB上送出中断类型号N。



- ⑦ 优先权电路
 - ■选择IRR中优先权最高的IR_i,并将其和ISR中的中断源比较,若IR_i优先级更高,则向CPU产生中断申请INT。
 - 优先权 IR₀ > IR₁...... > IR₇; 禁止同级或低级中断,向高级中断开放。



优先权电路(现有中断源如何阻止同级或低级中断源向CPU申请中断?)



优先权电路

- 工作原理
 - ■首先,由8个"与"门逻辑选出参加中断优先级排队的中断请求级:由8位IRR与8位IMR分别送入"与"门输入端,只有当IRR位置"1"(有中断请求)且IMR位置"0"(开放中断请求)同时成立时,相应"与"门输出才为高电平,并送到优先级编码器的输入端参加编码。
 - 其次,优先级编码器对参加排队的中断优先级进行编码,并 从中选出当前最高优先级的代码(A2,A1,A0)。
 - ■最后,把ISR中当前正服务的优先级的代码(B2,B1,B0)与新来的中断请求的优先级代码(A2,A1,A0)一起送入比较器进行比较:当比较器输出有效且有中断请求时,与门将输出有效电平向CPU提出中断请求INT。
 - ■结论: 当一个中断源被服务时,它会禁止同级或低级中断请求的发生,但能向高一级的中断请求开放。

- ⑧级联缓冲/比较器
 - SP/EN: 从编程/缓冲器允许信号。
 - ◆采用缓冲方式时(输出)

□输出:控制数据总线缓冲器的使能;

◆采用非缓冲方式(输入)


□区分主从片:


▲主片=1,从片=0.

■ CAS_{2~0}: 级联信号线

◆主片:输出


◆从片: 输入






第4节 8259A中断响应过程

8259单片工作——非缓冲方式




8259A中断响应过程(单片)




8259A中断响应过程(单片)

- 1.当IR₇₋₀有变高,中断请求寄存器IRR相应的位置1
- 2.若IMR相应位中断允许,则8259A通过INT向CPU送出中断请求
- 3.若CPU开中断,则用INTA响应2个负脉冲。
- 4.当8259A收INTA第1个负脉冲后
 - ■使最高优先权的ISR位置位,相应IRR位复位。
 - ◆优先权的顺序为: IR0 > IR1..... > IR7
- 5.当8259A收第2个INTA负脉冲,8259A向DB送出中断类型号N。
- 6.CPU读取DB上的N,自动计算中断向量(CS:IP)的保存地址(N*4),在AB上出现N*4,读取其中的中断向量(CS:IP)恢复到CS:IP中,实现进入中断服务程序。

8259多片级联——非缓冲方式



8259A中断响应过程(多片)




8259A中断响应过程(多片)

- ●8259A可以级连,1个主片最多可以级连8个从片
 - ■级连时,主片CAS₀~CAS₂连至每个从片的CAS₀~CAS₂,输出被选中的从片ID,
 - ■每个从片的中断请求信号INT,连至主片8259A某个中断请求输入端IR_i;主片的INT线连至CPU的中断请求输入端INTR
 - ■主片在第1个响应周期内通过CAS_{2~0}送出从片ID,相应的从片在第2个响应周期内则将中断类型码N发送到数据总线上。

8259A的工作原理/中断响应过程(多片)

- 1.当IR₇₋₀有变高,中断请求寄存器IRR相应的位置1
- 2.若IMR相应位中断允许,则8259A通过INT向CPU送出中断请求
- 3.若CPU开中断,则用INTA响应2个负脉冲。
- 4.当8259A收INTA第1个负脉冲后
 - 若不是主8259A的中断源产生了的中断,则主8259A通过CAS 输出从片ID,通过验证的从8259A负责(下面第5步)响应CPU。
 - ■使最高优先权的ISR位置位,相应IRR位复位。
 - ◆优先权的顺序为: IR0 > IR1..... > IR7
- 5.当8259A收第2个INTA负脉冲,8259A向DB送出中断类型号N。
- 6.CPU读取DB上的N,自动计算中断向量(CS:IP)的保存地址 (N*4),在AB上出现N*4,读取其中的中断向量(CS:IP)恢复到 CS:IP中,实现进入中断服务程序。


8259A的中断过程



8259A的端口和操作

- 2个端口
 - ■按端口地址区分命令(偶地址Ao=0和奇地址AO=1)
 - ■按顺序或特征位区分命令(同一端口地址)

CS	WI	$R \overline{RI}$	D A0	读写操作
0	0	1	0	写ICW1,OCW2,OCW3
0	0	1	1	写ICW2~ICW4,OCW1
0	1	0	0	读IRR,ISR,查询字
0	1	0	1	读IMR




第4节 8259A的工作方式

- 8259A的工作方式
 - 1.引入中断请求(中断触发)的方式
 - 2.连接系统总线的方式
 - 3.级联方式
 - 4.屏蔽中断源的方式
 - 5.优先级排队的方式
 - 6.结束中断的方式

- 1.引入中断请求(中断触发)的方式
 - ■①边沿触发方式。
 - ◆以正跳沿请求中断,维持高电平不会继续产生中断。
 - ■②电平触发方式。
 - ◆以高电平申请中断,但响应中断后须及时清除高电平
 - ■③注意:查询方式。
 - ◆CPU用软件查询确定中断源。外设通过8259申请中断,但不用INT向CPU申请中断。


- 2. 连接系统总线的方式
 - ■非缓冲方式
 - ◆数据总线直接接至CPU数据总线。
 - ◆SP/EN用于表示主/从芯片。

8259多片级联——非缓冲方式




- 2. 连接系统总线的方式
 - ■非缓冲方式
 - ◆数据总线直接接至CPU数据总线。
 - ◆SP/EN用于表示主/从芯片。
 - ■缓冲方式
 - ◆数据总线通过缓冲器与CPU数据总线连接。
 - ◆SP/EN用于启动数据总线缓冲器,不表示主/从关系。

8259级联工作——多片缓冲方式




- 3.级联方式
 - ■不级连——只用1片,如 PC/XT
 - 级连——使用2~9片,如 PC/AT (2片)



- 3.级联方式
 - ■不级连——只用1片,如 PC/XT

思考: 从片的某个IRx发生中断时,主片如何知道在CAS上发送那个从片的ID?

■ 级连——使用2~9片,如 PC/AT(2片)



思考: 某从片IRx中断时主片如何 ● 3.级联方式 知道应在CAS上发送哪个从片ID? **INTA** CAS₀ IR0 CAS1 IR1 从片ID CAS2 IR2 CAS₀ IR3 **INTA** CAS₁ **INTA** IR4 CAS₂ IR5 **INTR** INT IR6 INT IR₀ DB DB IR7 IR1 SP/EN DB DB SP/EN **IR7** CAS₀ IR0 CAS₁ IR1 CAS₂ IR2 IR3 **INTA** IR4 IR5 +5V INT IR6 DB DB **IR7** SP/EN


- 4.屏蔽中断源的方式
 - ■①通常屏蔽方式
 - ◆利用操作命令字OCW1,设置屏蔽寄存器IMR
 - ◆例: OCW1: 1111 0011 开放IR3, IR2两个中断源。
 - ■②特殊屏蔽方式
 - ◆在某些场合,当执行某一个高优先级的中断服务程序时,若要求允许另一个优先级比它低的中断请求被响应,此时可采用特殊屏蔽方式。它可通过OCW3的D6D5=11来设定。

- 5.优先级排队的方式
 - ■① 全嵌套方式。常用缺省方式
 - ◆优先级按0~7顺序排队,且只允许级别高的中断源去中断级别低的中断服务程序。
 - ■②自动轮换方式
 - ◆中断服务结束后优先级降为最低(7),相邻的低优先级中断源自动升为最高,其余顺变。例: IR2中断服务结束后:

IR0	IR1	IR2	IR3	IR4	IR5	IR6	IR7
5	6	7	0	1	2	3	4

- ◆每个中断源都有最高优先级的资格,故称"等优先级方式"
- ③优先级指定轮换方式
- ④ 特殊循环方式

- 6.结束中断的处理方式
 - ①自动中断结束方式
 - ◆在第二个INTA响应信号中,8259自动执行中断结束EOI 指令,复位ISR中已置位的位。
 - ◆EOI: End Of Interrupt, 中断结束指令
 - ■②非自动中断结束方式
 - ◆在中断服务程序返回之前,必须发中断结束EOI命令才能使ISR中的当前服务位清除。



第5节8259的编程和应用

8259的编程

- 8259的编程分为两个阶段
 - ■初始化阶段
 - ◆在系统加电或复位后进行。
 - ◆设定工作方式、工作条件、中断类型码或级联方式等。
 - ◆初始化命令(Initialize Control Word)
 - \square ICW1 \sim ICW4
 - ■操作控制阶段
 - ◆对8259的状态、中断方式和工作过程的控制。
 - ◆操作命令(Operation Control Word)
 - \square OCW1 \sim OCW3

● ICW/OCW操作功能表

类型	CS	WR	RD	$\mathbf{A_0}$	功能	特征标志或流程		
写命	0	0	1	0	数据总线→ICW ₁	ICW ₁ 的D ₄ 为1		
	0	0	1	0	数据总线→OCW ₂	OCW ₂ 的D ₄ D ₃ 为00		
令	0	0	1	0	数据总线→OCW ₃	OCW ₃ 的D ₄ D ₃ 为01		
字	0	0	1	1	数据总线→OCW ₁ (屏蔽字)	无		
	0	0	1	1	数据总线→ICW ₂ ~ICW ₄	ICW设置流程		
	0	1	0	0	IRR→数据总线	OCW ₃ 的D ₂ D ₁ D ₀ 为010		
读状	0	1	0	0	ISR→数据总线	OCW ₃ 的D ₂ D _{1 0} 为011		
态	0	1	0	0	中断查询字→数据总线	OCW ₃ 的D ₂ D ₁ D ₀ 为100		
	0	1	0	1	IMR (屏蔽字)→数据总线	无		

初始化命令 (ICW: Initialize Control Word)

- ICW1
 - ■设置中断请求触发方式及芯片数目,使8259A复位
- ICW2
 - ■设置中断类型号N(的起码):8位
- ICW3
 - ■设置主从片的级联方式
- ICW4
 - 设置优先级嵌套方式,中断结束方式,缓冲方式,主从片


	\mathbf{D}_7	\mathbf{D}_6	$\mathbf{D_5}$	$\mathbf{D_4}$	\mathbf{D}_3	$\mathbf{D_2}$	\mathbf{D}_1	$\mathbf{D_0}$	_
$A_0=0$	×	×	×	1	LTIM	×	SNGL	IC4	ICW ₁

D4:1特征位

LTIM: 触发中断方式。 1: 电平触发; 0: 边沿触发;

SNGL: 是单片还是级联。1: 单片; 0: 级联;

IC4: 是否使用ICW4。 1: 使用; 0不使用




D₇₋₃: 中断类型码高5位: T₇~T₃,编程写入

D₂₋₀: IR_{7~0}编码值,直接写0。由8259A自动填入;

提示: 同片8259A的中断源的中断类型号N高5位相同,


N的低3位根据IR_i的引脚编号: 000~111



主片:S7~S0。IR7~IR0上是否连有从片;


从片: ID2~ID0。所连主片的IR 引脚编号;

思考: 主片如何知道该向CAS局部总线发送哪个从片的ID? 从片如何知道的ID并将之与CAS上的ID验证?



补充说明

- ICW的识别
 - 只要命令字D4位为"1", 地址位A0为"0", 就是 ICW1。
 - ■接下来1~3字节就是 ICW2~ICW4。
- 在不同的初始化要求中, ICW2~ICW4并非都必须使用。
- ICW1复位芯片
 - ■ICW1清除IMR,缺省设置完全 嵌套方式,IRQ_{0~7}优先级递降。



初始化的例子

- 例: 一片8259A, 边沿触发方式; 中断类型码为08H~0FH;
 - ■用全嵌套、缓冲、非自动结束中断方式;
 - ■8259A的端口地址为20H和21H。

```
MOV AL ,13H ;ICW1: 边沿触发,单片,设置IC4
OUT 20H ,AL
```


```
MOV AL ,8 ;ICW2: 中断类型码为08~0FH OUT 21H ,AL
```

```
MOV AL, ODH; ICW4:全嵌套、缓冲、非自动结束中断方式
OUT 21H, AL
```

初始化的例子:ICW1

- 例: 一片8259A, 边沿触发方式; 中断类型码为08H~0FH;
 - ■用全嵌套、缓冲、非自动结束中断方式;
 - ■8259A的端口地址为20H和21H。


MOV AL , 13H ; ICW1:边沿触发,单片,设置IC4 OUT 20H, AL



初始化的例子:ICW2

- 例: 一片8259A, 边沿触发方式; 中断类型码为08H~0FH;
 - ■用全嵌套、缓冲、非自动结束中断方式;
 - ■8259A的端口地址为20H和21H。

MOV AL ,8 ; ICW2:中断类型码为08~0FH OUT 21H ,AL



思考:如果中断类型码为 020~027H, 如何设置ICW2?

初始化的例子:ICW4

- 例: 一片8259A, 边沿触发方式; 中断类型码为08H~0FH;
 - ■用全嵌套、缓冲、非自动结束中断方式;
 - ■8259A的端口地址为20H和21H。

MOV AL, ODH ; ICW4:全嵌套、缓冲、非自动结束中断 OUT 21H, AL

$A_0=1$	0	0	0	SFNM	BUF	M/S	AEOI	1	ICW ₄
	0	0	0	0	1	1	0	1	_

- 8259的操作命令(OCW: Operation Control Word)
 - 在初始后执行,可不按顺序进行
 - OCW1: 中断屏蔽操作命令
 - OCW2: 优先级方式选择/结束操作命令
 - OCW:3: 中断查询操作

◆操作命令字OCW₁——中断屏蔽/允许字 设置中断源IR_i的中断屏蔽/允许。

•例子:编程:屏蔽IR0,IR1,IR7三个中断源

a) MOV AL, 83H ; 屏蔽IR₀, IR₁, IR₇, 开放IR₂~IR₆

OUT 21H, AL ; 写 OCW_1 (屏蔽字)

b) IN AL, 21H ; 读IMR(总是有效)

OR AL, 83H ; 屏蔽IR₀, IR₁, IR₇, 保留其他的

(或 AND AL, 83H); 开放IR₂~IR₆, 保留其他的

OUT 21H, AL ; 写**OCW**₁ (屏蔽字)

◆操作命令字OCW₂——中断方式字

 D_7 : 为1,循环优先级方式;为0,固定优先级方式。

 D_6 : 为1, $D_2 \sim D_0(L_2 \sim L_0)$ 有效; 为0, $D_2 \sim D_0(L_2 \sim L_0)$ 无效。

D₅: 为1, **EOI**命令; 为0, 非**EOI**命令。

 $D_2 \sim D_0$: ISR中的位编码。

·例子:中断服务程序中发出EOI指令

MOV AL, 20H ; 设置OCW, 的EOI 命令字

OUT 20H, AL ; 写OCW₂


IRET ; 必须在中断结束前设置EOI

● ICW/OCW操作功能表

类型	CS	WR	RD	$\mathbf{A_0}$	功能	特征标志或流程
	0	0	1	0	数据总线→ICW ₁	ICW ₁ 的D ₄ 为1
写命	0	0	1	0	数据总线→OCW ₂	OCW ₂ 的D ₄ D ₃ 为00
令	0	0	1	0	数据总线→OCW ₃	OCW ₃ 的D ₄ D ₃ 为01
字	0	0	1	1	数据总线→OCW ₁ (屏蔽字)	无
	0	0	1	1	数据总线→ICW ₂ ~ICW ₄	ICW设置流程
	0	1	0	0	IRR→数据总线	OCW ₃ 的D ₂ D ₁ D ₀ 为010
读状	0	1	0	0	ISR→数据总线	OCW ₃ 的D ₂ D ₁₀ 为011
态	0	1	0	0	中断查询字→数据总线	OCW ₃ 的D ₂ D ₁ D ₀ 为100
	0	1	0	1	IMR (屏蔽字)→数据总线	无

8259A在IBM-PC/XT中的应用

- 单片,端口地址: 20H和21H
- N = 0x08 0x0F
- 边沿触发,非自动中断结束方式,完全嵌套方式,缓冲方式



\mathbf{D}_7	\mathbf{D}_6	\mathbf{D}_5	\mathbf{D}_4	\mathbf{D}_3	\mathbf{D}_2	\mathbf{D}_1	\mathbf{D}_0	
×	×	×	1	LTIM	×	SNGL	IC4	ICW ₁
T ₇	T ₆	T ₅	T ₄	T ₃	×	×	×	ICW_2
S ₇	S ₆	S ₅	S ₄	S ₃	S ₂ /ID ₂	S ₁ /ID ₁	S _o /ID _o	ICW ₃
0	0	0	SFNM	BUF	M/S	AEOI	1	ICW ₄

● 初始化编程

;ICW1, 边沿触发, 单片8259A, 需ICW4

MOV AL ,00010011B

OUT 20H ,AL

;设置ICW2,中断类型号高5位为00001

MOV AL ,00001000B

OUT 21H ,AL


;设置ICW4,非自动中断结束方式,完全嵌套方式,缓冲方式

MOV AL ,00001101B

OUT 21H ,AL


8259A在IBM-PC/AT的应用

● 两片8259A, 地址: 20H, 21H; A0H, A1H



例子:写出两片8259A的初始化程序

● 两片8259A, 地址: 20H, 21H; A0H, A1H



● 主片8259A

MOV AL, _____; 设置ICW1, 边沿触发, 需ICW4

OUT , AL

MOV AL, ____ ; 设置ICW2, 中断类型号的高5位为00001

OUT ____, AL

MOV AL, _____; 设置ICW3, 从片连到主片的IR₉上

OUT , AL

MOV AL, ___; 设置ICW4,非缓冲,非AEOI,特殊全嵌套方式

OUT , AL

\mathbf{D}_7	\mathbf{D}_6	\mathbf{D}_5	\mathbf{D}_4	\mathbf{D}_3	\mathbf{D}_2	\mathbf{D}_1	\mathbf{D}_0	
×	×	×	1	LTIM	×	SNGL	IC4] ICW
T ₇	T ₆	T ₅	T ₄	T ₃	×	×	×] ICW
S ₇	S ₆	S ₅	S ₄	S ₃	S ₂ /ID ₂	S ₁ /ID ₁	S ₀ /ID ₀	ICW
0	0	0	SFNM	BUF	M/S	AEOI	1	ICW

● 从片8259A

MOV AL, _____; 设置ICW1, 边沿触发, 需ICW4

OUT ____, AL

MOV AL, ____ ; 设置ICW2, 中断类型号的高5位为01110

OUT ____, AL

MOV AL, ____ ; 设置ICW3,设定从片级联于主片的 IR_2

OUT , AL

MOV AL, ____ ; 设置ICW4, 非缓冲, 非AEOI, 全嵌套方式

OUT ____, AL

\mathbf{D}_7	\mathbf{D}_6	\mathbf{D}_5	\mathbf{D}_4	\mathbf{D}_3	\mathbf{D}_2	\mathbf{D}_1	$\mathbf{D_0}$	
×	×	×	1	LTIM	×	SNGL	IC4	ICW ₁
T ₇	T ₆	T ₅	T ₄	T ₃	×	×	×	ICW ₂
S ₇	S ₆	S ₅	S ₄	S ₃	S ₂ /ID ₂	S ₁ /ID ₁	S ₀ /ID ₀	ICW ₃
0	0	0	SFNM	BUF	M/S	AEOI	1] ICW ₄

80x86中断程序的编写过程

- 前提: 1片8259芯片, N=40~47. IR5连接有某外设
- 任务:初始化8259并编写IR5的中断服务程序INTService。
- 过程
 - 1.初始化8259A
 - ■2.初始化中断向量表
 - ■3.编写中断服务程序
 - ■4.使能CPU的IF

1.初始化8259A

```
;ICW1, 边沿触发,单片8259A, 需ICW4
MOV AL ,00010011B
OUT 20H ,AL
;设置ICW2,中断类型号高5位为<u>0100_0</u>XXX
MOV AL ,01000000B
OUT 21H ,AL
;设置ICW4,非自动中断结束方式,完全嵌套方式,缓冲方式
MOV AL ,00001101B
OUT 21H ,AL
```

2.初始化中断向量表

- 将用户自定义的中断服务程序入口地址放入向量表
- 例:将中断类型码N=XXH的服务程序入口地址放入向量表

2.初始化中断向量表

- 将用户自定义的中断服务程序入口地址放入向量表
- \bullet 例:将中断类型码N = 45 H的服务程序入口地址放入向量表

```
MOV AX, 0000H
```

MOV DS, AX; 数据段从内存0地址开始(安排向量表)

```
MOV SI, 114H; 45H x 4=114H
```

MOV BX, OFFSET INTService ; IP

MOV [SI], BX

MOV BX, SEG INTService; CS

MOV [SI+2], BX

3.编写中断服务程序

```
DATA SEGMENT
 MESS DB 'This is a 8259A interrupt!', OAh, ODh,
DATA ENDS
INTService PROC NEAR
     LEA DX, MESS ; 显示字符串
     MOV AH, 09H
     INT 21H
     DEC BL
     MOV AL, 20H ; 发送中断结束命令: EOI
     OUT 20H, AL
     IRET
INTService ENDP
```


4.使能CPU的IF

STI

例子:8259A应用

● 8259A地址20H和21H,IR₁接自复位开关,中断类型号是9。

● 每按一次按钮在屏幕上显示"All Right!"。



```
start: mov dx,seg CharInt
mov ds,dx
mov dx,offset CharInt
mov al,9h
mov ah,25h
int 21h
;装中断向量表
```

mov al,0fdh

out 21h,al

;OCW₁,置IMR=1111,1101B

sti ;开中断

next: hlt ;等待外部中断

JMP next

mov ah,4ch ;程序结束,返回DOS

int 21h

CharInt: lea dx,CharBuf ;中断服务程序入口

mov ah,9h

int 21h

mov al,20h

out 20h,al

iret

;显示字符串

; OCW₂=0010,0000B

;OCW2,发中断结束命令

Code ends end start

单片、全嵌套、普通屏蔽方式、优先权自动循环、非自动结束方式 ICW₁ ICW₂ ICW₄ OCW₁ OCW₂