


# 第7章 直接内存存取(DMA)

教师: 苏曙光

华中科技大学软件学院


### **DMA**: Direct Memory Access

- 传输特点
  - ■1)在内存-I/O设备或内存-内存或I/O设备-I/O设备间直接传送数据,不需要CPU的中转



- ■2)场合:高速批量数据传送。如磁盘、高速采集系统
- ■3)前提:有DMA控制器(DMAC,DMA Controlor)支持。

### DMA传送原理示意图




存储器

- ② DMAC向CPU申请总线:HOLD
- ③ CPU响应,释放总线控制权:HLDA
- ④ DMAC得到总线控制权,并发出DMA响应信号:DACK
- ⑤ DMAC发出RD/WR和AB等信号,控制外设与内存数据传送
- ⑥ 数据传送完后, DMAC撤销HOLD信号
- ⑦ CPU释放HLDA信号,并重新控制总线

#### ⑤ DMAC发出Rd/Wr和AB等信号,控制外设与内存数据传送

- ■1) DMAC送出地址信号和相应的控制信号
  - ◆例如: 从外设向内存传送一个字节:
    - □向I/O接口发出I/O读信号
    - □往AB上发存储器地址和存储器写信号和AEN信号。
- ■2) DMAC自动修改地址和字节计数器,并判断是否需要重复 传送操作。

# DMA传送原理示意图(以I/O到MEM为例)




#### DMAC: 8257A


- 主要功能和特点
  - ■(1)有四个独立DMA通道
  - (2)每个通道的DMA请求都可以分别允许和禁止。
  - (3) 可以级连,任意扩展通道数。
  - (4)每个通道的优先权可以固定,也可旋转(编程决定)。
  - (5)每个通道一次传送数据的最大长度可达64K字节。
  - (6) 可以在存储器与外设间进行,也可在存储器间进行。
  - (7) 支持四种传送方式
    - ◆单字节传送 | 数据块传送 | 请求传送 | 级连
  - (8) 有结束处理信号EOP, 结束DMA传送或重新初始化。




# DMA控制器的两种工作状态



- 被动态与主动态
- 被动态
  - ■作为接口受CPU控制
  - ■编程状态
- 主动态
  - ■取代CPU控制总线
- DMAC在两个状态中不停转 换






- DREQ0~DREQ3: DMA通道请求。
  - ■外设请求DMA服务时,将DREQ信号置成有效电平,并要保持到产生响应信号。
  - **DREQ** 0 优先级最高。
- DACK0~DACK3: DMA通道响应。
  - ■8237A对外设的通道请求产生的相应响应信号。
- HRQ: 总线请求。
  - ■8237A输出有效的HRQ高电平,向CPU申请使用系统总线。
- HLDA: 总线响应。
  - ■接收来自CPU的响应信号HLDA,取得总线的控制权。


- A0-A3: 4根地址线,双向三态。
  - ■被动态时输入: CPU对8237片内16个端口寻址。
  - ■主动态时输出:访问存储器的地址低4位A<sub>0-3</sub>。
- A4-A7: 4根地址线,单向。
  - ■8237主态时输出:访问存储器的地址(次低4位: A<sub>4-7</sub>)。
- DB0~DB7: 双向三态双功能线。
  - ■被动态:数据线,CPU对8237初始化用或传送状态。
  - ■主动态: 地址线, 访问存储器的高8位地址A<sub>15-8</sub>。
- ADSTB: 地址选通,输出。
  - ■16位地址的高8位地址锁存器的选通信号,输出。
- AEN: 地址允许,输出。
  - ■高8位地址锁存器的输出允许信号。

- MEMR: 存储器读。
  - ■将数据从存储器读出
- MEMW: 存储器写。
  - ■将数据写入存储器
- IOR/IOW: I/O读/ I/O写信号,双向。
  - 主动态时:输出,对I/O设备进行读/写。
  - ■被动态时:输入,CPU向DMAC写命令、初始化或读状态。
- READY: 准备好。
- EOP: 过程结束。
  - ■DMA传送结束,低脉冲有效。输入低脉冲则终结DMA传送。
- <del>CS</del>: 片选。

# 8237A与CPU内存典型连接



# 8237A的编程结构和外部连接



# 8237的工作周期

- 空闲周期 |过渡状态|有效周期
- 空闲周期SI
  - ■特点:未编程或已编程但还没有DMA请求。被动态。
  - 采样DREQ: 检测外设是否请求DMA服务
  - 采样CS: 检测CPU是否对DMAC进行初始化。当CS低且 DREQ无效,则认为是CPU正在对DMAC初始化编程。
- 过渡状态S0: 从空闲周期过渡到有效周期
  - ■初始化后,若检测到DREQ有效,表示外设要求DMA传送: DMAC向CPU发送HOLD信号。DMAC时序从SI状态跳出进入过渡状态S0,重复执行S0状态,直到收到CPU的HLDA后,才结束S0状态,进入有效周期的S1状态。

# 8237的工作周期

- 有效周期(包含S1, S2, S3, S4, S<sub>W</sub>)
  - ①S1: 更新高8位地址。
  - ②S2: 寻址内存(16位地址)和寻址I/O设备,并发出读/写命令
    - ◆发出16位地址寻址内存
      - □低8位: A0~A7输出
      - □高8位: DB0~DB7输出(用AEN使能,ADSTB锁存)
    - ◆发出DACK信号寻址外设(DACK接外设CS)
    - ◆发读/写命令
  - ③S3: 读周期
    - ◆读源数据:发出MEMR或IOR命令,。
    - ◆8位数据放到DB上等待写周期的到来。
  - 4S4: 写周期。
    - ◆写数据到目标区域:发出IOW或MEMW命令。
    - ◆把保持在DB上的数据写到RAM或I/O口。完成1字节传送。