


第8章 并行接口和8255A

教师: 苏曙光

华中科技大学软件学院

● 教学内容


- ■第1节并行接口的概念
- 第2节 8255A的外部引脚和内部结构
- 第3节 8255A的控制字
- 第4节 8255A的工作方式



第1节并行接口的概念

并行接口的特点


●并口的位置




并行接口的特点

- ●1)数据线有多根,所有数据线一起传输。
 - ■典型数据线的根数:8根(字节)或16根(字),也可自定
 - ■对比串行接口:通过1根线传送信息
 - ■8位或16位一起传输(即使只用到其中1位)。
 - ■并行:特指接口与I/O设备之间。


- 3)数据格式不受限制
- 4)分类:硬连接并口和可编程并口。
 - ■硬连接并口:
 - ◆工作方式及引脚功能固定(例373,244)
 - ■可编程并口
 - ◆工作方式及引脚功能可编程设定 (例8255A)






74LS373


可编程并口作用:扩充数据总线的数量和适应性






8255A与PC微机的典型连接方式

● (DB被扩充: 1→3)





第2节 8255A的外部引脚和内部结构

8255A的基本特点

- 功能
 - ■扩充数据总线的数量 (1→3): PA,PB,PC
 - 适应输入/输出,查询,中断等多种应用场合
 - ■具有3个输入/输出并口(PA,PB,PC)
- 特点
 - ■可选择某特定并口连接CPU与外设;
 - ■每个并口可以指定输入/输出的方向;
 - ■与CPU之间的数据传送方式可选择;
 - ■有4个8位端口:
 - ◆PA端口, PB端口, PC端口, 控制端口

<i>/</i> /			
PA ₃ PA ₂ PA ₁ PA ₀	1 2 3 4 5	21 22 23 24 25	PA ₄ PA ₅ PA ₆ PA ₇ WR
RD CS CS CS CS CS CS CS C	6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38	RESET RESET Po Do Do Do Do Do Do Do Do Do
PB_2	20	40	. =3

8255的外部引脚(面向CPU侧)

- 数据总线: D0~D7
 - ■命令、数据、状态等数据。
- 地址总线: A1, A0 (CS)
 - ■4个端口: PA, PB, PC, 控制口
- 控制总线: RD, WR
 - ■读,写信号
- 其他总线: RESET, GND, VCC
 - ■RESET,高电平有效。清除控制寄存器并将三个端口置输入方式并且屏蔽中断请求。

PA3 1 PA2 2 PA1 3 PA0 4 RD 5 8255 PC6 11 PC5 12 PC4 13 PC0 14 PC1 15 PC2 16 PC3 117 PB0 18 PB1 119 PB2 20

PA4 PB6 PB5 PB4 PB3

8255的外部引脚(面向外设侧

●三组并口线

■PAO~PA7: 对应PA端口

■PB0~PB7: 对应PB端口

对应PC端口 ■PC0~PC7:

● 说明

■PA, PB与PC的作用和方式可 以编程:可以做8位并行数 据线,PC还可以按位控制作 控制线来用。

PA3 L PA2 2 38 PA6 PA₁ PA0 4 RD 6 GND A1 8 A0 9 PC7 10 8255 PC6 11 PC5 12 PC4 13 PC0 14 PC₁ PC2 16 PC3 117 PB0 PB₁ PB2 20

40 PA4

39 PA5

37 PA7

32

35 RESET

D2

D5

25 PB7

PB₆


PB₅

PB4

31 D3

8255A与PC微机的典型连接方式

● (DB被扩充: 1→3)





● 8255A的操作与端口

■4个连续端口: PA,PB,PC,控制口

CS	RD	WR	A ₁	A_0	操作
0	1	0	0	0	写端口A
0	1	0	0	1	写端口B
0	1	0	1	0	写端口C
0	1	0	1	1	写控制口
0	0	1	0	0	读端口A
0	0	1	0	1	读端口B
0	0	1	1	0	读端口C
0	0	1	1	1	无操作

8255A的内部结构






第3节 8255A的控制字

● 8255A的常用控制字

- ■方式选择控制字:设置工作方式
- ■按位置位/复位字:按位设定PC某位的值。
- ■注意:控制字必须写在控制端口

- 8255的3种工作方式
 - ■方式0(Mode 0) ——基本输入输出
 - ■方式I (Mode 1) ——选通输入输出
 - ■方式2(Mode 2) ——双向传送
 - ■三个并口(端口)可以独自设置不同的工作方式。
 - ◆PA: 方式0、方式I、方式2;
 - ◆PB: 方式0、方式1;
 - ◆PC: 方式0
 - ◆传输方向可以指定
 - ■工作方式由方式选择控制字设定。

●方式选择控制字




● **例子**:初始化8255: A口方式1,输入; C口上部输出; B口方式0,输出; C口下部输入。8255地址:300H~303H

MOV DX, 303H ; 8255A命令口地址

MOV AL, B1H ; 初始化命令


OUT DX, AL ; 命令口



● 按位置位/复位控制字

■作用:按位设定PC某一位电平的高或低。

■格式:8位:最高位固定为0。



■例: PC₃置位: **0**0000**111**B

■例: PC₃复位: **0**0000**110**B

● 例: 把PC2置成高电平。命令字: 00000101B或05H

MOV DX, 303H ;8255A命令口地址

MOV AL, 05H ;使PC2=1的命令字

OUT DX, AL ;送到命令口

;若置PC₂低电平: 00000100B或04H

区别如下置PC2高电平?

MOV DX, 302H ; PC口的地址

MOV AL, 00000100; PC2置为高电平

OUT DX, AL


● 例子: 利用**PC**₇产生负脉冲作打印机接口数据选通信号。 ;假定PC7初始缺省为高电平

;8255A命令口地址 mov dx, 303H mov al, 00001110B ; 使PC7=0的命令字 :送到命令口 out dx, al :维持低电平 nop :维持低电平 nop :维持低电平 nop :维持低电平 nop mov al, 00001111B ;置PC₇=1 out dx,al



● 按位置位/复位字与方式控制字的使用

- ■1、D7位区分两个命令
- ■2、按位置位/复位字在方式选择控制字之后写入控制端口。
- ■3、按位置位/复位写入命令口,不能写入PC口
- ■4、按位置位/复位不影响工作方式



第4节 8255的工作方式


● 0方式(基本I/O方式)

- ■指无条件传送或查询传送。
 - ◆无条件传送:不用联络信号(状态信息)。
 - ◆查询传送: 联络信号可由任意空闲引脚充当。
 - □没有特定的引脚充当联络信号
 - □联络信号的时序没有特别约定
- PA, PB和两个PC4位都可以设定为0方式
- ■可以由用户指定输入或者输出方向。
- ■单向输入或输出
- 输出有**锁存**能力,输入有缓冲能力而无锁存能力。

思考(1)如何设置方式字?(2)程序流程?

(3) 8255的地址=?

- 方式0例子
 - 8255PC接8只LED,依次**亮**灭



注意: 8255A地址: 39CH

MOV DX,39FH ;控制端口地址

MOV AL,80H

OUT DX,AL

MOV DX,39EH ;PC端口地址


MOV AL,0000 0001B;设定PC的值_{PC,~PC。}

AGAIN:OUT DX,AL ;点亮LED

DELEY_1000MS ;延时1秒

ROL AL,1 ;逻辑左移(LED下行),改变PC值

JMP AGAIN



课堂练习:方式0的应用(查询方式)


● 例子: 并行打印机接口设计(查询方式)

■设计一个并行打印接口,CPU采用查询方式把存放在BUF缓冲区的256个字符(ASCII码)送去打印机进行打印。

■ 数据线: DATA1-8

■ 状态忙: BUSY


■选通: STB



并行打印接口

打印机与CPU之间传送数据的过程


- ① CPU首先查询BUSY。
 - 若BUSY=1,表示打印机忙,则等待;
 - 若BUSY=0,表示打印机不忙,则通过DATA₁₋₈送新的打印数据。
- ②通过接口把数据送到DATA_{1~8}上(PA端口)
- ③ STROBE(负脉冲)把数据打入到打印机数据缓冲器。
- ④ 打印机收到数据后,发出"忙"(BUSY=1)信号
- ⑤每当一个字符打印完毕,撤消"忙"信号,置BUSY=0。
- 重复上述工作,直到把全部字符打印出来。



● 需要完成的工作

- 选定8255工作方式
- 设计8255的电路

■完成程序编写




并行打印接口

STB

BUSY

地

● 工作方式0:8位并行数据输出+2个联络信号(1个输出1个输入)




- ■PA输出,输出8位打印数据;
- PC₇输出。数据选通信号(STB);
- ■PC₂输入。接收忙信号(BUSY)。
- ■注意: PC₇和PC₂并非固定作控制用。这是0方式特点。

地

地

软件实现【8255地址300H~303H】

● 流程





软件实现【8255地址300H~303H】

MOV DX,303H ;8255A命令口

MOV AL,10000001B ;工作方式字

OUT DX,AL;A口0方式输出,C_{4~7}输出,C_{0~3}输入 N

MOV AL,00001111B ;PC₇置高,使STB=1

OUT DX,AL

MOV SI,OFFSET BUF;打印字符的内存首址


MOV CX,0FFH ;打印字符个数

BUSY: MOV DX,302H ;PC口地址

IN AL,DX ;查BUSY=0? (PC2=0)

AND AL,04H ;测试PC₂位是否为0

JNZ BUSY ;忙,则等待



软件实现(续)

;不忙,则向A口送数 MOV DX,300H

; PA口地址

MOV AL,[SI] ; 从内存取数

; 送数到A口 OUT DX,AL

; 8255A命令口 MOV DX,303H

;置STB为低(PC₇=0) MOV AL,00001110B

OUT DX,AL

DELEY 500MS ; 负脉冲宽度(延时)

MOV AL,00001111B ; 置STB为高(PC₇=1)


OUT DX,AL

INC SI ;内存地址加1

;字符数减1 DEC CX

; 未完,继续 JNZ BUSY


BUF DB "256个ASCII字符代码……"



- 1方式(选通I/O方式、应答方式)
 - ■常用于查询(条件)传送或中断传送。
 - ◆需设置专用联络线, 联络线指定固定引脚且有固定时序。
 - PA或/和PB为数据口,PC部分引脚固定充当联络信号
 - **◆**A组:
 - □PA和PC₃, PC₄, PC₅3位联络信号
 - □PA和PC₃, PC₆, PC₇3位联络信号
 - ◆B组
 - □PB和PC₀~PC₂
 - ■传送过程会产生状态字,可作查询或中断用。
 - ◆从PC口读取状态字。
 - ■单向传送


1方式输入的联络信号定义及时序

- 输入: 外设数据 → 送到8255 → CPU读取
- PA用PC_{3~5} 做专用联络线,PB利用PC_{0~2} 做专用联络线。
- 注意: PC_{7.6}在方式1输入模式时是自由I/O引脚






- STB: STROBE,选通信号,低有效。
 - ◆外设将数据锁存到PA口或PB口。
- IBF (Input Buffer Full),输入缓冲器满,高有效
 - ◆8255给外设:数据未被CPU取走。
- INTR (Interrupt Request) , 高电平有效
 - ◆8255给CPU的"中断"信号。INTR变高3个必要条件
 - □ STB变高;
 - □ IBF变高;
 - □中断请求被允许(INTE = 1)
- ■INTE:中断允许(INTE_A, INTE_B允许PA或PB产生中断?)
 - ◆A组INTEA由PC₄按位置位/复位来控制。
 - ◆B组INTE_B由PC₂按位置位/复位来控制。



1方式输入时的时序



● 1方式输入时的时序


- ■1、外设准备好数据,发送STB信号,把数据输入8255。
- 2、在STB下降沿,数据已锁存到8255缓冲器后,引起IBF变高,表示8255A"输入缓冲器满",禁止输入新数据。
- ■3、在STB上升沿后,在中断允许(INTE=1)的情况下IBF的高电平产生中断请求,使INTR上升变高,通知CPU,接口中己有数据,请求CPU读数。CPU接受中断请求后,转到相应的中断子程序。在子程序中执行IN指令,将缓冲器中的数据取走。
- ■4、CPU读操作(RD)信号的下降沿使INTR复位,撤消中断请求,为下一次中断请求作好准备。
- ■5、RD信号的上升沿延时一段时间后清除IBF使其变低,表示接口的输入缓冲器变空,允许外设再次输入新数据。

- 1方式输入时的时序
 - ■数据从I/O设备发出,通过8255A,送到CPU。

CPU ______ 8255A _____ I/O设备


补充说明

- 若 A组和B组都工作于方式1,则PC还留下PC₆₋₇2位,可以做普通I/O用。
 - 这2位可以由方式控制字D3位指定作为输入或输出。
 - 也具有按位置位/复位功能。
- 若A组或B组只有一组工作于方式1,则余下的13位可以工作在方式0,可以做普通I/O用。



● 1方式输入时的A,B两组的方式控制字


A组方式控制字



● 注意: D3位


■ PC_{7,6}

B组方式控制字




1方式输出的联络信号定义及时序


- 输出: CPU数据 → 写入8255 → 外设
- PA用PC_{3.6.7} 3位,PB用PC_{0~2} 3位做专用联络信号。
- 注意: PC_{5.4}是自由I/O引脚



● 1方式输出时的联络信号

- OBF, "输出缓冲器满"低有效
 - ◆CPU已将数据写到8255输出口
- ■ACK,外设对8255A应答低有效。
 - ◆外设已经取走8255端口的数据。
 - ◆ACK下降一段时间后使OBF变高,为下次输出作好准备。
- ■INTR,8255A给CPU的"中断请求"信号,高电平有效。
 - ◆作为中断请求信号,请求CPU向8255A输出数据。
 - ◆INTR变高条件: OBF、ACK和 INTE都为高电平。
- ■INTE: 中断允许
 - ◆A组INTE_A由PC₆按位置位/复位来控制。
 - ◆B组INTE_B由PC₂按位置位/复位来控制。






- 1方式输出时的时序(假定在中断方式下)
 - 1、数据输出时,CPU准备好数据并写到8255输出数据寄存器。当CPU向8255A写完一个数据后,WR的上升沿使OBF有效,表示8255A的输出缓冲器已满,通知外设读取数据。
 - ■2、WR的下降沿同时使中断请求INTR变低,封锁中断请求。
 - ■3、外设得到OBF有效的通知后,开始读数。当外设读取数据后,用ACK(低电平)回答8255A,表示数据已收到。
 - ■4、ACK下降沿将OBF置高,表示输出缓冲器变空,为下一次输出作准备。
 - ■5、在中断允许的情况下ACK上升沿使INTR变高,产生中断请求。CPU在中断服务程序中,向8255A写(OUT)新数据。

- 1方式输出时的时序
 - ■数据从CPU,通过8255A,送到I/O设备有如下4步:

CPU ______ 8255A _____ I/O设备

● 1方式输出时的A,B两组的方式控制字


A 组方式 1 控制字



B组方式1输出控制字


● 注意: **D3**位

■ PC_{5,4}



1方式的状态字

- 提供8255的状态;辅助CPU识别中断源(不提供中断矢量)
- 状态字从PC口读取,与外部引脚无关。
- 状态字的格式




● 说明

- 供查询的状态位有INTR、IBF、OBF等。
- 在查询方式下,一般查询INTR位(比IBF、OBF 两位可靠)
- INTE位由用户用置位/复位指令设定,而非I/O操作自动产生。

1方式的应用和设计


● 基本思路

- (1)确定A组和B组的输入/输出;
- (2) 把PC联络线与外设连好,与CPU相应引脚连好。
- (3) 确定是采用中断方式还是查询方式和CPU通信
 - ◆中断方式:把INTR线接到CPU或8259A的INTR; □8255不提供中断矢量,可结合系统的中断控制器使用。
 - ◆查询方式,把INTR线空着,程序查寻状态字INTR位。
 - □查询INTR位比查询IBF位或OBF位可靠性更高。
 - □注意:查询INTR位时,要确保INTE已经置位。




1方式应用例子

- 甲乙两机(查询方式)传送1K字节[起址0030:0000]
 - ■甲机发送(方式1)→乙机接收(方式0)。
 - ■8255端口地址: 300H~303H。
- 硬件连接




1方式应用例子

- 甲乙两机(查询方式)传送1K字节[起址0030:0000]
 - ■甲机发送(方式1)→乙机接收(方式0)。
 - ■8255端口地址: 300H~303H。
- 硬件连接



确定方式控制字和软件流程



乙机流程:

- 1.设置控制字, PC_0 置1,初始化: (初始化数据首址和数量)
- 2.查询PC₄(是否有数据? 负脉冲) 有:读PA接收1个数据 PC₀产生负脉冲
- **3. GOTO 2**

甲机流程:

- 1.设置控制字,使能中断,初始化: (初始化数据首址和数量)
- **2.PA**口发送**1**个数据 (OBF → 负脉冲)
- 3.轮询INTR₄,决定是否发新数据

是: GOTO 2

否: GOTO 3

● 甲机:发送程序(方式1)[起址0030:0000, 1K]

; 8255A命令口 DX, 303H MOV ;方式字:端口A方式1 MOV AL, 10100000B ; 输出方式字 OUT DX, AL ;置输出中断使能INTEA=1 MOV AL, 01000000B; ; PC₆置"1" OUT DX, AL ; 待发送数据的首地址 MOV **AX, 030H** MOV ES, AX MOV **BX, 00H** ; 待发送数据的偏移 MOV CX, 3FFH ; 置发送字节数 DX, 300H ;置8255A数据字地址 MOV ; 取第1个待发送的数据 MOV AL, ES:[BX] **OUT** ;输出第1个数据 DX, AL INC ; 指向下一个数 BX ;字节数减1 DEC CX

		制出: OBF _A INTE _A	I/O I/O INTRA INTEBOBE BINTRB
L	: MOV	DX, 302H	;8255A状态口(即PC)
	IN	AL, DX	; 输入状态
	AND	AL, 08H	;检查INTRA:是否已被乙方接收?
	JZ	L	; 若无中断请求则等待
	MOV	DX, 300H	; 置数据口地址,准备输出下一个数
	MOV	AL, ES:[BX]	; 取数据
	OUT	DX, AL	; 输出数据
	INC	BX	; 指向下一个数
	DEC	CX	;字节数减1
	JNZ	L	; 若未发送完,继续循环
	MOV	AX, 4C00H	
	INT	21H	; 发送完成,返回 DOS

 D_7 D_6 D_5 D_4 D_3 D_2 D_1 D_0

乙机接收程序(方式0)[起址0040:0000]

```
DX, 303H
                       ;置8255A命令口地址
    MOV
                       ; A方式0、PC₄输入、PC₀输出
         AL, 10011000B
    MOV
    OUT DX, AL
                       ; 方式字
         AL, 0000001B
                       ; PCo置1。按位置位/复位控制字
    MOV
                       ; 使 ACK高电平
    OUT
         DX, AL
                       ;准备接收区地址ES:BX
         AX, 040H
    MOV
         ES, AX
                       ;首址ES:BX = 40:00
    MOV
         BX, 00H
    MOV
                     : 置字节数
         CX, 3FFH
    MOV
         DX, 302H
    MOV
L1:
                  : PC□
                     ; 查PC₄(OBF)=0?是否有数据输入
         AL, DX
    IN
         AL, 10H
    AND
                   ;无数据,等待。继续查询PC₄
    JNZ L1
    MOV DX, 300H
                   ; PA数据口
          AL, DX
                   ; 输入数据
    IN
         ES:[BX], AL
    MOV
                    ; 存入内存
```

MOV DX, 303H

MOV AL, 0000000B ; PC₀置0

OUT DX, AL ; 产生ACK信号: 低电平

NOP

M0V AL, 00000001B ; PC₀置1

OUT DX, AL ; ACK变高

INC BX

DEC CX ;字节数减1,判断是否接收完成

JNZ L1 ;未接收完,循环

MOV AX, 4C00H

INT 21H ;接收完,返回DOS