通常利用单片机对 NTC 热敏电阻进行线性化,不仅电路复杂,而且要做大量的计算。下面介绍一种利用四通道智能温度传感器 MAX6691 实现 NTC 热敏电阻线性化的电路,如图 2 所示。 $T_1 \sim T_4$  分别接 4 只热敏电阻。在  $R_+$ 与 $R_-$  之间接外部电阻  $R_{\rm FM}$  。 $U_{\rm CC}$  GND 分别为电源端和地。I/O 为漏极开路的单线输入/输出接口,外部接 10k  $\Omega$  的上拉电阻。该芯片适配热敏电阻并具有单显 I/O 接口。




图 2 NTC 热敏电阻线性化电路

MAX6691 既可配负温度系数(NTC)热敏电阻,又可配正温度系数(PTC)热敏电阻。在测量气体或液体温度时,使用 NTC 热敏电阻更为普遍。热敏电阻的测量范围可以超出芯片的工作温度。例如配 10K3A1IA 型 NTC 热敏电阻时,MAX6691 的测温范围是-80°C~+150°C,而 MAX6691 的工作温度范围仅为-55°C~+125°C。

MAX6691 内部主要包括 5 部分: ①1.24V 基准电压源; ②由四选一模拟开关构成的多路转换器(MUX); ③缓冲放大器; ④PWM 转换器及单线 I/O 接口; ⑤控制逻辑。外围元

件中,  $R_{T_1} \sim R_{T_4}$  代表四只 NTC 热敏电阻,  $R_{SM}$  为外部电阻,  $R_{C}$  为 I/O 端上拉电阻, C 为滤除电源噪声的电容。

MAX6691 的测温原理如下: 首先通过自动切换多路转换器 (MUX) 依次检测 4 只 NTC 热敏电阻的电压, 然后进行缓冲放大, 再利用 PWM 转换器把电压信号变成脉宽信号, 由单线

I/O 接口送给单片机( $^{\mu C}$ ),最后由 $^{\mu C}$ 分别计算出 4 路被测温度的数值。测量准确度为 0.5%,测量误差小于 0.5% FS(FS 代表满量程温度值),能自动检测热敏电阻开路或短路故障,一旦出现故障,I/O 端就输出一个很窄的故障脉冲。

在测量前,MAX6691 处于休眠模式,I/O 端呈高电平  $U_{CC}$  。测量开始时,单片机首先把 I/O 端置成低电平并至少保持 5  $\mu$  时间,然后释放 I/O 端。MAX6691 的  $T_1 \sim T_4$  端就 依次连接到热敏电阻  $R_{T_1} \sim R_{T_4}$  上,再经过  $R_{Ext}$  接基准电压  $U_{Ref}$  ,测量过程需 102ms

(典型值)。测量结束时,MAX6691 先把 I/O 端拉成低电平并保持  $125^{~LE}$  ,然后按照顺序输出 4 个脉宽信号  $t_{H}(t_{H_1} \sim t_{H_4})$  , $t_{H}$  即表示高电平持续时间,它与外部电阻  $R_{Ent}$  上的压将  $U_{Ent}$  成正比。  $t_{L}$  代表低电平持续时间,它与  $U_{Re,f}$  成正比,因  $U_{Re,f}$  为固定值,故  $t_{L}$  恒定不变,  $t_{L}$  =4.9ms。

利用单片机很容易测出每一路温度所对应的  $t_H/t_L$  比值,进而计算出  $R_T$  值,再根据外部存储器中的  $R_T$  与温度对照表确定该路温度值。测量过程中,若检测到第 3 路热敏电阻  $R_{T_3}$  发生了开路或短路故障,则输出的第 3 个脉宽信号就变成了脉宽仅为  $122^{\mu S}$  的窄脉冲,称之为故障脉冲,其脉宽小于  $5\%^{t_L}$  。利用这一特点,  $\mu^C$  很容易识别出来并通过故障报警使扬声器发声。

3 改善 NTC 热敏电阻非线性的方法及使用注意事项

NTC 热敏电阻与温度呈非线性关系,必须进行线性化处理。具体方法是首先给  $R_{T}$  串联 - 只合适的外部电阻  $R_{Ent}$  ,然后接到 1.24V 基准电压  $U_{Ref}$  上,再利用 MAX6691 测量  $R_{Ent}$  上的电压,即可在所选温度范围内将 NTC 热敏电阻的非线性减至最小。