过程控制

第一章 性能指标

一、性能指标计算




图1.3 闭环控制系统对设定值的阶跃扰动的响应曲线

1、衰减比

$$\frac{y_1}{y_3}$$

2、衰减率

$$\frac{y_1 - y_3}{y_1}$$

3、余差C: 依据期望信号定义

4、最大偏差:依据期望信号定义

$$y_1 - C$$

5、震荡周期:两次峰值间的差距时间

二、误差积分形式

几种典型误差,略

第二章 检测仪表

一、基本指标

1、基本误差

基本误差
$$\delta = \frac{$$
最大绝对误差 $\Delta_{\max}}{$ 仪表量程

2、精确度

(1) 是基本误差x100%

(2) 向上取整: 0.02, 0.2, 0.5, 1

3、灵敏度

$$S = \frac{\Delta Y}{\Delta X}$$


S 一仪表灵敏度;

ΔY 一仪表指针位移的距离(或转角);

ΔX 一引起ΔY的被测参数变化量。

4、分辨率和分辨力:略

5、变差



二、温度检测仪表

1、热电偶:中高温

(1) 温度信号变成电信号

(2) 电信号主要由接触电势组成

2、补偿措施: 热电偶查表法

实际温度=自由端温度+测得的热电势

例 用K型热电偶测量某加热炉的温度。测得的热电势 $E(t, t_0) = 36.122 \text{mV}$,而自由端的温度 $t_0 = 30$ °C,求被测的实际温度。

解 由分度表可以查得 E (30, 0) =1.203mV 则 E (t, 0) = E (t, 30) + E (30, 0) = 36.122+1.203=37.325mV

再查分度表可以查得37.325mV 对应的温度为900 ℃。

其他的补偿措施:冰浴、补偿电桥等

2、热电阻:中低温

(1) 金属热电阻: 一般是正温度系数

(2) 半导体热电阻: 负温度系数

三、温度显示和记录

略

四、温度变送器

略

五、压力检测仪表

1、弹簧管压力表:报警上下限

2、压变: 远处观察

3、压阻:隔离传感器

例 某台压缩机(脉动压力)的出口压力范围是25-30MPa,测得绝对误差不得大于1MPa。工艺上面要求就地观察,并能高低限报警。请正确的选用一台压力表,指出类型、精度和测量范围。

例 如果某反应器最大压力为1.0MPa,允许最大绝对误差为0.01MPa。现用一台测量范围为0—1.6MPa,精度为1级的压力表来进行测量,问能否符合工艺要求?若采用一台测量范围为0—1.0MPa,精度为1级的压力表,能符合要求吗?试说明其理由。

六、流量检测仪表

1、转子流量计

$$Q = \alpha kh \sqrt{\frac{2(\rho_z - \rho_f) g V}{\rho_f S}}$$

其中 ρ_z 是转子密度, ρ_f 是液体密度, alpha 和K是常值

例 一转子流量计,转子材料为钢,密度为 ρ =7800kg/m³,用20℃的水标定(标定时水的密度为 ρ = 998 kg/m³),流量计测量上限为50m³/h。现用户用来测量某溶液A,其密度为 ρ =1527kg/m³。求

- (1)流量计显示30m³/h时,实际通过流量计的溶液A流量为多少?
- (2) 若转子材料改为铅,铅密度为 $\rho = 11350 \, \text{kg/m}^3$,则测量水的最大流量为多少?
- (3)转子材料改为铅后,流量计显示为量程一半读数时,溶液 A的实际流量为多少?
- 2、压差流量计

第五章:被控过程的数学模型

- 一、机理法建模
- 1、单容特性推导

$$(\Delta Q_1 - \Delta Q_2) / A = d\Delta h / dt$$
 思考题 $\Delta Q_2 = \frac{\Delta h}{R_s}$ $\Delta Q_1 = K_\mu \Delta \mu_1$

2、自衡性:

$$\rho = \frac{1}{K}$$

rho越大自衡能力越强

3、纯滞后和容量滞后

二、测试法建模

1、时域:给单位节约信号


作图法:

作图法:

1)在响应曲线的拐 点处作一条切线,该切线 与时间轴的交点切出τ;

2)以 τ 为起点,与y(∞)的交点切出的时间段为T;


3)
$$K = y(\infty)/x_0$$



$$W(S) = e^{-S\tau} \frac{K}{TS + 1}$$

两点法:

为计算方便,取特殊两点:



$$y^* (t_1) = 0.39$$

 $y^* (t_2) = 0.63$

则 $\tau = 2 t_1 - t_2$

 $T = 2 (t_1 - t_2)$

2、频率: 给正弦信号

3、给伪随机信号

第X章 控制仪表

一、P控制

比例度

$$P = rac{rac{e}{e_{max} - e_{min}}}{rac{y}{y_{max} - y_{min}}}$$

增益就是P的倒数

二、PI控制

$$y = \frac{1}{T_I} \int_0^t e dt$$
 T_I 一积分时间

Eg:

例 某比例积分控制器输入、输出范围均为4~20mA,若将比例度设为100%,积分时间设为2min,稳态时输出调为5mA。某时刻开始,输入偏差为幅值为+0.2mA的阶跃时,试问经过5min后,输出将由5mA变化为多少?

$$out = 5mA + 0.2mA * 5min/2min$$

PID整定

三、PD控制

作业 对PID调节器而言,当积分常数 T_i 趋近于无穷,微分常数 T_i 等于0时,调节器呈上场 调节特性。积分作用的特点是可以消除 $_{\frac{1}{2}}$,但引入积分作用会使系统稳定度 。假如调节系统在纯比例作用下已整定好,加入积分作用后,为了保持原稳定度,此时应将比例度 _____。

第六章 控制系统设计

一、调节器正反作用

保证回路中有奇数个反作用

二、控制变量的选择

1、原则:

控制通道应当放大系数大、时间常数小、纯滞后越小越好

应使干扰通道的放大系数尽可能小、时间常数尽可能大,扰动引入系统的位置要远离被控变量,尽可能 靠近调节阀

2、


第四章 执行器和安全栅

- 一、调节阀
- 1、电动阀
- 2、气动阀
- 二、调节阀的流量特性

$$\frac{Q}{Q_{\text{max}}} = f(\frac{l}{L})$$

Q/Q_{max}—相对流量 1/L— 相对开度

- (1) 直线特性
- (2) 等百分比特性
- (3) 快开特性
- (4) 抛物线特性



管道串联时的流量特性

- 1、会使得调节阀流量特性发生畸变
- 2、会使得最大流量减小
- 3、s不能太小

三、调节阀的选择

调节阀结构选择:摆

调节阀气开气关:一个正相关一个负相关

选择原则: 没有输入时保持稳定

口径选择


$$C = Q \sqrt{\frac{\rho}{10\Delta P}}$$

其中C是 \square 径,Q时流量,ho是液体密度, ΔP 是压差

Eg:

例 某供暖系统,流过加热盘管的水流量为Q=31m³/h 热水为80℃, P_m-P_r=2.0×100kPa,所装阀门C可以从 28,30,32,34四种中选取,应该选择那种?

(配管s=0.5, 80°C热水的密度ρ=971Kg/m³)



选32的口径

四、PID整定

整定方法	优点	缺 点
反应曲线法	方法简单	系统开环,被调量变化 较大,影响生产
稳定边界法	系统闭环	会出现被调量等幅振荡
衰减曲线法	系统闭环,安全	实验费时
经验法	系统闭环,不需计算	需要经验

Eg:

例:一蒸汽加热的热交换温度控制系统,要求热水温度温度在65°C。当阀门输入电流增加1.6mA DC(阀门输入电流范围为4~20mA DC)时,热水温度上升67.8°C,并达到新的稳态。温度变送器量程和调节器的刻度范围为30~80°C。从温度动态曲线上可以测出 τ_0 = 1.2 min, T_0 = 2.5 min。如果采用PI或PID调节规律,按响应曲线法计算调节器整定参数。

Step1: 根据比例度确定K和比例系数

$$\Delta x = 1.6mA$$
 $x_{\text{max}} - x_{\text{min}} = (20 - 4)mA$
 $\Delta y = 67.8 - 65.0 = 2.8^{\circ}C$
 $y_{\text{max}} - y_{\text{min}} = 80 - 30 = 50^{\circ}C$

$$K_0 = \frac{2.8/50}{1.6/16} = 0.56$$

$$\frac{\tau_0}{T_0 P_0} = \frac{K_0 \tau_0}{T_0} = 0.56 \times \frac{1.2}{2.5} = 27\%$$

第七章:复杂控制系统

串级控制

- 1、由于串级控制系统副回路的存在能克服进入副回路的干扰,大大减小了副回路干扰对主参数的影响;
- 2、副回路的存在提高了系统主调节器对进入主回路干扰控制的快速性;
- 3、副回路的存在,总的放大系数提高了,因而抗干扰能力和控制性能都比单回路控制系统有明显提高。
- 4、对负荷或者操作条件的变化有一定适应能力


串级控制的调节规律选择

1、主回路: PI PID

2、副回路: P

串级控制正反作用方式

- 1、内外回路都构成负反馈
- 2、安全性原则



前馈控制

- 1、开环控制
- 2、仅对特定的干扰有作用
- 3、调节速度快

前馈控制设计方法: 使得0输入时扰动到y的传递函数为0

大滞后环节:

1、定义: 延迟时间常数和时间常数比值大于0.3