2019春 《電子技術A》

數字电路复习纲要

jsy

数字电路复习纲要

- 一、数制与逻辑代数
- 二、门电路和组合逻辑电路
- 三、触发器与时序逻辑电路
- 四、555集成定时器及应用
- 五、A/D与D/A转换

一、数制与逻辑代数

(一)数制

2、8、16、2-10 (BCD) 进制及其编码;

(二)逻辑代数

基本逻辑关系: 与、或、非;

常用逻辑关系:与非、或非、异或、同或;

逻辑代数的基本定律(特别:吸收律、摩根定律);

逻辑代数基本运算法则(代入、反演、对偶);

逻辑函数——逻辑函数的表示方法:真值表、逻辑表达式、逻辑图、卡诺图;

不同表示法之间的相互转换(最小项的概念、卡诺图的画法);

逻辑函数的化简方法:公式法、卡诺图法(特别:"画圈"原则);



二、门电路和组合逻辑电路

(一) 门电路

基本门电路: 与、或、非、与非、或非、与或非、异或门;

TTL 与非门: 基本工作原理、电压传输特性、主要参数;

其它常用TTL 门:三态门、OC 门(符号与工作原理);

不同系列逻辑门连接注意事项: 电平兼容性、扇出系数是否超标;

(二) 组合逻辑电路

分析与设计的方法及步骤:

加法器(半加、全加);

编码器(二进制、十进制、优先编码器);

译码器(二进制、十进制、七段显示译码器、集成二进制译码器74LS139、

74LS138 功能及应用);

多路数据选择器(74LS153 — 4 选1、74LS151 — 8 选1 的功能及其应用)

数据分配器



三、触发器与时序逻辑电路

(一) 触发器

工作原理、符号、功能表

R-S 触发器(基本R-S 触发器、同步R-S 触发器)

J- K 触发器(边沿型)

D 触发器 (边沿型)

T 触发器 (无产品)

触发器逻辑功能转换

(二) 时序逻辑电路

寄存器

数据寄存器

移位寄存器

中规模集成寄存器74LS194

计数器

同步、异步

二进制、十进制、N进制

加法、减法

中规模集成计数器74LS90 / 74LS161 应用

脉冲分配器 (移位寄存器型、计数器型》;



四、555 集成定时器及应用

- (一) 555 集成定时器工作原理
- (二) 555 集成定时器应用

单稳态触发器 (定时器、触发器)

多谐振荡器 (方波脉冲发生器、报警器)

双稳态触发器 (施密特触发器)



五、A/D 与 D/A 转换

(一) A/D 转换器

工作原理 主要参数与技术指标

(二) D/A 转换器

工作原理 主要参数与技术指标



2019.05.19