# Drahtlose Sensornetze: Zusammenfassung

Alexander Osiik alexander.osiik@student.uni-luebeck.de

30. Januar 2020

# 1 Einführung

## 1.1 Sensorknoten?

- sind autonome Miniaturcomputer
- können:
  - über Sensoren Wahrnehmen
  - über Prozessoren verarbeiten
  - über Funk kommunizieren

#### 1.2 Sensornetz?

- drahtloses Netz aus vielen Sensorknoten
- weiträumig, langlebig
- erlaubt detaillierte Umweltbeobachtung

# 1.3 Anwendungen?

- kann als wissenschaftliches Instrument benutzt werden
  - Beobachtung von Tieren, Pflanzen, Umwelphänomene
- Industrie
  - Kontrolle von Infrastruktureinrichtungen
  - Energiemanagement
- $\bullet \ \ Gesundheitswesen$ 
  - drahtlose Intensivstationene
  - medizinische Forschung
- Militär / Polizei
  - Erkennung "feindlicher" Aktivitäten

# 1.4 Vorlesung

Es soll Überblick zu Grundlegenden und einigen weiterführenden Aspekten drahtloser Sensornetze verschaffen werden.

Es ist ein multidiziplinäres Gebiet:

- Verteilte Systeme
- Informationssysteme
- Computer Systeme
- Eingebettete Systeme
- Ambient Computing
- Verteilte Algorithmen

## 1.5 5G

Handy verbindet sich mit Base Station Subsystem, dieses verbindet sich mit dem Network Switching System

- Enhanced Mobile Breitband: Bisher wurden Frequenzen 1-6Gz genutzt. 5G nutzt nun bis 100GHz
- Ultra reliable und geringe Latenzen
- höhere Datenraten und mehr Frequenzen bei verringertem Energieverbrauch

# 1.5.1 Kanalbündelung und Small Cells

Kanalbündelung ist eine Bündelung der genutzten Funkfrequenzbereiche eines Netzbetreibers (Kanäle in einem Frequenzblock). Dies erlaubt es, Datenrate pro Nutzer zu erhöhen.

Small Cell ist die Mobilfunkzelle mit geringer Sendeleistung, dementsprechend kleinem Versorgungsbereich. Der Radius liegt bei etwa 150m, die Sendeleistung ist gering

#### 1.5.2 MIMO: Massive Multiple Input Multiple Output

Mehrantennensystem, das die zeitliche und räumliche Dimension nutzt. Durch Space-Time-Coding wird die Zuverlässigkeit und Daterate gestigert (redundante Datenpakete)

### 1.5.3 Versteigerung

Man erhöht den Kaufpreis und spekuliert auf das Ausscheiden eines weiteren Anbieters. Falls der Anbieter spät ausscheidet, ist die investierte Summe im Endeffekt um ein vielfaches höher

# 1.6 Betrachtete Netze

die hier betrachteten Netze agieren anders, als z.B. 5G

- Kommunikation geschieht nicht über Handy Netz
- Die Netzstruktur ist dezentral und selbst-organisiert
- $\bullet\,$ hohe Energieeffizienz enorm wichtig für Sensorknoten -<br/>¿ Lange Lebenszeit
- Alles für die wissenschaftliche Messung / Überwachung

# 2 Anwendungen

Viele durch Sensornetze erreichte Optimierungen für das alltägliche Leben denkbar:

- Neues Wissen ermöglichen
- Sicherheit erweitern
- Ressourcenmanagement
- Prävention von Fehlverhalten usw.

In folgende Kategorien kann unterteilt werden

- Wissenschaftliches Instrument ("Macroscope")
  - Tiere, Pflanzen, Umweltphänomene
- Industrielle Anwendungen
  - Infrastruktureinrichtungen (Pipelines, Maschinen)
  - Energiemanagement
- Landwirtschaft
  - Pflanzen (Wachstum, Reife, Bodenqualität)
  - Tiere (Krankheiten, Fruchtbarkeit, virtuelle Zäune)
- Gesundheitswesen ("Body Sensor Networks")
  - drahtlose Intensivstation
  - Verhaltensauffälligkeiten alter Menschen
  - Lifestyle
- Militär / Polizei
  - Erkennung, Klassifizierung, Lokalisierung des "Bösen"

### 2.1 Mikroklima

Betrachtet wurden Redwoodbäume an der Küste Kaliforniens. Zur Motivation zählte die starke Variation und Dynamik klimatischer Bedingungen im Baum; kleine Wetterfronten bewegen sich entlang des Stamms.

# 2.1.1 System Überblick

#### Aufbau

- Sampling alle 5min
- 40-50 Knoten pro Baum
- Multi Hop Netz
- Messung von Temperatur, Feuchte, Sonneneinstrahlung

Knoten: Mote

**Netz:** TinyDB Sensor Netzwerk, Verbund über TASK Gateway, Funk über GPRS Modem

#### 2.1.2 Fazit

**Beobachtung:** Trotz geringer Datenrate gab es einen hohen Datenverlust: 60% oder mehr

Ergebnis waren Zeitreihen pro Knoten, die gesamte Lebensdauer betrug 1,5 Monate. Pro Baum wurden 50 Knoten verwendet. Das Netz war **multihop**, **homogen** und **statisch** 

#### 2.2 Brutverhalten

Man möchte ein Modell für Brutpräferenzen des Wellenläufers erstellen. Dabei betrachtet man

- Nestbelegung
- Klimatische Bedingungen in Höhlen
- Umweltbedingungen

Die Beobachtung **muss** dezent erfolgen, da eine Abschreckung der Vögel blöd wäre.

# 2.2.1 Architektur

- Mehrere verbundene Sensor Knoten bilden ein Sensor Patch
- Über Gateway sind diese mit einem Transit Netzwerk verbunden
- über Basestation mit dem Internet, worüber dann abgelesen werden kann
- Wetter-(Feuchte, Sonne, Druck) und Nestsensoren(Feuchte, Temperatur, Näherung)

#### 2.2.2 Fazit

Die Infrastruktur für Kalibrierung war sehr komplex. Zudem gab es Schäden durch fehlerhafte Verpackungen, da Batterien ausliefen und den Knoten korrodierten. **Datenrate** und **Ergebnis** waren ähnlich wie oben erwähnt, das Netz war diesmal jedoch **heterogen**(Wetter und Nest + Gateways).

Große Herausforderung war die Kalibrierung und Verpackung.

# 2.3 Cane Toad Überwachung

Kröten wurden nach Australien importiert, um Schädlinge beim Zuckerrohranbau zu regulieren. Ohne Feinde führte das zu einer starken Ausbreitung. Ein weit verstreutes **Sensornetz** zur Überwachung der Ausbreitung war gewünscht.

- Die Erkennung der Kröten geschah anhand der Quak-Laute: Dauer, Häufigkeit, Frequenz...
- Das akustische Signal wurde aufgezeichnet, mit Forward Fourier Transformation umgewandelt. Daraus bestimmte man dominante Frequenzanteile, die mit C4.5 Algorithmus (**Entscheidungsbaum**) klassifiziert worden sind

Herausforderung: Akustische Aufnahme mit 10KHz, hohe Ressourcenanforderungen durch Signalverarbeitung und Maschinelles Lernen

#### 2.3.1 Architektur

Zweischichtiges Netz aus Motes und Stargates:

- Motes nehmen akustische Signale auf, führen Kompression durch (auf ca. 30%), und schicken sie an Stargate per Round-Robin-Schedule
- Stargate klassifiziert auf den Signalen, **Voting Process** entscheidet darüber, ob weiter zum Server durchgelassen wird

### 2.3.2 Fazit

Separat lag die Korrektheit bei 100%, bei 6 Kröten gleichzeitig lag die Implementierung 50% richtig( $\cong$ Münzwurf). Latenz betrug 45sec, bei Kröten aber verkraftbar.

# 2.4 Vulkane

Es sollen die vulkanische Aktivität beobachtet werden. Ein Sensornetz soll als Ersatz für bisherige Messstationen in unerschlossenen Gebieten dienen. Messung von:

- Seiesmischen Schwingungen breiten sich über Boden aus (am Fuß)
- Infraschall (<50 Hz) breitet sich über Luft aus (am Schlot)  $\implies$  früher!

#### 2.4.1 Architektur

Früher: Große Box, viele Kabel, zentrale Stromverteilung, Single Point of Failure

- Microphone Motes zum EmpfängerMote verbunden (Freewave Modem)
- Knoten samplen und schicken kontinuierlich
- Modem schickt Signale an das 9km entfernte Observatorium

#### 2.4.2 Fazit

Infraschall ist guter Indikator für Eruptionen.

Im Vergleich war die neue Architektur ähnlich gut wie die alte. Es gab eine mittlere Datenrate, Ergebnis waren **Zeitreihen** und **Ereigniserkennung**. Eine Sterntopologie lag vor, heterogenes Netz.

## 2.5 Gletscher

Man will ein besseres Verständnis der Dynamik im Gletscherinneren und Untergrund erlangen. Es soll en **Bewegungsmodell** für Gletscher entwickelt werden, und die **Auswirkungen der globalen Erwärmung** analysiert werden.

#### 2.5.1 Architektur

Bisher: Bohren und Proben mit Bohrloch-Kameras

**Jetzt:** Knoten auf verschiedenen Tiefen des Gletschers. Diese senden an eine auf dem Gletscher befindliche Basistation (auf Batterie und Solar), die das Signal dann an die Referenzstation liefert.

#### Proben

- PIC Mikrokontroller mit PLastikmanter
- Funkmodul für niedrige Frequenzen
- weitere Sensoren (Orientierung, Druck, Temp)
- Referenzstation war Linux Server

#### 2.5.2 Fazit

Resultate waren Zeitreihen pro Knoten und deren Positionen (Verschiebung des Gletschers). Das Netz hatte eine Sterntopologie, war **heterogen** und **mobil**.

# 2.6 Lokalisierung von Schüssen

Ein Sensornetz zur Lokalisirung von Heckenschützen, Banden- und Straßenkriminalität. Erkannt werden sollte die Druckwelle der Gewehrmündung. Sensorknoten war MICA2, Berkeley Mode, erweitert um Mikrofon und Verstärker.

#### Teilaufgaben

- Erkennung der Druckwelle
- Zeitsynchronisation und Lokalisierung
- Senden an Basisstation, von wo aus die Abschussposition bestimmt wird

Signal wird kodiert. Ob das Muster passt wird anhand eines Zustandsautomaten bestimmt, Zuverlässigkeit 90%.

#### 2.6.1 Positionsbestimmung

Bei Schuss gibt es Nachrichten von vielen Knoten: Position  $p_i$ , Zeit  $t_i$ . Es gibt aber auch Fehlinformation durch Echos, falsche Erkennung etc.

Herangehensweise war eine a priori gesetzte Einschränkung des Suchraumes.

Konsistenzfunktion: Maß der Übereinstimmung der Hypothese (p,t) mit tatsächlich gemessenen Werten

$$C_{\tau}(p,t) = \text{COUNT}_i(|t_i(p,t) - t_i| \le \tau)$$

Die Suche des Maximums erfolgte durch eine Bisektion des Lösungsraumes.

#### 2.6.2 Fazit

Mittlerer 2D Fehler lag bei 0,57m, 3D Fehler bei 0,98m.

Die Datenrate war hoch, als Resultat hatte man eine Lokalisierung. Das Netz war **homogen** und **multi-hop**. Zeitsynchronisation von vielen Nodes und fehlerbehaftete Messdaten waren eine Herausforderung.

# 2.7 Funktionalität und Herausforderung

Zur Funktionalität zählen:

- kontinuierliche Datenströme (kein failure)
- Erkennung von Ereignissen
- Klassifizierung von Ereignissen
- Lokalisierung

Als Herausforderung gelten:

- Energieeffizienz
- beschränkte Ressourcen
- Robustheit und Zuverlässigkeit
- Autonomie, Kosten, Kalibrierung, Skalierbarkeit

# 3 Hardware

### 3.1 Motes

Entwickelt an der UC Berkeley in verschiedenen Ausführungen. Vorhanden waren:

- CPU, RAM (1-10KHz)
- Kommunikation mit bis zu 500kbps, 10-1000m
- Energieversorgung durch Batterie oder Energy Harvesting

In der Regel gibt es viele Varianten für jede Komponente. Wichtige Kriterien sind jedoch Lebensdauer, Leistungsfähigkeit, Robustheit, Größe, Kosten. Dies alles hängt natürlich von der Applikation ab.

## 3.2 Prozessor

Für Prozessoren gibt es verschieden Alternativen, wie

- Mikrocontroller, I/O Kanäle, Wandler...
- DSP für Signalverarbeitung
- FPGA mit frei programmierbaren logischen Gattern
- ASIC als applikationsspezifischer Chip

#### 3.3 Kommunikation

Generell kann über **Funk**, **Licht**, und **Schall** kommuniziert werden. Wichtig ist die Betrachtung der Eigenschaften:

- welcher Frequenzbereich? Breitband? Mehrere Kanäle?
- Reichweite? Interface? Datenrate?
- Energieverbrauch zum Senden und Lauschen

RFM TR1000 guter Listener, Chipcon CC2420 guter Sender

#### 3.4 Sensoren

Es gibt passive und aktive Sensoren. Aktive Sensoren (Radar, Laser) messen immer **gerichtet**, während passive Sensoren sowohl gerichtet (Licht, Kamera) als auch **omnidirektional** (Temperatur, Feuchtigkeit) sein können.

Des weiteren wird in **analoge** (Spannung) und **digitale** Sensoren unterschieden.

# Beispiele:

Beschleunigungssensor (Gyro). Messung der Auslenkung erfolgt piezoelektrisch und kapazitiv.

Kohlendioxid Änderung der Leitfähigkeit durch Freisetzung von Ionen

# 3.5 Energieversorgung

Hierzu zählen Batterien, Akkumulatoren, Gold-/Supercaps: Kondensatoren mit hoher Kapazität. Anforderung ist dabei eine geringe Selbstentladung, Wiederverwendbarkeit und Spannungsstabilität

#### 3.5.1 Energiegewinnung

Elektrische Energie kann durch Umwandlung anderer Energieformen gewonnen werden.

### Beispiele:

- Brennstoffzellen (10-100 mW)
- Solarzellen (10  $\mu$ W-15mW)
- Vibrationen (0.1-10.000  $\mu$ W)
- Druck (piezo) (330  $\mu$ W)
- Radioaktiver Zerfall (150W / g)

Voraussage: Energiedichte wird sich erhöhen, während Kostenreduktion langsam stagniert.

#### 3.5.2 Energieverbrauch

Es gibt einen Trade-Off zwischen **Rechnen** und **Kommunizieren**. 1.000 Recheninstruktion sind in erwa äquivalent zu 1 Byte senden! Es ist also besser, lokal zu Rechnen statt zu kommunizieren. Dennoch: Ein Prozessor hält mit Akku etwa 12 Tage, Flash etwa 3, das ist nicht lange!

Als Lösung wird **Duty-Cycling** vorgeschlagen. Dahinter stehen **lange Schlafphasen**, währen der alle Komponenten ausgeschaltet werden. Voraussetzung ist außerdem **schnelles Aufwachen** und **kurze Wachphasen**. Damit wird die Lebenszeit auf 100Tage verlängert!

- Zeit zum Aufwachen betrug dabei in etwa 1-10ms
- Beispiel: Telos T-Mote, ZigBee kompatibel, Erweiterungsstecker

## 3.6 Miniaturisierung

Vision "SmartDust": Sensorknoten im Format eines Staubkorns. Man hat sich für ein 3D Layout entschieden (lieber hochbauen, statt großflächig planar) mit stapelbaren und flexiblen Platinen. Man wünschte sich ein **System-on-Chip**, alle Funktionen in einem Halbleiterchip.

**Problem:** WiseNet SoC. Energieverbrauch skaliert nicht! Das Funkmodul hat eine relativ hohe Sendeleistung.

Alternativen zum Funk waren Laser:

- große Distanzen überwindbar
- optische Empfänger sehr einfach und sehr klein

- $\bullet$ durch Spiegel (Corner-Cube-Retroflector) im Dust wurde passive Laser-kommunikation ermöglicht
- Smart Dust hatte aktive und passive Transmitter, Batterie am größten!

Die Basistation hat dann durch einen **defokussierten Laser** (Raster Scanning) Daten gesendet. Empfangen wurden diese durch eine Kamera mit **hoher Bildrate**. Empfang **mehrere Knoten gleichzeitig** war möglich (Knoten per Pixel)

 $\implies$  Braucht man das alles?

Was bringt die Zukunft? Wird das Moore'sche Gesetz so weiterlaufen? Effiziente Funkmodule und neue Energiequellen in Entwicklung!

# 4 Betriebssysteme

Was ist ein Betriebssystem? Es ist eine Abstraktion des Systems, welches Zugriff auf Systemressourcen vereinfacht. Zur Ressourcenverwaltung gehören Speicher, Prozessor, Kommunikation und Ein-/Ausgabe.

Das besondere an Sensornetzen ist, dass nur wenige Ressourcen bereitstehen, der Prozessor primitiv ist und jeder Node ein spezielles Anwendungsprofil hat.

# 4.1 Nebenläufigkeit

Unter Nebenläufigkeit versteht man die quasiparallele Ausführung mehrerer Aktivitäten. Zum Beispiel Lesen und Empfangen.

Jedes BS hat Prozesse und Threads (Prozesse ohne Adressraum). Probleme sind meist der konfliktbehaftete Speicherzugriff und der Overhead für Prozesswechsel.

Nebenläufigkeit realisiert durch:

- While-Loop
- Events: asynchrone Ereignisse, Run to completion, auch mehrstufig denkbar
- Zustandsmaschinen

# 4.1.1 Speicherverwaltung

Der Speicher soll unter den Prozessen effizient aufgeteilt werden. Hierbei ist auf Schutz des Speichers zu achten! (MUTEX, SEMAPHORE).

Bei drahtlosen Sensornetzen gibt es keine virtuelle Speicherverwaltung, und damit auch kein Schutz! Dies ist jedoch nicht so tragisch, da eigentlich nur ein Prozess ausgeführt wird.

Speicher ist aufgeteilt in Reserviert — Global — Frei — Stack

Ein WSN hat keine Festplatten oder Flash, oder ROM, sondern nur einen Flashspeicher, typischerweise Random Access

#### 4.2 Kommunikation

Wichtig für WSN ist der Austausch von Nachrichten zwischen Knoten. Dabei möchte man den Overhead minimal halten, und das Kommunikationsmodell ist **Hop-by-Hop**. Es ist lieber, **effizient** zu sein, als zuverlässig.


Das Kommunikationsmedium in WSN ist meist Funk. Medienzugriff erfolgt über MAC, siehe unbedingt CSMA/CA. Das Routing ist oft Baum-basiert (Senke an alle, Knoten an Senke). Die Verwaltung der Nachbarschaft ist schwer, da nicht klar ist, wer der Nachbarknoten ist. Meist wird nach Verbindungsqualität gewertet.

Sonstige Funktionen sind **Hardware-Treiber** (Sensoren, Uhr, I/O), **Energie-management** (Sparmodi, DutyCycling), **Programmierung "over the air"**, **Komponenten**system (Ersatz für fehlende Prozesse)

# 4.3 TinyOS

Populäres Betriebssystem der Berkeley Motes:

- Komponenten System
- Events + Scheduler
- Active Messages ("Remote Events")



Besteht aus **Commands** (=Methoden), **Events** (Ereignisse), **Event-Handler** (kurze Funktion die beim Event abgearbetet wird), und **Task** (längere, asynchrone Funktion)

• Methode: Aufruf CALL

• Event: (HW) Interrupt: SIGNAL

• Tasks: können alles

• Scheduler: FIFO

• Split-Phase-Operation: Event/command postet Task; wenn beendet, signalisiere Event

Zu den Komponenten gehören Interface, Modul (=Klasse), und Configuration (Komposition von Modulen, Anwendung). Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, Event-Handler aus der Ferne zu aktivieren (durch Active Messages). Eine AM enthält dabei die ID des Handlers und die Nutzdaten.

# 4.4 Events: Freund oder Feind?

Threads sind in der Regel bequem, aber oft ineffizient. Events dagegen sind effizienter als Threads, aber oft umständlich.

Die Problematik bei Events ist, dass die Funktion aufgespalten werden muss. Dies führt zu

- 1. globalen Variablen
- 2. expliziten Zuständen

Verkettung ist durch Aufruf des Events im Event möglich.

# 4.5 OSM, andere

# 5 Vernetzung von Sensoren

Es stellt sich die Frage, wie man einen Sensorknoten zum Netz verbindet.

- 1-Hop: Jeder Knoten kann mit jedem. Ausdehnung durch Kommunikationsreichweite beschränkt
- Stern: Alle Knoten mit leistungsfähiger Basisstation (zB SmartDust)
- Cluster: Sensorknoten kommunizieren NUR mit leistungsfähigem Head, Heads kommunizieren untereinander
- Multi-Hop, Ad-Hoc: Knoten kommunizieren mit Nachbarn, und nehmen andere als Knoten Router

Jeder Knoten kann zudem eine gewisse Knotenrolle annehmen. Zur Auswahl stehen dabei **Datenquellen** (Sensor), **Aggregatoren** (empfangen von mehreren Knoten, Reduktion), **Router** (leiten weiter) und **Senken** (Datenbank). Die Zuweisung ist dabei oft natürlich und hängt von der Netzstruktur ab.

#### 5.1 Senken

Es sind Sammelstellen für Daten. Diese Stellen jedoch **Engpässe** dar, da Knoten in der Nähe der Senke viele Daten weiterleiten müssen (zB. EG Auswahl im Fahrstuhl).

Als Lösungsmöglichkeiten könnte man die Verwendung mehrerer Senken vorschlagen, oder eine erhöhte **Aggregation** der Daten im Netz.

#### 5.1.1 Sensor Internet

Senken Könnten auch Gateways zum Internet bilden. Dadurch erhält man ein globales Sensornetz!

Hierfür sind aber weitere Schritte notwendig. Die Internet- und Web-Integration stellt eine große Herausforderung dar:

- IP im Sensornetz? Oder soll das Protokoll übersetzt werden?
- IP-Adresse pro Knoten oder pro Netz?
- Wie repräsentiert man es als Web-Service?

#### 5.1.2 Sensor-Aktor-Netze

Bei Robotern oder Lampen gibt es neben Sensorknoten zusätzlich noch einen **Aktorknoten**. Diese werden mittels aus Sensordaten gewonnenen Informationen gesteuert. Hierbei gibt es **keine** Senken.

Im allgemeinen unterscheiden sich Netze aus Sensorknoten gerade dadurch. Bei Sensornetzen stehen die **Messdaten** im Vordergrund, nicht die Knoten. Die **Verarbeitung** der Daten geschieht im Netz, nicht an jedem Knoten selbst. Welcher Knoten Daten liefert ist grundsätzlich egal, da jeder Knoten identisch

ist. Hierdurch wird die **Datenbasierte Adressierung** eingeführt: Man spricht mit allen Knoten, auf die eine Eigenschaft/Event zutrifft, nicht deren Adresse.

In WSN werden zudem die Protokollstacks verschmolzen. Dies wird als Hilfsmittel zur Optimierung von Energie- und Ressourcenverbrauch genutzt. Ein gezielter Austausch von Informationen wird somit ermöglicht.

# 6 Bitübertragung und Sicherung

Bitübertragung stellt die unterste Schicht des **ISO/OSI Modells** dar. In WSN geschieht die drahtlose Kommunikation meist über Funk: Die Bits werden über Funkwellen übertragen. Es ist wichtig, einige grundlegende Aspekte zu betrachten um sein Verständnis zum Thema Medienzugriff zu festigen.

# 6.1 Frequenzbereiche

Es gibt unterschiedliche Frequenzbereiche mit unterschiedlichen Eigenschaften, wie **Durchdringung und Dämpfung**, **Reflektion**, **Energieaufwand** etc.

• < 30kHz: VLF

 $\bullet$  < 300MHz: Koaxial-Kabel

 $\bullet$ 300MHz bis 6GHz: Unser Funk Kommunikationsspektrum

• > 300THz: Licht

•  $\Longrightarrow$  Je größer die Frequenz desto geringer die Reichweite/stärker die Dämpfung

Die Frequenzbereiche sind bestimmten Anwendungen zugeordnet, wobei die Verwendung üblicherweise lizensiert ist. Für WSN sind die lizenzfreien ISM Bereiche interessant (Industrial, Scientific, Medical).

#### 6.2 Modulation

Modulation ist die Art, wie Bits übertragen werden. Die Übertragung geschiet meist mittels **sinusförmiger EM-Wellen**, welche auf deren Parameter untersucht wird:

- Amplitude
- Phase
- Frequenz

Man unterscheidet dabei in drei Arten des Keying (Auswahl der Modulation aus einem bestimmten Alphabet):

Amplitude Shift Keying: Die Amplitude variiert je nach Bit Frequency Shift Keying: Die Frequenz variiert (1 Hoch, 0 Tief) Phase Shift Keying: Die Phase ändert sich bei Flanken

Als Demodulation bezeichnet man nun die Rekonstruktion der übertragenen Informationen aus der empfangenen EM-Welle. Hierbei wird die EM-Welle im Empfänger **abgetastet**.

#### 6.2.1 Probleme

Meist ist die empfangene Welle nicht gleich der gesendeten Welle. Die Welle wird nämlich durch

- Dämpfung
- Reflektion
- Brechung etc

verzerrt. Dadurch ist zwar eine Kommunikation ohne Sichtverbindung möglich, aber mehrere **reflektierte Pfade interferieren**, und **Echos** lassen sich schwer filtern.

Zudem ist die **Synchronisation** schwierig, da festgehalten werden muss, wann ein **Bit**, **Byte** oder **Packet** beginnt.

Die empfangene Signalstärke lässt sich grob abschätzen durch eine Funktion des Funkkanals und des Abstandes d zwischen Sender s und Empfänger r


$$P_r = P_s \cdot K \cdot \frac{1}{d^n}$$

n ist dabei in freien Räumen klein, und Gebäuden zwischen 2 und 6.

Weiter Störungen stellen (weißes) Rauschen dar. Außerdem sind Interferenzen möglich, wenn andere Sender im gleichen Frequenzbereich sind. Die Signal-to-Interference-Noise-Ratio:

$$SINR = \frac{P_r}{P_{\text{NOISE}} + P_{\text{INF}}}$$

Aus SINR und Art der Modulation resultiert die Bitfehlerrate (BER).



# 6.2.2 Synchronisation

Synchronisation wird durch **Präambeln** realisiert. Präambeln sind ein spezieller Bitstrom vor jeder Nachricht, der oft sehr lang ist. Dieser erlaubt die Unterscheidung einer **Übertragung** von **Rauschen**.

# 6.3 Sicherung

Unter Sicherung versteht man die **fehlerfreie Übertragung von Bits** über einen fehlerbehafteten Kanal. Die Sicherungsschicht ist die zweite Schicht im ISO/OSI Modell.

Zur Fehlerkontrolle zählen Mechanismen, die fehlerhaft übertragene Bits erkennen und korrigieren. Hierbei unterscheidet man in zwei Varianten:

- Backward Error Control: Ein Fehler wird erkannt und eine Neuübertragung wird veranlasst (kostenintensiv!)
- Forward Error Control: Redundante Kodierung des Signals, sodass Bitfehler ohne Neuübertragung erkannt und korrigiert werden können

#### 6.3.1 Backward Error Control

Generell werden hier Bits in Blöcke aufgeteilt. Den Blöcken wird eine Prüfsumme hinzugefügt. Stimmen die Daten überein, schicht Empfänger ein **positive ACK**, ansonsten **negative ACK**. Beim Senden gibt es dabei die Varianten **Stop-And-Wait** (jedes Frame muss bestätigt werden) und **Sliding-Window** (Sequenz wird bestätigt).

Dieses Vorgehen erzeugt nur bei Neuübertragung Mehraufwand und ist bei geringer BER zu bevorzugen.


#### 6.3.2 Forward Error Control

Dieses Vorgehen ist dagegen recht komplex. Hier werden Bits zu **Symbolen** zusammengefasst, und es gibt eine injektive Abbildung der Symbole auf Übertragungssymbole. Eine **korrekte** inverse Abbildung ist sogar bei Fehlern möglich, wenn die Azahl nicht überschritten wird.

Dieses Vorgehen erzeugt immer Aufwand, jedoch bei hoher BER zu favorisieren.

# 6.4 Framing

Unter Framing versteht man das Zusammenführen von Bits/Symbolen zu Paketen. Hierbei muss ein Tradeoff zwischen langen Paketen (evtl. mehr Bitfehler) und kurzen Paketen (hoher Aufwand für Header).



# 6.5 Link Management

Viele Protokolle gehen davon aus, dass ein Knoten seinen Nachbarn kennt. Ist bei WSN in der Regel jedoch **nicht** der Fall!

Ein Knoten kann als Nachbar vermutet werden, wenn:

- SINR  $\geq \min$
- BER, PER  $\leq \max$

Die Qualität der Kommunikation zu den Nachbarn ist dabei **irregulär** und nicht zwangsweise proportional zum Abstand. Es ist über die Zeit variabel.

Für manche Anwendungen braucht ein Knoten das Wissen über die Position der Nachbarn. Dabei kann die Nachbarliste gemanaged werden durch eine adaptive Abschätzung der Linkqualität.

$$P_n = \alpha P_{n-1} + (1 - \alpha) \frac{r_n}{r_n + f_n}$$

 $r_n$ : im Intervall empfangene Pakete

 $f_n$ : verlorene Pakete

# 7 Medienzugriff

Knoten reden kreuz und quer - Wer bestimmt da den korrekten, konfliktlosen Zugriff von Ressourcen?

Medienzugriff (MAC, 2.Schicht ISO/OSI) regelt den Zugriff der Knoten auf ein gemeinsam genutztes Kommunikationsmedium. Dadurch sollen wechselseitige Störungen vermieden werden. Das Hauptziel ist die Reduktion des Energieverbrauchs, denn das Funkmodul ist primärer Energieverbraucher.

Dies impliziert, dass möglichst viel geschlafen werden sollte, dafür aber taub.

#### 7.1 Probleme

Die Energie wird oft einfach verschwendet, zum Beispiel bei nutzlosem Lauschen, Kollisionen von Nachrichten bei Überlagerung, Mithören von Nachrichtenm die man selbst nicht braucht, und Protokoll-Overhead.

#### 7.2 Kollisionen

Kollisionen entstehen, wenn eine Empfänger mehrere Sender gleichzeitig hört. Dabei kann ein Sender die Kollision nicht erkennen, wenn er nicht im Empfangsbereich des anderen Senders ist.

Eine mögliche Lösung ist der Capture-Effekt, wo der Empfänger die Nachrichten des Senders verstärkt, wenn der Sender stärker ist. Alternativ kann man mehrere Synchronisierte Sender durch ein logisches ODER beim Empfänger abhören (gilt nur bei on-off-keying).

Um Energie zu sparen, muss man Abstriche bei anderen Eigenschaften machen. Hierzu zählen **Fairness**, **Durchsatz** und **Nachrichtenverzögerung**.

#### 7.3 Verkehrsaufkommen

Weiteres Einsparpotenzial gibt es durch Beobachtung und Nutzung typischer Muster im Nachrichtenverkehr:

- Convergecast: Alle Sensoren senden zur Senke
- Broadcast: Senke sendet an alle Knoten
- lokale Interaktion: Nachabrn tauschen Nachrichten untereinander aus

Auch die Art der Nachrichtengenerierung ist ein wichtiger Faktor. Man unterscheidet zwischen **gleichmäßigen Strömen** (regelmäßiges Auslesen) und **Burst** (Ereignis löst hohe Aktivität aus).

# 7.4 MAC Einführung

MAC Protokolle haben verfolgen zwei Ziele: Zum einen **Verdrängung** (Contention), wobei der Zugriff auf Medien wahlfrei ist und Kollisionen weitesgehend vermieden werden. Zum anderen **Zuteilung** (Schedule), wo ein Medium exklusiv zu den Knoten zugeteilt wird. Hierbei ist der Knoten nur während eines bestimmten **time slice aktiv**  $\Longrightarrow$  Zeitsynchronisation notwendig!

# 7.5 Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance

Bei **CSMA** wird der Kanal abgehört. Wenn dieser frei ist, wird gesendet. **CA** reguliert Kollisionen durch Kanalreservierung:

- 1. Request to send: Anforderung mit geplanter Dauer T
- 2. Clear to send: Bestätigung mit T
- 3. DATA nach Empfang von CTS
- 4. ACK nach Empfang von DATA

Die Anzahl der Kollisionen steigt, je mehr Stationen auf das Übertragungsmedium Zugriff haben wollen. Durch lange Leitungen, sehr viele Stationen und Repeater (Signalaufbereiter und -verstärker) entstehen je nach Ort der Einspeisung unterschiedliche Signallaufzeiten. Sie führen dazu, dass eine Station ein freies Übertragungsmedium feststellt und ihr Signal sendet, obwohl das Signal einer anderen Station bereits unterwegs ist. Es kommt zur Kollision, also der Überlagerung von zwei Signalen.

Verzögerung-Strategien wie Binary-Exponential-Backoff (gleichverteilte Verzögerung aus festem Zeitfenster) klappen hierbei nur bedingt. Die Zeitfenster verdoppeln sich nach jeder erneuten Kollision, dies führt unter Umständen zu sehr langen Verzögerungen.

Sift ist eine Alternative zu BEB. Hierbei sind die Zeitfenster ebenfalls fest, aber die Wahl der Slots ist nicht gleichverteilt. Wenige Knoten wählen frühen Slot, wodurch die Kollisionswahrscheinlichkeit klein ist.

Will man nun in WSN CSMA/CA verwendet, so steht man vor einem Problem. Man möchte aus Gründen der Energieeffizienz für die Dauer T das Radio ausschalten. Jedoch verpasst man dadurch andere  $\mathbf{RTS}/\mathbf{CTS}!$  Zudem muss der Protokeoll Overhead für jedes Datenpaket betrachtet werden, oder für mehrere Pakete (keine Fairness!).

### 7.6 S-MAC

Sensor-MAC funktioniert nach dem Rendevouz-Schema. Die Knoten verabreden quasi eine Zeit, in der sie miteinander arbeiten/kommunizieren. Es ist also eine CSMA/CA mit Duty-Cycling, die Knoten sind untereinander synchronisiert; auf kurze Aktivphasen folgt eine lange Schlafphase.

Synchronisierung bei S-MAC geschieht während der SYNCH Phase. Ein neuer Knoten lauscht dabei, und übernimmt das Schedule, ansonsten hält er sich an ein eigenes Schedule. Die Latenz bei Hops wird reduziert indem ein Knoten 3 nach Lauschen des CTS eine zusätzliche Aktivphase einführt und Knoten 2 nach ACK direkt ein RTS an 3 sendet.

 $\implies$  Problem: Was wenn viele Nachbarn mit verschiedenen Schedules vorhanden sind?

# 7.7 Timeout MAC

Im Gegensatz zu S-MAC, wo die Aktivphase eine feste Länge hat, wird bei T-MAC die Aktivphase an das Verkehrsaufkommen adaptiert. Der Knoten wechselt frühzeitig in die Schlafphase, wenn eine gewisse Zeit  $T_A$  nichts passiert.

**Early Sleeping:**Knoten geht zu früh in die Schlafphase, CTS blockiert Medium. Lösung: **FRTS** 

Volle Puffer: Es kann vorkommen, dass man zum Empfangen gezwungen wird. Als Lösung wird vorgeschlagen, direkt ein RTS zu senden, statt mit CTS zu antworten. Jedoch erst, wenn der Puffer mehrmals überlief.

**Präambeln:** Diese werden zur Synchronisation benötigt. Wenn Knoten während der Aktivphase Präambel hört, bleibt er wach zum Datenaustausch. Jedoch sind Präambeln unnötig lang, wenn der Knoten schon wach ist. Stattdessen könnte man **mehrmals die Daten** schicken oder **Wakeup-Pakete**, die den Zeitpunkt der Datenübertragung enthalten.

#### 7.8 B-MAC

Bei B-MAC wird das digitale Tonsignal in der Austastlücke eingespielt, also mit den Bildsignalen zeitgemultiplext. Da es nicht genügend Platz für eine geeignet große Anzahl an Tonkanälen bietet, wurde es hauptsächlich für Satelliten-Überspielungen zwischen Fernsehstationen verwendet sowie (verschlüsselt) für die Versorgung im Ausland stationierter Einheiten der US-Army mit Satellitenfernsehen.

B-MAC basiert auf einfachen Präambeln, die Philosophie ist: Minimum an Funktionalität mit einfacher Schnittstelle (TinyOS)  $\implies$  maximale Flexibilität!

## 7.9 IEEE 802.15.4 "ZigBee"

Bei ZigBee gibt es mehrere Knotenrollen:

- PAN Coordinator
- Coordinator
- Device (Reduced Function Device)

Stern (Beacon-Mode) und Peer-to-Peer (Non-Beacon-Mode) Topologien möglich.

#### 7.9.1 Beacon Mode

Coordinator und Device bilden sternförmiges Netz, wobei der Coordinator ständig Beacon sendet zwecks **Synchronisation** und **Zeitanteilung** im Frame. Im **Active Period** werden Daten per CSMA übertragen (oder TDMA). Im **Inactive Period** wird geschlafen.