
امیرحسین ادواری ۹۸۲٤۳۰۰۶

زهرا حیدری ۹۸۲٤۳۰۲۰

بخش عملي

سوال اول)

پین PA1 را برای ورودی آنالوگ مربوط به دماسنج و پین PA2 را برای TX مربوط به USART استفاده میکنیم.



پین TX خروحی میکرو را به RX ترمینال وصل میکنیم.

از شرح کدهایی که پیشتر در دستورکارهای گذشته به تفصیل آورده شدهاند پرهیز میکنیم.

```
    □void usart2 init(uint32 t baudrate) {
         RCC->AHB1ENR |= RCC AHB1ENR GPIOAEN;
         RCC->APB1ENR |= RCC APB1ENR USART2EN;
         GPIOA->MODER |= GPIO MODER MODER2 1;//Pin2 mode AF
         GPIOA->OSPEEDR|= GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR2_1;
         GPIOA->AFR[0]|= 0x00000700;//Set the AF to AF7(USART1~3);
         USART2->CR1 |= USART CR1 UE;
         USART2->BRR = SystemCoreClock/baudrate;
         USART2->CR1 |= USART CR1 TE;
L}
⊟void init adc() {
         /* set up pin PA1 for analog input */
         RCC->AHB1ENR |= 1; /* enable GPIOA clock */
         GPIOA->MODER |= 0xC; /* PA1 analog */
         /* setup ADC1 */
         RCC->APB2ENR |= 0x00000100; /* enable ADC1 clock */
         ADC1->CR2 = 0; /* SW trigger */
         ADC1->SQR3 = 1; /* conversion sequence starts at ch 1 */
         ADC1->SQR1 = 0; /* conversion sequence length 1 */
         ADC1->CR2 |= 1; /* enable ADC1 */
         // read adc() to read value
```

در این دو تابع USART2 و ADC را کانفیگ میکنیم.

برای USART خط فرستنده (TX) را فعال کرده و روی baudrate ورودی (که ما از ITX) ما از USART میرای AF قرار دارد و از آنجایی که USART2 مورد هفتم آلترنیت فانکش میباشد. در 4 بیت متناظر PA2 در AFR[0] عدد 7 قرار میدهیم. (لازم بذکر است سرعت پین را نیز بالا میبریم)

برای ADC نیز طبق کدهای اسلاید یک Sequence با طول یک (صرفا همان پین ADC برای ADC نیز طبق کدهای اسلاید یک Sequence برای ADC فرار می گیرد) ایجاد میکنیم، پین مذکور را روی مود Analog قرار میدهیم. gpioa را نیز فعال میکنیم) adc را فعال کرده و روی software trigger قرار میدهیم.

```
// send a char via uart

=void usart2_send_char(uint8_t ch) {
    USART2->DR = ch;
    while(!READ_BIT(USART2->SR, USART_SR_TC)) {}
}
```

در این تابع صرفا یک کاراکتر را توسط TX ارسال میکنیم (کد مشابه کداسلاید هست)

```
puint32_t read_adc() {
    while(1) {
        ADC1->CR2 |= 0x400000000; // Start
        while(!(ADC1->SR & 2)) {} // Wait for conv to finish
        float val = (ADC1->DR/4095.0)*5*100;
        return (uint16_t) val;
    }
}
```

در این تابع مقدار پین adc را میخوانیم، ابتدا conversion را شروع کرده و منتظر اتمام - scale می- آن می مانیم. سپس مقدار آنرا با توجه Vref+ و Vref+ که به ترتیب 5 و 0 هستند scale می- کنیم و بعنوان خروجی برمیگردانیم.

```
// send digits of an integer:
Jvoid printDigit(int N) {
         if( N == 0 ) {
             usart2 send char(intToChar(N));
             return;
         if(N < 0) {
             usart2_send_char('-');
             N = -N;
         }
    char arr[30];
    int i = 0;
    int j, r;
   while (N != 0) {
         r = N % 10;
         arr[i] = r;
         i++;
         N = N / 10;
    for (j = i - 1; j > -1; j--) {
        usart2 send char(intToChar(arr[j]));
        usart2 send char ('\n\r');
L.)
```

در این تابع یک عدد را رقم به رقم برای نمایش روی ترمینال ارسال میکنیم. (ترتیب کار آن پیشتر طی چاپ روی lcd برای چاپ روی ترمینال توسط usart ارسال میکنیم.

```
int main(void) {
    //Configurations :
    init_adc();
    usart2_init(115200);

    // Main Loop of program:
    delay(2000);
    while(1) {
        delay(2000);
        printDigit( (uint16_t) read_adc() );
    }
}
```

در تابع main مرتبا به صورت دورهای پین adc را خوانده و روی main ارسال میکنیم تا چاپ شود.

سوال دوم)

Pinout و منطق ماشین حساب مشابه توضیحات تمرین سوم است با این تفاوت که پین- های LCD را از PA به PC می بریم. و نیز USART2 را فعال می کنیم (PA خط PA و RX می باشد)

```
93 volatile uint8_t ubuff[1];

94 // Will be filled after USART interrupt ( after a character is received )

95 volatile uint8_t charFromUSART = ' ';

96
```

ubuff بافری است که قرار است هنگام دریافت دیتا در آن قرار بگیرد (از خط RX) متغیر بعدی به همین منظور ایجاد شده است.

در تابع اول یک استرینگ را ضمن دریافت سایز آن توسط تابع Transmit ارسال میکند.

در تابع دوم نیز یک عدد را گرفته به استرینگ تبدیل کرده و ارسال می کند.

```
446 - void EXTIO IRQHandler (void) {
       EXTI->PR |= MASK(0);
448
       NVIC ClearPendingIRQ(EXTIO IRQn);
449
       char clickedButton = clicked button();
450
       char btn[1] = { clickedButton };
451
       logStr(btn, 1);
452
453
      // pick the filled var after USART ISR completion
454
455
       clickedButton = charFromUSART;
456
```

سپس پس از تنظیم USART2 در تابعی که دریافت فرمان یا کاراکترها را هندل میکند، پس از دریافت کاراکتر مربوطه آنرا توسط USART ارسال میکنیم (روی ترمینالی که به پروژه اضافه شده نیز قابل رویت است). پس از ارسال هندلر مربوط به اینتراپت دریافت دیتا توسط USART کال شده و مقدار ارسال شده توسط USART را در متغیر charFromUSART قرار میدهد.

```
//Configurations
       HAL UART Receive IT(&huart2, (uint8 t*) ubuff, 1);
596
597
598
       printInLine ("Advari-Heidari");
599
       printInLine ("Welcome");
600
      HAL Delay(1000);
601
      clear line 2();
602
603
       HAL NVIC SetPriority(SysTick IRQn, 0, 0);
604
       HAL NVIC SetPriority(EXTIO IRQn, 2, 2);
605
       HAL NVIC SetPriority(USART2 IRQn, 0,0);
```

در تابع main در ابتدا اینتراپت مربوطه را ست میکنیم تا در زمان پر شدن بافر هندلر را اجرا کند.

سپس اولویت آنرا زیاد می کنیم تا در EXTI نیز اجرا شود. (اولویت Systick را نیز بالا می بریم)

```
void printDigit(int N) {
   // first we send the char via uart tx, then we receive it with rx
   // at last we print it on lcd
    if( N == 0 ) {
       char btn[1] = { intToChar(N) };
       logStr(btn, 1);
       printInLine2(charFromUSART);
    if(N < 0) {
       char btn[1] = { '-' };
       logStr(btn, 1);
      printInLine2(charFromUSART);
       N = -N;
     char arr[30];
     int i = 0;
     int j, r;
     while (N != 0) {
         r = N % 10;
         arr[i] = r;
         1++;
         N = N / 10;
     for (j = i - 1; j > -1; j--) {
       char btn[1] = { intToChar(arr[j]) };
       logStr(btn, 1);
       printInLine2(charFromUSART);
```

از این تابع برای ارسال نتیجه استفاده می کنیم. این تابع یک عدد را گرفته و رقمهای آنرا به ترتیب از سمت چپ پس ارسال و دریافت توسط یوآرت روی السی دی نمایش می دهیم. (از این تابع در پروژه سوم استفاده شده، صرفا تغییر جزیی مربوط به ارسال و دریافت یوآرت اعمال شده است)

پروتئوس

