گزارش دستورکار سری پنجم ریزپردازنده

امیرحسین ادواری ۹۸۲٤۳۰۰۶ - زهرا حیدری ۹۸۲٤۳۰۲۰

بخش تحليلي

سوال اول)

در cubemx قابلیتی وجود دارد که با فعالسازی آن هنگام تولید مجدد کد، کدهای اضافه شده کاربر از بین نمیروند و صرفا تغییرات جدید اعمال می شوند برای فعالسازی این قابلیت بایستی در تب Project Manager در قسمت Code Generator تیک مربوط به این فیچر فعال شود (در تصویر زیر هایلایت شده است) بدین ترتیب پس از اجرای مجدد فرایند تولید کد، کدهای توسعه داده شده فعلی از بین نمی روند.

MX STM32CubeMX micro-p	p5.ioc: STM32F401RETx					– 🗆 X
STM32 CubeMX	File	Window	Help	10	f 🖸 💆	* 47
Home > STM32F4	401RETx $>$ micro-p5.	ioc - Project Manager >		GEN	ERATE CODE	
Pinout & Con	figuration C	lock Configuration	Project M	lanager	Tools	6
Project	Copy all used librariesCopy only the necessa	into the project folder	oject configuratio			
	☐ Backup previously gen	tialization as a pair of '.c/.h' files per erated files when re-generating				
	✓ Keep User Code when ✓ Delete previously gene	re-generating rated files when not re-generated				
Code Generator	HAL Settings Set all free pins as and Enable Full Assert	alog (to optimize the power consump	otion)			
	Template Settings Select a template to generate the setting to the s	ate customized code	Settings.			
Advanced Settings						

سوال دوم)

این کلیدواژه قابلیتی در سطح کامپایلر است که امکان تعریف مجدد (Override) یک تابع را فراهم می آورد. به گونهای که اگر تابعی به صورت weak__ تعریف شود، مادامی که پیاده سازی جدیدی برای آن اضافه نشود از همان نسخه weak__ استفاده خواهد شد اما در صورتیکه این تابع مجددا پیاده سازی شود از پیاده سازی جدید آن در اجرا استفاده خواهد شد.

بسیاری از توابع مربوط به interrupt ها (isr ها) در HAL به صورت weak بسیاری از توابع مربوط به interrupt ها (isr ها) در کتابخانه بدون تغییر کدهای تعریف شده اند، این امر این امکان را به وجود می آورد که کاربر کتابخانه بدون تغییر کدهای کتابخانه پیاده سازی مربوط به ISR ها را بسته به نیاز خود باز تعریف کرده و مجددا متناسب با هدف مطلوب خود پیاده سازی کند.

سوال سوم)

سازو کار دسترسی و به کارگیری وقفه ها در HAL بدین گونه است که کاربر بایستی تابع void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)

را که توسط خود HAL به صورت weak__ تعریف شده است را باز تعریف کند. ورودی این تابع عملا نشان دهنده پینای می باشد که وقفه توسط آن صادر شده است، لذا توسط باز تعریف این تابع بسته به اینکه ورودی آن چیست، می توان از وقفه ها استفاده کرد. بطور مثال میتوان این تابع را به شکل زیر تعریف نمود:

```
void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin) {
   if(GPIO_Pin == GPIO_PIN_0 ) {
      systemState = COUNTING;
   }
   if(GPIO_Pin == GPIO_PIN_1 ) {
      if(systemState == OFF)
        return;
      systemState = STOPPED;
   }
}
```

به عبارتی این روتین توسط آرگومان خود شناسایی می کند که کدام وقفه صادر شده، سپس اقدامات لازم برای هندل کردن آن را انجام می دهد.

ارتباط این سازوکار با CMSIS بدین گونه است که هندلرهای تعریف شده در CMSIS که به شکل

EXTIx_IRQHandler()


هستند، در بدنه خود هندلر تعریف شده در HAL را فراخوانی میکنند، و متناسب با اینکه هندلر کدام وقفه اجرا شدهاست (کدام EXTIx_IRQHandler کال شده است)؛ پارامتر متناظر با پین آنرا به روتین مربوطه در HAL که به شکل

void HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(uint16_t GPIO_Pin)

میباشد، پاس میکنند. این روتین نیز در دل خود پس از اجرای دستورات مربوط به تنظیم و کانفیگ خطوط وقفه(که در محیط گرافیگی cubemx قابل تعیین و تغییر است)، روتین

void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)

را با همان پارامتر ورودی خودش کال می کند.



(تصویر از اسلایدهای مربوط به HAL آپلودشده در درسافزار برداشته شده است)

بخش عملي

(بسیاری از توابعی که در انجام این پروژه استفاده شدهاست، در پروژه سوم شرح داده شده (بسیاری از توابعی که در انجام این پروژه استفاده شده از به خصوص توابع مربوط به LCD لذا از شرح مجدد آنها می پرهیزیم)

ورودىخروجيها

ورودیخروجیها به شرح زیر هستند:

Symbol	PA	РА	РА	PA	РВ	РВ	РВ							
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0	1	2
Signal	D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	RS	RW	Е	B1	B2	В3
Туре	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	I	I	I

O = output, I = input (inputs have been set to pull-down)

خطوط B3 B2 و نيز B1 خطوطي هستند كه وقفه صادر ميكنند.

منطق کار بدین صورت است که، برای هر حالت در تایمر، یک State در برنامه تعریف می کنیم و با توجه به این State ها هنگام صدور فرمانها، اقدامات متناسب را انجام می دهیم. که در ادامه شرح داده خواهد شد.

1. Defines

```
// GPIOA -> For outputs : ( 0 to 7 for DataBus )
#define RS (8)
#define RW (9)
#define E (10)
// GPIOB -> For interrupt lines
#define B1 (0)
#define B2 (1)
#define B3 (2)
#define MASK(x) (1UL << (x))</pre>
```

ورودی ها صرفا دکمه ها هستند و خروجی ها نیز سیگنال های ورودی به LCD که در پروژه ق شرح داده شده اند.

2. Vars-States

```
volatile uint16_t msec = 0;
volatile uint16_t sec = 0;
volatile uint16_t min = 0;

// Timer States
enum State { STOPPED, COUNTING, STARTUP, OFF };
// Initial State
enum State systemState = STARTUP;
```

در این قسمت State های مختلف و نیز متغیرهای مربوط به ذخیره میلی ثانیه، ثانیه و دقیقه فعلی را تعریف میکنیم.

3. Long push()

```
// Check whether pushing was long.
=bool long_push() {
    HAL_NVIC_DisableIRQ(TIM2_IRQn);
    uint32_t start = HAL_GetTick();
    uint32_t delay = 300;

    bool long_push = true;

while((HAL_GetTick() - start) < delay) {
    if(!B3_clicked()) {
        long_push = false;
        break;
    }

    if(!long_push)
        break;
}

HAL_NVIC_EnableIRQ(TIM2_IRQn);

return long_push;
}</pre>
```

این تابع با استفاده از Systickبررسی میکند که آیا فشردن دکمه سوم طولانی بوده یا خیر، بدینصورت که با فعالسازی Systick و فراخوانی پشت سر هم ()getTick بررسی میکنیم اگر تا یک زمان مشخصی دکمه B3 فشرده شده است (پین مربوطه 1 است) بولین long_push درست میماند، در صورتیکه پیش از موعد تعیین شده مقدار B3 صفر شود، long_push نادرست شده و از وایل خارج می شویم. در نهایت بولین long_push را برمی گردانیم. سپس در هندلر با استفاده از این تابع نوع فشردن را تشخیص می دهیم.

4. B3 clicked()

```
// Check for B3-Push
]bool B3_clicked() {
    return HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB, MASK(B3) ) == GPIO_PIN_SET;
-}
```

این تابع صرفا بررسی میکند که دکمه B3 فشرده شده است یا خیر.

5. PrintTime(msec, sec, min)

```
// Prints the given time ( in timer-format) on LCD
Jvoid printTime(uint16 t min, uint16 t sec, uint16 t msec) {
    commitCommand (0xC0);
    // Minutes:
    commitChar(intToChar(min/10));
    commitChar ( intToChar (min%10) );
    commitChar(':');
    // Seconds:
    commitChar(intToChar(sec/10));
    commitChar(intToChar(sec%10));
    commitChar(':');
    // MiliSeconds:
    commitChar(intToChar(msec/100));
    commitChar(intToChar((msec%100)/10));
    commitChar(intToChar(msec%10));
-}
```

این تابع سه عدد مربوط به میلی ثانیه، ثانیه و نیز دقیقه را دریافت کرده و آنها را به صورت صحیح و در فرمت یک تایمر توسط توابع LCD روی نمایشگر نشان می دهد.

6. InterruptHandler

```
Jvoid HAL GPIO EXTI Callback(uintl6 t GPIO Pin) {
    // On System Startup we shouldnt accept any commands
    if ( systemState == STARTUP )
        return;
    // Count if the system is not off
    if (GPIO Pin == GPIO PIN 0 ) {
        if ( systemState != OFF )
             systemState = COUNTING;
    // Stop Timer
    if (GPIO Pin == GPIO PIN 1 ) {
        if(systemState == OFF)
             return;
        systemState = STOPPED;
    // LongPush -> Turn off the system, else -> Reset Timer !
    if (GPIO Pin == GPIO PIN 2 ) {
            HAL NVIC SetPendingIRQ(EXTI2 IRQn);
            min = sec = msec = 0;
            if (long push()) {
                 systemState = OFF;
                clear line 2();
            else {
                 systemState = STOPPED;
                 printTime (0, 0, 0);
            while ( B3 clicked() );
            HAL NVIC ClearPendingIRQ(EXTI2 IRQn);
```

در صورتیکه سیستم در Startup باشد هیچ فرمانی را نمی پذیریم. چنانچه دکمه 1 فشرده شود و سیستم Off نباشد، به حالت Counting می رویم؛ به همین ترتیب اگر دکمه 2 فشرده شود شود و در حالت Off نباشیم، به حالت Stopped می رویم. اگر کلید 3 ممتد فشرده شود (long_push یک برگرداند) به حالت Off رفته و LCD را پاک می کنیم. در غیر اینصورت، صرفا وارد حالت Stopped رفته و مقادیر min و sec min و sec را ریست کرده و روی LCD چاپ می کنیم. (در هر دو حالت فوق متغیرهای ثانیه و میلی ثانیه و دقیقه ریست می-شوند)

7. TimerInterruptHandler

```
// TIM2 -> For counting MiliSeconds, TIM3 -> For counting halfSeconds (in order to print and clear 'TURN OFF' )
void HAL TIM PeriodElapsedCallback(TIM HandleTypeDef *htim) {
     if (htim->Instance == TIM2) {
         // Counter Timer :
         if( systemState == COUNTING ) {
                msec+=8;
             if(msec == 1000) {
                 sec++;
                 msec = 0;
             if(sec == 60){
                 sec = 0;
            printTime( min, sec, msec);
    // Timer for OFF state :
    else if (htim->Instance == TIM3) {
         static bool turnOffPrinted = false;
         if(systemState == OFF ) {
             if(turnOffPrinted){
                 clear line 2();
             else {
                printInLine("TURN OFF");
             turnOffPrinted = !turnOffPrinted;
```

اگر اینتراپت توسط تایمر 2 صادر شود و نیز در حالت Counting باشیم، مقادیر میلی ثانیه، ثانیه، و دقیقه را متناسب با مقادیرشان، increment می کنیم (در مورد میلی ثانیه خطا و نیز تاخیر مربوط به نوشتن روی lcd را نیز در نظر گرفتیم، لذا آنرا 8 واحد، 8 قانیه خطا و نیز تاخیر مربوط به نوشتن روی msec را نیز در نظر گرفتیم، لذا آنرا 8 واحد، و واحد افزایش می دهیم) در صورتیکه msec به 60 برسد، ریستشان کرده و پارامتر فوق آنها را increment می کنیم. در نهایت مقادیر را روی lcd چاپ میکنیم.

اگر اینتراپت توسط تایمر 3 صادر شود (که مختص نمایش و پاک کردن عبارت TURN OFF در حالت Off می باشد) توسط یک متغیر استاتیک بررسی می کنیم در فراخوانی گذشته LCD پاک شده یا اینکه TURN OFF چاپ شده است، سپس عکس عمل گذشته را انجام می دهیم (این عمل در دوره های تقریبا نیم ثانیه ای صورت می گیرد) 8. Main

```
int main (void)
  /* USER CODE BEGIN 1 *
  /* USER CODE END 1 */
  /* MCU Configuration ---
  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  HAL_Init();
  /* USER CODE BEGIN Init */
  /* USER CODE END Init */
  /* Configure the system clock */
  SystemClock Config();
  /* USER CODE BEGIN SysInit */
  /* USER CODE END SysInit */
  /* Initialize all configured peripherals */
  MX GPIO Init();
  MX TIM2 Init();
  MX TIM3 Init();
  /* USER CODE BEGIN 2 */
    init lcd();
    printInLine ("Welcome");
    delay(30000);
    clear line 1();
    printTime(0, 0, 0);
    systemState = STOPPED;
    HAL NVIC SetPriority(SysTick IRQn, 0, 0);
    HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim3);
    HAL TIM Base Start IT(&htim2);
  /* USER CODE END 2 */
  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
    /* USER CODE END WHILE */
    /* USER CODE BEGIN 3 */
  /* USER CODE END 3 */
```

در این تابع پس از Initialization های مربوط به HAL که Initialization هستند، welcome را برای مدت کوتاهی نشان می دهیم، سپس initialize کرده و زمان صفر را در فرمت تایمر چاپ می کنیم و سیستم را به حالت Systick میبریم. در نهایت، اولویت Systick را صفر میکنیم (تا در ISR ها امکان اجرا داشته باشیم لازم به ذکر است اولویت EXTI ها را به 1 تغییر داده ایم. لذا اولویت Systick بیشتر خواهد بود) و تایمرها را فعال می کنیم.

پروتئوس

