دستوركار ششم

امیر حسین ادواری ۹۸۲۴۳۰۰۴ , زهرا حیدری ۹۸۲۴۳۰۲۰

بخش تحليلي

-1

Pwm یک روش موثر برای به دست آوردن ولتاژ خروجی قابل کنترل و قابل تنظیم از ولتاژ ورودی ثابت یا متغیر می باشد. pwm تکنیکی است که به کمک آن می توانیم ولتاژ پایه های خروجی میکروکنترلر و در نتیجه سرعت موتور یا سایر قطعات جانبی که به میکروکنترلر متصل است را کنترل کنیم یک وسیله ی دیجیتال همانند میکروکنترلر فقط می تواند دو سطح کنترلی 100 = 100 = 100 را تولید کند حال اگر خواستیم ولتاژ 100 = 100 = 100 و یا هر ولتاژی بین 100 = 100 = 100 = 100 مورد نظر استفاده می شود.

مشخصات:

- o puls : تعداد Modulation frequency : تعداد puls هایی که در هر ثانیه رخ می دهد .
 فرکانس در pwm یک عدد ثابت است و قابل تغییرو مقداردهی توسط کاربر نیست .
- م modulation frequency : Period برعکس فرکانس است و هرچه بزرگتر
 باشد تعداد pulse در ثانیه کمتر است .
 - on-time : مقدار زمانی که هر کدام از puls ها on هستند هرچه بزرگترباشد puls است .

- on-time / Period : Duty cycle همان حاصل ضرب on-time در فرکانس
- o (hence duty cycle): Adjust On-time) برای نشان دادن مقدار آنالوگ است .

-۲

تایمر که مد pwm را کنترل می کند یک سیگنال با فرکانس مشخص که توسط ARR مشخص می شود تولید می کند و رجیستر TIMx_CCMRx بیت های OCxM را در مد ۱ به ۱۱۰ و در مد ۲ به ۱۱۱ تغییر می دهد که در POLARITy متفاوت است . در واقع OUTPUT سیگنال در مد ۲ برعکس شده .

-٣

برای capture/compare mode عدد رجیستر داریم :

- ۱- رجیستر های TIMx_CCRx هستند ۲ رجیستر هم برای تعیین مد داریم که TIMx_CCRx یک و دو هستند.
- reserved و در کل ۴ بیت را channel و در کل ۴ بیت را Enable register می capture برای اندازه گیری طول پالس یا فرکانس استفاده می شود و در کند . shadow register انجام می شود و بعد در preload register کپی می شود . در مد compare مقدار preload register در compare کپی می شود . شود و با counter مقایسه می شود .