گزارش تحلیلی دستورکار دهم.

امیرحسین ادواری ۹۸۲٤۳۰۰۶ - زهرا حیدری ۹۸۲٤۳۰۲۰

سوال اول)

نوع اول REGESTER ADDRESSIG است و نیازی به دسترسی به Memory نداریم و دیتا در رجیستر ذخیره می شود .

MOV BX,DX

نوع دوم Immediate Addressing است که در آن یک دیتا8 یا 16 بیت را مستقیما داخل یک جیستر میریزیم.

MOV DL,08H

این دستور عدد 08 در مبنای 16 را در رجیستر DL میریزد .

نوع سوم Direct Addressing است که آدرس Memory مورد نظر که یک عدد 16 بیتی است به کار می بریم.

MOV BX, [1368H]

در این دستور محتوایی که در آدرس 1368 در مموری وجود دارد را در رجیستر BX ذخیره می کند.

روش چهارم register indirect Addressing است که در آن به رجیستری که Address EA را داخل خود نگه می دارد اشاره می کنیم .

رجیستر های خاصی EA را نگه می دارند که شامل DI, SI, BP, BX هستند.

MOV BX, [CX]

این دستور محتویات داخل آدرسی که در CX ذخیره شده است را در BX ذخیره می کند.

روش پنجم Based Addressing است که در آن BX یا BP آدرس Based Addressing اوش پنجم Address را نگه می دارد که با یک عدد 8 یا 16 بیت جمع می شود تا آدرس نهایی را به ما بدهد.

MOVAX, [BX + 08H]

این دستور مقدار داخل BX + BX خانه را داخل AX می ریزد .

روش ششم INDEXED Addressing است که در آن SI یا DI یک Index value روش ششم داخل خود دارند که باز با یک عدد 8 یا 16 بیتی جمع می شود تا آدرس نهایی را بدهد .

MOV CX, [SI + 0A2H]

این دستور محتویات آدرس مقدار داخل SI منها ی OA2 خانه را داخل CX میریزد .

روش هفتم BASED INDEXED ADDRESSING مقدار Effective Address از مجموع index register و یک عدد 8 یا 16 بیتی است .

MOV DX,[BX,SI,OAH]

این دستور محتویات آدرس مقدار داخل BX به اضافه SI به علاوه OA2 را داخل DX میریزد .

روش هشتم آدرس دهی String Addressing است که برای عملیات رشته ای به کار می رود . . . Effective address مقصد در DI ذخیره شده .

MOVS BYTES

این دستور مقدار SI را در DI ذخیره می کند .

روش نهم از روشهای IO PORT ADDRESSING برای دسترسی به Device های IO استفاده می کنیم . در روش Direct یک port یتی در دستور می اید .

IN AL, [09H]

این دستور محتویات پورت با ادرس 09H را داخل AL قرار می هد.

روش دهم Relative Addressing است که آدرس به صورت نسبی نسبت به instruction pointer IP تعیین می شود .

JZ OAH

در این کد اگر ZF یک باشد به آدرس OAH تا خانه بعد از Instruction pointer جامپ می کنیم .

روش یازدهم Implied Addressing است که در این مد Operand نداریم و خود دستور دیتا مورد نظر را تعیین می کند .

این دستور Carry Flag را صفر می کند.

سوال دوم)

الف) در این دستور میان عملوند اول و دوم ویرگول (کاما) قرار ندارد.

ب) در این دستور تلاش شده تا نیمه بالای CX در خود CX قرار گیرد، جدا از آنکه به طور منطقی ایراد دارد، ریختن مقدار ۸ بیتی در ۱٦ بیتی مولد خطاست.

پ) در این دستور عملوند مقصد یک عدد (immediate) است (dest یک لیترال عددی است) و مشخصا جنبه حافظهای ندارد.

Add.

Algorithm:

operand1 = operand1 + operand2

Example:

REG, memory, REG
REG, REG
memory, immediate
REG, immediate
REG, immediate
REG, immediate
REG, reg
memory, reg
memory,

در این رفرنس مربوط به دستورات اسمبلی نیز این حالت برای این دستور وجود ندارد. (عملوند اول یا بایستی حافظه باشد و یا رجیستر)

ت) این دستور صرفا یک عملوند میپذیرد! کاراکتر نقطه در انتهای دستور نیز اضافی است و مولد خطا.

ث) در این دستور نیز مثل مورد پ عملوند اول نمی تواند immediate باشد (جنبه حافظهای ندارد) شکل زیر حالات مجاز استفاده از دستور را نشان می دهد.

REG, memory
memory, REG
REG, REG
memory, immediate
REG, immediate
SREG, memory
memory, SREG
REG, SREG
SREG, REG

ج) دستوری بهنام MOVE در اسمبلی 8086 وجود ندارد.

چ) این دستور نیز طبق تصویری که در مورد پ آمده است (و حالات مختلف عملوندهای دستور جمع را نشان می دهد). نامعتبر است، عملوند اول نمی تواند immediate باشد.

ح) در این دستور سعی شده تا مقدار ۸ بیتی در ۱٦ بیت ریخته شود که مولد خطاست.

خ) معکوس حالت قبل، در این دستور سعی شده یک مقدار (رجیستر) ۱٦ بیتی در ۸ بیتی ریخته شود که واضحا مولد خطاست.

د) در این دستور سعی شده که یک مقدار ۸ بیتی (AL) با یک ۱۶ immediate بیتی جمع شود که یک خطاست و این امکان موجود نیست.

ذ) طبق تصویر مورد ث که حالت مختلف عملوندها را در دستور MOV نشان می دهد، این دستور نامعتبر است چراکه عملوند اول نمیتواند immediate باشد.

ر) عملوند اول دستور IN صرفا مى تواند AX يا AL باشد.

سوال سوم)

این برنامه به طور کلی ۱۲ کاراکتر اول رشته STRING1 را به صورت معکوس در رشته STRING2 قرار می دهد.

```
DATA SEGMENT
 2
            STRING1 DB 'MICROLAB OF SBU'
 3
            STRING2 DB 15 DUP (0)
 4 DATA ENDS
   CODE SEGMENT
            ASSUME CS : CODE, DS : DATA, ES : DATA
 7
   START:
 8
       MOV AX, DATA
9
       MOV DS, AX
10
        MOV ES, AX
11
        MOV BX, OFFSET STRING1
12
       MOV SI, BX
13
       MOV DI, OFFSET STRING2
14
        ADD DI, OCH
15
        CLD
16
        MOV CX, OCH
17 UP :
18
       MOV AL, [SI]
19
       MOV ES : [DI] , AL
20
        INC SI
21
        DEC DI
22
        LOOP UP
23
        REP MOVSB
24
        INT 03H
25 CODE ENDS
26 END START
27 ENDS
```

- 1. در ابتدا مقادیر ES و DS با آدرس Data مقدار دهی می شوند. (خطوط ۹ و ۱۰)
- بعد آدرس شروع STRING1در BX و پس از آن BX در SI قرار می گیرد (خطوط ۱۱و ۱۲)
- 3. مشابه مرحله قبل مقدار STRING2 در DI قرار میگیرد، سپس DI با مقدار ۱۲ جمع می-شود تا به ۱۲امین بایت در STRING2 اشاره کند (قرار است کاراکتر اول STRING1 در کاراکتر ۱۲م STRING2 قرار گیرد و با تکرار این روال رشته معکوس شود) (خطوط ۱۲و ۱۶)
 - 4. سپس direction flag در خط ۱۵م clear می شود (DF=0)
 - 5. بعد در مقدار CX که عملا گام حلقه است، مقدار ۱۲ قرار داده می شود (خط ۱۹)

- 6. در این مرحله در یک حلقه مرتبا مقدار بایتی که SI در حال حاضر به آن اشاره میکند را در این مرحله در یک حلقه مرتبا مقدار بایتی در حافظه که DI در حال حاضر به آن اشاره میکند، مینویسیم (خط ۱۹)
- 7. سپس در انتهای حلقه مقدار SI که عملا اشاره گر به STRING1 است را STRING1 مپس در انتهای حلقه مقدار SI که عملا اشاره گر به کرده تا به کاراکتر بعدی اشاره کند (خط ۲۰) و نیز مقدار DI که عملا اشاره گر به STRING2 است را decrement کرده تا به بایت پیش از بایت فعلی اشاره کند (طبق کارکردی که شرح داده شد، بایتهای STRING1 از ابتدا به ترتیب از انتها در STRING2 کیی می شوند)
- 8. دستور LOOP نیز کارکرد حلقه را فراهم میکند. در هرمرحله CX را یک واحد کم کرده و به ابتدای حلقه بازمی گردد. (خط ۲۲)
 - 9. این دستور به تعداد CX دستوران MOV را تکرار کرده و مقادیر SI و DI را با توجه به اینکه DF=1 است increment میکند.

در نهایت نیز از اینتراپت ۳ برای ایجاد breakpoint (که برای اهداف دیباگینگ به کار میرود استفاده شدهاست)

INT 03h (3) Breakpoint

INT 3 is the breakpoint interrupt.

Debuggers use this interrupt to establish breakpoints in a program that is being debugged. This is normally done by substituting an INT 3 instruction, which is one byte long, for a byte in the actual program. The original byte from the program is restored by the debugger after it receives control through INT 3.