```
% Nettoyer l'environnement de travail
clc; % Effacer la fenêtre de commande
clear; % Supprimer toutes les variables de l'espace de travail
close all; % Fermer toutes les figures
% Définir l'intervalle de temps et les conditions initiales pour le problème deዾ
Cauchy
tspan = [0 10]; % Intervalle de temps de la simulation
y0 = [0 0 0 0]; % Conditions initiales : [vitesse de lacet, vitesse latérale, angle ✓
de lacet, position latérale]
% Résoudre le système d'équations différentielles ordinaires avec la fonctionoldsymbol{arkappa}
Model ML
[t,y] = ode45(@Model ML, tspan, y0); % Appel à la fonction ode45 pour résoudre le ✓
système d'équations différentielles
% Tracer les résultats
figure(1);
plot(t,y(:,1),'r') % Tracer la vitesse de lacet en fonction du temps
title('Vitesse de lacet(°)'); % Titre du graphique
xlabel('Temps (s)'); % Axe des abscisses
ylabel('Vitesse de lacet (°)'); % Axe des ordonnées
grid on
figure(2);
plot(t,y(:,2),'b') % Tracer la vitesse latérale en fonction du temps
title('Vitesse latérale(m/s)'); % Titre du graphique
xlabel('Temps (s)'); % Axe des abscisses
ylabel('Vitesse latérale (m/s)'); % Axe des ordonnées
grid on
figure(3);
plot(t,y(:,3),'g') % Tracer l'angle de lacet en fonction du temps
title('Psi (angle de lacet)'); % Titre du graphique
xlabel('Temps (s)'); % Axe des abscisses
ylabel('Angle de lacet (rad)'); % Axe des ordonnées
grid on
figure (4);
plot(t,y(:,4),'m') % Tracer la position latérale en fonction du temps
title('Yg (position latérale (m))') % Légende du graphique
xlabel('Temps (s)'); % Axe des abscisses
ylabel('Position latérale (m)'); % Axe des ordonnées
grid on
\mbox{\%} Définition de la fonction Model ML
function dydt = Model ML(t, y)
    % y(1) = phi. = vitesse de lacet
    % y(2) = vy = vitesse latérale
    % y(3) = psi = angle de lacet
    % y(4) = Yg = position latérale
    % Définir les paramètres du véhicule
    Mt=1759; % Masse totale du véhicule
```

```
Mf=1319; % Masse avant du véhicule
   Mr=440; % Masse arrière du véhicule
    Iz=2638.5; % Moment d'inertie
   Lf=0.71; % Distance entre le centre de gravité et l'essieu avant
             % Distance entre le centre de gravité et l'essieu arrière
   Lr=2.13;
   cyf=94446; % Coefficient de raideur latérale de l'essieu avant
    cyr=48699; % Coefficient de raideur latérale de l'essieu arrière
    % Convertir la vitesse longitudinale de km/h en m/s
   Vxt = 90/3.6;
   Vx0 = Vxt;
    % Calcul de thetav (angle de volant) en fonction du temps
    thetav = 2.2*sin(2*pi*f*(t-0.25));
    for i=1:length(t)
        if t(i) < 0.25
            thetav(i) = 0;
        elseif t(i) > 8.25
            thetav(i) = 0;
        end
    end
    % Calcul de Bvt (angle de braquage des roues avant) en fonction de thetav[1] \checkmark
[^1^][1]
    lambda = 16;% Constante lambda
   Bvt = thetav/lambda;
    % Calculer les dérivées des variables d'état
    dydt1 = 2*(Lf *cyf*Bvt)/Iz + 2*(-Lf*cyf + Lr*cyr)*y(2)/(Vx0*Iz) - 2*((Lf^2)*cyf
+ (Lr^2)*cyr)*y(1)/(Vx0*Iz);
    dydt2 = 2*cyf*Bvt/Mt - 2*(cyf + cyr)*y(2)/(Mt*Vx0) + (2*((-cyf*Lf + cyr*Lr))/\checkmark
(Mt*Vx0))-Vx0)*y(1);
   dydt3 = y(1);
    dydt4 = Vx0*deg2rad(y(3)) + deg2rad(y(2));
    % Retourner les dérivées dans un vecteur colonne
    dydt = [dydt1 ;dydt2 ;dydt3 ;dydt4];
end
```