Глава 3. Упражнения по работе с пользовательскими функциями Unifloc 7.7 VBA

Освоить работу с расчетными функциями Unifloc 7.7 VBAможно выполняя упражнения описанные в данном разделе и изучая устройство тестовых расчетных модулей. Упражнение демонстрируют некоторые подходы к использованию Unifloc 7.7 VBA. На основе этих подходов можно создать свои расчетные модули решающие специфические задачи пользователя.

3.1 Расчет РVТ свойств

Расчет физико химических свойств пластовых флюидов лежит в основе всех расчетов систем нефтедобычи. При решении прикладных задач редко возникает необходимость расчета PVT свойств непосредственно, однако понимание принципа их расчета, а особенно зависимости результатов расчета от исходных данных важно.

Цель упражнений по расчету PVT свойств:

- освоить принципы работы с пользовательскими функций Unifloc 7.7 VBA
- изучить влияние исходных PVT данных на результаты расчета PVT свойств
- изучить влияние выбора PVT корреляций на результаты расчета PVT свойств
- изучить механизм калибровки PVT корреляций на результаты измерений

3.1.1 Построение простых PVT зависимостей

Для выполнения упражнения используйте файл "10.PVT.xlsx"

1. Запустите файл с надстройкой Unifloc 7.7 VBA. Для того чтобы убедиться, что надстройка запущена откройте редактор VBE (Alt+F11). В дереве проектов должен отображаться файл надстройки UniflocVBA 7.xlam, рис. 3.1.




Рис. 3.1 — Окно редактора VBE с загруженной надстройкой Unifloc 7.7 VBA

2. Откройте файл с упражнением 10. PVT.xlsx (смотри рис. 3.2).




Рис. 3.2 — Открытый файл с упражнением 10. PVT.xlsx

3. Для расчета первого элемента таблицы в ячейках D23:D48 - газосодержания в нефти при давлении 1 атм и температуре 80 °C - введите в ячейку D23 строку

```
=PVT_Rs_m3m3(B23;C23;gamma_gas_;gamma_oil_; gamma_wat_; Rsb_; Rp_; Pb_; Tres_; Bob_; muob_)
```

Обратите внимание – при запущенной надстройке достаточно начать вводить в ячейку формулу, например ввести =PVT как Excel откроет

выпадающий список с подсказкой, показывающий возможные варианты названий функций (смотри рис. 3.3).

В приведенной строке B23; C23 - ссылки на соответствующие ячейки, gamma_gas_; gamma_oil_ - также ссылки на ячейки, которые предварительно были поименованы.




Рис. 3.3 — Выпадающий список с подсказками названий функции

Из выпадающего списка выберите функцию = PVT_Rs_m3m3 (после чего нажмите кнопку f_x "вставить функцию" слева от строки формул. Это вызовет окно задания параметров функции, в котором будут указаны все параметры, которые необходимо ввести. В этом окно можно ввести необходимые значения параметров или указать ссылки на соответствующие ячейки.




Рис. 3.4 — Окно ввода аргументов функции

4. После ввода всех параметров и нажатия кнопки ОК в ячейке должен отобразиться результат расчета. Воспользовавшись инструментом "Вли-

яющие ячейки"на вкладке "Формулы"можно отследить на какие ячейки ссылается введенная формула




Рис. 3.5 — Результат вызова пользовательской функции с отображение влияющих ячеек

5. Аналогично заполните все ячейки таблицы D23: D48 вызовами функции = PVT_Rs_m3m3() с соответствующими параметрами. Это можно сделать "протянув" ранее введенную функцию в ячейке D23.

Обратите внимание, что при "протягивании" поименованные ячейки оказываются закрепленными, а ссылки на значения давления и температуры съезжают вместе с протягиваемой ячейкой. Результат показан на рисунке 3.6




Рис. 3.6 — Результат расчета зависимости газосодержания от давления

6. По аналогии с зависимостью газосодержания от давления постройте графики зависимости других параметров от давления. Используйте следующие функции для проведения расчатов:

функция расчета объемного коэффициента нефти

```
=PVT_Bo_m3m3(B23;C23;gamma_gas_;gamma_oil_;gamma_wat_; Rsb_;
Rp_; Pb_;Tres_;Bob_;muob_)
```

функция расчета вязкости нефти при заданных термобарических условиях

```
=PVT_Muo_cP(B23;C23;gamma_gas_;gamma_oil_;gamma_wat_; Rsb_;
Rp_; Pb_;Tres_;Bob_;muob_)
```

функция расчета вязкости газа при заданных термобарических условиях

```
=PVT_Mug_cP(B23;C23;gamma_gas_;gamma_oil_;gamma_wat_; Rsb_;
Rp_; Pb_;Pb_;Bob_;muob_)
```

функция расчета вязкости воды при заданных термобарических условиях

```
=PVT_Muw_cP(B23;C23;gamma_gas_;gamma_oil_;gamma_wat_; Rsb_;
Rp_; Pb_;Tres_;Bob_;muob_)
```

функция расчета плотности газа при заданных термобарических условиях

```
=PVT_Rhog_kgm3(B23;C23;gamma_gas_;gamma_oil_;gamma_wat_;
Rsb_; Rp_; Pb_;Tres_;Bob_;muob_)
```

функция расчета плотности воды при заданных термобарических условиях

```
=PVT_Rhow_kgm3(B23;C23;gamma_gas_;gamma_oil_;gamma_wat_;
Rsb ; Rp ; Pb ;Tres ;Bob ;muob )
```

функция расчета плотности нефти при заданных термобарических условиях

```
=PVT_Rhoo_kgm3(B23;C23;gamma_gas_;gamma_oil_;gamma_wat_;
Rsb_; Rp_; Pb_;Tres_;Bob_;muob_)
```

Результаты приведены на рисунке 3.7

- 7. Ответьте на вопросы по упражнению приведенные в рабочей книге.
 - а) Можно ли глядя на графические зависимости определить параметры нефти? Если да, то какие?
 - б) Всегда ли заданное значение давления насыщения совпадает со значением давления насыщения считанным с графиков?




Рис. 3.7 — Результат расчета зависимости свойств пластовых флюидов от давления

- в) Чему равно значение объемного коэффициента при P=1 атма? Есть ли разница между исходным значением и значением определенным по графическими зависимостями?
- г) Как изменятся построенные зависимости если не вводить значения калибровочных параметров давления насыщения, объемного коэффициента при давлении насыщения, вязкости при давлении насыщения?

3.2 Расчет производительности скважины

Модель притока к скважине является достаточно простой и одновременно полезной, позволяя оперативно оценивать добычные возможности скважины. Для

индикаторной диаграммы Вогеля зависимость забойного давления от дебита ниже давления насыщения перестает быть линейной.

Для выполнения упражнения необходимо задать:

- 1. PVT свойства флюидов
- 2. Параметры работы скважины на установившемся режиме
- 3. Пластовое давление




Рис. 3.8 — Исходные данные для построения индикаторной кривой

Коэффициент продуктивности PI скважины рассчитывается в ячейке С25 по замеренным данным с помощью функции

```
=IPR PI sm3dayatm(qltest; Pwftest; Pres; fw; Pb)
```

А максимальный дебит Q_{max} при максимальной депрессии с забойным давлением равном нулю

```
=IPR Qliq sm3Day(PI ;Pres ;0;fw ;Pb )
```

После задания всех необходимых параметров перейдем к построению индикаторной кривой.

Для расчета забойного давления в зависимости от дебита введите в ячейку D40 строку

```
=IPR Pwf atma(PI ; Pres ; C40; fw ; Pb )
```

Для вычисления дебита в зависимости от давления Вы можете воспользоваться функцией




Рис. 3.9 — Результат построения индикаторной кривой

Применяя функции, строя дополнительные графики, ответьте на вопросы по упражнению, приведенные в рабочей книге.

- 1. Как можно оценить продуктивность скважины?
- 2. Зависит ли вид индикаторной кривой от газового фактора?

3.3 Расчет свойств многофазного потока

Расчет характеристики потока, состоящего из двух или более фаз, является более сложным, чем вычисление параметров однофазного потока. Вследствие разности плотностей и вязкостей, поведение фаз в потоке может существенно различаться. Расчет параметров газожидкостной смеси необходим для прогнози-

рования распределения давления в скважине, анализа работы погружного оборудования и т.д.

Аналогично предыдущим упражнениям сперва необходимо задать:

- 1. PVT свойства флюидов
- 2. Параметры потока флюида Q_l расход жидкости и f_w обводненность. После этого в ячейке C20 для удобства использования все PVT свойства сгруппируются в единую строку с помощью функции

=PVT encode string(gamma gas ;gamma oil ;gamma wat ;Rsb ;Rp ;Pb ;Tre

4 A	В	С	D	F	F	G	н	1.1	J	K	1 1	M	N	0	Р	Q	R	S	
1 Упраж	кнения по работе с макросами	Unifloc VBA			версия	7.7				- 1			- "				- "		_
	г свойств многофазного потока																		
3																			
4																			
5 6 dhuann	ко - химические свойства флю	DVT																	
O WHISHIN		0.87		870	кг/м³				ость расхода					гуры					
1	Υo	0.07							ость доли газ				ы						
8	Yw	1		1000	KF/M ³				ость вязкости ость давления				0.00 5000 0	DOTOUG DO		oŭ.			
9	Yg	0.8		0.976	KF/M ³		· Hocipor	пе зависии	ость давления	TOT TABOBOTO Q	актора пр	т котором д	оля газа в	потоке ра	зна заданн	ЮИ			
10	R _{sb}	80	м ³ /м ³	92	м ³ /т		Вопросы п	о упражени	ю										
11	R _p	80	м ³ /м ³	92	м ³ /т		1.11		FWC				C 100 C						
12	Pbcal	120	атма	122	МПа		расчета	ко изменит	ся расход ГЖС	при изменен	ии темпера	пуры от зо	с до 100 с	. Оцените	в уме и про	оверьте се	он на осно	Be	
13	T _{res}	100	С	212	Φ		2. Может л	и в потоке	появиться сво	бодный газ пр	и давлени	и выше дав	ления нас	ыщения? Е	сли да то п	ри каких	условиях?		
14	B _{ob cal}	1.2	M3/M3						ость ГЖС при і	одъеме на по	верхность	в скважине	? Оцените	степень и	зменения і	в уме и пр	оверьте се	бя на	
15	H _{ob cal}	1	сП				основе рас	чета											
16 Парам	етры потока флюида																		
17	Qı	50	м ³ /сут																
18	f _w	10	%																
19																			

Рис. 3.10 — Исходные данные для расчета параметров многофазного потока

Для расчета параметров смеси при разных термобарических условиях вставьте следующие функции в таблицу и "протяните" их для полного заполнения.

Для расчета Q_{mix} - объемного расхода смеси воспользуйтесь в ячейке Е28 функцией

```
=MF Qmix m3day(Q ;fw ;C28;D28;PVRstr1 )
```

Вычисление β_{gas} - объемной доли газа в потоке в ячейке F28 производится с помощью функции

```
=MF gas fraction d(C28;D28;fw ;PVRstr1 )
```

А вязкости газожидкостной смеси μ_{mix} в G28

```
=MF Mumix cP(Q;fw;C28;D28;PVRstr1)
```

Для вычисления давления в зависимости от газового фактора и объемного содержания газа в потоке β_{aas}

Поместите в ячейку J28 строку:

```
=PVT_encode_string(gamma_gas_;gamma_oil_;gamma_wat_;Rsb_;I28;Pb_;Tre
```

А в ячейки K28, L28, M28 функцию для вычисления давления

4	Α	В	С	D	E	F	G	н	1 1	J	K	L	М	N	0	
21		_		_	_					-						
22																
23																
24																
25																
26											0.25	0.5	0.75			
											Рпри	Р при	Рпри			
27			Р	l T	Q _{mix}	βgas	μ_{mix}		ГΦ	PVT	βgas =0,25	βgas =0,5	βgas =0,75			
28			1	80	4392	0.99	0.04		10	gamma gas:0,8	21	9	3			+
29			5	80	904	0.94	0.19		50	gamma_gas:0,8	64	33	13			+
30			10	80	467	0.89	0.35		100	gamma_gas:0,8		54	25			+
31			20	80	249	0.78	0.58		150	gamma_gas:0,8	123	76	36			
32			40	80	140	0.61	0.84		200	gamma gas:0,8		95	46			
33			60	80	104	0.46	0.96		250	gamma_gas:0,8	300	111	56			
34			80	80	87	0.34	1.00		300	gamma_gas:0,8	300	124	65			
35			100	80	77	0.24	1.01		350	gamma_gas:0,8	300	136	74			
36			120	80	71	0.15	1.01		400	gamma_gas:0,8	300	151	82			
37			140	80	67	0.08	0.99		450	gamma_gas:0,8	300	175	90			
38			160	80	64	0.01	0.97		500	gamma_gas:0,8		238	97			
39			180	80	64	0.00	0.99		550	gamma_gas:0,8	300	300	103			
40			200	80	64	0.00	1.01		600	gamma_gas:0,8		300	109			
41			220	80	63	0.00	1.04		650	gamma_gas:0,8	300	300	114			
42			240	80	63	0.00	1.07		700	gamma_gas:0,8	300	300	119			
43			260	80	63	0.00	1.11		750	gamma_gas:0,8		300	124			
44			280	80	63	0.00	1.14		800	gamma_gas:0,8	300	300	128			
45			300	80	63	0.00	1.18		850	gamma_gas:0,8	300	300	132			
46			320	80	63	0.00	1.22		900	gamma_gas:0,8		300	137			4
47			340	80	63	0.00	1.26		950	gamma_gas:0,8		300	142			_
48			360	80	63	0.00	1.31		1000	gamma_gas:0,8		300	146			\perp
49			380	80	63	0.00	1.36		1050	gamma_gas:0,8	300	300	152			\perp
50			400	80	63	0.00	1.40		1100	gamma_gas:0,8	300	300	158		-	+
51			420	80	63	0.00	1.45		1150	gamma_gas:0,8		300	166			+
52			440	80	63	0.00	1.50		1200	gamma_gas:0,8		300	178			+
53			460	80	63	0.00	1.55		1250	gamma_gas:0,8	300	300	196			
54			FILLO						,	,	-		В			
55		Pa	сход ГЖС				Доля га:	за в пото	ке (расхо	дная)	-		Вязко	сть сме	еси от да	авл
56 57		5000				1.20						1.80				

Рис. 3.11 — Расчет параметров многофазного потока

=MF_p_gas_fraction_atma(X;20;fw_;J28)

где X соответствующие ссылки на ячейки с β_{gas} - K26, L26, M26




Рис. 3.12 — Графики для параметров многофазного потока

Далее для расчета вязкости отдельных фаз потока при различных P,T аналогично воспользуйтесь функциями.

Вязкость смеси μ_{mix} в Е98

=MF_Mumix_cP(Q_;fw_;C98;D98;PVRstr1_)

Вязкость газа μ_{gas} в F98

=PVT_Mug_cP(C98;D98;gamma_gas_;gamma_oil_;gamma_wat_;Rsb_;Rp_;Pb_;Tr

Вязкость нефти μ_o в G98

=PVT_Muo_cP(C98;D98;gamma_gas_;gamma_oil_;gamma_wat_;Rsb_;Rp_;Pb_;Tr И вязкость воды μ_w в H98

=PVT_Muw_cP(C98;D98;gamma_gas_;gamma_oil_;gamma_wat_;Rsb_;Rp_;Pb_;Tr




Рис. 3.13 — Разложение вязкости смеси на отдельные компоненты

Для самопроверки ответьте на следующие вопросы

- 1. Насколько изменится расход ГЖС при изменении температуры от 30 С до 100 С? Оцените в уме и проверьте себя на основе расчета
- 2. Может ли в потоке появиться свободный газ при давлении выше давления насыщения? Если да то при каких условиях?
- 3. Как изменится вязкость ГЖС при подъеме на поверхность в скважине? Оцените степень изменения в уме и проверьте себя на основе расчета

3.4 Расчет штуцера

Для контроля дебита и/или давления на добывающих скважинах вблизи устья может устанавливаться штуцер.

Расчет потока через данное гидравлическое сопротивление начинается с предварительного задания PVT свойств, параметров потока и конструкции элементов.

В упражнении следует ведется расчет

1. Линейное давление

027	-	: × ✓ fx																	
1 2	⊿ A	В	C	D	Е	l F	G	Н	1 1	l J	К	L	М	N	0	Р	Q	R	S
	1 Упражі	ения по работе с макросами Unifl	oc VBA		_	версия	7.7												
		карактеристики штуцера																	
	3																		
	4																		
	5		D) CT																
_	6 Физико	- химические свойства флюида				. 3			• Какие парал	етры описы	вают гидрав	злический э	лемент шту	цер? какие н	адо задать	, а какие м	ложно рас	считать?	
· .	7	Υo	0.87		870	кг/м³			• Постройте з										де
	8	Yw	1		1000	KL/W ₃			• Постройте з	ависимость д	цавления на	входе в шт	уцер от деб	ита. Для все	х ли значен	ий дебита	можно по	остроить та	вкую
	9	Yg	0.8		0.976	KF/M ³			 Постройте с 				onoro doure						
	10	R _{sb}	80	м ³ /м ³	92	м³/т			 Настройте и 						. Как изме	нится деби	т в этом с	лучае при	уменьше
	11	R _p	80	м ³ /м ³	92	м³/т			диаметра ш	туцера									
	12	P _{b cal}	120	атма	122	МПа													
	13	T _{res}	100	С	212	Φ													
100	14	B _{ob cal}	1.2	м3/м3															
	15	H _{ob cal}	1	сП															
	16 Параме	тры потока флюида																	
	17	f _w	20	%															
	18	Температура на входе	30	С															
	19 Констр	укция																	
	20	Диаметр трубы	70	ММ															
	21	Диаметр штуцера	10	MM															
	22																		
	23	PVT строка	gamma_gas:0),800;gamma	a_oil:0,870;g	amma_wat:	1,000;rsb_m3	m3:80,000	;rp_m3m3:80,000	;pb_atma:120	,000;tres_C:	100,000;bob	_m3m3:1,20	0;muob_cP:1	,000;PVTco	rr:0;ksep_fr	:0,000;pks	ep_atma:-1	,000;tksep
- 1	24																		

Рис. 3.14 — Исходные данные для расчета потока через штуцер

- 2. Буферное давление
- 3. Дебит вместе с подстроечным параметром

C29	~	: X ✓ f _x {=MF_p_choke_i	atma(Qliq_;fw	_;d_choke;	Pbuf_;1;d_pi	pe;T_choke	;;PVTstr_)}							
1 2	Α	В	С	D	Е	F	G	Н	1	J	K	L	M	N
25		ние												
26 27		Дебит жидкости	10	м3/сут										1
28		Буферное давление	26	атм										
28 29 30 31		Рассчитать линейное давление	26.0	26.0	26.0	30.0	0.0		Перепад	давлений	0.04	30.00	0.00	1 1
30			Pout, atma	_intake_atm	p_out_atma	Tchoke_C	cfChoke_fr				dP_atm	Tchoke_C	cfChoke	J '
31		Линейное давление	1	атм										i —
33		Рассчитать буферное давление	2.3	2.3	1.0	30.0	0.0		Перепал	давлений	1.33	30.00	0.00	1 2
34		у состинальной долина	Pin, atma		p_out_atma				- I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	дастопи	dP_atm	Tchoke_C	cfChoke	
														_
· 36		Рассчитать подстроечный параметр												1
. 37			0.91	26	1	30	0.91							
. 38			cor fact	_intake_atm	p_out_atma	Tchoke_C	cfChoke_fr							
· 39		Рассчитать дебит через штуцер												_
. 41		Рассчитать деоит через штуцер	10	26	1	30	0.91							3
. 42			Qliq		p out atma									13
. 43														_

Рис. 3.15 — Расчет давлений и дебитов через ограничитель

Стоит отметить, что некоторые функции возвращают результат в виде массивов, которые занимают несколько ячеек. (Это можно определить по наличию фигурных скобок в строке формул). Поэтому для выдачи правильного результата необходимо выделить диапазон ячеек для будущего расположения массива. (Он выделен синим цветом; если диапазон окажется большим, в лишних ячейках появится сообщение "H/Д"). После выделения диапазона наберите необходимую формулу и нажмите сочетание клавиш CTR+Shift+Enter.

Пользуясь инструкцией выше для расчета линейного давления по буферному выделите диапазон C29:G30 и вставьте функцию в строку формул

```
=MF_p_choke_atma(Qliq_;fw_;d_choke;Pbuf_;1;d_pipe;T_choke;;PVTstr_)
```

Если Вы все сделали правильно, то Вы увидите массив значений из двух строк: строка названий параметров и их значения.

Аналогично для расчета перепада давления

=MF_p_choke_atma(Qliq_;fw_;d_choke;Pbuf_;1;d_pipe;T_choke;;PVTstr_)

Расчет буферного давления по линейному

=MF_p_choke_atma(Qliq_;fw_;d_choke;Plin_;0;d_pipe;T_choke;;PVTstr_)

И перепад давления для данного случая

=MF dp choke atm(Qliq;fw;d choke;Plin;0;d pipe;T choke;;PVTstr)

Для вычисления дебита с помощью давлений предварительно необходимо рассчитать подстроечный параметр

=MF_cf_choke_fr(Qliq_;fw_;d_choke;Pbuf_;Plin_;d_pipe;T_choke;PVTstr_

После возможно рассчитать уже сам дебит через штуцер

=MF qliq choke sm3day(fw_;d_choke;Pbuf_;Plin_;d_pipe;T_choke;C37;PVT

Чтобы построить график давление на входе штуцера от дебита при разных давлениях на выходе воспользуйтесь функцией для полного заполнения таблицы

=MF p choke atma(C49; $fw_.d_choke$; B50; 0; d pipe; T choke; 0; PVTstr)




Рис. 3.16 — Давление на входе штуцера в зависимости от различных дебитов на выходе и давлений

Теперь Вы можете ответить на следующие вопросы:

- 1. Какие параметры описывают гидравлический элемент штуцер? какие надо задать, а какие можно рассчитать?
- 2. Постройте зависимость давления на входе в штуцер от дебита. Для всех ли значений дебита можно построить такую зависимость?
- 3. Настройте модель штуцера по известному дебиту и перепаду давления. Как изменится дебит в этом случае при уменьшении диаметра штуцера

3.5 Расчет распределения давления в трубе

На распределение давления в трубе среди прочих параметров влияют режим потока газожидкостной смеси и проскальзывание газа. Недоучет данных параметров может привести к значительным ошибкам. Методы для расчета распределения давления можно разделить на две категории: корреляции, полученные экспериментальным путем и механистические модели, в основе которых стоят физические модели.

Для выполнение упражнения задайте PVT свойства флюидов, свойства потока и параметры трубы.

	* : × ✓ f _x																		
⊿ A	В	С	D	E	F	G	Н	1	J	K	L	М	N	0	P	Q	R	S	
	нения по работе с макросами				версия	7.7													
2 Расчет 3	свойств многофазного потока в	в труое																	
4																			
5																			
	о - химические свойства флю	ида PVT					. Desman		ость распреде										
7	Y _o	0.87		870	KT/M ³		• Построи	не зависим	ость распреде	ление давлен	ия в трубе (.низу вверл	к и сверху і	вниз					
3	Yw	1		1000	KF/M ³		Вопросы по упражению												
9	Y ₈	0.8		0.976	KT/M ³		1. Какие параметры влияют на перепад давления в трубе?												
0	R _{sb}	80	м ³ /м ³	92	м³/т		2. Может ли в трубопроводе давление ниже по потоку (на выходе) быть больше чем выше по потоку (на входе)?												
1	R _o	80	M ³ /M ³	92	м ³ /т		3. Насколько сильно влияет на расчет выбор гидравлической корреляции?												
2	P _{b cal}	120	атма	122	МПа	1	4. Насколько сильно влияет на расчет температура?												
3	Tres	100	С	212	Φ	1													
4	B _{ob cal}	1.2	м ³ /м ³																
5	Hob cal	1	сП																
6 Парам	етры потока флюида																		
7	Q,	50	м³/сут																
8	f	20	%																
	етры трубы																		
0	L	200	м																
:1	ID	62	мм																
2	θ	90																	
3	PO	30	атма																
	P1	40	атма																
4	то	40	°C																
5 6 7	T1	30	°C																

Рис. 3.17 — Исходные данные для расчета распределения давления

Где параметры трубы расшифровываются следующим образом:

L - длина трубы, м

ID - внутренний диаметр, мм

 θ - угол наклона трубы от горизонтали, град

P0, P1 - давление на верхнем и нижнем конце трубы соответственно, атм

T0, T1 - температура на верхнем и нижнем конце трубы соответственно, С

Расчет давления в обоих направлениях ведется с помощью одной функции, возвращающий массив из 2 значений - давления и температуру. Выделите диапазон E33:F33, вставьте функцию

и нажмите сочетание клавиш Ctrl Shift Enter. Заполните таблицу методом протяжки сверху вниз

Обратите внимание, что расчет на каждом шаге основывается на значениях предыдущего вычисления, так называемые граничные условия.

Расчет давления снизу-вверх выполните аналогично с помощью функции, протянутой снизу-вверх




Рис. 3.18 — Распределение давления по трубе сверху-вниз и снизу-вверх

- 1. Какие параметры влияют на перепад давления в трубе?
- 2. Может ли в трубопроводе давление ниже по потоку (на выходе) быть больше чем выше по потоку (на входе)?
- 3. Насколько сильно влияет на расчет выбор гидравлической корреляции PVT свойства?
- 4. Насколько сильно влияет на расчет температуры давления?

3.6 Набор расчетных модулей анализа скважины

Пример использования алгоритмов Unifloc 7.7 VBAприведен в файле UF7 calc well.xlsm.

Файл содержит набор расчетных модулей позволяющих провести анализ данных описывающих работу скважины с применением различных методов добычи.

3.6.1 Расчетный модуль анализа и настройки PVT свойств