На правах рукописи

Сборник упражнений

Unifloc 7 VBA

Unifloc 7.11 VBA

Хабибуллин Ринат Кобзарь Олег

Оглавление

		Этр.
Глава 1.	. Упражнения по работе с пользовательскими функциями	
	Unifloc 7.11 VBA	6
1.1	Расчет PVT свойств	6
1.2	Расчет производительности скважины	11
1.3	Расчет свойств многофазного потока	13
1.4	Расчет штуцера	16
1.5	Расчет распределения давления в трубе	19
1.6	Расчет коэффициентов сепарации	21
1.7	Анализ работы ЭЦН	22
1.8	Анализ работы ПЭД	27
1.9	Анализ работы фонтанирующей скважины	30
1.10	Анализ работы скважины, оснащенной УЭЦН	33
1.11	Анализ работы скважины, оснащенной ЭЦН, фонтанирующей	
	через затрубное пространство	37
1.12	Набор расчетных модулей анализа скважины	39
	1.12.1 Расчетный модуль анализа и настройки PVT свойств	40
Спован	ь терминов	41

Глава 1. Упражнения по работе с пользовательскими функциями Unifloc 7.11 VBA

Освоить работу с расчетными функциями Unifloc 7.11 VBA можно выполняя упражнения описанные в данном разделе и изучая устройство тестовых расчетных модулей. Упражнение демонстрируют некоторые подходы к использованию Unifloc 7.11 VBA. На основе этих подходов можно создать свои расчетные модули решающие специфические задачи пользователя.

1.1 Расчет PVT свойств

Расчет физико химических свойств пластовых флюидов лежит в основе всех расчетов систем нефтедобычи. При решении прикладных задач редко возникает необходимость расчета PVT свойств непосредственно, однако понимание принципа их расчета, а особенно зависимости результатов расчета от исходных данных важно.

Цель упражнений по расчету PVT свойств:

- освоить принципы работы с пользовательскими функций Unifloc 7.11
 VBA
- изучить влияние исходных PVT данных на результаты расчета PVT свойств
- изучить влияние выбора PVT корреляций на результаты расчета PVT свойств
- изучить механизм калибровки PVT корреляций на результаты измерений Для выполнения упражнения используйте файл "10.PVT.xlsx"
- 1. Запустите файл с надстройкой Unifloc 7.11 VBA. Для того чтобы убедиться, что надстройка запущена откройте редактор VBE (Alt+F11). В дереве проектов должен отображаться файл надстройки UniflocVBA_7.xlam, puc. 1.1.
- 2. Откройте файл с упражнением 10. PVT. xlsx (смотри рис. 1.2).





Рис. 1.1 — Окно редактора VBE с загруженной надстройкой Unifloc 7.11 VBA



Puc. 1.2 — Открытый файл с упражнением 10. PVT.xlsx

3. Для расчета первого элемента таблицы в ячейках D23:D48 - газосодержания в нефти при давлении 1 атм и температуре 80 °C - введите в ячейку D23 строку

```
=PVT_Rs_m3m3(B23;C23;gamma_gas_;gamma_oil_; gamma_wat_; Rsb_; Rp_; Pb_; Tres_; Bob_; muob_)
```

Обратите внимание — при запущенной надстройке достаточно начать вводить в ячейку формулу, например ввести = PVT как Excel откроет выпадающий список с подсказкой, показывающий возможные варианты названий функций (смотри рис. 1.3).

В приведенной строке B23; C23 - ссылки на соответствующие ячейки, gamma_gas_; gamma_oil_ - также ссылки на ячейки, которые предварительно были поименованы.




Рис. 1.3 — Выпадающий список с подсказками названий функции

Из выпадающего списка выберите функцию = PVT_Rs_m3m3 (после чего нажмите кнопку f_x "вставить функцию" слева от строки формул. Это вызовет окно задания параметров функции, в котором будут указаны все параметры, которые необходимо ввести. В этом окно можно ввести необходимые значения параметров или указать ссылки на соответствующие ячейки.




Рис. 1.4 — Окно ввода аргументов функции

4. После ввода всех параметров и нажатия кнопки ОК в ячейке должен отобразиться результат расчета. Воспользовавшись инструментом "Влияющие ячейки"на вкладке "Формулы" можно отследить на какие ячейки ссылается введенная формула




Рис. 1.5 — Результат вызова пользовательской функции с отображение влияющих ячеек

5. Аналогично заполните все ячейки таблицы D23: D48 вызовами функции = PVT_Rs_m3m3() с соответствующими параметрами. Это можно сделать "протянув" ранее введенную функцию в ячейке D23. Обратите внимание, что при "протягивании" поименованные ячейки оказываются закрепленными, а ссылки на значения давления и температуры

съезжают вместе с протягиваемой ячейкой. Результат показан на рисунке

1.6




Рис. 1.6 — Результат расчета зависимости газосодержания от давления

6. По аналогии с зависимостью газосодержания от давления постройте графики зависимости других параметров от давления. Используйте следующие функции для проведения расчатов: функция расчета объемного коэффициента нефти

```
=PVT Bo m3m3(B23;C23;gamma gas ;gamma oil ;gamma wat ; Rsb ;
Rp ; Pb ;Tres ;Bob ;muob )
функция расчета вязкости нефти при заданных термобарических усло-
виях
=PVT Muo cP(B23;C23;gamma gas ;gamma oil ;gamma wat ; Rsb ;
Rp ; Pb ;Tres ;Bob ;muob )
функция расчета вязкости газа при заданных термобарических условиях
=PVT Mug cP(B23;C23;gamma gas ;gamma oil_;gamma_wat_; Rsb_;
Rp ; Pb ; Pb ; Bob ; muob )
функция расчета вязкости воды при заданных термобарических условиях
=PVT Muw cP(B23;C23;gamma gas ;gamma oil ;gamma wat ; Rsb ;
Rp ; Pb ;Tres ;Bob ;muob )
функция расчета плотности газа при заданных термобарических услови-
ЯХ
=PVT Rhog kgm3(B23;C23;gamma gas ;gamma oil ;gamma wat ;
Rsb ; Rp ; Pb ;Tres ;Bob ;muob )
функция расчета плотности воды при заданных термобарических усло-
виях
=PVT Rhow kgm3(B23;C23;gamma gas ;gamma oil ;gamma wat ;
Rsb ; Rp ; Pb ; Tres ; Bob ; muob )
функция расчета плотности нефти при заданных термобарических усло-
виях
=PVT Rhoo kgm3(B23;C23;gamma gas ;gamma oil ;gamma wat ;
Rsb ; Rp ; Pb ; Tres ; Bob ; muob )
```

Результаты приведены на рисунке 1.7

- 7. Ответьте на вопросы по упражнению приведенные в рабочей книге.
 - а) Можно ли глядя на графические зависимости определить параметры нефти? Если да, то какие?
 - б) Всегда ли заданное значение давления насыщения совпадает со значением давления насыщения считанным с графиков?
 - в) Чему равно значение объемного коэффициента при P = 1 атма? Есть ли разница между исходным значением и значением определенным по графическими зависимостями?
 - г) Как изменятся построенные зависимости если не вводить значения калибровочных параметров давления насыщения, объ-




Рис. 1.7 — Результат расчета зависимости свойств пластовых флюидов от давления

емного коэффициента при давлении насыщения, вязкости при давлении насыщения?

1.2 Расчет производительности скважины

Модель притока к скважине является достаточно простой и одновременно полезной, позволяя оперативно оценивать добычные возможности скважины. Для индикаторной диаграммы Вогеля зависимость забойного давления от дебита ниже давления насыщения перестает быть линейной.

Для выполнения упражнения необходимо задать:

- 1. PVT свойства флюидов
- 2. Параметры работы скважины на установившемся режиме

3. Пластовое давление

14	-	: ×	√ f _x													
				_	_										_	_
2	A	В	С	D	E	F	7.7	Н	1	J	K	L	M	N	0	Р
		н <mark>ия по рабо</mark> т ние индикато			VBA	версия	1.1									
3	ricorpoor	по підпіст	priori ilprioc	···												
4																
5	Физико	химические	свойства (фпюнпа В	VT		1									
7	Физико -	Уо	0.87	рионда г	870	KI/M3		• Постройт	e wunuvat/	אירושט אירושט	/IO 0.00 22.02	HULIV DANA	MATROR DA	эстэ и флю	403	
8		Yw	1		1000	кг/м³		Построин	сипдинат	opinylo kpiloj	ло для зада	ппых пара	MC1POB IIII	аста и флю	лди	
9		Yg	0.8		1	KI/M3	t I	Вопросы по	упражени	ю:						
10		R _{sb}	80	M ³ /M ³	92	M ³ /T	t I	1. Как можн	о оценить	продуктивн	ость скважи	ины?				
11		R _o	80	M ³ /M ³	92	M ³ /T		2. Зависит л					тора?			
12		P _{b cal}	120	атма	12	МПа										
13		T _{res}	100	°C	212	Ф		_								
14		B _{ob cal}	1.2	м ³ /м ³												
15		μ _{ob cal}	1	сП			1									
16		f _w	22	%	0.22	д.ед.	1									
17		Pb	120	атма	12	МПа										
18							•									
19	Измерен	ные значени	е дебита и	1	давления											
20		Q _{I test}	100	м ³ /сут												
21		P _{wf test}	150	атма		2										
22																
23	Парамет	ры пласта														
24		P _{res}	250	атма												
25		PI	1.00	м ³ /сут/атм		3										
26		Q _{max}	198	м ³ /сут		ر ا										
27	Цаствей»	o thoduse														
	пастроик		20													
28 29	Настройк	а графика N	20													

Рис. 1.8 — Исходные данные для построения индикаторной кривой

Коэффициент продуктивности PI скважины рассчитывается в ячейке С25 по замеренным данным с помощью функции

```
=IPR PI sm3dayatm(qltest; Pwftest; Pres; fw; Pb)
```

А максимальный дебит Q_{max} при максимальной депрессии с забойным давлением равным нулю

```
=IPR_Qliq_sm3Day(PI_;Pres_;0;fw_;Pb_)
```

После задания всех необходимых параметров перейдем к построению индикаторной кривой.

Для расчета забойного давления в зависимости от дебита введите в ячейку D40 строку

```
=IPR Pwf atma(PI ; Pres ; C40; fw ; Pb )
```

Для вычисления дебита в зависимости от давления Вы можете воспользоваться функцией

```
=IPR_Qliq_sm3Day(PI_;Pres_;D40;fw_;Pb_)
```

поместив ее в ячейку Е40.

Применяя функции, строя дополнительные графики, ответьте на вопросы по упражнению, приведенные в рабочей книге.




Рис. 1.9 — Результат построения индикаторной кривой

- 1. Как можно оценить продуктивность скважины?
- 2. Зависит ли вид индикаторной кривой от газового фактора?

1.3 Расчет свойств многофазного потока

Расчет характеристики потока, состоящего из двух или более фаз, является более сложным, чем вычисление параметров однофазного потока. Вследствие разности плотностей и вязкостей, поведение фаз в потоке может существенно различаться. Расчет параметров газожидкостной смеси необходим для прогнозирования распределения давления в скважине, анализа работы погружного оборудования и т.д.

Аналогично предыдущим упражнениям сперва необходимо задать:

- 1. PVT свойства флюидов
- 2. Параметры потока флюида Q_l расход жидкости и f_w обводненность. После этого в ячейке C20 для удобства использования все PVT свойства сгруппируются в единую строку с помощью функции

=PVT_encode_string(gamma_gas_; gamma_oil_; gamma_wat_; Rsb_;
Rp_;Pb_; Tres_; Bob_; muob_)

PVRs	tr1_	▼ : X ✓ f _x =PVT_e	encode_string(gamma_gas	_;gamma_o	il_;gamma_	_wat_;Rsb_;	Rp_;Pb_;Tres_;	:Bob_;muob)_)										٧
1 2	4	A B	С	D	E	F	G	Н	1.1	J	K	L	M	N	0	P	Q	R	S	TA
		ражнения по работе с макросами	Unifloc VBA			версия	7.7													
	2 Pag	счет свойств многофазного потока																		
	3																			
	5																			
	6 Фи	зико - химические свойства флю	ида PVT									. *								
Τ.	7	Yo	0.87		870	кг/м³				лость расхода лость доли газ					гуры					
1.	8	Yw	1		1000	кг/м³				лость вязкости				,,,						
١	9		0.8		0.976	KE/M3				ость давлени:				оля газа в	потоке ра	вна заданн	ой			
' -	•	Yg																		
l .	10	R _{sb}	80	M ³ /M ³	92	м ³ /т		Вопросы п	о упражень	110										
	11	R _p	80	м ³ /м ³	92	м ³ /т		1 Hagyan		ся расход ГЖО	TINIA MANAGUAN		TIME OT 20	C no 100 C	Ougure			60 110 00110		
	12	P _{b cal}	120	атма	122	МПа		расчета	ко измени	ся расход і мо	при изменен	ии темпера	пуры от зо	с до 100 с	. Оцените	в уме и про	оверьте се	гоя на осно	ве	
	13	Tres	100	С	212	Φ		2. Может /	и в потоке	появиться сво	бодный газ пр	и давлени	и выше дав	ления нас	ыщения? Е	сли да то г	ри каких	условиях?		
- "	14	B _{ob cal}	1.2	M3/M3				3. Как изм		ость ГЖС при	подъеме на по	верхность	в скважине	? Оцените	степень и	зменения	з уме и пр	оверьте се	бя на	
	15	H _{ob cal}	1	сП				основе рас	чета											
-	16 Na	раметры потока флюида																		
	17	Qı	50	м ³ /сут																
	18	f _w	10	%																
	19																			
	20	PVT строка	gamma_gas:0	,800;gamma	_oil:0,870;g	amma_wat:1	1,000;rsb_m	3m3:80,000;rp_	m3m3:80,00	0;pb_atma:120	.000;tres_C:100	0,000;bob_n	13m3:1,200;	muob_cP:1	,000;PVTcc	orr:0;ksep_f	:0,000;pks	sep_atma:-1	,000;tksep	C:-1,00
	21																			

Рис. 1.10 — Исходные данные для расчета параметров многофазного потока

Для расчета параметров смеси при разных термобарических условиях вставьте следующие функции в таблицу и "протяните" их для полного заполнения.

Для расчета Q_{mix} - объемного расхода смеси воспользуйтесь в ячейке Е28 функцией

```
=MF_Qmix_m3day(Q_;fw_;C28;D28;PVRstr1_)
```

Вычисление β_{gas} - объемной доли газа в потоке в ячейке F28 производится с помощью функции

```
=MF gas fraction d(C28;D28;fw ;PVRstr1 )
```

А вязкости газожидкостной смеси μ_{mix} в G28

```
=MF_Mumix_cP(Q_;fw_;C28; D28; PVRstr1_)
```

Для вычисления давления в зависимости от газового фактора и объемного содержания газа в потоке β_{aas}

Поместите в ячейку J28 строку:

```
=PVT_encode_string(gamma_gas_; gamma_oil_; gamma_wat_; Rsb_; I28;Pb_; Tres_; Bob_; muob_)
```

А в ячейки K28, L28, M28 функцию для вычисления давления

```
=MF p gas fraction atma(X;20;fw ;J28)
```

где X соответствующие ссылки на ячейки с β_{gas} - K26, L26, M26

Далее для расчета вязкости отдельных фаз потока при различных P,T аналогично воспользуйтесь функциями.

Вязкость смеси μ_{mix} в Е98




Рис. 1.11 — Расчет параметров многофазного потока




Рис. 1.12 — Графики для параметров многофазного потока

```
=MF_Mumix_cP(Q_;fw_;C98;D98;PVRstr1_)

Вязкость газа \mu_{gas} в F98

=PVT_Mug_cP(C98; D98; gamma_gas_; gamma_oil_; gamma_wat_; Rsb_;

Rp_; Pb_; Tres_; Bob_; muob_)

Вязкость нефти \mu_o в G98

=PVT_Muo_cP(C98; D98; gamma_gas_; gamma_oil_; gamma_wat_; Rsb_;

Rp_; Pb_; Tres_; Bob_; muob_)

И вязкость воды \mu_w в H98

=PVT_Muw_cP(C98; D98; gamma_gas_; gamma_oil_; gamma_wat_; Rsb_;

Rp_; Pb_; Tres_; Bob_; muob_)
```




Рис. 1.13 — Разложение вязкости смеси на отдельные компоненты

Для самопроверки ответьте на следующие вопросы

- 1. Насколько изменится расход ГЖС при изменении температуры от 30 С до 100 С? Оцените в уме и проверьте себя на основе расчета
- 2. Может ли в потоке появиться свободный газ при давлении выше давления насыщения? Если да то при каких условиях?
- 3. Как изменится вязкость ГЖС при подъеме на поверхность в скважине? Оцените степень изменения в уме и проверьте себя на основе расчета

1.4 Расчет штуцера

Для контроля дебита и/или давления на добывающих скважинах вблизи устья может устанавливаться штуцер.

Расчет потока через данное гидравлическое сопротивление начинается с предварительного задания PVT свойств, параметров потока и конструкции элементов.

В упражнении предлагается рассчитать

- 1. Линейное давление
- 2. Буферное давление
- 3. Дебит вместе с подстроечным параметром

027	-	: × ✓ fx																	
1 2	4 A	В	С	D	Е	l F	G	Н	1 1	J	К	L	М	N	0	Р	Q	R	S
	1 Упражне	ения по работе с макросами Unifl	oc VBA		_	версия	7.7	-		_									
		арактеристики штуцера																	
	3																		
	4																		
	5		DIST																
	6 Физико	- химические свойства флюида				. 3			• Какие парал	етры описы	вают гидрав	злический э	лемент шту	цер? какие н	адо задать	, а какие л	ложно рас	считать?	
	7	Υo	0.87		870	кг/м³			• Постройте з										де
100	8	Yw	1		1000	KL/W ₃			• Постройте з	висимость д	цавления на	входе в шт	уцер от деб	ита. Для все	х ли значен	ий дебита	можно по	остроить та	вкую
100	9	Yg	0.8		0.976	KF/M ³			 Постройте о 				onoro doure						
1 1	10	R _{sb}	80	м ³ /м ³	92	м³/т			 Настройте и 						. Как изме	нится деби	т в этом с	лучае при	уменьше
1 1	11	R _p	80	м ³ /м ³	92	м³/т			диаметра ш	гуцера									
. 1	12	Pbcal	120	атма	122	МПа													
+ 1	13	T _{res}	100	С	212	Φ													
+ 1	14	B _{ob cal}	1.2	м3/м3															
+ 1	15	H _{ob cal}	1	сП															
1	6 Парамет	гры потока флюида																	
1	17	f _w	20	%															
	18	Температура на входе	30	С															
1	9 Констру	кция																	
	20	Диаметр трубы	70	ММ															
	21	Диаметр штуцера	10	MM															
	22																		
2	23	PVT строка	gamma_gas:0),800;gamma	a_oil:0,870;g	amma_wat:	1,000;rsb_m3	m3:80,000	rp_m3m3:80,000;	;pb_atma:120	,000;tres_C:	100,000;bob	_m3m3:1,20	0;muob_cP:1	,000;PVTco	rr:0;ksep_fr	:0,000;pks	ep_atma:-1	,000;tksep
2	24																		

Рис. 1.14 — Исходные данные для расчета потока через штуцер

C29	v ;	× ✓ fx {=MF_p_choke_a	atma(Qliq_;fw	_;d_choke;	Pbuf_;1;d_pi	pe;T_choke	;;PVTstr_)}							
1 2	Α	В	С	D	Е	F	G	Н	1	J	K	L	M	N
25	Упражнен	ие												
26 27 28		Дебит жидкости	10	м3/сут										1
28		Буферное давление	26	атм										
29		Рассчитать линейное давление	26.0	26.0	26.0	30.0	0.0		Перепад	давлений	0.04	30.00	0.00	1 1
30			Pout, atma	_intake_atm	p_out_atma	Tchoke_C	cfChoke_fr				dP_atm	Tchoke_C	cfChoke	J '
31 32		Линейное давление	1	атм										i —
33		Рассчитать буферное давление	2.3	2.3	1.0	30.0	0.0		Перепад	давлений	1.33	30.00	0.00	2
- 34		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Pin, atma		p_out_atma						dP_atm	Tchoke_C		4
. 35														_
. 36		Рассчитать подстроечный параметр												1
. 37			0.91	26	1	30	0.91							
. 38			cor fact	_intake_atm	p_out_atma	TCHOKE_C	cfChoke_fr							_
. 40		Рассчитать дебит через штуцер												1
. 41		. 2222.2 д.с чороо штуцор	10	26	1	30	0.91							3
· 42			Qliq	_intake_atm	p_out_atma	Tchoke_C	cfChoke							
· 43	· ·													

Рис. 1.15 — Расчет давлений и дебитов через ограничитель

Стоит отметить, что некоторые функции возвращают результат в виде массивов, которые занимают несколько ячеек. (Это можно определить по наличию фигурных скобок в строке формул). Поэтому для выдачи правильного результата необходимо выделить диапазон ячеек для будущего расположения массива. (Он выделен синим цветом; если диапазон окажется большим, в лишних ячейках появится сообщение "H/Д"). После выделения диапазона наберите необходимую формулу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Shift+Enter.

Пользуясь инструкцией выше, для расчета линейного давления по буферному выделите диапазон C29:G30, вставьте следующую функцию в строку формул и после нажмите сочетание клавиш Ctrl+Shift+Enter.

Если Вы все сделали правильно, то Вы увидите массив значений из двух строк: строка названий параметров и их значения.

Аналогично для расчета перепада давления

```
=MF_p_choke_atma(Qliq_;fw_;d_choke;Pbuf_;1;d_pipe;T_choke;;PVTstr_)
Pacчет буферного давления по линейному
=MF_p_choke_atma(Qliq_;fw_;d_choke;Plin_;0;d_pipe;T_choke;;PVTstr_)
И перепад давления для данного случая
```

=MF dp choke atm(Qliq;fw;d choke;Plin;0;d pipe;T choke;;PVTstr)

Для вычисления дебита с помощью давлений предварительно необходимо рассчитать подстроечный параметр

```
=MF_cf_choke_fr(Qliq_; fw_; d_choke; Pbuf_; Plin_; d_pipe;
T choke; PVTstr )
```

После возможно рассчитать уже сам дебит через штуцер

```
=MF_qliq_choke_sm3day(fw_; d_choke; Pbuf_; Plin_; d_pipe;
T_choke; C37; PVTstr_)
```

Чтобы построить график давления на входе штуцера от дебита при разных давлениях на выходе воспользуйтесь функцией для полного заполнения таблицы

=MF_p_choke_atma(C\$49; fw_; d_choke; \$B50;0; d_pipe; T_choke;0; PVTstr)




Рис. 1.16 — Давление на входе штуцера в зависимости от различных дебитов на выходе и давлений

Теперь Вы можете ответить на следующие вопросы:

- 1. Какие параметры описывают гидравлический элемент штуцер? Какие надо задать, а какие можно рассчитать?
- 2. Постройте зависимость давления на входе в штуцер от дебита. Для всех ли значений дебита можно построить такую зависимость?
- 3. Настройте модель штуцера по известному дебиту и перепаду давления. Как изменится дебит в этом случае при уменьшении диаметра штуцера

1.5 Расчет распределения давления в трубе

На распределение давления в трубе среди прочих параметров влияют режим потока газожидкостной смеси и явление проскальзывание газа. Недоучет данных параметров может привести к значительным ошибкам. Методы для расчета распределения давления можно разделить на две категории: корреляции, полученные экспериментальным путем и механистические модели, в основе которых заложены физические модели.

Для выполнение упражнения задайте PVT свойства флюидов, свойства потока и параметры трубы.

	*	: × ✓ fx																		
A	Α	В	С	D	E	F	G	Н	1	J	K	L	M	N	0	Р	Q	R	S	
		ния по работе с макросами ойств многофазного потока в				версия	7.7													
3	FACHET CE	DIICI E MINUTUWASHUTU TIUTUKA E	трубе																	
4																				
5																				
	Физико - 2	кимические свойства флю	-			KT/M ³		 Построй 	те зависим	ость распред	еление давле	ния в трубе	снизу ввер:	х и сверху і	вниз					
7		Ϋ́o	0.87		870															
8		Υw	1		1000	кг/м³		Вопросы по	упражени	ю										
9		Yg	0.8		0.976	KT/M ³		1 Kayye na	nametrii ei	INDIAN HE DANS	пад давления	o e zouña?								
10		R _{sb}	80	м ³ /м ³	92	м ³ /т					не ниже по г		ыходе) быты	ь больше ч	ем выше г	о потоку	(на входе)	?		
11		R _o	80	M ³ /M ³	92	м ³ /т					ет выбор гиді					,				
12		P _{b cal}	120	атма	122	MΠa		4. Насколы	ко сильно в	лияет на расч	ет температуј	pa?								
13		T _{res}	100	C	212	Ф														
-				м ³ /м ³	212	Ψ														
14		B _{ob cal}	1.2																	
15		Hob cal	1	сП																
	Параметр	ы потока флюида		3.																
17		Q	50	м³/сут																
18		f _w	20	%																
	Параметр	ы трубы	200																	
20 21		ID ID	62	M MM																
21 22		θ	90	· MM																
23		P0	30	атма																
24		P1	40	атма																
25		T0	40	°C																
26		T1	30	°C																
27																				

Рис. 1.17 — Исходные данные для расчета распределения давления

Где параметры трубы расшифровываются следующим образом:

L - длина трубы, м

ID - внутренний диаметр, мм

 θ - угол наклона трубы от горизонтали, град

P0, P1 - давление на верхнем и нижнем конце трубы соответственно, атм

T0, T1 - температура на верхнем и нижнем конце трубы соответственно, С

Расчет давления в обоих направлениях ведется с помощью одной функции, возвращающий массив из 2 значений - давления и температуры. Выделите диапазон E33:F33, вставьте функцию

и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Shift+Enter. Далее заполните таблицу "методом протяжки" сверху-вниз

Обратите внимание, что расчет на каждом шаге основывается на значениях предыдущего вычисления, требуются так называемые граничные условия.

Расчет давления снизу-вверх выполните аналогично с помощью функции, "протянув" ее снизу-вверх




Рис. 1.18 — Распределение давления по трубе сверху-вниз и снизу-вверх

- 1. Какие параметры влияют на перепад давления в трубе?
- 2. Может ли в трубопроводе давление ниже по потоку (на выходе) быть больше чем выше по потоку (на входе)?
- 3. Насколько сильно влияет на расчет выбор гидравлической корреляции PVT свойства?
- 4. Насколько сильно влияет на расчет температуры давления?

1.6 Расчет коэффициентов сепарации

Процессы сепарации на приеме погружного оборудования значительно влияют на процесс добычи. Как при естественной, так и при искусственной сепарации (при применении газосепараторов) меняются свойства многофазного потока, уменьшается газлифтный эффект, изменяется режим работы центробежного насоса.

В данном упражнении помимо стандартного определения PVT свойств требуется задать термобарические условия на приеме погружного оборудования (в месте, где происходит сепарация) и конструктивные параметры

1	Упражне	ния по работ	е с макроса	ми Unifloc	VBA	версия	7.7											
		эффициенто																
3																		
4																		
5																		
6	Физико -	химические (свойства ф	люида				. ,	Дополнительные в	опросы по у	пражению (направлен	ия исслел	ований)				
7		Yo	0.875			875	KI/M3			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			,,				
8		Yw	1			1000	KΓ/M³	1	L. От каких параме	тров будет з	ависеть коэ	ффициент	сепарации	1?				
9		Yg	0.9			1.098	кг/м ³											
10		R _{sb}	80	m3/m3	m³/m³	91	м³/т											
11		R _p	80	M3/M3	M ³ /M ³	91	м³/т											
12		P _{b cal}	120	атм	атма	122	МПа											
13		T _{res}	120	С	С	248	Φ											
14		B _{ob cal}	1.2	m3/m3														
15		μ _{ob cal}	1	cP														
16		f _w	1	%														
17	Панина	о скважине			_													
19	Aumable I	d _{cas}	125	MM														
20		d _{intake}	100	MM														
21		P _{intake}	30	атм														
22		T _{intake}	80	С														
23					_													
24 25		DVT oznovo	aamma aaa	-0.000-aams	on oil-0 97E-aam	ma wat-1 000-rah	m3m3:00 000:co m	2-00 000-ph atma-	120,000;tres_C:120,	000-bab m2m	2:4 200:muok	oD:1.000:	D\/Toors:0:I	roon fr:0.0	00:nknon	stma: 1.000:	tkoon C: 1	000-
		РУТ СТРОКА	gamma_gas	ร.บ,ษบป;gamn	na_oii:0,675;gami	ma_wat.1,000;rsb	_m_q1;000,00.cmcm_	o.ou,uuu,pb_atma:	120,000,tres_C:120,	mcm_dod,oou	3.1,∠00;muot	_CP. 1,000;	PV I COM:0;1	(Sep_fr:0,0	uu,pksep_a	atma:-1,000;	tksep_C:-1,	,000;

Рис. 1.19 — Исходные данные для сепарации

где

 d_{cas} - диаметр обсадной колонны, мм

 d_{intake} - диаметр приема погружного оборудования, мм

 P_{intake} - давление на приеме, атм

 T_{intake} - температура на приеме, С

Для вычисления коэффициента естественной сепарации в зависимости от дебита вставьте в ячейку E32 следующую формулу

```
=MF_ksep_natural_d(C32; wc_; Pintake_; Tintake_; Dintake_;
Dcas_; PVT_str_)
```

Для проведения экспериментов по влиянию изменения диаметра обсадной колонны воспользуйтесь в ячейке F32 формулой

```
=MF_ksep_natural_d(C32; wc_; Pintake_; Tintake_; Dintake_;
Dcas *cf dcas ; PVT str )
```

При этом в ячейке F30 с помощью коэффициента Вы можете варьировать диаметр обсадной колонны

Для расчета доли газа в газосепараторе применяется функция

=MF gas fraction d(Pintake ;Tintake ;0;PVT str)*(1-F32)

Коэффициент сепарации газосепаратора

=MF ksep gasseparator d(gassep type;G32;C32)

При этом можно менять тип газосепаратора в ячейке Н30

Общий коэффициент сепарации

=MF_ksep_total_d(E32;H32)



Рис. 1.20 — Результаты расчета естественной и искусственной сепарации

Вопросы к упражнению

- 1. От каких параметров будет зависеть коэффициент сепарации?
- 2. Как взаимосвязана естественная и искусственная сепарация?

1.7 Анализ работы ЭЦН

Сегодня доминирующая доля нефти в РФ добывается при помощи ЭЦН. Требуется детальное понимание основных особенностях эксплуатации данного оборудования, режимах работы, возможных осложнениях по причине высокой вязкости продукции, газосодержания, механических примесей и т.д.

Наиболее ценную информацию о работе насоса может дать его характеристика: зависимость параметров работы ЭЦН - напора, потребляемой мощности, перепада давления, КПД, от подачи (дебита скважины)

Для анализа работы скважины, оснащенной УЭЦН, требуются следующие исходные данные

- 1. Физико химические свойства флюида
- 2. Данные по скважине
- 3. Данные по ЭЦН
- 4. Параметры пласта

PVT свойства задаются аналогично предыдущим упражнениям, а для параметров, характеризующих скважину, приняты следующие обозначения

 H_{mes} - глубина скважины измеренная (вдоль ствола скважины), м

 $H_{mes}-H_{vert}$ - удлинение ствола скважины, м

 H_{pump} - глубина спуска насоса, м

 ID_{cas} - внутренний диаметр обсадной колонны, мм

 OD_{tub} - внешний диаметр НКТ, мм

 ID_{tub} - внутренний диаметр НКТ, мм

 D_{intake} - диаметр приемной сетки ЭЦН, мм

 $P_{bu\,f}$ - буферное давление, атм

 P_{intake} - давление на приеме ЭЦН, атм

 T_{intake} - температура на приеме ЭЦН, С

 P_{dis} - давление на выкиде ЭЦН, атм

 $P_{w\,f}$ - давление на забое, атм

 Q_{liq} - дебит жидкости в поверхностных условиях, м3/сут

 f_w - обводненность в поверхностных условиях, %

Параметры, описывающие ЭЦН:

ЭЦН Q_{nom} - номинальная подача ЭЦН, м3/сут

ЭЦН H_{nom} - номинальная напом ЭЦН, м

F - частота питающего тока двигателя, Γ ц

ЭЦН ID - идентификационный номер насоса (по формуле, см. ниже), находящийся в базе Unifloc 7.11 VBA

ЭЦН имя - обозначение насоса: название, габарит и номинальная подача (по формуле, см. ниже)

ЭЦН Q_{max} - максимальная производительность насоса (по формуле, см. ниже), м3/сут

		Упражнения по		макросами	Unifloc VBA		версия	7.7							
		Анализ работы Э	ЦН												
	3								 Допо	лнительнь	е вопросы г	по упражению	(направлен	ия исслед	ований
	4 5								 			,	(
		Физико - химиче	CVUA CRO	йства флю	ипо				1. Ka	кие параме	тры влияют	гна перепад да	вления в на	acoce?	
	7		γ _o	0.87	пда	870	KT/M ³								
	8			1		1000	KI/M3								
			Yw					+							
	9		Υg	8.0		0.976	кг/м³								
1	10		R _{sb}	80	m³/m³	92	м³/т								
1	11		R _p	80	m³/m³	92	M³/T								
- 1	12	F	bal	120	атма	122	МПа								
- 1	13		Tres	100	С	212	Φ								
1	14	В	ob cal	1.2	M ³ /M ³										
- 1	15	μ	ob cal	20	сП										
	16														
		Данные п <u>о сква</u>													
1	18	H	I _{mes}	2000	М										
1	19	H _{me}	s-H _{vert}	0	М										
2	20	Н	pump	1500	М										
. 2	21	I	D _{cas}	125	ММ										
- 2	22	C	D _{tub}	73	ММ										
. 2	23	1	D _{tub}	62	ММ										
- 2	24	D	intake	100	ММ										
. 2	25	1	P _{buf}	20	атм										
- 2	26	P	intake	34	атм										
	27	T	intake	80	С										
	28		P _{dis}	150	атм										
2	29		P _{wf}	70	атм										
3	30		Q _{liq}	50	м3/сут										
3	31		f _w	0	%										

Рис. 1.21 — Исходные данные для свойств флюида и параметров скважины

Ступени - количество ступеней, исходя из общего напора ЭЦН и напора одной ступени (по формуле, см. ниже), шт

 K_{sep} - коэффициент сепарации газосепаратора, %

 P_{sep} - давление сепарации, атм

 T_{sep} - температура сепарации, С

Данные о пласте:

 P_{res} - пластовое давление, атм

PI - коэффициент продуктивности скважины (по формуле, см. выше в упражнении IPR), м3/сут/атм

 $\frac{dT}{dL}$ - геотермический градиент, град / $100~\mathrm{M}$

Для получения идентификационного номера насоса в базе Unifloc 7.11 VBA была использована формула

=ESP_id_by_rate(Q_ESP_)

Для определения обозначения ЭЦН

=ESP name (C37)

Расчет максимально возможного дебита

=esp_max_rate_m3day(Freq_;PumpID_)*1

Количество ступеней

	33	эцн			
	34		ЭЦН Q _{пот}	110	м3/сут
	35		ЭЦН Н _{пот}	2000	М
	36		F	50	Гц
	37		ЭЦН ID	737	
	38		ЭЦН имя	BHH5-125	
	39		ЭЦН Q _{тах}	230	
	40		Ступени	324	шт
L .	41		K _{sep re}	90%	
	42		P _{sep}	80.00	атм
	43		T _{sep}	80.00	С
	44				
	45	Пласт			
	46		Pres	250	атм
	47		PI	0.29	м3/сут/атм
	48		dT/dL	3	град/100 м
	49		N	20	

Рис. 1.22 — Исходные данные для ЭЦН и пласта

```
=ЦЕЛОЕ(Head ESP /ESP head m(Q ESP ;1;; PumpID ))
```

Также для удобства использования параметры насоса: ID, напор и рабочая частота, зашифровываются в строку с помощью функции

```
=ESP Encode string(PumpID ; Head ESP ; Freq )
```

Свободный газ негативно влияет на работу ЭЦН. В ячейке D51 вычисляется объемная доля газа на приеме газосепаратора с помощью формулы

```
=MF_gas_fraction_d(Pintake_;Tintake_;fw_;PVTstr)
```

В соседней ячейке D50 для удобного расположения задается вязкость в сПу- аз

Построение напорной характеристики данного насоса выполняется с учетом вязкости перекачиваемой продукции. Реализованный метод пересчета характеристики с воды на вязкую жидкость Института Гидравлики позволяет учитывать изменение рабочих параметров из-за данного негативного влияния.

Для вычисления напора в метрах водного столба в ячейке D54 воспользуйтесь формулой

```
=ESP_head_m(C54;NumStage_;Freq_;PumpID_;mu)
КПД ЭЦН в долях единиц
```

=ESP eff fr(C54; NumStage ; Freq ; PumpID ; mu)

Потребляемую ЭЦН мощность в Вт

```
=ESP_Power_W(C54;NumStage_;Freq_;PumpID_;mu)
```

Расчет перепада давления, развиваемого насосом, может происходить методом "сверху-вниз" и "снизу-вверх", при этом расчет перепада температур только



Рис. 1.23 — Напорные характеристики ЭЦН с поправкой на вязкость

методом "снизу-вверх". Функция расчета перепада давления и температуры возвращает массив значений, т.е. одновременно перепад давления и температуры. Кроме того, входным параметром для данной функции является направление расчета. Для вычисления выделите диапазон G54:H54, наберите формулу

```
=ESP_dP_atm(C54; fw_; Pintake_; NumStage_; Freq_; PumpID_; PVTstr; Tintake ; 0)
```

и после нажмите сочетание клавиш Ctrl+Shift+Enter. Далее протяните результат до полного заполнения двух столбцов.

Зная давление на приеме и перепад давления в ЭЦН, давление на выходе ЭЦН можно легко посчитать по формуле

```
=G54+Pintake
```

Предварительно задав давление на выходе ЭЦН в ячейке L51 возможно посчитать перепад давления методом "сверху-вниз" аналогичным образом по формуле

=ESP_dP_atm(C54; fw_; Pdis_; NumStage_; Freq_; PumpID_; PVTstr;
Tintake ; Tintake ; 0)

И давление на входе, зная давление на выходе и перепад давления =Pdis-J54




Рис. 1.24 — Расчет перепада давления и температур в ЭЦН в зависимости от дебита

Вопросы для упражнения:

- 1. Какие параметры влияют на перепад давления в насосе?
- 2. Насколько сильно влияет вязкость на напорные характерситики ЭЦН?
- 3. Как влияет на работу ЭЦН изменение частоты?

1.8 Анализ работы ПЭД

Упражнение показывает характеристики погружного асинхронного электрического двигателя, применяемого в УЭЦН.

Также стоит отметить, что расчетные функции предназначаются для образовательных целей. Детального сопоставления расчетных характеристик с фактическими не проводилось. (06.2019) Для выполнения упражнения необходимо задать параметры электродвигателя

 U_{nom} - номинальное напряжение ПЭД, В

 F_{nom} - номинальная частота тока, Γ ц

 I_{nom} - номинальная сила тока, А

ID - способ инициализации данных двигателя. 1 - по фактическим значениям параметров (по паспорту), 2 - по схеме замещения Гридина

А также рабочее напряжение U, В и рабочую частоту тока F, Γ ц

После этого в ячейке C10 будет произведен расчет номинальной мощности ПЭД с помощью функции

=Motor Pnom kW(Unom;Inom;Fnom;ID)




Рис. 1.25 — Исходные данные ПЭД и различные характеристики в зависимости от мощности на валу

Для построения характеристики ПЭД (параметры двигателя от мощности на валу M) воспользуйтесь следующими формулами

Определение тока двигателя I, A

=motor_I_A(B18;F;U;Unom;Inom;Fnom;ID)

Расчет $cos\varphi$

=motor_CosPhi_d(B18;F;U;Unom;Inom;Fnom;ID)

КПД, д.ед.

=motor_Eff_d(B18;F;U;Unom;Inom;Fnom;ID)

Проскальзывание S

=motor S d(B18;F;U;Unom;Inom;Fnom;ID)

Момент на валу M, $H*_M$

=motor M Nm(B18;F;U;Unom;Inom;Fnom;ID)




Рис. 1.26 — Электромеханическая характеристика АПЭД

Для расчета электромеханической характеристики АПЭД (параметры двигателя в зависимости от проскальзывания S) используйте формулы

Момент на валу M, H*м

=motor M slip Nm(B45;F;U;Unom;Inom;Fnom;0)

Сила тока I, A

=motor I slip A(B45;F;U;Unom;Inom;Fnom;0)

КПД, д.ед.

=motor Eff_slip(B45;F;U;Unom;Inom;Fnom;0)

Расчет $cos\varphi$

=motor CosPhi slip(B45;F;U;Unom;Inom;Fnom;0)

Для проведения исследований по напряжению ПЭД воспользуйтесь следующими формулами для значений загрузки двигателя 0.6, 0.8, 1

=motor_Eff_d(C\$90;F;\$B91;Unom;Inom;Fnom;ID)




Рис. 1.27 — Зависимость КПД АПЭД от напряжения и загрузки

```
=motor_Eff_d(D$90;F;$B91;Unom;Inom;Fnom;ID)
=motor Eff d(E$90;F;$B91;Unom;Inom;Fnom;ID)
```

в ячейках С91, Е91, D91 соответственно. "Протянув" значения Вы можете заполнить таблицу.

Вопросы для упражнения:

- 1. Почему ассинхронный двигатель называется ассинхронным?
- 2. Что такое проскальзывание?
- 3. Что такое ток холостого хода? Где его увидеть на графиках?
- 4. Что то такое загрузка ПЭД?
- 5. В каком режиме работы ПЭД КПД максимален?
- 6. Насколько важно соблюдение напряжения подаваемого на двигатель?
- 7. Почему на ПЭД подают высокое напряжение?

1.9 Анализ работы фонтанирующей скважины

При достаточном количестве естественной энергии скважина может фонтанировать. Инженерные расчеты требуются как для оптимизации работы самого подъемника, так и системы "скважина-пласт".

Для упражнения требуется задать PVT свойства флюидов, конструкцию скважины, свойства пласта и текущий режим работы скважины (дебит). Все исходные данные заполняются аналогично предыдущим упражнениям за исключением функции, объединяющей все данные о скважине в одну строку, расположенной в ячейке G23

/ellstr1 $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ \times \checkmark f_{*} =well_encode_stri	ng(Hmes_;Htu	Dcز_Udl	as_;Dtub_;0);;Twf_;Tbuf_)															
PA B C D	E	F	G	н	1 1	1 1	К	1	М	N	0	Р	Q	R	S	т	U	v	w
1 Упражнения по работе с макросами Unifloc VBA		версия	7.7					_					_						
 Расчет распределения давления в фонтанирующей скважине 																			

=well encode string(Hmes ;Htube ;Udl ;Dcas ;Dtub ;0;;Twf ;Tbuf)

	В	C	D	E	F	G	Н	1 1	J	K	L	М	l N	0	P	Q	R	S	T	U	V	1 1
	ения по работе с макросами	Unifloc VBA			версия	7.7																
Расчет ра	аспределения давления в фон	ганирующей с	кважине																			
	химические свойства флю	да																				
	V ₀	0.87		870	KE/M ³		В упражнени			а фонтаниру	ющей скв	ажины. Ан	нализ рабо	ты по								
	V _w	1		1000	KE/M ³		КРД, кривой	притока и от	гтока.													
		0.8		0.976	KE/M ³		Вопросы для	проработки														
	Yg -		M ³ /M ³		M ² /T	_	1. Постройте			методом "сі	верху-вниз	в" и "снизу	-вверх". П	ри каком								
)	R _{sb}	80		92			условии эти н															
	R _p	80	M ³ /M ³	92	м³/т		2. С помощья					те рабочу	ю точку си	стемы								
2	P _{b cal}	150	атма	152	МПа		"подъемник- 3. Как газовы				?											
3	Tres	80	С	176	Φ		э. пак газовы	и фактор вл	ияет на криву	по оттока?												
	Bobcal	1.2	m³/m³																			
5	t,	0	%																			
	Hobical	1	сП																			
	Pot GI		Si.																			
3																						
	по скважине																					
)	H _{mes}	2000	М			PVT строк																
	H _{mes} -H _{vet}	0	М				s:0,800;gamma_oil:0	,870;gamma_	_wat:1,000;rsb	_m3m3:80,00	0;rp_m3m3	:80,000;pb	_atma:150,0	000;tres_C:8	dod;000,00	_m3m3:1,20	0;muob_cP	:1,000;PVT	corr:0;ksep	_fr:0,000;p	ksep_atma:	-1,0
2	Hubo																					
		2000	М			Строка ск																
3	θ	90	•				важины 000,00000;hpump_m	2000,00000;	udl_m:0,00000	;d_cas_mm:1	25,00000;0	ltub_mm:62	,00000;dch	oke_mm:0,0	0000;rougi	ness_m:0,0	00010;tbh_0	C:80,00000	;twh_C:20,0	00000;		
	θ ID _{cas}	90 125						:2000,00000;	udl_m:0,00000	;d_cas_mm:1	25,00000;0	ltub_mm:62	,00000;dch	oke_mm:0,0	0000;rougi	nness_m:0,0	00010;tbh_0	C:80,00000	;twh_C:20,0	00000;		
3 4 5	B D _{case} OD _{tub}	90 125 73	MM MM					2000,00000;	udl_m:0,00000	;d_cas_mm:1	25,00000;d	ltub_mm:62	,00000;dch	oke_mm:0,0	0000;rougi	nness_m:0,0	00010;tbh_0	C:80,00000	;twh_C:20,0	00000;		
3 4 5 3	θ D _{cos} OD _{tab} D _{hib}	90 125 73 62	MM MM					2000,00000;	udl_m:0,00000	;d_cas_mm:1	25,00000;d	ltub_mm:62	,00000;dch	oke_mm:0,0	0000;rougl	nness_m:0,0	00010;tbh_(C:80,00000	;twh_C:20,	00000;		
	θ ID _{cos} OD _{tub} ID _{hob} P _{buf}	90 125 73 62 20	MM MM MM					2000,00000;	udl_m:0,00000	;d_cas_mm:1	25,00000;d	ltub_mm:62	,00000;dch	oke_mm:0,0	0000;rougi	nness_m:0,0	00010;tbh_(C:80,00000	;twh_C:20,	00000;		
	θ D _{cos} OD _{tub} D _{hib} P _{but} P _{cos}	90 125 73 62 20	MM MM					2000,00000;	udl_m:0,00000	;d_cas_mm:1	25,00000;d	ltub_mm:62	,00000;dch	oke_mm:0,0	0000;rougl	nness_m:0,0	00010;tbh_(C:80,0000C	;twh_C:20,i	00000;		
3	B D _{LOS} OD _{LOS} D _{LOS} D _{LOS} P _{Cod} P _{cod}	90 125 73 62 20 0	MM MM ATM ATM					2000,00000	udl_m:0,00000	;d_cas_mm:1	25,00000;c	ltub_mm:62	,00000;dch	oke_mm:0,0	0000;rougl	nness_m:0,0	00010;tbh_(C:80,0000C	;twh_C:20,	00000;		
	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	90 125 73 62 20 0 70 80	MM MM MM ATM ATM ATM C					2000,00000	udl_m:0,00000	;d_cas_mm:1	25,00000;c	ltub_mm:62	,00000;dch	oke_mm:0,0	0000;rougt	nness_m:0,0	00010;tbh_1	C:80,0000C	;twh_C:20,t	00000;		
3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	B D _{LOS} OD _{LOS} D _{LOS} D _{LOS} P _{Cod} P _{cod}	90 125 73 62 20 0	MM MM ATM ATM					:2000,00000;	udl_m:0,00000	d_cas_mm:1	25,00000;c	ltub_mm:62	,,00000;dch	oke_mm:0,0	0000;rougi	nness_m:0,0	00010;tbh_(C:80,0000C	;twh_C:20,	00000;		
B G G G G G G G G G G G G G G G G G G G	B Dies ODub Din Din Per Per Tar Tar	90 125 73 62 20 0 70 80	MM MM MM aTM aTM C C					:2000,00000;	udl_m:0,00000	d_cas_mm:1	25,00000;d	ltub_mm:62	,,00000;dch	oke_mm:0,0	0000;rougl	nness_m:0,0	00010;tbh_(C:80,0000C	;twh_C:20,	00000;		
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	8 D ₁₀₀ OD ₁₀₀ OD ₁₀₀ D ₁₀₀ P ₁₀₀ P ₁₀₀ P ₁₀₀ P ₁₀₀ T ₁₀₀ T ₁₀₀ dT/dL	90 125 73 62 20 0 70 80 20	MM MM MM ATM ATM C C C					2000,00000;	udl_m:0,00000	d_cas_mm:1	25,00000;c	tub_mm:62	,,0000;deh	oke_mm:0,0	0000;rougl	nness_m:0,0	00010;tbh_(C:80,0000C	;twh_C:20,	00000;		
3 4 5 5 5 5 7 7 3 3 9 9 9 9 9 1 1 2 ¶nacr 3 3 4	0 D _{1 co}	90 125 73 62 20 0 70 80 20 3	MM MM MM ATM ATM C C C C rpap/100 M ATM					2000,00000;	ud <u>l</u> _m:0,00000	;d_cas_mm:1	25,00000;e	tub_mm:62	,00000;dch	oke_mm:0,0	0000;rougl	nness_m:0,0	00010;tbh_1	C:80,0000C	;twh_C:20,	00000;		
3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 9 9 9 9 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1	8 D ₁₀₀ OD ₁₀₀ OD ₁₀₀ D ₁₀₀ P ₁₀₀ P ₁₀₀ P ₁₀₀ P ₁₀₀ T ₁₀₀ T ₁₀₀ dT/dL	90 125 73 62 20 0 70 80 20	MM MM MM ATM ATM C C C					2000,00000;	ud <u>l</u> _m:0,00000	;d_cas_mm:1	25,00000;e	ttub_mm:62	,00000;dch	oke_mm:0,0	0000;rougl	inness_m0,0	00010;tbh_4	C:80,0000C	;twh_C:20,i	00000;		
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	0 D _{1 co}	90 125 73 62 20 0 70 80 20 3	MM MM MM ATM ATM C C C C rpap/100 M ATM					2000,00000	ud <u>l_</u> m:0,00000	(d_cas_mm:1	25,00000;0	ttub_mm:62	,00000;dch	oke_mm:0,0	0000;rougl	iness_m0,0	00010;tbh_4	C:80,0000C	;twh_C:20,i	00000;		
Пласт	8 D _{tot} OD _{to} OD _{to} D _{tot} OD _{to} D _{tot} D _{tot} P _{tot} P _{tot} P _{tot} T _{tot} T _{tot} OTIOL P _{tot} P _{tot}	90 125 73 62 20 0 70 80 20 3 250 0.62	MM MM MM ATM ATM C C C C rpap/100 M ATM					2000,00000;	udLm0,00000	d_cas_mm1	25,00000;0	ltub_mm:62	,00000;dch	oke_mm:0,0	0000;rougl	nness_m(0,0	00010;tbh_4	C:80,0000C	;twh_C:20,i	00000;		

Рис. 1.28 — Исходные данные для расчета фонтанирующей скважины

В первой части задания требуется построить распределение давления в скважине методом сверху-вниз и снизу-вверх, задавая при этом граничные условия - давление на устье и на забое соответственно. Для расчета воспользуйтесь в ячейке E50 функцией

```
=MF p pipe atma(Qtest; fw;C49; C50;E49;PVRstr1; theta;Dtub;;D49
```

"протянув" ее на весь столбец. Расчет снизу-вверх выполните аналогичным образом. Обратите внимание, что при правильных расчетах КРД должны совпадать - решение не должно зависеть от направления.

Во второй части упражнения необходимо построить кривую притока (индикаторную кривую, по Вогелю) и кривую оттока (зависимость давления в начале подъемной трубы от дебита при неизменном давление на выходе). Забойное давление принимается равным рассчитанному из предыдущей части упражнения. Максимальный дебит скважины и коэффициент продуктивности можно варьировать вместе с обводненностью продукции скважины для анализа добывающей




Рис. 1.29 — Расчет КРД в фонтанирующей скважине

системы. Точка пересечения кривых притока и оттока будет являться рабочей точкой системы "пласт-скважина".

Для вычисления забойного давления для индикаторной кривой воспользуйтесь в ячейке F78 уже знакомой Вам функцией

```
=IPR Pwf atma(PI 1; Pres ; E78; fw ; Pb )
```

Расчет забойного давления по устьевому в ячейке G78 примените функцию =well_pwf_plin_atma (E78; fw_; Pbuf_; Pcas_; Wellstr1_; PVRstr1_;

;1;;;;;1) Лпд пру

Для другой величины обводненности продукции в H78 при анализе дальнейшей работы

```
=well_pwf_plin_atma(E78;fw_2;Pbuf_; Pcas_; Wellstr1_; PVRstr1_; ;1;;;;;1)
```

Заполнив таблицу до конца Вы получите следующий результат

Для анализа влияния $\Gamma\Phi$ скважины на забойное давление воспользуйтесь теми же самыми функциями, за исключением того, что каждый раз будет меняться PVT строка свойств флюидов

В ячейке *H* 108

```
=well_pwf_plin_atma(Qtest_;fw_;Pbuf_;Pcas_;Wellstr1_;G108;;1;;;;;1) В ячейке I108
```

=well_pwf_plin_atma(Qtest_;fw_3;Pbuf_;Pcas_;Wellstr1_;G108;;1;;;;;;1

Теперь Вы можете ответить на вопросы:

Вопросы для проработки

1. Постройте распределние давления методом сверху-вниз и снизу-вверх. При каком условии эти кривые совпадут?




Рис. 1.30 — Кривые оттока и притока для узлового анализа работы фонтанирующей скважины




Рис. 1.31 — Влияние газового фактора и обводненности на забойное давление

- 2. С помощью кривых притока (IPR) и оттока (VLP) определите рабочую точку системы "скважина-пласт". От чего зависит ее положение?
- 3. Как газовый фактор влияет на кривую оттока?

1.10 Анализ работы скважины, оснащенной УЭЦН

По сравнению с моделью фонтанирующей скважины в данный расчет добавляются такие важные элементы, как сепарация на приеме погружного оборудования и напорная характеристика ЭЦН. К стандартным исходным данным добавляется вторая PVT строка (G45) для разделения упражнения на 2 части.

```
=PVT_encode_string(gamma_gas_; gamma_oil_; ; Rsb_; Rp_; Pb_;
Tres ; Bob ; mu ;; KsepGasSep ; PKsep2; TKsep2)
```

Стоит сразу отметить важность определения давления и температуры, при которой происходит сепарация газа в затрубное пространство. При неизвестном давлении на приеме погружного оборудования (давлении сепарации) требуется определить его с помощью гидравлической корреляции, например, при расчете снизу-вверх от забойного давления. Однако расчет перепада давления в трубе зависит от PVT свойств, в том числе давления сепарации - поэтому требуется итеративный подход для изменения давления сепарации до тех пор, пока оно не окажется стабильным (и равным давлению на приеме погружного оборудования по гидравлической корреляции). Т.к. при сепарации происходит модификация флюида, пренебрежение согласованностью приведет к неправильному расчету поток может быть дегазированным на забое или наоборот с высокой долей газа в насосе или НКТ. Изменять давление сепарации P_{sep} можно в ячейке C43




Рис. 1.32 — Исходные данные для расчета скважины, оснащенной УЭЦН

В первой части упражнения предлагается построить распределение давления в скважине с постоянным дебитом.

```
Кривую давления от забоя до приема можно получить с помощью функции 
=MF_p_pipe_atma(Q_;fw_;C83;C82; F83;PVT_str_; theta_; Dtub_;; D83;D82)
```

"протянув" ее до глубины спуска оборудования. С учетом сепарации, которая подробно описывалась выше, требуется изменять значение давления сепарации P_{sep} в исходных данных (C43) пока оно не станет равным расчетному.

Затем в ячейке G78 можно определить коэффициент естественной сепарации

```
=MF_ksep_natural_d(Q_; wc_; Pintake_; Tintake_; Dintake_; Dcas_; PVT_str_)
```

А в H78 искусственную с помощью

```
=MF ksep total d(G78;KsepGasSep )
```

Распределение давления в НКТ рассчитывается методом сверху-вниз, начиная с ячейки K64

```
=MF_p_pipe_atma(Q_;fw_;C63;C64;K63;PVT_str_;theta_;Dintake_;;D63;D64
```

Таким образом можно получить перепад давления в насосе не прибегая к расчету самого насоса - он будет равен разнице между давлением в нижней точке НКТ и на приеме погружного оборудования (ячейка N78). Но по напорной характеристике с помощью функции в M78

```
=ESP_dP_atm(Q_; fw_;Pintake_; NumStage_;Freq_; PumpID_; PVT_str_;Tin 0;1;;D60)
```

также можно получить данное значение, воспользовавшись коэффициентом деградации напорной характеристики ЭЦН в D60 для адаптации модели. При совпадении результатов двух независимых расчетов возможно оценить состояние погружного оборудования.

Полезным для анализа работы добывающей системы будет знание о доли газа в потоке как до приема погружного оборудования (начиная с ячейки I83)

```
=MF_gas_fraction_d(F83;D83;fw_;PVT_str_)  
так и после сепарации в НКТ (с J78)  
=MF_gas_fraction_d(K78;D78;fw_;PVT_str_)
```

На этом первая часть упражнения завершается.

Во второй части упражнения распределение давления скважины строится с учетом того, что она имеет постоянную продуктивность. Изменение забойного давления в ячейке D92 приведет к изменению дебита скважины. Также могут варьироваться давление сепарации, коэффициент деградации и частота ЭЦН для настройки модели.




Рис. 1.33 — Распределение давления в скважине с постоянным дебитом

Сам расчет ведется только методом снизу-вверх: по забойному давлению определяется давление на приеме, затем вместе с коэффициентом сепарации рассчитывается перепад давления в насосе по напорной характеристике, а после устьевое давление по давлению на выходе насоса, начиная с ячейки K114 с помощью функции

```
=MF_p_pipe_atma(Qreal_; fw_;C115;C114; K115;PVT_str_2;theta_;
Dintake ;; D115; D114)
```

При этом PVT строка будет использоваться другая из-за отличных значений давления на приеме по сравнению с первой частью упражнения.




Рис. 1.34 — Распределение давления в скважине с постоянной продуктивностью

С помощью дополнительных исследований (при необходимости) ответьте на вопросы

- 1. Как влияет сепарация, естественная и искусственная, на работу скважины?
- 2. Что позволяет учесть коэффициент деградации напорной характеристики ЭЦН?

3. Какое минимальное забойное давление можно считать оптимальным?

1.11 Анализ работы скважины, оснащенной ЭЦН, фонтанирующей через затрубное пространство

Общая теория

При спуске погружного оборудования в фонтанирующую скважину с большим газовым фактором газожидкостный поток у приема может разделяться на 2 составляющие: поток с низким газосодержанием после сепарации естественной и искусственной в НКТ и поток с большой долей свободного газа в затрубное пространство.

При этом ЭЦН за счет энергии движения ГЖС работает практически на холостом ходу, развивая обычный перепад давления по напорной характеристике. Также при дебите большем, чем максимально возможный перепад давления насоса, может происходить турбинное вращение, насос будет работать как гидравлическое сопротивление. Перегрев электродвигателя не происходит, т.к. он непрерывно охлаждается общим газожидкостным потоком.

В затрубном пространстве за счет большого количество газа будет происходить фонтанирование. Давление в затрубном пространстве будет большим, чем буферное, потому как обратный клапан в затрубе, предназначеныый для сброса газа, с жидкостью будет функционировать как штуцер, дросселируя давление. Без обратного клапана можно сделать логичное предположение о том, что давления будут равными - газлифтный эффект в затрубном пространстве (подъем газожидкостной смеси за счет снижения плотности) будет равен перепаду давления, который создает ЭЦН.

Отсюда возникает вопрос, рационально ли устанавливать ЭЦН в фонтанирующую скважину с большим газовым фактором?

В данном упражнении предлагается смоделировать данный процесс. Но Вы также можете просмотреть расширенный расчет реальной скважины в папке "арр".

Процесс моделирования добывающей системы осложняется тем, что неизвестны доли жидкости: поступающая в насос и НКТ и поднимающаяся по затрубному пространству. Для этого введем коэффициент деления потока ГЖС,




Рис. 1.35 — Набор исходных данных, для расчета фонтанирования через затрубное пространство

обозначающий долю жидкости, поступающую в насос и НКТ, в ячейке N63. Расчет распределения давления в НКТ и затрубном пространстве будем вести стандартным образом с помощью гидравлических корреляций. Отличия в определении давления будет выражаться в применении двух РVТ строк: в ячейке G42 будет флюид, учитывающий сепарацию на приеме погружного оборудования, он будет описывать поведение ГЖС в НКТ, а в ячейке G48 будет флюид без сепарации - весь газ будет оставаться в потоке в затрубном пространстве; с помощью коэффициента деления потока из общего дебита Q_{total} рассчитывается расход по НКТ Q_{liq} и по затрубному пространству $Q_{liqannular}$

K формулам, используемым в предыдущем упражнении, добавляется расчет давления в затрубном пространстве (с Q80)

```
=MF_p_pipe_atma(Q_annular_; fw_; C81;C80; Q81; PVT_str_annular_; theta; d annular pr; 1;D81;D80)
```

И соответственно доля газа в ГЖС затрубного пространства (с J81)

```
=MF_gas_fraction_d(Q81; D81; fw_; PVT_str_annular_)
```

Также напомним о важности правильно определения давления сепарации (описано выше).

Таким образом, с помощью КРД в затрубном пространстве и НКТ предлагается найти такие параметры системы (изменяя коэффициент деления потока,

коэффициент деградации напорной характеристики насоса и т.д.) при котором давление в затрубном пространстве будет равным или большим, чем буферное давление.




Рис. 1.36 — Настроенная модель скважины с равными давлениями на устье

Вопросы по упражнению

- 1. Какая доля жидкости идет в насос и НКТ, а какая в затрубное пространство?
- 2. Постройте КРД на путях движения жидкости. На каком пути движения ГЖС градиент давления больше?
- 3. Оцените долю газа в разных точках системы? Где самое высокое значение?
- 4. Оптимальнее ли будет эксплуатировать скважину с помощью чисто фонтанного способа добычи?

1.12 Набор расчетных модулей анализа скважины

Пример использования алгоритмов Unifloc 7.11 VBAприведен в файле UF7_calc_well.xlsm.

Файл содержит набор расчетных модулей позволяющих провести анализ данных описывающих работу скважины с применением различных методов добычи.

1.12.1 Расчетный модуль анализа и настройки PVT свойств

Словарь терминов

- **VBA** Visual Basic for Application язык программрования встроенный в Excel и использованный для написания макросов Unifloc 7.11 VBA.
 - **VBE** Среда разработки для языка VBA. Встроена в Excel.
 - **BHP**, **Pwf** Bottom hole pressure. Well flowing pressure Забойное давление
 - ВНТ, ТВН Bottom hole temperature. Забойная температура
- **WHP, PWH** Well head pressure. Устьевое давление. Как правило, соответствует буферному давлению.
- **WHT, TWH** Well head temperature. Устьевая температура. Температура флюида на устье скважины. Температура в точке замера буферного давления.
- **IPR** Inflow performance relationship. Индикаторная кривая. Зависимость забойного давления от дебита для пласта. Широко используется в узловом анализе.
- **VLP, VFP** Vertical lift performance, vertical flow performance, outflow curve. Кривая лифта, кривая оттока. Зависимость забойного давления от дебита для скважины. Широко используется в узловом анализе.
- **ZNLF**—Zero net liquid flow. Барботаж движение газа через столб неподвижной жидкости. Соответствует условиям движения газа в затрубном пространстве при эксплуатации добывающих скважин с использованием погружных насосов.
 - ЭЦН Электрический центробежный насос.
- УЭЦН Установка электрического центробежного насоса. Включает весь комплекс погружного и поверхностного оборудования необходимого для работы насоса насос (ЭЦН), погружной электрический двигатель (ПЭД), гидрозащита (ГЗ), входной модуль (ВМ) и газосепаратор (ГС), электрический кабель, станция управления (СУ) и другие элементы
 - **ESP** Electrical submersible pump. Электрический центробежный насос.
 - **GL** Gas Lift. Газлифтный способ эксплуатации добывающих скважин.
- **РНХ** ЭЦН Расходно напорная характеристика электрического центробежного насоса. Ключевая характеристика ЭЦН. Дается производителем в каталоге ЭЦН для новых насосов или определяется на стенде для ремонтных ЭЦН.
- **PVT** Pressure Volume Temperature. Общепринятое обозначение для физико-химических свойств пластовых флюидов нефти, газа и воды.

- **MF** MultiPhase. Много Фазный поток. Префикс для функций имеющих дело с расчетом многофазного потока в трубах и скважине.
- **НКТ** Насосно компрессорная труба. Часть конструкции скважины. по колонне НКТ добывается скважинная продукция или закачивается вода. Может быть заменена в процессе эксплуатации при ремонте скважины.
- \mathbf{K} Эксплуатационная колонна. Часть конструкции скважины. Не может быть заменена в процессе эксплуатации при ремонте скважины.