На правах рукописи

Примеры и упражнения

Unifloc 7 VBA

Unifloc 7.25 VBA

Оглавление

			C	тр.	
Глава 1.	Упражнения по работе с пользовательскими функциями				
	Unifloc 7.25 VBA				
1.1	Трюки и лайфхаки при работе в excel с функциями				
	Unifloc 7.25 VBA			4	
1.2	Работа с таблично заданными кривыми			6	
	1.2.1	ex001.Interpolation.xlsx-			
		Интерполяция табличных кривых		7	
1.3	ex010.PVT.xlsm - Расчет базовых PVT свойств флюидов			8	
	1.3.1	Упражнение		9	
	1.3.2	Вопросы для самоконтроля		10	
	1.3.3	Дополнительные вопросы и задания		10	
1.4	ex011.MF_gas_fraction.xlsm - Расчет свойств				
	ПОТС	ока флюидов		11	
	1.4.1	Упражнение		12	
	1.4.2	Вопросы для самоконтроля		13	
	1.4.3	Дополнительные вопросы и задания		14	
1.5	ex0	12.PVT_z_factor.xlsm - Пример расчета свойств газа		14	
1.6	ex013.PVT_hydrates.xlsm-Расчет кривой				
	обра	азования гидратов		14	
	ex0	20. IPR.xlsm - Расчет производительности скважины		15	
	1.7.1	Упражнение		16	
	1.7.2	Вопросы для самоконтроля		16	
	1.7.3	Дополнительные вопросы и задания		17	
1.8	ex040.MF_choke.xlsm-Расчет штуцера			17	
	1.8.1	Упражнение		17	
	1.8.2	Вопросы для самоконтроля		19	
	1.8.3	Дополнительные вопросы и задания		19	
1.9	ex051.MF_pipeline.xlsm - Расчет распределения				
	давл	ения в трубе	, •	20	
	1.9.1	Упражнение	, •	20	

		Стр
1.9.2	Вопросы для самоконтроля	21
1.9.3	Дополнительные вопросы и задания	22
1.10 Наб	ор расчетных модулей анализа скважины	22
1.10.1	Расчетный модуль анализа и настройки PVT свойств	22
Словарь терм	инов	23

Глава 1. Упражнения по работе с пользовательскими функциями Unifloc 7.25 VBA

Освоить работу с расчетными функциями Unifloc 7.25 VBA можно выполняя упражнения описанные в данном разделе и изучая устройство тестовых расчетных модулей. Упражнения демонстрируют некоторые типовые приемы работы с пользовательскими функциями Unifloc 7.25 VBA. На основе этих приемов можно создать свои расчетные модули решающие специфические задачи пользователя. Примеры не являются исчерпывающими. Варианты работы с расчетными модулями Unifloc 7.25 VBA не ограничиваются описанными приемами. Цель данного описания - помочь сделать первые шаги в проведении расчетов. Упражнения помогут:

- освоить принципы работы с пользовательскими функциями Unifloc 7.25
 VBA
- изучить основы проведения инженерных расчетов в области добычи нефти

1.1. Трюки и лайфхаки при работе в excel с функциями Unifloc 7.25 VBA

Знание некоторых трюков может сильно упростить работу с пользовательскими функциями Unifloc 7.25 VBA.

1. Для работы с примером должна быть запущена надстройка Unifloc 7.25 VBA. Убедиться, что надстройка запущена можно найдя вкладку Unifloc в панели меню Excel, рис. 1.1.




Рис. 1.1 — Открытая панель Unifloc

2. При необходимости вывести массив значений как результат расчета функций crv solve или crv intersection используйте комбина-

- цию клавиш Cntrl+Shift+Enter или динамические массивы 1 (для новых версий Excel). Если для динамических массивов требуется подавить вывод массива используйте знак @ в строке вызова, например как = @crv_solve(...).
- 3. Все названия функций Unifloc 7.25 VBA начинаются с префикса. Это позволяет быстро искать необходимые функции. При запущенной надстройке достаточно начать вводить в ячейку формулу, например ввести = PVT как Excel откроет выпадающий список с подсказкой, показывающий возможные варианты названий функций (смотри рис. 1.2).




Рис. 1.2 — Выпадающий список с подсказками названий функции

4. Из выпадающего списка выберите функцию = PVT_Rs_m3m3 (после чего нажмите кнопку f_x "вставить функцию" слева от строки формул. Это вызовет окно задания параметров функции, в котором будут указаны все параметры, которые необходимо ввести (смотри рис. 1.3). В этом окно можно задать необходимые значения параметров или указать ссылки на соответствующие ячейки. Для "хороших" функций в окне задания параметров функции будут подсказки. Также в окне задания параметров можно сразу видеть результат расчета если задан достаточный набор параметров.

¹ подробнее про динамические массивы (dynamic arrays) можно посмотреть в интернете, например - https://www.planetaexcel.ru/techniques/2/9112/




Рис. 1.3 — Окно ввода аргументов функции

5. После ввода всех параметров и нажатия кнопки ОК в ячейке должен отобразиться результат расчета. Воспользовавшись инструментом "Влияющие ячейки" на вкладке "Формулы" можно отследить на какие ячейки ссылается введенная формула (смотри рис. 1.4)

1.2. Работа с таблично заданными кривыми

Инженерный анализ требует умения ловко работать с графическими данными - кривыми, картами, кросс плотами и графиками. Кроме отображения графических данных, что легко делается стандартными программами - часто требует проводить по ним расчеты. Набор функций Unifloc 7.25 VBA для работы с таблично заданными кривыми может оказать полезными для этих целей.

Функции Unifloc 7.25 VBA для работы с таблично заданными кривыми начинаются с префикса crv , от слова curve. Доступна функциональность

- интерполяции различными методами (работает и экстраполяция)
- поиска решения уравнения вида f(x) = где функция f(x) задана таблицей (ищется решение для линейной аппроксимации)




Рис. 1.4 — Результат вызова пользовательской функции с отображение влияющих ячеек


поиска пересечений двух кривых заданных таблицами (ищется решение для линейно аппроксимации)

В коде можно обнаружить еще ряд функций, но они не будут описываться в данном руководстве, хотя по ним можно найти примеры в папке examples pe-позитория.

1.2.1. ex001.Interpolation.xlsx-Интерполяция табличных кривых

Файл примера ex001.Interpolation.xlsx можно найти в папке exercises репозитория Unifloc 7.25 VBA.

- 1. Для работы с примером должна быть запущена надстройка Unifloc 7.25 VBA. Убедиться, что надстройка запущена можно найдя вкладку Unifloc в панели меню Excel, рис. 1.1.
- 2. Откройте файл с упражнением ex001.Interpolation.xlsx (смотри рис. 1.5).



Puc. 1.5 — Упражнение ex001.Interpolation.xlsx со всеми заполненными полями

Пример разделен на три части: Часть 1. Интерполяция; Часть 2. Поиска решения f(x) = c; Часть 3.Поиск пересечения двух кривых.

- 3. Выполните задания указанные в стрелках (последовательность выполнения по номерам стрелок). При этом должны автоматически построиться графики как на рисунке 1.5).
- 4. Постарайтесь ответить на вопросы в блоке "Вопросы для изучения"

1.3. ex010. PVT. x1sm - Расчет базовых PVT свойств флюидов

Расчет физико химических свойств пластовых флюидов (PVT параметров) лежит в основе всех расчетов систем нефтедобычи. При решении прикладных задач редко возникает необходимость расчета PVT свойств непосредственно, однако понимание принципа их расчета, а особенно зависимости результатов расчета от исходных данных важно.

Для выполнения упражнения используйте файл ex010.PVT.xlsm (смотри рис. 1.6).




Рис. 1.6 — Упражнение ex010. PVT. xlsx со всеми заполненными полями.

1.3.1. Упражнение

Упражнение показывает как рассчитать PVT свойства пластовых флюидов и позволяет проанализировать получившиеся зависимости.

Выполните следующие задания

- 1. Постройте зависимости газосодержания в нефти $R_s(P,T)$, объемного коэффициента нефти $B_o(P,T)$, вязкости нефти $\mu_o(P,T)$, вязкости газа $\mu_g(P,T)$, воды $\mu_w(P,T)$, плотности газа $\rho_g(P,T)$, воды $\rho_w(P,T)$ и нефти $\rho_o(P,T)$, и других PVT параметров от давления и температуры.
- 2. Убедитесь, что для всех построенных графиков вы понимаете их поведение при изменении давления и температуры.

Для выполнения расчетов используйте функции Unifloc 7.25 VBA начинающиеся с префикса PVT:

1.3.2. Вопросы для самоконтроля

Для самоконтроля ответьте на следующие вопросы:

- 1. Можно ли глядя на графические зависимости определить параметры нефти? Если да, то какие?
- 2. Всегда ли заданное значение давления насыщения совпадает со значением считанным с графиков?
- 3. Чему равно значение объемного коэффициента B_o при P=1 атма? Есть ли разница между значением по определению и графическими зависимостями? Если разница есть, то каким параметром она может быть вызвана? Постройте график иллюстрирующий данную зависимость.
- 4. Чему равно значение газосодержания r_s при P=1 атма? Есть ли разница между значением по определению и графическими зависимостями? Если разница есть, то каким параметром она может быть вызвана? Постройте график иллюстрирующий данную зависимость.
- 5. Как изменятся построенные зависимости если не вводить значения калибровочных параметров давления насыщения, объемного коэффициента при давлении насыщения, вязкости при давлении насыщения?
- 6. Как изменяться зависимости PVT параметров от давления и температуры при смене набора корреляций для расчета?

1.3.3. Дополнительные вопросы и задания

Для того, чтобы глубже разобраться в расчете свойств флюидов с использованием Unifloc 7.25 VBA ответьте на дополнительные вопросы, которые легко превращаются в задания.


- 1. Постройте и сравните зависимости PVT параметров от давления с учетом калибровки и без учета калибровки с использованием различных корреляций. Что важнее правильно выбрать корреляцию или задать корректные калибровочные параметры?
- 2. Оцените насколько сильно влияет выбор корреляции в случае наличия и отсутствия калибровки параметров?

- 3. Рассмотрите другие функции Унифлок с префиксом PVT для чего они предназначены. Постройте зависимости других свойтв нефти, газа и воды от давления и температуры.
- 4. *Проверьте себя, насколько точно вы можете оценить параметры нефти по частично известным данным? Какой минимальный набор данных надо знать? Проверьте коллег попросив их оценить/угадать свойства нефти по частичным данным.
- 5. Простой пример часто нет данных по плотности газа (например в технологическом режиме добывающих скважин). Можно ли восстановить этот параметр по другим данным?
- 6. Можно ли оценить величину газосодержания нефти по плотности нефти и газа?
- 7. Можно ли оценить плотность нефти по газосодержанию и давлению насыщения?

1.4. ex011.MF_gas_fraction.xlsm - Расчет свойств потока флюидов

РVТ функции описывают свойства флюидов. Можно представить себе, что они описывают свойства флюидов находящихся в РVТ бомбе - устройстве для отбора проб. В этом случае флюиды неподвижны и находятся в равновесном состоянии. На практике приходится иметь дело с флюидами двигающимися в скважине или трубопроводе - с потоком флюидов. В потоке флюидов добавляются дополнительные параметры — расход флюидов или дебит Q_{liq}, Q_g и обводненность f_w — показатель показывающий объемную долю воды в потоке. Функции работающие с потоками в Unifloc 7.25 VBA имеют префикс МF_. Префикс должен намекать на многофазность потока и на самом деле плох с лингвистической точки зрения (multiphase - has no F letter), но удобен с программистской точки зрения и уже поздно его менять.

Файл примера ex011.MF_gas_fraction.xlsm можно найти в папке exercises репозитория Unifloc 7.25 VBA (смотри рис. 1.7).



Puc. 1.7 — Упражнение ex011.MF_gas_fraction.xlsm со всеми заполненными полями

1.4.1. Упражнение

Упражнение показывает как рассчитать некоторые свойства потока флюидов. Поток флюидов = PVT + расход и обводненность. Задача упражнения проанализировать получившиеся зависимости.

Выполните следующие задания

- 1. Постройте зависимость расхода газожидкостной смеси $Q_{mix}(P,T)$ от давления P и температуры T;
- 2. Постройте зависимость доли газа в потоке $\beta_{gas}(P,T)$ от давления P и температуры T;
- 3. Постройте зависимость вязкости смеси $\mu_{mix}(P,T)$ от давления P и температуры T, а также зависимости вязкости отдельных компонент от давления P и температуры T;
- 4. Постройте зависимость давления от газового фактора $P(R_p)$ при котором доля газа в потоке равна заданной $P(R_p)|_{\beta_{qas}=const}$;

5. Постройте зависимость газового фактора от давления $R_p(P)$ при котором доля газа в потоке равна заданной $R_p(P)|_{\beta_{gas}=const}$;

Для выполнения расчетов используйте следующие функции Unifloc 7.25 VBA:

- MF q mix rc m3day
- MF gas fraction d
- MF_mu_mix_cP
- MF p gas fraction atma
- MF rp gas fraction m3m3

Убедитесь, что для всех построенных графиков вы понимаете их поведение при изменении давления и температуры.

1.4.2. Вопросы для самоконтроля

Для самоконтроля ответьте на следующие вопросы:

- 1. Насколько изменится расход ГЖС при изменении температуры от 30 °C до 100 °C? Оцените ответ в уме и проверьте себя на основе расчета. Что еще надо учесть кроме температуры?
- 2. Может ли в потоке появиться свободный газ при давлении выше давления насыщения? Если да то при каких условиях?
- 3. Как изменится вязкость ГЖС при подъеме на поверхность в скважине? Оцените степень изменения в уме и проверьте себя на основе расчета.
- 4. Какие параметры наиболее сильно влияют на расход ГЖС в потоке?
- 5. При каком газовом факторе достигается 25% свободного газа в потоке? Какие параметры влияют на этот показатель?
- 6. При каком давлении достигается 50% свободного газа в потоке? Какие параметры влияют на этот показатель?

1.4.3. Дополнительные вопросы и задания

Для того, чтобы глубже разобраться в расчете свойств флюидов с использованием Unifloc 7.25 VBA ответьте на дополнительные вопросы, которые легко превращаются в задания.

1. *Оцените влияние на результаты расчета сепарации газа на приеме насоса. В упражнении нет заготовленных ячеек для ввода параметров сепарации - создайте их самостоятельно, проанализируйте результаты и подготовьте ответы.

В дополнительном задании говорится о сепарации газа на приеме насоса. Имеется в виду следующее - если у нас есть пластовые флюиды, свойства которых мы знаем и можем задать, то после сепарации части свободного газа, что часто происходит на скважинном насосе, свойства флюида изменятся. Изменится его эффективное давление насыщения (потому что мы убрали часть газа) и газосодержание при давлении насыщения. И соответственно поплывут и остальные свойства. Это можно учесть задав в PVT_Encode () три параметра - коэффициент сепарации газа K_{sep} , давление при которой произошла сепарации P_{sep} и температуру при которой произошла сепарация T_{sep} . Подробнее про это можно найти в соответствующих разделах (поэтому тут это задание дополнительное).

1.5. ex012.PVT_z_factor.xlsm - Пример расчета свойств газа

Как рассчитать коэффициент сверхсжимаемости газа и какие могут быть неожиданности.


1.6. ex013. PVT_hydrates.xlsm - Расчет кривой образования гидратов

Пример показывает, как можно оценить кривые образования гидратов

1.7. ex020. IPR. x1sm - Расчет производительности скважины

Стационарная модель притока к скважине (закон Дарси с поправкой Вогеля) - одна из самых простых и распространенных моделей, широко применяемая в индустрии. Unifloc 7.25 VBA содержит функции позволяющие упростить расчет индикаторной кривой. Такие функции имеют префикс IPR_ от Inflow Performance Relationship.

 Φ айл примера ex020. IPR. xlsm можно найти в папке exercises penoзитория Unifloc 7.25 VBA (смотри рис. 1.8).



Puc. 1.8 — Упражнение ex020. IPR.xlsx со всеми заполненными полями

1.7.1. Упражнение

Упражнение показывает как построить индикаторную кривую (по Вогелю с учетом обводненности) с использованием функций Unifloc 7.25 VBA.

Выполните следующие задания

- 1. Рассчитайте продуктивность скважины РІ по данным эксплуатации
- 2. Рассчитайте максимальный дебит скважины $AOF = Q_{max}|_{P_{wf}=1}$ для калибровки графиков
- 3. Постройте индикаторную кривую для заданных параметров пласта и флюида. Расчет проведите двумя способами рассчитайте забойное давление по дебиту и наоборот.
- 4. Постройте зависимость расхода ГЖС от забойного давления
- 5. Постройте зависимость доли газа в потоке от забойного давления Для выполнения расчетов используйте следующие функции Unifloc 7.25 VBA:
- IPR pi sm3dayatm
- IPR qliq sm3day
- IPR_pwf_atma
- MF_q_mix_rc_m3day
- MF gas fraction d

Коэффициент продуктивности PI скважины рассчитывается в ячейке C25 по замеренным данным с помощью функции

```
=IPR_PI_sm3dayatm(qltest_;Pwftest_;Pres_;fw_;Pb_)
```

А максимальный дебит Q_{max} при максимальной депрессии с забойным давлением равным нулю

```
=IPR_Qliq_sm3Day(PI_;Pres_;0;fw_;Pb_)
```

1.7.2. Вопросы для самоконтроля

Для самоконтроля ответьте на следующие вопросы:

- 1. Какие данные нужны для оценки продуктивности скважины? Есть два варианта ответа чем они отличаются между собой?
- 2. Зависит ли вид индикаторной кривой от газового фактора?

- 3. Почему расход ГЖС на забое скважины больше чем расход жидкости? От каких параметров зависит разница?
- 4. Как индикаторная кривая зависит от обводненности? Почему?

1.7.3. Дополнительные вопросы и задания

Для того, чтобы глубже разобраться в расчете притока из пласта с использованием Unifloc 7.25 VBA ответьте на дополнительные вопросы, которые легко превращаются в задания.

1. *Постройте график зависимости забойного давления на скважине от дебита жидкости из пласта в пластовых условиях. Будет ли от отличаться от построенного ранее? От чего будет зависеть разница?

1.8. ex040.MF_choke.xlsm - Расчет штуцера


Для контроля дебита и/или давления на добывающих скважинах вблизи устья может устанавливаться штуцер. Для штуцера, как для любого гидравлического элемента, возможно 4 варианта расчета - расчет давления по потоку, расчет давления против потока, расчет потока по давлениям и настройка модели штуцера по известным давлениям и потоку. В упражнении демонстрируются все варианты расчета.

Файл примера ex040.MF_choke.xlsx можно найти в папке exercises репозитория Unifloc 7.25 VBA.

1.8.1. Упражнение

Выполните следующие задания.

1. Рассчитайте калибровочный коэффициент штуцера для заданных параметров



Puc. 1.9 — Упражнение ex040 . MF_choke . xlsx со всеми заполненными полями

- 2. Постройте зависимость давления на выходе из штуцера от дебита при различных диаметрах и давлениях на входе с учетом калибровочного коэффициента. Подстройте ось дебитов вручную если необходимо.
- 3. Постройте зависимость давления на входе в штуцер от дебита с учетом калибровочного коэффициента. Подстройте ось дебитов вручную если необходимо

Для выполнения расчетов используйте следующие функции Unifloc 7.25 VBA:

- MF_p_choke_atma
- MF_qliq_choke_sm3day
- MF_calibr_choke_fr

1.8.2. Вопросы для самоконтроля

Для самоконтроля ответьте на следующие вопросы:

- 1. Какие параметры описывают гидравлический элемент штуцер? Какие надо задать, а какие можно рассчитать?
- 2. Для всех ли значений дебита можно построить зависимость перепада давления в штуцере от дебита?
- 3. Когда перепад давления в штуцере будет больше для потока нефти или воды? От чего будет зависеть разница?
- 4. Изменением каких параметров можно откалибровать расчет для штуцера? На что они влияют?

1.8.3. Дополнительные вопросы и задания

Для того, чтобы глубже разобраться в расчете потока через штуцер с использованием Unifloc 7.25 VBA ответьте на дополнительные вопросы, которые легко превращаются в задания.

- 1. Постройте зависимости перепада давления в штуцере от газового фактора для разных направлений проведения расчетов. Чем зависимость будет отличаться от аналогичной для дебита жидкости?
- 2. Рассчитайте как изменится дебит жидкости при изменении давления на входе в штуцер. Можно ли объяснить изменение давления изменением газового фактора или обводненности?
- 3. Рассчитайте работу штуцера для потока газа. Как изменится перепад давления для газа по сравнению с ГЖС?

Установите gas_only=True для PVT строки для проведения расчета для газа. Расход газа при этом задается параметром q_gas_sm3day в функциях расчета штуцера.

1.9. ex051.MF pipeline.xlsm - Расчет распределения давления в трубе

Расчет многофазных потоков в трубе - ключевой для анализа работы скважин и скважинного оборудования. Под расчетом трубы подразумевается в первую очередь расчет распределения давления. Иногда требуется рассчитать и распределение температуры. На распределение давления в трубе среди прочих параметров влияют режим потока газожидкостной смеси и явление проскальзывание газа. Расчет проводится с использованием многофазных корреляций.

1.9.1. Упражнение

Упражнение показывает расчет потока через трубопровод/скважину со сложной траекторией. Расчет может проводится в нескольких вариантах относительно потока.

Выполните следующие задания

- 1. Постройте зависимость распределение давления в трубе снизу вверх и сверху вниз
- 2. Попробуйте подобрать параметры расчета так, чтобы кривые расчета в разных направлениях совпали
- 3. Рассчитайте параметры для согласования расчетов с использованием функции калибровки расчета

Пример также показывает варианты задания данных по трубопроводу и возможность расширенного вывода результатов.

Для выполнения расчетов используйте следующие функции Unifloc 7.25 VBA:

- MF p pipeline atma
- MF_calibr_pipeline

Убедитесь, что для всех построенных графиков вы понимаете их поведение при изменении давления и температуры.




Рис. 1.10 — Упражнение ex050.MF_pipeline.xlsx со всеми заполненными полями

1.9.2. Вопросы для самоконтроля

Для самоконтроля ответьте на следующие вопросы:

- 1. Какие параметры влияют на перепад давления в трубе?
- 2. В чем отличие различных температурных моделей расчета?
- 3. Может ли в трубопроводе давление ниже по потоку (на выходе) быть больше чем выше по потоку (на входе)?

- 4. Насколько сильно влияет на расчет выбор гидравлической корреляции? Сравните насколько должна быть велика погрешность в исходных данных для того чтобы пренебречь выбором корреляции?
- 5. Насколько сильно влияет на расчет температура?

1.9.3. Дополнительные вопросы и задания

Для того, чтобы глубже разобраться в расчете свойств флюидов с использованием Unifloc 7.25 VBA ответьте на дополнительные вопросы, которые легко превращаются в задания.


- 1. Постройте распределение давления в скважине с фонтанным режимом работы. Учтите длину НКТ, наличие штуцера и приток из пласта.
- 2. Постройте график распределения давления в затрубном пространстве при известном давлении на приеме насоса и затрубном давлении. Найдите значение динамического уровня.

1.10. ex052.MF_pipeline_hdyn.xlsm-Расчет динамического уровня

Пример и упражнение показывает два режима расчета потока - барботаж - поток газа через неподвижный столб жидкости и расчет распределения давления в столбе газа. Также применяются функции для работы с кривыми заданными таблично.

1.10.1. Упражнение

Моделируется поток в межтрубном пространстве. Задано давление на приеме насоса, конструкция скважины и затрубное давление. Требуется построить кривую распределения давления в затрубе с учетом наличии в скважине динамического уровня.



Puc. 1.11 — Упражнение ex052.MF_pipeline_hdyn.xlsm со всеми заполненными полями

Выполните следующие задания

- 1. Постройте зависимость распределение давления в трубе снизу вверх при нулевом дебите жидкости. Опция znlf=True
- 2. Постройте зависимость распределения давления в трубе сверху вниз для столба газа
- 3. Оцените величину динамического уровня уровня на котором пересекаются кривые распределения давления как точку пересечения построенных кривых.
- 4. Постройте зависимость динамического уровня от расхода газа.

Построить кривую зависимости динамического уровня от расхода газа можно с использование макроса, которые выполнит основной расчет несколько раз и в нужном месте соберет исходные данные и результаты.

Для выполнения расчетов используйте следующие функции Unifloc 7.25 VBA:

- MF p pipeline atma
- crv intersection

Убедитесь, что для всех построенных графиков вы понимаете их поведение при изменении давления и температуры.

1.10.2. Вопросы для самоконтроля

Для самоконтроля ответьте на следующие вопросы:

- 1. Как будет менять величина динамического уровня при изменении расхода газа в затрубе?
- 2. Какие параметры будут влиять на величину динамического уровня?
- 3. Всегда ли можно найти значение динамического уровня?

1.10.3. Дополнительные вопросы и задания

Для того, чтобы глубже разобраться в расчете динамического уровня с использованием Unifloc 7.25 VBA ответьте на дополнительные вопросы, которые легко превращаются в задания.

- 1. Для скважины, где давление на приеме может меняться как будет вести себя динамический уровень?.
- 2. Возможна ли такая ситуация, что при остановке скважины динамический уровень будет увеличиваться? Можно ли ее смоделировать?

1.11. Набор расчетных модулей анализа скважины

Пример использования алгоритмов Unifloc 7.25 VBAприведен в файле UF7 calc well.xlsm.

Файл содержит набор расчетных модулей позволяющих провести анализ данных описывающих работу скважины с применением различных методов добычи.

1.11.1. Расчетный модуль анализа и настройки PVT свойств

Словарь терминов

Словарь описывает термины и сокращения широко используемые в описании и в системе Unifloc 7.25 VBA.

- VBA—Visual Basic for Application язык программрования встроенный в Excel и использованный для написания макросов Unifloc 7.25 VBA.
 - **VBE** Среда разработки для языка VBA. Встроена в Excel.
 - BHP, Pwf Bottom hole pressure. Well flowing pressure. Забойное давление
 - BHT, ТВН Bottom hole temperature. Забойная температура
- **WHP, PWH** Well head pressure. Устьевое давление. Как правило, соответствует буферному давлению.
- **WHT, TWH**—Well head temperature. Устьевая температура. Температура флюида на устье скважины. Температура в точке замера буферного давления.
- **IPR** Inflow performance relationship. Индикаторная кривая. Зависимость забойного давления от дебита для пласта. Широко используется в узловом анализе.
- **VLP, VFP** Vertical lift performance, vertical flow performance, outflow curve. Кривая лифта, кривая оттока. Зависимость забойного давления от дебита для скважины. Широко используется в узловом анализе.
 - **ESP** Electrical submersible pump. Электрический центробежный насос.
 - GL Gas Lift. Газлифтный способ эксплуатации добывающих скважин.
- **РНХ** ЭЦН Расходно напорная характеристика электрического центробежного насоса. Ключевая характеристика ЭЦН. Дается производителем в каталоге ЭЦН для новых насосов или определяется на стенде для ремонтных ЭЦН.
- **PVT** Pressure Volume Temperature. Общепринятое обозначение для физико-химических свойств пластовых флюидов нефти, газа и воды.
- **MF** MultiPhase. Много Фазный поток. Префикс для функций имеющих дело с расчетом многофазного потока в трубах и скважине.
- **НКТ** Насосно компрессорная труба. Часть конструкции скважины. по колонне НКТ добывается скважинная продукция или закачивается вода. Может быть заменена в процессе эксплуатации при ремонте скважины.
- \mathbf{K} Эксплуатационная колонна. Часть конструкции скважины. Не может быть заменена в процессе эксплуатации при ремонте скважины.

 Γ ЖС — Газо жидкостная смесь. Часто используется для обозначения совместно двигающихся флюидов в многофазном потоке - нефти, газа, воды.

Барботаж, ZNLF — Движение газа через неподвижный столб жидкости. ZNLF - zero net liquid flow. Встречается в скважинах с насосами - в межтрубном пространстве газ движется через неподвижный столб жидкости. Влияет на динамический уровень в скважине.

ЭЦН — Электрический центробежный насос.

УЭЦН — Установка электрического центробежного насоса. Включает весь комплекс погружного и поверхностного оборудования необходимого для работы насоса - насос (ЭЦН), погружной электрический двигатель (ПЭД), гидрозащита (ГЗ), входной модуль (ВМ) и газосепаратор (ГС), электрический кабель, станция управления (СУ) и другие элементы

ЧРП — Частотно регулируемый привод. Элемент УЭЦН обеспечивающий возможность вращения вала УЭЦН с различными частотами.