На правах рукописи

Примеры и упражнения

Unifloc 7 VBA

Unifloc 7.16 VBA

Хабибуллин Ринат Кобзарь Олег

Оглавление

	C	Тр
Глава 1.	Упражнения по работе с пользовательскими функциями	
	Unifloc 7.16 VBA	3
1.1	Трюки и лайфхаки при работе в excel с функциями Unifloc 7.16 VBA	3
1.2	Работа с таблично заданными кривыми	5
	1.2.1 Интерполяция линейная и сплайнами	6
1.3	Расчет базовых PVT свойств флюидов	7
1.4	Расчет свойств потока флюидов	8
1.5	Расчет производительности скважины	10
1.6	Расчет штуцера	12
1.7	Расчет распределения давления в трубе	13
1.8	Расчет коэффициентов сепарации	15
1.9	Анализ работы ЭЦН	16
1.10	Анализ работы ПЭД	21
1.11	Анализ работы фонтанирующей скважины	24
1.12	Анализ работы скважины, оснащенной УЭЦН	27
1.13	Анализ работы скважины, оснащенной ЭЦН, фонтанирующей	
	через затрубное пространство	31
1.14	Набор расчетных модулей анализа скважины	33
	1.14.1 Расчетный модуль анализа и настройки PVT свойств	34
Спован	тарминар	35

Глава 1. Упражнения по работе с пользовательскими функциями Unifloc 7.16 VBA

Освоить работу с расчетными функциями Unifloc 7.16 VBA можно выполняя упражнения описанные в данном разделе и изучая устройство тестовых расчетных модулей. Упражнения демонстрируют некоторые типовые приемы работы с пользовательскими функциями Unifloc 7.16 VBA. На основе этих приемов можно создать свои расчетные модули решающие специфические задачи пользователя. Примеры не являются исчерпывающими. Варианты работы с расчетными модулями Unifloc 7.16 VBA не ограничиваются описанными приемами. Цель данного описания - помочь сделать первые шаги в проведении расчетов. Упражнения помогут:

- освоить принципы работы с пользовательскими функциями Unifloc 7.16
 VBA
- изучить основы проведения инженерных расчетов в области добычи нефти

1.1. Трюки и лайфхаки при работе в excel с функциями Unifloc 7.16 VBA

Знание некоторых трюков может сильно упростить работу с пользовательскими функциями Unifloc 7.16 VBA.

1. Для работы с примером должна быть запущена надстройка Unifloc 7.16 VBA. Убедиться, что надстройка запущена можно найдя вкладку Unifloc в панели меню Excel, рис. 1.1.




Рис. 1.1 — Открытая панель Unifloc

2. При необходимости вывести массив значений как результат расчета функций crv_solve или crv_intersection используйте комбина-

- цию клавиш Cntrl+Shift+Enter или динамические массивы 1 (для новых версий Excel). Если для динамических массивов требуется подавить вывод массива используйте знак @ в строке вызова, например как = @crv_solve(...).
- 3. Все названия функций Unifloc 7.16 VBA начинаются с префикса. Это позволяет быстро искать необходимые функции. При запущенной надстройке достаточно начать вводить в ячейку формулу, например ввести = PVT как Excel откроет выпадающий список с подсказкой, показывающий возможные варианты названий функций (смотри рис. 1.2).




Рис. 1.2 — Выпадающий список с подсказками названий функции

4. Из выпадающего списка выберите функцию = PVT_Rs_m3m3 (после чего нажмите кнопку f_x "вставить функцию" слева от строки формул. Это вызовет окно задания параметров функции, в котором будут указаны все параметры, которые необходимо ввести (смотри рис. 1.3). В этом окно можно задать необходимые значения параметров или указать ссылки на соответствующие ячейки. Для "хороших" функций в окне задания параметров функции будут подсказки. Также в окне задания параметров можно сразу видеть результат расчета если задан достаточный набор параметров.

¹ подробнее про динамические массивы (dynamic arrays) можно посмотреть в интернете, например - https://www.planetaexcel.ru/techniques/2/9112/




Рис. 1.3 — Окно ввода аргументов функции

5. После ввода всех параметров и нажатия кнопки ОК в ячейке должен отобразиться результат расчета. Воспользовавшись инструментом "Влияющие ячейки" на вкладке "Формулы" можно отследить на какие ячейки ссылается введенная формула (смотри рис. 1.4)

1.2. Работа с таблично заданными кривыми

Инженерный анализ требует умения ловко работать с графическими данными - кривыми, картами, кросс плотами и графиками. Кроме отображения графических данных, что легко делается стандартными программами - часто требует проводить по ним расчеты. Набор функций Unifloc 7.16 VBA для работы с таблично заданными кривыми может оказать полезными для этих целей.

Функции Unifloc 7.16 VBA для работы с таблично заданными кривыми начинаются с префикса crv , от слова curve. Доступна функциональность

- интерполяции различными методами (работает и экстраполяция)
- поиска решения уравнения вида f(x) = где функция f(x) задана таблицей (ищется решение для линейной аппроксимации)




Рис. 1.4 — Результат вызова пользовательской функции с отображение влияющих ячеек


поиска пересечений двух кривых заданных таблицами (ищется решение для линейно аппроксимации)

В коде можно обнаружить еще ряд функций, но они не будут описываться в данном руководстве, хотя по ним можно найти примеры в папке examples penosuropus.

1.2.1. Интерполяция линейная и сплайнами

Файл примера ex001.Interpolation.xlsx можно найти в папке exercises репозитория Unifloc 7.16 VBA.

- 1. Для работы с примером должна быть запущена надстройка Unifloc 7.16 VBA. Убедиться, что надстройка запущена можно найдя вкладку Unifloc в панели меню Excel, рис. 1.1.
- 2. Откройте файл с упражнением ex001.Interpolation.xlsx (смотри рис. 1.5).



Puc. 1.5 — Упражнение ex001.Interpolation.xlsx со всеми заполненными полями

Пример разделен на три части: Часть 1. Интерполяция; Часть 2. Поиска решения f(x) = c; Часть 3.Поиск пересечения двух кривых.

- 3. Выполните задания указанные в стрелках (последовательность выполнения по номерам стрелок). При этом должны автоматически построиться графики как на рисунке 1.5).
- 4. Постарайтесь ответить на вопросы в блоке "Вопросы для изучения"

1.3. Расчет базовых PVT свойств флюидов

Расчет физико химических свойств пластовых флюидов (PVT параметров) лежит в основе всех расчетов систем нефтедобычи. При решении прикладных задач редко возникает необходимость расчета PVT свойств непосредственно, однако понимание принципа их расчета, а особенно зависимости результатов расчета от исходных данных важно.

Для выполнения упражнения используйте файл "ex010.PVT.xlsx"

1. Откройте файл с упражнением 10. PVT.xlsx (смотри рис. 1.6).




Рис. 1.6 — Упражнение ex010. PVT. xlsx со всеми заполненными полями.

- 2. Выполните задания указанные в описании. Задания просты требуется рассчитать таблицу значений для построения графиков и провести анализ построенных графиков. Названия необходимых функций указаны в описании 1.6). Вопросы по упражнению помогут вам провести анализ. Текст заданий не приводится в описании, так как файлы упражнений первичны. Любые изменения скорее будут вноситься в файлы с заданиями, нежели в описание.
- 3. Ответьте на вопросы по упражнению приведенные в рабочей книге.


1.4. Расчет свойств потока флюидов

PVT функции описывают свойства флюидов. Можно представить себе, что они описывают свойства флюидов находящихся в PVT бомбе - устройстве для отбора проб. В этом случае флюиды неподвижны и находятся в равновес-

ном состоянии. На практике приходится иметь дело с флюидами двигающимися в скважине или трубопроводе - с потоком флюидов. В потоке флюидов добавляются дополнительные параметры — расход флюидов или дебит Q_{liq}, Q_g и обводненность f_w — показатель показывающий объемную долю воды в потоке. Функции работающие с потоками в Unifloc 7.16 VBA имеют префикс МF_. Префикс должен намекать на многофазность потока и на самом деле плох с лингвистической точки зрения (multiphase - has no F letter), но удобен с программистской точки зрения и уже поздно его менять.

 Φ айл примера ex011.Gas_fraction.xlsx можно найти в папке exercises репозитория Unifloc 7.16 VBA.

1. Откройте файл с упражнением 10. PVT.xlsx (смотри рис. 1.7).



Puc. 1.7 — Упражнение ex011.Gas_fraction.xlsx со всеми заполненными полями

2. Выполните задания указанные в описании. Задания просты — требуется рассчитать три таблицы значений для построения графиков и провести анализ построенных графиков. Названия необходимых функций указаны в описании 1.7). Вопросы по упражнению помогут вам провести анализ. Текст заданий не приводится в описании, так как файлы упражнений пер-


- вичны. Любые изменения скорее будут вноситься в файлы с заданиями, нежели в описание.
- 3. Ответьте на вопросы по упражнению приведенные в рабочей книге.
- 4. Выполните дополнительное задание, если чувствуете силы. В дополнительном задании говорится о сепарации газа на приеме насоса. Имеется в виду следующее если у нас есть пластовые флюиды, свойства которых мы знаем и можем задать, то после сепарации части свободного газа, что часто происходит на скважинном насосе, свойства флюида изменятся. Изменится его эффективное давление насыщения (потому что мы убрали часть газа) и газосодержание при давлении насыщения. И соответственно поплывут и остальные свойства. Это можно учесть задав в PVT_Encode() три параметра коэффициент сепарации газа K_{sep} , давление при которой произошла сепарации P_{sep} и температуру при которой произошла сепарация T_{sep} . Подробнее про это можно найти в соответствующих разделах (поэтому тут это задание дополнительное).

1.5. Расчет производительности скважины

Стационарная модель притока к скважине (закон Дарси с поправкой Вогеля) - одна из самых простых и распространенных моделей, широко применяемая в индустрии. Unifloc 7.16 VBA содержит функции позволяющие упростить расчет индикаторной кривой. Такие функции имеют префикс IPR_ от Inflow Performance Relationship.

 Φ айл примера ex020.IPR.xlsx можно найти в папке exercises репозитория Unifloc 7.16 VBA.

- 1. Откройте файл с упражнением ex020.IPR.xlsx (смотри рис. 1.8).
- 2. Выполните задания указанные в описании. Задания просты требуется рассчитать три таблицы значений для построения графиков и провести анализ построенных графиков. Названия необходимых функций указаны в описании 1.7). Вопросы по упражнению помогут вам провести анализ. Текст заданий не приводится в описании, так как файлы упражнений первичны. Любые изменения скорее будут вноситься в файлы с заданиями, нежели в описание.



Puc. 1.8 — Упражнение ex020 . IPR . xlsx со всеми заполненными полями

- 3. Ответьте на вопросы по упражнению приведенные в рабочей книге.
- 4. Выполните дополнительное задание, если чувствуете силы.

Коэффициент продуктивности PI скважины рассчитывается в ячейке C25 по замеренным данным с помощью функции

```
=IPR PI sm3dayatm(qltest ;Pwftest ;Pres ;fw ;Pb )
```

А максимальный дебит Q_{max} при максимальной депрессии с забойным давлением равным нулю

1.6. Расчет штуцера

Для контроля дебита и/или давления на добывающих скважинах вблизи устья может устанавливаться штуцер. Для штуцера, как для любого гидравлического элемента, возможно 4 варианта расчета - расчет давления по потоку, расчет давления против потока, расчет потока по давлениям и настройка модели штуцера по известным давлениям и потоку. В упражнении демонстрируются все варианты расчета.

 Φ айл примера ex040 . MF_choke . xlsx можно найти в папке exercises репозитория Unifloc 7.16 VBA.

1. Откройте файл с упражнением ex040.MF_choke.xlsx (смотри puc.1.9).




Рис. 1.9 — Упражнение ex040.MF_choke.xlsx со всеми заполненными полями

- 2. Выполните задания указанные в описании. Названия необходимых функций указаны в описании 1.7). При построении графиков может потребоваться изменить значения дебитов по которым проводится расчет для корректного отображения графиков. Текст заданий не приводится в описании, так как файлы упражнений первичны. Любые изменения скорее будут вноситься в файлы с заданиями, нежели в описание.
- 3. Ответьте на вопросы по упражнению приведенные в рабочей книге.
- 4. Выполните дополнительное задание, если чувствуете силы.

1.7. Расчет распределения давления в трубе

На распределение давления в трубе среди прочих параметров влияют режим потока газожидкостной смеси и явление проскальзывание газа. Недоучет данных параметров может привести к значительным ошибкам. Методы для расчета распределения давления можно разделить на две категории: корреляции, полученные экспериментальным путем и механистические модели, в основе которых заложены физические модели.

Для выполнение упражнения задайте PVT свойства флюидов, свойства потока и параметры трубы.

		: × ✓ f _x																	
4	Α	В	С	D	E	F	G	Н	1	J	K	L	М	N	0	P	Q	R	S
		ния по работе с макросами				версия	7.7												
	асчет сво	ойств многофазного потока в	трубе																
1																			
	ризико - х	кимические свойства флю	ила PVT																
ľ		Y ₀	0.87		870	KT/M ³		• Построй	те зависим	ость распреде	ление давлен	ия в трубе с	низу вверх	и сверху в	зниз				
		Yw	1		1000	Kr/M ³		Вопросы п	о упражени	ю									
3		Y _g	0.8		0.976	KT/M ³													
0		R _{sb}	80	M ³ /M ³	92	M ³ /T				пияют на пере ооводе давлен			vone) filiti	forture u	am BLUUG D	o notoku (ua evonela		
11	- 1	R _o	80	M ³ /M ³	92	м ³ /т	-			лияет на расч					ем выше п	io ilotoky (на входе):		
12		P _{b cal}	120	атма	122	МПа	-			лияет на расч									
13		Tres	100	C	212	Φ													
14		B _{ob cal}	1.2	M ³ /M ³		_													
15		Hob cal	1	сП															
_	Тараметр	ы потока флюида																	
17		Q.	50	м ³ /сут															
18		f.	20	%															
	Тараметры	N TOVÍN																	
20		L	200	м															
21		ID	62	MM															
22		θ.	90																
23		PO	30	атма															
24		P1	40	атма															
25		TO TO	40	°C															
26		T1	30	°C															
27			30																
28		PVT строка	gamma_gas:0	200:gamma	oi:0.270:oan	ma wat-1 f	100:sab m2s	2:00 000:co m2	m2:00 000:n	h atma: 120 000	Utron C:100.00	libab m2m2:	1.200 much	-D:1 000:1	O Constitute	000 fr:0 0	Minkaga at	ma: 1 000	those C: 1

Рис. 1.10 — Исходные данные для расчета распределения давления

Где параметры трубы расшифровываются следующим образом:

L - длина трубы, м

ID - внутренний диаметр, мм

 θ - угол наклона трубы от горизонтали, град

P0, P1 - давление на верхнем и нижнем конце трубы соответственно, атм

T0, T1 - температура на верхнем и нижнем конце трубы соответственно, С

Расчет давления в обоих направлениях ведется с помощью одной функции, возвращающий массив из 2 значений - давления и температуры. Выделите диапазон E33:F33, вставьте функцию

и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Shift+Enter. Далее заполните таблицу "методом протяжки" сверху-вниз

Обратите внимание, что расчет на каждом шаге основывается на значениях предыдущего вычисления, требуются так называемые граничные условия.

Расчет давления снизу-вверх выполните аналогично с помощью функции, "протянув" ее снизу-вверх




Рис. 1.11 — Распределение давления по трубе сверху-вниз и снизу-вверх

- 1. Какие параметры влияют на перепад давления в трубе?
- 2. Может ли в трубопроводе давление ниже по потоку (на выходе) быть больше чем выше по потоку (на входе)?
- 3. Насколько сильно влияет на расчет выбор гидравлической корреляции PVT свойства?

4. Насколько сильно влияет на расчет температуры давления?

1.8. Расчет коэффициентов сепарации

Процессы сепарации на приеме погружного оборудования значительно влияют на процесс добычи. Как при естественной, так и при искусственной сепарации (при применении газосепараторов) меняются свойства многофазного потока, уменьшается газлифтный эффект, изменяется режим работы центробежного насоса.

В данном упражнении помимо стандартного определения PVT свойств требуется задать термобарические условия на приеме погружного оборудования (в месте, где происходит сепарация) и конструктивные параметры

		я по работе			VBA	версия	7.7															
2	Расчет коз	ффициенто	в сепараци	ш																		
3																						
4																						
5																						
6	Физико - хи	имические с	войства ф	люида					ополнительные в	BODDOCKI DO V	nnawauuw (uannaenei	un uccnen	ไม่ผนรอบเห้า								
7		٧o	0.875			875	Kr/M ³		onominication of	bonpoco no y	iipameiimo (попросолст	INN NCCNCA	,ocumn,								
8		Yw	1			1000	Kr/m³	1	1. От каких параметров будет зависеть коэффициент сепарации?													
9		Yg	0.9			1.098	кг/м ³															
10		R _{sb}	80	m3/m3	m³/m³	91	м³/т															
11		R _p	80	m3/m3	m³/m³	91	м³/т															
12		P _{b cal}	120	атм	атма	122	МПа															
13		Tres	120	С	С	248	Φ															
14		B _{ob cal}	1.2	M3/M3																		
15		μ _{ob cal}	1	cP																		
16		f _w	1	%																		
17					_																	
18	Данные по	скважине																				
19		d _{cas}	125	MM																		
20		d _{intake}	100	MM																		
21		P _{intake}	30	мть																		
22 23		T _{intake}	80	С																		
24																						
25 26		PVT строка	gamma_gas	:0,900;gamm	a_oil:0,875;gam	ma_wat:1,000;rsb	_m3m3:80,000;rp_m	m3:80,000;pb_atma:1	20,000;tres_C:120,	,000;bob_m3m	3:1,200;muot	_cP:1,000;	PVTcorr:0;	ksep_fr:0,0	00;pksep_a	tma:-1,000;	tksep_C:-1	,000;				
26																						

Рис. 1.12 — Исходные данные для сепарации

где

 d_{cas} - диаметр обсадной колонны, мм

 d_{intake} - диаметр приема погружного оборудования, мм

 P_{intake} - давление на приеме, атм

 T_{intake} - температура на приеме, С

Для вычисления коэффициента естественной сепарации в зависимости от дебита вставьте в ячейку E32 следующую формулу

```
=MF_ksep_natural_d(C32; wc_; Pintake_; Tintake_; Dintake_;
Dcas_; PVT_str_)
```

Для проведения экспериментов по влиянию изменения диаметра обсадной колонны воспользуйтесь в ячейке F32 формулой

```
=MF_ksep_natural_d(C32; wc_; Pintake_; Tintake_; Dintake_;
Dcas_*cf_dcas_; PVT_str_)
```

При этом в ячейке F30 с помощью коэффициента Вы можете варьировать диаметр обсадной колонны

Для расчета доли газа в газосепараторе применяется функция

=MF gas fraction d(Pintake ;Tintake ;0;PVT str)*(1-F32)

Коэффициент сепарации газосепаратора

=MF ksep gasseparator d(gassep_type;G32;C32)

При этом можно менять тип газосепаратора в ячейке Н30

Общий коэффициент сепарации

=MF ksep total d(E32;H32)



Рис. 1.13 — Результаты расчета естественной и искусственной сепарации

Вопросы к упражнению

- 1. От каких параметров будет зависеть коэффициент сепарации?
- 2. Как взаимосвязана естественная и искусственная сепарация?

1.9. Анализ работы ЭЦН

Сегодня доминирующая доля нефти в РФ добывается при помощи ЭЦН. Требуется детальное понимание основных особенностях эксплуатации данного

оборудования, режимах работы, возможных осложнениях по причине высокой вязкости продукции, газосодержания, механических примесей и т.д.

Наиболее ценную информацию о работе насоса может дать его характеристика: зависимость параметров работы ЭЦН - напора, потребляемой мощности, перепада давления, КПД, от подачи (дебита скважины)

Для анализа работы скважины, оснащенной УЭЦН, требуются следующие исходные данные

- 1. Физико химические свойства флюида
- 2. Данные по скважине
- 3. Данные по ЭЦН
- 4. Параметры пласта

PVT свойства задаются аналогично предыдущим упражнениям, а для параметров, характеризующих скважину, приняты следующие обозначения

 H_{mes} - глубина скважины измеренная (вдоль ствола скважины), м

 $H_{mes}-H_{vert}$ - удлинение ствола скважины, м

 H_{pump} - глубина спуска насоса, м

 ID_{cas} - внутренний диаметр обсадной колонны, мм

 OD_{tub} - внешний диаметр НКТ, мм

 ID_{tub} - внутренний диаметр НКТ, мм

 D_{intake} - диаметр приемной сетки ЭЦН, мм

 P_{buf} - буферное давление, атм

 P_{intake} - давление на приеме ЭЦН, атм

 T_{intake} - температура на приеме ЭЦН, С

 P_{dis} - давление на выкиде ЭЦН, атм

 P_{wf} - давление на забое, атм

 Q_{liq} - дебит жидкости в поверхностных условиях, м3/сут

 f_w - обводненность в поверхностных условиях, %

Параметры, описывающие ЭЦН:

ЭЦН Q_{nom} - номинальная подача ЭЦН, м3/сут

ЭЦН H_{nom} - номинальная напом ЭЦН, м

F - частота питающего тока двигателя, Γ ц

ЭЦН ID - идентификационный номер насоса (по формуле, см. ниже), находящийся в базе Unifloc 7.16 VBA

ЭЦН имя - обозначение насоса: название, габарит и номинальная подача (по формуле, см. ниже)

			ия по работе с	макросами	Unifloc VBA		версия	7.7					
		Анализ раб	оты ЭЦН										
	3								Дополнительные вопр	осы по упраженик	(направлен	ия исслел	ований
	4								Actionistic comp	oco no jupamenim	(и песпед	
	5	•		×					1. Какие параметры вл	иомт на перепал л	звления в н	acoce?	
		Физико - хі	имические сво		ида		KГ/M³		1. Nakine napamerparan	naior na nepenaga	doncinn b ii	acocc.	
٠.	7		V _o	0.87		870							
	8		Yw	1		1000	кг/м³						
	9		Yg	0.8		0.976	KI/W3						
	10		R _{sb}	80	M ³ /M ³	92	м ³ /т						
	11		R _p	80	m³/m³	92	м ³ /т						
	12		P _{b cal}	120	атма	122	МПа						
	13		T _{res}	100	С	212	Φ						
	14		B _{ob cal}	1.2	m³/m³								
	15		μ _{ob cal}	20	сП								
	16												
	17	Данные по											
	18		H _{mes}	2000	М								
	19		H _{mes} -H _{vert}	0	М								
	20		H _{pump}	1500	М								
٠.	21		ID _{cas}	125	MM								
	22		OD _{tub}	73	MM								
	23		ID _{tub}	62	MM								
	24		D _{intake}	100	MM								
	25		P _{buf}	20	атм								
	26		P _{intake}	34	атм								
	27		T _{intake}	80	С								
	28		P _{dis}	150	атм								
	29		P _{wf}	70	атм								
	30		Q_{liq}	50	м3/сут								
	31		f _w	0	%								

Рис. 1.14 — Исходные данные для свойств флюида и параметров скважины

ЭЦН Q_{max} - максимальная производительность насоса (по формуле, см. ниже), м3/сут

Ступени - количество ступеней, исходя из общего напора ЭЦН и напора одной ступени (по формуле, см. ниже), шт

 K_{sep} - коэффициент сепарации газосепаратора, %

 P_{sep} - давление сепарации, атм

 T_{sep} - температура сепарации, С

Данные о пласте:

 P_{res} - пластовое давление, атм

PI - коэффициент продуктивности скважины (по формуле, см. выше в упражнении IPR), м3/сут/атм

 $\frac{dT}{dL}$ - геотермический градиент, град / $100~\mathrm{M}$

Для получения идентификационного номера насоса в базе Unifloc 7.16 VBA была использована формула

=ESP_id_by_rate(Q_ESP_)

Для определения обозначения ЭЦН

=ESP_name(C37)

Расчет максимально возможного дебита

	33	эцн			
	34		ЭЦН Q _{пот}	110	м3/сут
	35		ЭЦН Н _{пот}	2000	М
	36		F	50	Гц
	37		ЭЦН ID	737	
	38		ЭЦН имя	BHH5-125	
	39		ЭЦН Q _{тах}	230	
	40		Ступени	324	шт
L ·	41		K _{sep re}	90%	
	42		P _{sep}	80.00	атм
	43		T _{sep}	80.00	С
	44				
	45	Пласт			
	46		Pres	250	атм
	47		PI	0.29	м3/сут/атм
	48		dT/dL	3	град/100 м
	49		N	20	

Рис. 1.15 — Исходные данные для ЭЦН и пласта

```
=esp_max_rate_m3day(Freq_;PumpID_)*1

Количество ступеней

=ЦЕЛОЕ(Head_ESP_/ESP_head_m(Q_ESP_;1;;PumpID_))
```

Также для удобства использования параметры насоса: ID, напор и рабочая частота, зашифровываются в строку с помощью функции

```
=ESP_Encode_string(PumpID_; Head_ESP_; Freq_)
```

Свободный газ негативно влияет на работу ЭЦН. В ячейке D51 вычисляется объемная доля газа на приеме газосепаратора с помощью формулы

```
=MF gas fraction d(Pintake ; Tintake ; fw ; PVTstr)
```

В соседней ячейке D50 для удобного расположения задается вязкость в с Π у-аз

Построение напорной характеристики данного насоса выполняется с учетом вязкости перекачиваемой продукции. Реализованный метод пересчета характеристики с воды на вязкую жидкость Института Гидравлики позволяет учитывать изменение рабочих параметров из-за данного негативного влияния.

Для вычисления напора в метрах водного столба в ячейке D54 воспользуйтесь формулой

```
=ESP_head_m(C54;NumStage_;Freq_;PumpID_;mu)
КПД ЭЦН в долях единиц
=ESP_eff_fr(C54;NumStage_;Freq_;PumpID_;mu)
Потребляемую ЭЦН мощность в Вт
=ESP_Power_W(C54;NumStage_;Freq_;PumpID_;mu)
```



Рис. 1.16 — Напорные характеристики ЭЦН с поправкой на вязкость

Расчет перепада давления, развиваемого насосом, может происходить методом "сверху-вниз" и "снизу-вверх", при этом расчет перепада температур только методом "снизу-вверх". Функция расчета перепада давления и температуры возвращает массив значений, т.е. одновременно перепад давления и температуры. Кроме того, входным параметром для данной функции является направление расчета. Для вычисления выделите диапазон G54:H54, наберите формулу

```
=ESP_dP_atm(C54; fw_; Pintake_; NumStage_; Freq_; PumpID_;
PVTstr; Tintake_; 0)
```

и после нажмите сочетание клавиш Ctrl+Shift+Enter. Далее протяните результат до полного заполнения двух столбцов.

Зная давление на приеме и перепад давления в ЭЦН, давление на выходе ЭЦН можно легко посчитать по формуле

```
=G54+Pintake
```

Предварительно задав давление на выходе ЭЦН в ячейке L51 возможно посчитать перепад давления методом "сверху-вниз" аналогичным образом по формуле

=ESP_dP_atm(C54; fw_; Pdis_; NumStage_; Freq_; PumpID_; PVTstr;
Tintake_; Tintake_; 0)

И давление на входе, зная давление на выходе и перепад давления =Pdis-J54




Рис. 1.17 — Расчет перепада давления и температур в ЭЦН в зависимости от дебита

Вопросы для упражнения:

- 1. Какие параметры влияют на перепад давления в насосе?
- 2. Насколько сильно влияет вязкость на напорные характерситики ЭЦН?
- 3. Как влияет на работу ЭЦН изменение частоты?

1.10. Анализ работы ПЭД

Упражнение показывает характеристики погружного асинхронного электрического двигателя, применяемого в УЭЦН.

Также стоит отметить, что расчетные функции предназначаются для образовательных целей. Детального сопоставления расчетных характеристик с фактическими не проводилось. (06.2019)

Для выполнения упражнения необходимо задать параметры электродвигателя

 U_{nom} - номинальное напряжение ПЭД, В

 F_{nom} - номинальная частота тока, Γ ц

 I_{nom} - номинальная сила тока, \mathbf{A}

ID - способ инициализации данных двигателя. 1 - по фактическим значениям параметров (по паспорту), 2 - по схеме замещения Гридина

А также рабочее напряжение U, B и рабочую частоту тока F, Γ ц

После этого в ячейке C10 будет произведен расчет номинальной мощности ПЭД с помощью функции

=Motor Pnom kW(Unom;Inom;Fnom;ID)




Рис. 1.18 — Исходные данные ПЭД и различные характеристики в зависимости от мощности на валу

Для построения характеристики ПЭД (параметры двигателя от мощности на валу M) воспользуйтесь следующими формулами

Определение тока двигателя I, A

=motor_I_A(B18;F;U;Unom;Inom;Fnom;ID)

Расчет $cos \varphi$

=motor CosPhi d(B18;F;U;Unom;Inom;Fnom;ID)

КПД, д.ед.

=motor Eff d(B18;F;U;Unom;Inom;Fnom;ID)

Проскальзывание S

=motor S d(B18;F;U;Unom;Inom;Fnom;ID)

Момент на валу M, $H*_M$

=motor M Nm(B18;F;U;Unom;Inom;Fnom;ID)




Рис. 1.19 — Электромеханическая характеристика АПЭД

Для расчета электромеханической характеристики АПЭД (параметры двигателя в зависимости от проскальзывания S) используйте формулы

Момент на валу M, $H*_M$

=motor_M_slip_Nm(B45;F;U;Unom;Inom;Fnom;0)

Сила тока I, A

=motor I slip A(B45;F;U;Unom;Inom;Fnom;0)

КПД, д.ед.

=motor Eff slip(B45;F;U;Unom;Inom;Fnom;0)

Расчет соѕф

=motor CosPhi slip(B45;F;U;Unom;Inom;Fnom;0)




Рис. 1.20 — Зависимость КПД АПЭД от напряжения и загрузки

Для проведения исследований по напряжению ПЭД воспользуйтесь следующими формулами для значений загрузки двигателя 0.6, 0.8, 1

```
=motor_Eff_d(C$90;F;$B91;Unom;Inom;Fnom;ID)
=motor_Eff_d(D$90;F;$B91;Unom;Inom;Fnom;ID)
=motor_Eff_d(E$90;F;$B91;Unom;Inom;Fnom;ID)
```

в ячейках С91, Е91, D91 соответственно. "Протянув" значения Вы можете заполнить таблицу.

Вопросы для упражнения:

- 1. Почему ассинхронный двигатель называется ассинхронным?
- 2. Что такое проскальзывание?
- 3. Что такое ток холостого хода? Где его увидеть на графиках?
- 4. Что то такое загрузка ПЭД?
- 5. В каком режиме работы ПЭД КПД максимален?
- 6. Насколько важно соблюдение напряжения подаваемого на двигатель?
- 7. Почему на ПЭД подают высокое напряжение?

1.11. Анализ работы фонтанирующей скважины

При достаточном количестве естественной энергии скважина может фонтанировать. Инженерные расчеты требуются как для оптимизации работы самого подъемника, так и системы "скважина-пласт".

Для упражнения требуется задать PVT свойства флюидов, конструкцию скважины, свойства пласта и текущий режим работы скважины (дебит). Все исходные данные заполняются аналогично предыдущим упражнениям за исключением функции, объединяющей все данные о скважине в одну строку, расположенной в ячейке G23

=well encode string(Hmes ;Htube ;Udl ;Dcas ;Dtub ;0;;Twf ;Tbuf)

Рис. 1.21 — Исходные данные для расчета фонтанирующей скважины

В первой части задания требуется построить распределение давления в скважине методом сверху-вниз и снизу-вверх, задавая при этом граничные условия - давление на устье и на забое соответственно. Для расчета воспользуйтесь в ячейке E50 функцией

=MF p pipe atma(Qtest; fw; C49; C50; E49; PVRstr1; theta; Dtub;; D49

"протянув" ее на весь столбец. Расчет снизу-вверх выполните аналогичным образом. Обратите внимание, что при правильных расчетах КРД должны совпадать - решение не должно зависеть от направления.




Рис. 1.22 — Расчет КРД в фонтанирующей скважине

Во второй части упражнения необходимо построить кривую притока (индикаторную кривую, по Вогелю) и кривую оттока (зависимость давления в начале подъемной трубы от дебита при неизменном давление на выходе). Забойное давление принимается равным рассчитанному из предыдущей части упражнения. Максимальный дебит скважины и коэффициент продуктивности можно варьировать вместе с обводненностью продукции скважины для анализа добывающей системы. Точка пересечения кривых притока и оттока будет являться рабочей точкой системы "пласт-скважина".

Для вычисления забойного давления для индикаторной кривой воспользуйтесь в ячейке F78 уже знакомой Вам функцией

```
=IPR Pwf atma(PI 1; Pres ; E78; fw ; Pb )
```

Расчет забойного давления по устьевому в ячейке G78 примените функцию =well_pwf_plin_atma(E78;fw_;Pbuf_; Pcas_; Wellstrl_; PVRstrl_; ;1;;;;;1)

Для другой величины обводненности продукции в H78 при анализе дальнейшей работы

```
=well_pwf_plin_atma(E78;fw_2;Pbuf_; Pcas_; Wellstr1_; PVRstr1_; ;1;;;;;1)
```

Заполнив таблицу до конца Вы получите следующий результат

Для анализа влияния ГФ скважины на забойное давление воспользуйтесь теми же самыми функциями, за исключением того, что каждый раз будет меняться PVT строка свойств флюидов

```
В ячейке H 108
```

```
=well_pwf_plin_atma(Qtest_;fw_;Pbuf_;Pcas_;Wellstr1_;G108;;1;;;;;1)
```




Рис. 1.23 — Кривые оттока и притока для узлового анализа работы фонтанирующей скважины

В ячейке *I* 108

=well pwf plin atma(Qtest ;fw 3;Pbuf ;Pcas ;Wellstr1 ;G108;;1;;;;;;1




Рис. 1.24 — Влияние газового фактора и обводненности на забойное давление

Теперь Вы можете ответить на вопросы:

Вопросы для проработки

- 1. Постройте распределние давления методом сверху-вниз и снизу-вверх. При каком условии эти кривые совпадут?
- 2. С помощью кривых притока (IPR) и оттока (VLP) определите рабочую точку системы "скважина-пласт". От чего зависит ее положение?
- 3. Как газовый фактор влияет на кривую оттока?

1.12. Анализ работы скважины, оснащенной УЭЦН

По сравнению с моделью фонтанирующей скважины в данный расчет добавляются такие важные элементы, как сепарация на приеме погружного оборудования и напорная характеристика ЭЦН. К стандартным исходным данным добавляется вторая PVT строка (G45) для разделения упражнения на 2 части.

```
=PVT_encode_string(gamma_gas_; gamma_oil_; ; Rsb_; Rp_; Pb_;
Tres_; Bob_; mu_;; KsepGasSep_; PKsep2; TKsep2)
```

Стоит сразу отметить важность определения давления и температуры, при которой происходит сепарация газа в затрубное пространство. При неизвестном давлении на приеме погружного оборудования (давлении сепарации) требуется определить его с помощью гидравлической корреляции, например, при расчете снизу-вверх от забойного давления. Однако расчет перепада давления в трубе зависит от PVT свойств, в том числе давления сепарации - поэтому требуется итеративный подход для изменения давления сепарации до тех пор, пока оно не окажется стабильным (и равным давлению на приеме погружного оборудования по гидравлической корреляции). Т.к. при сепарации происходит модификация флюида, пренебрежение согласованностью приведет к неправильному расчету - поток может быть дегазированным на забое или наоборот с высокой долей газа в насосе или НКТ. Изменять давление сепарации P_{sep} можно в ячейке C43

В первой части упражнения предлагается построить распределение давления в скважине с постоянным дебитом.

```
Кривую давления от забоя до приема можно получить с помощью функции =MF_p_pipe_atma(Q_;fw_;C83;C82; F83;PVT_str_; theta_; Dtub_;; D83;D82)
```

"протянув" ее до глубины спуска оборудования. С учетом сепарации, которая подробно описывалась выше, требуется изменять значение давления сепарации P_{sep} в исходных данных (C43) пока оно не станет равным расчетному.

Затем в ячейке G78 можно определить коэффициент естественной сепарации

```
=MF_ksep_natural_d(Q_; wc_; Pintake_; Tintake_; Dintake_; Dcas_; PVT_str_)  A \ B \ H78 \ \text{искусственную с помощью}
```

=MF ksep total d(G78;KsepGasSep)

Vanawusuus	В я по работе с макрос	C Num Uniflos V	D D	E	Берсия Версия	7.7	Н		J	K	L	M	N	0	Р	Q	R	S	Т	U	V	W
	я по расоте с макрос пределения давления г			JIIH	версия	1.1	_															
r dover paon	пределения диаления і	okasokine, oc	naugennon :	5411																		
							_		_													
							В упражнени через затруб.		ается расота с	скважины, ос	нащеннои э	цн, фонта	анирующеи									
Физико - хи	имические свойства	рлюида					через затруо.															
	Yo	0.87		870	KT/M ³		Вопросы для	попработки														
	Yw	1		1000	KT/M ³		1. Как влияет		стесственная	и искусствени	ная, на рабо	ту скважи	ны?									
		0.8		0.976	KT/M ³		2. Что позвол						∙ЭЦН?									
_	Y ₈		M ³ /M ³	_	м3/т	-	3. Какое мин	имальное заб	ойное давлен	ие можно сч	итать оптим	альным?										
	R _{sb}	80		92																		
	R _p	80	M ³ /M ³	92	M ³ /T																	
	P _{b cel}	120	атма	122	МПа																	
	Tes	100	С	212	Φ																	
	B _{ob call}	1.2	M ³ /M ³																			
	Much cal	5	сПуаз																			
	MUCO CAL	-	y																			
Данные по	скважине																					
	H _{mes}	2000	M																			
	H _{mex} -H _{vert}	0	м																			
	Hours	1500	м																			
	ID _{ros}	125	MM																			
	OD _{ut}	73	MM																			
	θ	90																				
	ID _{lub}	62	MM																			
	Drese	100	MM																			
	Piv	20	атм																			
	Prote	34	атм																			
	Treate	80	C																			
	Pak	150	атм																			
	P _w /	70	атм		_																	
	Q _{ki}	50	м3/сут		_																	
	f _w	0	%						-													
	Tw.		/0		_						_											
эцн																						
	ЭЦН Опи	110	м3/сут																			
	ЭЦН Нам	2000	М																			
	F	50	Гц																			
	эцн ір	737				0.000	10070					PV	Т строка дл	я упражн	ения 1							
	ЭЦН имя	BHH5-125				:0,800;gar	nma_oil:0,870;g	amma_wat:1,	,000;rsb_m3m	gr;000,08:81	m3m3:80,00	JU;pb_atn	na:120,000;1	res_C:10	U,UUU;bob	_m3m3:1,	200;muob	_cP:5,000;	PV1com:0	Ksep_fr:0	,auu;pkse	_atma:3
	ЭЦН Q _{гнк} Ступени	230 324	шт	-									2110	строка								
		90%	шт	-		D 11 V:10	00,00000;Motori	Downellow M	M-20 00000-T	intaka C-06	00000:Tdie	C-95 000			n-EGD or	ormy fant	Mindmed	00000-E8	D oable t		Honor or	-0.0000
	Keep rc	32.95	7711			F_0_V:10	ou,ououu,moton	owen tom_k	17.00000,000	make_C:00,	00000;10IS_	0.60,000	ov,naep03	11.0,0000	v,cor_er	ergy_ract	_vviiday:t	,00000,E3	r_cable_t	ype.v,cor	_mmes_n	.0,0000
	P _{imp}	85.00	С									D) (Т строка дл									
	Timp	65.00	G			e:0.800:~~	mma oil:0,870;	amma wat-1	000:rsh m2r	n3-80 000	m3m3-80 0	MO:nb at	т строка дл	и упражн tree C:10	nehinii Z ∩∩ ∩∩∩·h~l	h m3m2-1	200:mirel	AP-5 000	·PVTcore·C	ikean fel	1 900 nkoo	n atma
Пласт						J.0,000,ga	a_01.0,010,	willia_wdl.	,oco,rau_ritor			ov.po_att	120,000,		00,000,000	_momo.1.	,200,mid0l	_01.0,000	, vicoli.c	,sep_it.t	,,000,pkSe	p_auma.
	P _{res}	250	атм																			
	PI		м3/сут/атм																			
	dT/dL	3	град/100 м																			

Рис. 1.25 — Исходные данные для расчета скважины, оснащенной УЭЦН

Распределение давления в НКТ рассчитывается методом сверху-вниз, начиная с ячейки K64

```
=MF_p_pipe_atma(Q_;fw_;C63;C64;K63;PVT_str_;theta_;Dintake_;;D63;D64
```

Таким образом можно получить перепад давления в насосе не прибегая к расчету самого насоса - он будет равен разнице между давлением в нижней точке НКТ и на приеме погружного оборудования (ячейка N78). Но по напорной характеристике с помощью функции в M78

```
=ESP_dP_atm(Q_; fw_;Pintake_; NumStage_;Freq_; PumpID_; PVT_str_;Tin 0;1;;D60)
```

также можно получить данное значение, воспользовавшись коэффициентом деградации напорной характеристики ЭЦН в D60 для адаптации модели. При совпадении результатов двух независимых расчетов возможно оценить состояние погружного оборудования.

Полезным для анализа работы добывающей системы будет знание о доли газа в потоке как до приема погружного оборудования (начиная с ячейки I83)

```
=MF_gas_fraction_d(F83; D83; fw_; PVT_str_)
так и после сепарации в НКТ (с J78)

=MF_gas_fraction_d(K78; D78; fw_; PVT_str_)
На этом первая часть упражнения завершается.
```




Рис. 1.26 — Распределение давления в скважине с постоянным дебитом

Во второй части упражнения распределение давления скважины строится с учетом того, что она имеет постоянную продуктивность. Изменение забойного давления в ячейке D92 приведет к изменению дебита скважины. Также могут варьироваться давление сепарации, коэффициент деградации и частота ЭЦН для настройки модели.

Сам расчет ведется только методом снизу-вверх: по забойному давлению определяется давление на приеме, затем вместе с коэффициентом сепарации рассчитывается перепад давления в насосе по напорной характеристике, а после устьевое давление по давлению на выходе насоса, начиная с ячейки K114 с помощью функции

```
=MF_p_pipe_atma(Qreal_; fw_;C115;C114; K115;PVT_str_2;theta_; Dintake ;; D115; D114)
```

При этом PVT строка будет использоваться другая из-за отличных значений давления на приеме по сравнению с первой частью упражнения.




Рис. 1.27 — Распределение давления в скважине с постоянной продуктивностью

С помощью дополнительных исследований (при необходимости) ответьте на вопросы

- 1. Как влияет сепарация, естественная и искусственная, на работу скважины?
- 2. Что позволяет учесть коэффициент деградации напорной характеристики ЭЦН?
- 3. Какое минимальное забойное давление можно считать оптимальным?

1.13. Анализ работы скважины, оснащенной ЭЦН, фонтанирующей через затрубное пространство

Общая теория

При спуске погружного оборудования в фонтанирующую скважину с большим газовым фактором газожидкостный поток у приема может разделяться на 2 составляющие: поток с низким газосодержанием после сепарации естественной и искусственной в НКТ и поток с большой долей свободного газа в затрубное пространство.

При этом ЭЦН за счет энергии движения ГЖС работает практически на холостом ходу, развивая обычный перепад давления по напорной характеристике. Также при дебите большем, чем максимально возможный перепад давления насоса, может происходить турбинное вращение, насос будет работать как гидравлическое сопротивление. Перегрев электродвигателя не происходит, т.к. он непрерывно охлаждается общим газожидкостным потоком.

В затрубном пространстве за счет большого количество газа будет происходить фонтанирование. Давление в затрубном пространстве будет большим, чем буферное, потому как обратный клапан в затрубе, предназначеныый для сброса газа, с жидкостью будет функционировать как штуцер, дросселируя давление. Без обратного клапана можно сделать логичное предположение о том, что давления будут равными - газлифтный эффект в затрубном пространстве (подъем газожидкостной смеси за счет снижения плотности) будет равен перепаду давления, который создает ЭЦН.

Отсюда возникает вопрос, рационально ли устанавливать ЭЦН в фонтанирующую скважину с большим газовым фактором?

В данном упражнении предлагается смоделировать данный процесс. Но Вы также можете просмотреть расширенный расчет реальной скважины в папке "арр".




Рис. 1.28 — Набор исходных данных, для расчета фонтанирования через затрубное пространство

Процесс моделирования добывающей системы осложняется тем, что неизвестны доли жидкости: поступающая в насос и НКТ и поднимающаяся по затрубному пространству. Для этого введем коэффициент деления потока ГЖС, обозначающий долю жидкости, поступающую в насос и НКТ, в ячейке N63. Расчет распределения давления в НКТ и затрубном пространстве будем вести стандартным образом с помощью гидравлических корреляций. Отличия в определении давления будет выражаться в применении двух РVТ строк: в ячейке G42 будет флюид, учитывающий сепарацию на приеме погружного оборудования, он будет описывать поведение ГЖС в НКТ, а в ячейке G48 будет флюид без сепарации - весь газ будет оставаться в потоке в затрубном пространстве; с помощью коэффициента деления потока из общего дебита Q_{total} рассчитывается расход по НКТ Q_{liq} и по затрубному пространству $Q_{liqannular}$

К формулам, используемым в предыдущем упражнении, добавляется расчет давления в затрубном пространстве (с Q80)

```
=MF_p_pipe_atma(Q_annular_; fw_; C81;C80; Q81; PVT_str_annular_; theta_; d_annular_pr; 1;D81;D80)
```

И соответственно доля газа в ГЖС затрубного пространства (с J81)

```
=MF_gas_fraction_d(Q81; D81; fw_; PVT_str_annular_)
```

Также напомним о важности правильно определения давления сепарации (описано выше).

Таким образом, с помощью КРД в затрубном пространстве и НКТ предлагается найти такие параметры системы (изменяя коэффициент деления потока, коэффициент деградации напорной характеристики насоса и т.д.) при котором давление в затрубном пространстве будет равным или большим, чем буферное давление.




Рис. 1.29 — Настроенная модель скважины с равными давлениями на устье

Вопросы по упражнению

- 1. Какая доля жидкости идет в насос и НКТ, а какая в затрубное пространство?
- 2. Постройте КРД на путях движения жидкости. На каком пути движения ГЖС градиент давления больше?
- 3. Оцените долю газа в разных точках системы? Где самое высокое значение?
- 4. Оптимальнее ли будет эксплуатировать скважину с помощью чисто фонтанного способа добычи?

1.14. Набор расчетных модулей анализа скважины

Пример использования алгоритмов Unifloc 7.16 VBAприведен в файле UF7_calc_well.xlsm.

Файл содержит набор расчетных модулей позволяющих провести анализ данных описывающих работу скважины с применением различных методов добычи.

1.14.1. Расчетный модуль анализа и настройки PVT свойств

Словарь терминов

Словарь описывает термины и сокращения широко используемые в описании и в системе Unifloc 7.16 VBA.

- VBA—Visual Basic for Application язык программрования встроенный в Excel и использованный для написания макросов Unifloc 7.16 VBA.
 - **VBE** Среда разработки для языка VBA. Встроена в Excel.
 - BHP, Pwf Bottom hole pressure. Well flowing pressure. Забойное давление
 - BHT, ТВН Bottom hole temperature. Забойная температура
- **WHP, PWH** Well head pressure. Устьевое давление. Как правило, соответствует буферному давлению.
- **WHT, TWH**—Well head temperature. Устьевая температура. Температура флюида на устье скважины. Температура в точке замера буферного давления.
- **IPR** Inflow performance relationship. Индикаторная кривая. Зависимость забойного давления от дебита для пласта. Широко используется в узловом анализе.
- **VLP, VFP** Vertical lift performance, vertical flow performance, outflow curve. Кривая лифта, кривая оттока. Зависимость забойного давления от дебита для скважины. Широко используется в узловом анализе.
 - **ESP** Electrical submersible pump. Электрический центробежный насос.
 - GL Gas Lift. Газлифтный способ эксплуатации добывающих скважин.
- **РНХ** ЭЦН Расходно напорная характеристика электрического центробежного насоса. Ключевая характеристика ЭЦН. Дается производителем в каталоге ЭЦН для новых насосов или определяется на стенде для ремонтных ЭЦН.
- **PVT**—Pressure Volume Temperature. Общепринятое обозначение для физико-химических свойств пластовых флюидов нефти, газа и воды.
- **MF** MultiPhase. Много Фазный поток. Префикс для функций имеющих дело с расчетом многофазного потока в трубах и скважине.
- **НКТ** Насосно компрессорная труба. Часть конструкции скважины. по колонне НКТ добывается скважинная продукция или закачивается вода. Может быть заменена в процессе эксплуатации при ремонте скважины.
- \mathbf{K} Эксплуатационная колонна. Часть конструкции скважины. Не может быть заменена в процессе эксплуатации при ремонте скважины.

 Γ ЖС — Газо жидкостная смесь. Часто используется для обозначения совместно двигающихся флюидов в многофазном потоке - нефти, газа, воды.

Барботаж, ZNLF — Движение газа через неподвижный столб жидкости. ZNLF - zero net liquid flow. Встречается в скважинах с насосами - в межтрубном пространстве газ движется через неподвижный столб жидкости. Влияет на динамический уровень в скважине.

ЭЦН — Электрический центробежный насос.

УЭЦН — Установка электрического центробежного насоса. Включает весь комплекс погружного и поверхностного оборудования необходимого для работы насоса - насос (ЭЦН), погружной электрический двигатель (ПЭД), гидрозащита (ГЗ), входной модуль (ВМ) и газосепаратор (ГС), электрический кабель, станция управления (СУ) и другие элементы

ЧРП — Частотно регулируемый привод. Элемент УЭЦН обеспечивающий возможность вращения вала УЭЦН с различными частотами.