

» Sector Edificio | Compresor de aire

» Compresor de aire

Consideraciones RRTT/MM:



Se sugiere la verificación trimestral del presostato corroborando que el compresor se detenga al llegar a una presión de 8,5 bar (presión máxima de trabajo).



El compresor debe estar ubicado de manera tal de facilitar el acceso, sin objetos sobre el mismo.



Se sugiere la incorporación de purga automática al tanque del compresor.



Purgar el tanque con frecuencia semanal. Para el proceso, previamente des energizar el equipo, colocar un recipiente para la recolección del agua y abrir lentamente la válvula. Utilizar elementos de protección correspondientes. El líquido extraído debe disponerse como residuo peligroso/especial.



Verificar de manera visual la correcta protección de partes móviles.



» Sector Edilicio | Compresor de aire

» Compresor de aire

Consideraciones RRTT/MM:



Asegurar el correcto funcionamiento de trampas de agua.



Controlar el nivel de aceite del cárter, reponiéndolo cuando se encuentre en niveles inferiores a los indicados. Rellenar utilizando lubricante recomendados por el fabricante.



Semestralmente se deberá reemplazar el aceite del compresor de aire y disponer el mismo como residuo peligroso/especial.



Verificar visual y auditivamente la existencia de pérdidas en el recorrido de la cañería.



IMPORTANTE

Asegurar los controles e inspecciones de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente (Ley 19587, Dec 351 y normativas vigentes según jurisdicción). Por tratarse de un Aparato Sometido a Presión, deben realizarse pruebas hidráulicas cada 5 años y medición de espesores con frecuencia anual.