

» Periferia | Instalación contra incendios

» Instalación contra incendios

Consideraciones RRTT / MM:



Verificar que al encenderse la bomba principal se escucha una señal acústica y lumínica que indica que la bomba está en marcha.



Realizar cada 30 días una prueba de funcionamiento del sistema corroborando que al abrir la válvula de un hidrante encienda la bomba jockey, el motor principal y se forme la niebla.



Verificar que las llaves de paso de las bombas principales se encuentren abiertas y las de retorno al tanque cerradas.



Una vez realizada la prueba de funcionamiento del sistema deberán extenderse las mangueras y dejarlas secar bien, en caso contrario, las mangueras se pueden deteriorar debido a la formación de hongos lo cual lleva a pequeñas roturas quedando inhabilitada.



Si al verificar las mangueras se detectan pequeñas pinchaduras, gestionar el recambio.



» Instalación contra incendios

Consideraciones RRTT / MM:



No utilizar el sistema contra incendio para otra cosa que no sea controlar el mismo, hasta tanto lleguen los bomberos.



Verificar el estado de la instalación y cuando se observen presencia de óxido en las cañerías, falta de pintura, pérdidas de agua, manómetros deteriorados, o con lectura defectuosa gestionar la realización de mantenimiento.



Verificar el nivel de agua en la cisterna, ya que el sistema contra incendio es automático y como mencionamos anteriormente, basta con abrir un hidrante para que este encienda, por otra parte, es importante que cuente con alimentación eléctrica permanente, solo se podrá desconectar cuando se deba realizar mantenimiento en los equipos del sistema y una vez concluida la tarea se deberá reponer el suministro eléctrico.



De observar falta de limpieza del sistema, solicitar al servicio de mantenimiento que realice la misma.



Realizar periódicamente la limpieza de todo el sistema (lanza, manguera, nicho hidrante).