Краткая справка о функциях IntelliKeys USB



Название функции	Значение по умолчанию	Описание	L'SB	
Скорость реакции	15	Задаёт скорость реакции клавиши на первое нажатие (а не силу давления на нее!) 15 – максимальная скорость (достаточно короткого нажатия), 1 – минимальная (требуется длительное нажатие).		
Отрывистое нажатие	Выключено	Предотвращает срабатывание клавиатуры при случайном соскальзывании пальца на соседнюю клавишу. Чтобы напечатать следующую букву, требуется снять палец с клавиши предыдущей.		
Громкость звука клавиш	Уровень громкости 2	Задаёт громкость звуковых сигналов клавиатуры IntelliKeys USB, например, при нажатии клавиши или вставке новой накладки.		
Частота повтора	15	Управляет частотой повтора печати при непрерывном нажатии клавиши. 15-максимальная, 1-минимальная.		
Повтор	Включено	Включает и отключает повтор печати при непрерывном нажатии клавиши.		
Закрепление повтора	Выключено	Если включено - нажимайте клавишу, пока печать не начнет повторяться. Снимите палец с клавиши - печать продолжится, пока вы не нажмете на любое другое место клавиатуры.		
Действие клавиши Shift	Нажатие	Нажатие – для печати заглавной буквы нажмите Shift, а затем клавишу буквы. Закрепление – дважды нажмите Shift: действие этой клавиши продолжится, пока вы не нажмете ее еще раз. Не нажимать – клавиша Shift не действует.		
Индикаторные	6	Лампочки реагируют на нажатие следующих клавиш:		
лампочки		Shift	Alt/Option	
		Caps Lock	Control/Command	
		Mouse Down (Нажатие кнопки мыши)	Num Lock	
Показать настройки		Двойное нажатие открывает текстовый документ со списком текущих настроек.		
Перезагрузить		Двойное нажатие устанавливает значения, заданные по умолчанию, для всех настроек текущего пользователя и отключают текущую накладку.		
Скорость мыши	15	Задаёт скорость перемещения указателя мыши. 15 – максимальная, 1 – минимальная.		
Умная печать	Выключено	Действует только при наборе английского текста! Если напечатать букву "q", IntelliKeys автоматически вставит за ней букву "u". Знаки пунктуации сопровождаются правильным количеством пробелов и, где надо, нажатием клавиши Shift.		
Установка ключей	1	Переопределяет ключи. Также служит для настройки IntelliKeys USB в режиме клавиатуры с двумя большими клавишами. Нажмите эту клавишу, затем соответствующую кнопку настроек переключателя. При этом изменяются установки ключей текущей накладки (если она не Стандартная).		
Частота отправки данных	15	Задаёт скорость передачи данных с клавиатуры IntelliKeys USB в компьютер. 15 – максимальная, 1 - минимальная.		
Справка		Нажатие клавиши открывает на дисплее файл справочной системы.		
Показать панель управления		Нажатие клавиши открывает экранную Панель управления.		

Установки ключей

Установка	Ключ 1 Левая часть IntelliKeys USB	Ключ 2 Правая часть IntelliKeys USB
1	Control- Enter/Return	Control- Enter/Return
2	Control- Стрелка вправо	Control- Стрелка вниз
3	Space	Enter/Return
4	Щелчок	Щелчок
5	Щелчок	Двойной щелчок
6	Стрелка влево	Стрелка вправо
7	Стрелка вверх	Стрелка вниз
8	Стрелка влево	Стрелка вверх
9	1	2
10	Tab	Enter/Return
11	Tab	Space
12	Tab	Shift-Tab
13	Левый Shift	Правый Shift
14	Стрелка вниз	Enter/Return
15	Стрелка вправо	Enter/Return

Copyright © 2001-2009 IntelliTools, Inc. 800-547-6747 (USA)