
#### Hardware

- Um sistema computacional geralmente é formado pela composição de três subsistemas básicos (também conhecidos como unidades funcionais):
  - processadores (UCP);
  - memória principal (RAM)
  - dispositivos de entrada e saída (E/S).
- Estes itens compõem qualquer tipo de computador digital existente independente de fabricante, marca ou modelo.



Fluxo dos Dados

Controle do Processo

### **Arquitetura Von Neumann**

<u>Vídeo 4 - Arquitetura de Von Neumann.mp4</u>

5:42 - 8:27

https://www.youtube.com/watch?v=6M98CKs1 GX8



#### **Processador**

- O processador ou Unidade Central de Processamento (UCP) tem como função controlar e executar instruções presentes na memória principal (RAM) através de operações aritméticas (como somar, subtrair, multiplicar e dividir) e operações lógicas (comparações, movimentação de dados, etc.).
- Um processador é composto por alguns elementos básicos como:
  - Unidade de Controle (UC);
  - Unidade Lógica e Aritmética (ULA)
  - registradores.



#### **Processador**

- A UC gerencia as atividades de todos os dispositivos do computador, como por exemplo, a gravação de dados em discos, a busca de instrução em memória, entre outros.
- A ULA realiza as operações lógicas e aritméticas.
- Os registradores por sua vez têm a função de guardar dados temporariamente, servindo como uma memória de alta velocidade interna do processador, porém com uma capacidade de armazenamento reduzida e um custo maior que a memória principal.

•

# Processador (CPU) - O que é? 4 Principais Características

Processador (CPU) - O que é 4 Principais
Características.mp4

https://www.youtube.com/watch?v=zzx5p V
Gf44



## Memória principal




- Um computador em seu interior possui vários tipos de memórias. A memória principal do computador é conhecida como memória RAM (Random Access Memory), ou memória de acesso aleatório. Ela é chamada de memória principal, pois é utilizada para manter os programas em execução, tanto dos usuários como do sistema operacional.
- A memória é composta por unidades de acesso denominadas de células. Cada uma das células possui um determinado número de bits. O acesso ao conteúdo de uma célula se dá pela especificação de um número denominado de endereço. O endereço nada mais é do que uma referência única que fazemos a uma célula de memória. Quando um programa deseja fazer operações de gravação e leitura em uma célula, este deverá antes especificar o endereço de memória desejado, para então realizar a operação.

## Memória principal

- A quantidade de memória RAM disponível em um computador, exerce um grande efeito sobre o desempenho do mesmo, uma vez que sem memória RAM suficiente o sistema passa a utilizar a memória virtual, que é muito mais lenta que a memória RAM.
- Uma questão importante a ser lembrada é que a memória RAM é volátil, ou seja, todo o conteúdo se apaga quando o computador é desligado ou reiniciado. Assim, caso tenhamos programas em memória e tivermos uma queda de energia elétrica, se não tivermos um dispositivo como o no-break (que garanta a estabilidade de energia), perderemos os dados que estão nesta memória.
- Os chips de memória RAM são vendidos na forma de pentes de memória, com diferentes velocidades de funcionamento (atualmente na casa dos Gigahertz), tamanhos (01, 02, 04 GB, etc.) e tipos (DDR, DDR2, DDR3, etc.).


### Memória cache

- A memória cache pode ser caracterizada como uma memória de alta velocidade, volátil e na grande maioria das vezes com pequena capacidade de armazenamento. Sua principal função é diminuir a disparidade existente entre a velocidade na qual o processador executa instruções, bem como a velocidade com que os dados são lidos e gravados em memória principal.
- O tempo de acesso a um dado presente na memória cache é muito menor que se o mesmo estivesse em memória principal.
- A memória cache guarda os dados mais solicitados. Dessa forma, cada vez que o processador necessita de determinado dado ele verifica se esta informação encontra-se na memória cache, caso contrário, ele faz uma busca em memória principal (o que aumenta o tempo de acesso à informação).



### Memória cache

- A maioria dos processadores atuais apresentam um esquema de memória cache composto por múltiplos níveis. O funcionamento deste esquema tem por princípio que quanto menor a capacidade de armazenamento da memória cache, mais rápido é o acesso a um determinado dado.
- Para aumentar o desempenho no funcionamento das memórias caches a hierarquização em múltiplos níveis torna-se necessária. Nesse esquema, o nível mais alto de cache é chamado de L1 (Level 1), com baixa capacidade de armazenamento e com alta velocidade de acesso. O nível L2 (Level 2) possui maior capacidade de armazenamento, porém velocidade de acesso inferior a L1.



### Memória secundária

- A memória secundária é utilizada para guardar dados de forma permanente no computador. Este tipo de armazenamento não necessita de alimentação, diferentemente da memória principal que necessita estar energizada para manter suas informações.
- O acesso à leitura e gravação de dados na memória secundária é mais lento se comparado à memória principal, entretanto o custo é baixo e a capacidade de armazenamento é bastante superior.

### Memória secundária

- Podemos citar como exemplo de memória secundária os seguintes dispositivos:
  - Discos magnéticos (discos rígidos HD).
  - Discos ópticos (CD, DVD, Blu-Ray).
  - Memória flash (pen drives).






Figura 2.1: Relação entre dispositivos de armazenamento

Fonte: CTISM, adaptado de Maia, 2007

## Dispositivos de entrada e saída

Os periféricos ou dispositivos entrada e saída, são componentes de um computador que permitem expandir as funcionalidades do mesmo.

