

Atmega328

O cérebro do arduino

Motivação

- Maior controle
- Escalabilidade
- Empreendedorismo
- Baixo custo
- Abre um leque de possibilidades



Atmega328


- Microcontrolador de 8 bits
- Arquitetura Harvard RISC (131 instruções)
- 32 x 8 registradores de uso geral
- Até 20MHz
- 2 multiplicadores de dois ciclos



Atmega328


- 32KB de memória de programa Flash
- 1KB de EEPROM
- 2KB de memória SRAM
- 2 temporizadores/contadores de 8 bits
- 1 temporizador/contador de 16 bits

Aproximadamente 2 dólares. No Brasil em torno de 10 reais. Na China é possível achar por 5 reais!!



Pin-out

Figure 5-1. 28-pin PDIP







Atmega 328

Outros encapsulamentos

- o 32A
 - E = 9mm
 - D = 9mm
- o 28M1
 - E = 4mm
 - D = 4mm









Ferramentas



Editor de texto

- Utilizado para criar nossos programas em C
- Podemos utilizar o gedit ou o vim, por exemplo.

```
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <stdio.h>

int main() {
    //Configura a porta D6 como saída
    DDRD |= _BV(PD6) ;

    //Configura o duty cycle inicial para 0%
    OCR0A = 0x00 ;
    //Configura o modo do PWM
    TCCR0A = (1 << COM0A1) | (1 << WGM01) | (1 << WGM00) ;
    //Seleciona o divisor de frequência para o timer
    TCCR0B = (1 << CS01) ;
```

```
gprearo@GPO: ~/ADA/AVR/Timer
 1 #include <avr/io.h>
 2 #include <avr/interrupt.h>
 3 #include <util/delay.h>
 4 #include <stdio.h>
 6 //Rotina de interrupção de overflow do Timer 1
 7 ISR(TIMER1 OVF vect) {
       //Pisca um LED em D6
       PORTD ^= (1 << PD6) :
10 }
12 int main() {
       //Configura D6 como saída
14
       DDRD |= BV(PD6);
15
16
       //Configra o modo
17
       TCCR1A = 0x00;
       //Configura o divisor de frequência
18
       TCCR1B = (1 << CS11) | (1 << CS10) ;
```



Compilador

- Leva nosso código de C para o arquivo binário que será gravado no Atmega
- Iremos utilizar o gcc-avr
 - sudo apt-get install gcc-avr gdb-avr binutils-avr avr-libc
 - o avr-gcc -Os -DF_CPU=\$(CPU_F) -mmcu=atmega328p -c -o \$(NAME).o \$(NAME).c
 - avr-gcc -mmcu=atmega328p \$(NAME).o -o \$(NAME)
 - avr-objcopy -0 ihex -R .eeprom \$(NAME) \$(NAME).hex




Gravador

- Utilizado para gravar o programa no Atmega
- Iremos utilizar o avrdude
 - sudo apt-get install avrdude avrdude-doc
 - o avrdude -c avrisp -p m328p -P /dev/ttyACM0 -b 19200
 - o avrdude -c avrisp -p m328p -P /dev/ttyACM0 -b 19200 -U flash:w:\$(NAME).hex



Gravador físico

- Faz a comunicação entre o computador e o Atmega
- Usaremos um arduino configurado como gravador ISP









Mão na massa



Fusíveis

- Memória não volátil
- No caso do ATmega328 são 3 bytes
- Determinam algumas configurações
 - Origem do clock
 - Frequência do clock
 - Debug Wire
 - Watch-dog timer



Fusíveis

- Como modificar?
- Podemos utilizar o avrdude e nosso gravador físico
- Existem calculadoras de fusíveis
 - http://www.engbedded.com/fusecalc/
 - A calculadora acima gera a linha do comando do avrdude




Portas digitais

- Todas as portas são de entrada e saída
- Portas B (8 bits), C (6 ou 7 bits) e D (8 bits)
- Direção da porta configurada pelo DDRx (Data Direction Register)
 - o DDRB, DDRC, DDRD
- Saída configurada pelos registradores PORTx
- Entrada lida pelos PINx



Portas digitais





Portas digitais

Exemplo de código:

Nível lógico alto em PB5

```
ODRB = (1<<DDB5);</pre>
O PORTB = (1<<PB5);
```

Ler nível lógico da porta B2

```
o unsigned char i;
o i = (PINB & (1 << PINB2));</pre>
```




Programa Blink

Fazer um LED piscar utilizando um bit de umas das

portas

1s ligado e 1s desligado


Dica: _delay_ms(1000);





Acionar um LED com um botão


- Ao pressionar um botão o LED acende
- Ao pressionar novamente ele apaga





PWM

- Saída digital pulsada
- Controle através do duty cycle






- Através de PWM por temporizador
- Dois temporizadores de 8 bits (dois canais) e um de 16
- Usaremos o Timer 0, canal A (porta PD6)
- Registradores importantes:
 - OCRØA (Output Compare Register)
 - TCCR0A (Timer/Counter 0 Control Register A)
 - TCCR0B (Timer/Counter 0 Control Register B)




No Atmega:

- Configura-se um temporizador para contar até certo número
 - Os bits 0 e 1 de TCCRØA definem disso
 - Usaremos ambos em 1, que equivale a contar até 0xff (Modo Fast PWM)
- Configura-se o que acontece quando há match
 - Bits 6 e 7 de TCCR0A, usaremos 0 e 1 respectivamente
- Configura-se qual é a frequência de contagem
 - Os bits 0, 1 e 2 de TCCRØB definem isso
 - Usaremo 010, que equivale a ½ frequência do clock
- Configura-se até qual número a saída deve ser 5V
 - Este número deve ser atribuído à OCRØA











- Feito através do conversor Analógico/Digital
- Resolução de 10 bits
- Tensão de referência selecionável

$$d = \frac{V_{in} \cdot 1024}{V_{ref}}$$



Registradores importantes

- ADMUX
 - Os bits 6 e 7 selecionam a tensão de referência
 - O bit 5 ajusta a posição do resultado a conversão
 - Os bitis de 0 a 3 selecionam qual canal deve-se realizar a leitura
- ADCSRA
 - Bit 7 Habilita a conversão Analógico-Digital
 - Bit 6 Começa a conversão
 - Bit 4 Sinaliza quando a conversão termina
 - Bits 0..2 Frequência de conversão



- Registradores importantes
 - ADCH
 - Parte mais significativa do valor convertido
 - ADCL
 - Parte menos significativa
 - Os dois são alterados com ADLAR!!



Controlar PWM com entrada analógica



Interrupções

- Executa um determinado código quando determinado evento ocorre
- Outros códigos podem ser executados enquanto o evento não ocorre
- A interrupção pode ser externa ou interna
 - Exemplos
 - Externa: borda de subida de um sinal em uma das portas
 - Interna: o temporizador terminou a contagem



Interrupções Externas

- Dois tipos de interrupções externas
 - PCINT e INT
- PCTINT
 - Registradores importantes
 - PCICR: Pin Change Interrupt Control Register
 - Bit 0 Habilita interrupções PCINT0 ~ PCINT7
 - Bit 1 Habilita interrupções PCINT8 ~ PCINT14
 - Bit 2 Habilita interrupções PCINT16 ~ PCINT23
 - PCMSK: Pin Change Mask Register (de 0 a 2)
 - Habilita interrupções de cada pino



Interrupções

- Interrupção do tipo INT
- Registradores importantes
 - SREG: O bit 7 habilita interrupções
 - EICRA: External Interrupt Control Register A
 - Define os eventos de interrupção da INTO (PD2) e INT1 (PD3)
 - o EIMSK: External Interrupt Mask Register
 - Bit 0 habilita a interrupção INT0
 - Bit 1 habilita a interrupção INT1



Temporizadores

- Mesmo princípio do PWM
- Agora o timer gera uma interrupção

$$t = \frac{N \cdot D_f}{f_{clk}}$$



Blink com timer

- Usaremos o Timer1. Por que?
 - Os timers 0 e 2 são de 8 bits (N máximo = 255)
 - A máxima divisão de frequência é 1024
 - O ATmega trabalha a 8MHz
 - Então, o t máximo é 1/30 seg.
- O Timer1 tem 16 bits
 - N máximo = 65535
 - Com uma divisão de frequência de 64, conseguimos um t de aproximadamente 0.5 segundos!



Blink com timer

Registradores importantes

- TCCR1A: Timer/Counter 1 Control Register A
 - Bits de 4 a 7: Configuração da saída para porta do timer (não usaremos saída para porta)
 - Bits 0 e 1: Modo de operação
- TCCR1B: Timer/Counter 1 Control Register B
 - Bits 6 e 7: Configuração de contagem por entrada (não usaremos)
 - Bits 3 e 4: Modo de operação
 - Bits de 0 a 2: Divisor de frequência
- TIMSK1: Timer/Counter 1 Interrupt Mask Register
 - Bits 0 a 2: Habilitam interrupções (cada um em um evento diferente)

Obrigado!

