

Desconstruino o Arduino

Uma introdução ao Atmega

Motivação

- Maior controle
- Baixo custo
- Abre um leque de possibilidades




Atmega328

- Microcontrolador de 8 bits
- Arquitetura Harvard RISC (131 instruções)
- Até 20MHz
- 2 multiplicadores de dois ciclos




Atmega328

- Aproximadamente 2 dólares nos Estados Unidos.
- No Brasil em torno de 10 reais.
- Na China é possível achar por 5 reais!!




Pin-out

Figure 5-1. 28-pin PDIP


















Atmega 328

Outros encapsulamentos

- o 32A
 - E = 9mm
 - D = 9mm
- o 28M1
 - E = 4mm
 - D = 4mm









Ferramentas



Editor de texto

- Utilizado para criar nossos programas em C
- Podemos utilizar o gedit ou o vim, por exemplo.

```
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <stdio.h>

#include <stdio.h>

int main() {

    //Configura a porta D6 como saída
    DDRD |= _BV(PD6);

    //Configura o duty cycle inicial para 0%
    OCROA = 0x00;
    //Configura o modo do PWM
    TCCROA = (1 << COMOA1) | (1 << WGM01) | (1 << WGM00);
    //Seleciona o divisor de frequência para o timer
    TCCROB = (1 << CS01);
```

```
gprearo@GPO: ~/ADA/AVR/Timer
 1 #include <avr/io.h>
 2 #include <avr/interrupt.h>
 3 #include <util/delay.h>
 4 #include <stdio.h>
 6 //Rotina de interrupção de overflow do Timer 1
 7 ISR(TIMER1 OVF vect) {
       //Pisca um LED em D6
       PORTD ^= (1 << PD6) :
10 }
12 int main() {
       //Configura D6 como saída
14
       DDRD |= BV(PD6);
15
16
       //Configra o modo
17
       TCCR1A = 0x00;
       //Configura o divisor de frequência
18
       TCCR1B = (1 << CS11) | (1 << CS10) ;
```



Compilador

- Leva nosso código de C para o arquivo binário que será gravado no Atmega
- Iremos utilizar o gcc-avr
 - sudo apt-get install gcc-avr gdb-avr binutils-avr avr-libc
 - o avr-gcc -Os -DF_CPU=\$(CPU_F) -mmcu=atmega328p -c -o \$(NAME).o \$(NAME).c
 - o avr-gcc -mmcu=atmega328p \$(NAME).o -o \$(NAME)
 - avr-objcopy -0 ihex -R .eeprom \$(NAME) \$(NAME).hex



Gravador

- Utilizado para gravar o programa no Atmega
- Iremos utilizar o avrdude
 - sudo apt-get install avrdude avrdude-doc
 - o avrdude -c arduino -p m328p -P /dev/ttyACM0 -b 115200
 - o avrdude -c arduino -p m328p -P /dev/ttyACM0 -b 115200 -U flash:w:\$(NAME).hex



Gravador físico

- Faz a comunicação entre o computador e o Atmega
- Usaremos a própria placa do Arduino









Mão na massa



Fusíveis

- Memória não volátil
- No caso do ATmega328 são 3 bytes
- Determinam algumas configurações
 - Origem do clock
 - Frequência do clock
 - Debug Wire
 - Watch-dog timer



Fusíveis

- Como modificar?
- Podemos utilizar o avrdude e nosso gravador físico
- Existem calculadoras de fusíveis
 - http://www.engbedded.com/fusecalc/
 - o A calculadora acima gera a linha do comando do avrdude




Portas digitais

- Todas as portas são de entrada e saída
- Portas B (8 bits), C (6 ou 7 bits) e D (8 bits)
- Direção da porta configurada pelo DDRx (Data Direction Register)
 - o DDRB, DDRC, DDRD
- Saída configurada pelos registradores PORTx
- Entrada lida pelos PINx



Portas digitais





Portas digitais

Exemplo de código:

Nível lógico alto em PB5

```
ODRB = (1<<DDB5);</pre>
O PORTB = (1<<PB5);
```

Ler nível lógico da porta B2

```
o unsigned char i;
o i = (PINB & (1 << PINB2));</pre>
```



Portas digitais - Saída

- pinMode(13, OUTPUT) \rightarrow DDRB |= (1 << DDB5)
- digitalWrite(13, HIGH) \rightarrow PORTB |= (1 << PORTB5)
- digitalWrite(13, LOW) → PORTB &= ~(1 << PORTB5)





Manipulação bit-a-bit

Setando um bit em um byte "DDRB |= (1<< DDB5)"

DDRB	DDB7	DDB6	DDB5	DDB4	DDB3	DDB2	DDB1	DDB0
(1 << DDB5)	0	0	1	0	0	0	0	0
(ou)	DDB7	DDB6	1	DDB4	DDB3	DDB2	DDB1	DDB0



Manipulação bit-a-bit

■ Limpando um bit em um byte "DDRB &= ~(1<< DDB5)"

DDRB	DDB7	DDB6	DDB5	DDB4	DDB3	DDB2	DDB1	DDB0
(1 << DDB5)	0	0	1	0	0	0	0	0
~(1 << DDB5)	1	1	0	1	1	1	1	1
& (e)	DDB7	DDB6	0	DDB4	DDB3	DDB2	DDB1	DDB0



Programa Blink

- Entrem na pasta Blink pelo terminal
- Executem o comando make e então make upload
- Abram o código blink.c






```
void setup() {
  pinMode(13, INPUT);
}

void loop() {
  digitalWrite(13, HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(13, LOW);
  delay(1000);
}
```

```
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <stdio.h>
int main() {
    //Configura a porta D6 como output
    //O macro BV(DDB5) equivale a (1 << DDB5)</pre>
    DDRB |= 1 << DDB5 ;
    while (1) {
        //Define a saída da porta D6 como nível lógico alto
        PORTB |= BV(PORTB5);
        //Espera por 1000ms
         delay ms(1000);
        //Define a saída da porta D6 como nível lógico baixo
        PORTB &= ~ BV(PORTB5);
        //Espera mais 1000ms
        delay ms(1000);
    return 0 ;
```




- Iremos precisar de uma protoboard!
 - É uma placa para prototipagem de circuitos
 - Os furos do meio são interligados na vertical
 - Os furos nas extremidades são ligados na vertical






- O que é um LED?
 - Um diodo que emite luz



- Mas o que é um diodo?
 - É um componente que permite a passagem de corrente apenas em um sentido
- Como saber qual é o lado certo?











- Também precisamos limitar a corrente que passa pelo LED com um resistor
- As faixas coloridas nele indicam o valor (em Ohm) e a precisão










- E como calcular o resistor ideal para o LED?
 - A conta é um pouquinho complicada, mas é mais ou menos assim:
 - Deve passar por volta de 20mA no LED
 - Com esta corrente passando, ele dissipa uma tensão de aproximadamente 2V
 - Alimentamos o circuito com 5V
 - Então (5V-2V)/20mA deve dar o valor da resistência



- Ok. Desse jeito o Led fica sempre aceso
 - o Como podemos controlar?
- Ligando o LED em uma porta digital podemos controlar quando ele fica aceso ou apagado




Exercício 01

- Ligar 3 LEDs em 3 portas digitais diferentes
- Acender o primeiro, depois o segundo, o terceiro e assim sucessivamente
- Apenas um aceso por vez



Entrada digital

- Já aprendemos como controlar uma saída digital
- Agora vamos ver como ler uma entrada
- Vamos utilizar um push button








Entrada digital

- Como funciona?
 - o É bem simples:
 - Enquanto o botão não está sendo apertado não há contato entre os pares de terminais (perninhas)
 - Enquanto pressionamos o contato é fechado









Entrada digital

- E como ligamos ele no Arduino?
 - (Para que serve este resistor?)







Portas digitais - Entrada

- pinMode(13, INPUT) \rightarrow DDRB &= \sim (0 << DDB5)
- digitalRead(13) \rightarrow int i = (PINB & (1 << PINB5))
 - Se há tensão no pino PB5 i ≠ 0, caso contrário i = 0





Manipulação bit-a-bit

Lendo um bit em um byte "PINB & (1 << PINB5)"

PINB	PINB7	PINB6	PINB5	PINB4	PINB3	PINB2	PINB1	PINB0
(1 << PINB5)	0	0	1	0	0	0	0	0
& (e)	0	0	PINB5	0	0	0	0	0





```
void setup() {
  pinMode(13, OUTPUT);
  pinMode(12, INPUT) ;
void loop() {
 if (digitalRead(12)) {
   digitalWrite(13, HIGH) ;
 } else {
    digitalWrite(13, LOW) ;
```

```
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <stdio.h>
int main() {
    //Configura a porta B5 como output
    //O macro BV(DDB5) equivale a (1 << DDB5)</pre>
    DDRB |= 1 << DDB5 ;
    //Configura a porta B4 como input
    DDRB &= \sim (0 << DDB4);
    while (1) {
        //Se a entrada for nível lógico alto acende o LEd
        if (PINB & (1 << PINB4)) {
            PORTB |= (1 << PORTB5);
        } else {
            //Caso contrário, apaga
            PORTB &= \sim (1 \ll PORTB5);
    return 0 ;
```

Exercício 02


- Montar um LED e um botão no Arduino (pode-se utilizar o LED da própria placa)
- Ao apertar o botão o LED muda de estado (aceso → apaga; apagado → acende)



Entrada digital

- Debouncing
 - Como apertar o botão é um processo mecânico, é gerado ruído
 - Este ruído pode ser interpretado de maneira errada pelo Arduino

Sugestões?



Exercício 03


- Fazer um contador binário com três LEDs e dois botões
- Um botão incrementa
- O outro decrementa




Saída analógica

PWM

- Saída digital pulsada
- Controle através do duty cycle








Pag. 129 Datasheet





Pag. 130 Datasheet



Saída analógica

- Através de PWM por temporizador
- Dois temporizadores de 8 bits (dois canais) e um de 16
- Usaremos o Timer 0, canal A (porta 6 PD6)
- Registradores importantes:
 - OCRØA (Output Compare Register)
 - TCCR0A (Timer/Counter 0 Control Register A)
 - TCCR0B (Timer/Counter 0 Control Register B)



Saída analógica

No Atmega:

- Configura-se um temporizador para contar até certo número
 - Os bits 0 e 1 de TCCRØA definem disso
 - Usaremos ambos em 1, que equivale a contar até 0xff (Modo Fast PWM)
- Configura-se o que acontece quando há match
 - Bits 6 e 7 de TCCR0A, usaremos 0 e 1 respectivamente
- Configura-se qual é a frequência de contagem
 - Os bits 0, 1 e 2 de TCCRØB definem isso
 - Usaremo 010, que equivale a ½ frequência do clock
- Configura-se até qual número a saída deve ser 5V
 - Este número deve ser atribuído à OCRØA





Name: TCCR0A

Offset: 0x44 **Reset:** 0x00

Property: When addressing as I/O Register: address offset is 0x24

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
	COM0A1	COM0A0	COM0B1	COM0B0			WGM01	WGM00
Access	R/W	R/W	R/W	R/W			R/W	R/W
Reset	0	0	0	0			0	0

Table 19-4. Compare Output Mode, Fast PWM⁽¹⁾

COM0A1	COM0A0	Description
0	0	Normal port operation, OC0A disconnected.
0	1	WGM02 = 0: Normal Port Operation, OC0A Disconnected WGM02 = 1: Toggle OC0A on Compare Match
1	0	Clear OC0A on Compare Match, set OC0A at BOTTOM (non-inverting mode)
1	1	Set OC0A on Compare Match, clear OC0A at BOTTOM (inverting mode)

Pag. 138 Datasheet





Name: TCCR0B

Offset: 0x45 **Reset:** 0x00

Property: When addressing as I/O Register: address offset is 0x25

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
	FOC0A	FOC0B			WGM02		CS0[2:0]	
Access	R/W	R/W	337		R/W	R/W	R/W	R/W
Reset	0	0			0	0	0	0

Table 19-9. Waveform Generation Mode Bit Description

Mode	WGM02	WGM01	WGM00	Timer/Counter Mode of Operation	TOP	Update of OCR0x at	TOV Flag Set on ⁽¹⁾⁽²⁾
0	0	0	0	Normal	0xFF	Immediate	MAX
1	0	0	1	PWM, Phase Correct	0xFF	TOP	воттом
2	0	1	0	СТС	OCRA	Immediate	MAX
3	0	1	1	Fast PWM	0xFF	воттом	MAX
4	1	0	0	Reserved	-	-	-
5	1	0	1	PWM, Phase Correct	OCRA	TOP	BOTTOM
6	1	1	0	Reserved	-	-	-
7	1	1	1	Fast PWM	OCRA	воттом	TOP

Pag. 140

Datasheet





CA02	CA01	CS00	Description
0	0	0	No clock source (Timer/Counter stopped).
0	0	1	clk _{I/O} /1 (No prescaling)
0	1	0	clk _{I/O} /8 (From prescaler)
0	1	1	clk _{I/O} /64 (From prescaler)
1	0	0	clkl/O/256 (From prescaler)
1	0	1	clk _{I/O} /1024 (From prescaler)
1	1	0	External clock source on T0 pin. Clock on falling edge.
1	1	1	External clock source on T0 pin. Clock on rising edge.

Pag. 142 Datasheet





```
unsigned char dutyCycle = 0 ;

void setup() {
   pinMode(6, OUTPUT);
}

void loop() {
   analogWrite(6, dutyCycle) ;
   dutyCycle += 1 ;
   delay(20) ;
}
```

```
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <stdio.h>
int main() {
    //Configura a porta D6 como saída
    DDRD \mid = BV(PD6);
    //Seta o duty cycle para 0%
    OCROA = 0x00;
    //Configura o modo do PWM
    TCCR0A = (1 << COM0A1) | (1 << WGM01) | (1 << WGM00) ;
    //Configura a frequência do timer
    TCCROB = (1 \ll CSO1);
    while (1) {
        //Aumenta o duty cycle a cada 20ms
        0CR0A += 1;
        delay ms(20) ;
    return 0 ;
```

Exercício 04


- Ligar um LED na porta 6 e dois botões
- Um botão incrementa a intensidade do LED
- O outro decrementa



- Feito através do conversor Analógico/Digital
- Resolução de 10 bits
- Tensão de referência selecionável

$$d = \frac{V_{in} \cdot 1024}{V_{ref}}$$







Registradores importantes

- ADMUX
 - Os bits 6 e 7 selecionam a tensão de referência
 - O bit 5 ajusta a posição do resultado a conversão
 - Os bitis de 0 a 3 selecionam qual canal deve-se realizar a leitura
- ADCSRA
 - Bit 7 Habilita a conversão Analógico-Digital
 - Bit 6 Começa a conversão
 - Bit 4 Sinaliza quando a conversão termina
 - Bits 0..2 Frequência de conversão



- Registradores importantes
 - ADCH
 - Parte mais significativa do valor convertido
 - ADCL
 - Parte menos significativa
 - Os dois são alterados com ADLAR!!





Name: ADMUX

Offset: 0x7C **Reset:** 0x00

Property: -

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
	REFS1	REFS0	ADLAR		MUX3	MUX2	MUX1	MUX0
Access	R/W	R/W	R/W		R/W	R/W	R/W	R/W
Reset	0	0	0		0	0	0	0

REFS[1:0]	Voltage Reference Selection
00	AREF, Internal V _{ref} turned off
01	AV _{CC} with external capacitor at AREF pin
10	Reserved
11	Internal 1.1V Voltage Reference with external capacitor at AREF pin





MUX[3:0]	Single Ended Input
0000	ADC0
0001	ADC1
0010	ADC2
0011	ADC3
0100	ADC4
0101	ADC5
0110	ADC6
0111	ADC7
1000	Temperature sensor





Name: ADCSRA

Offset: 0x7A Reset: 0x00

Property: -

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
	ADEN	ADSC	ADATE	ADIF	ADIE	ADPS2	ADPS1	ADPS0
Access	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
Reset	0	0	0	0	0	0	0	0

- ADEN Habilita a conversão
- ADSC Começa a conversão
- ADIF Sinaliza o fim da conversão





ADPS[2:0]	Division Factor
000	2
001	2
010	4
011	8
100	16
101	32
110	64
111	128

Quanto menor o clock mais precisão!



Resultado

• ADLAR = 0

ADCH	0	0	0	0	0	0	ADC9	ADC8
ADCL	ADC7	ADC6	ADC5	ADC4	ADC3	ADC2	ADC1	ADC0



Resultado

• ADLAR = 1

ADCH	ADC9	ADC8	ADC7	ADC6	ADC5	ADC4	ADC3	ADC2
ADCL	ADC1	ADC0	0	0	0	0	0	0




Qual é a diferença?

- O dado convertido não é atualizado até o registrador ADCH ser lido
- Se não for necessário mais do que 8 bits de precisão pode-se ajustar o resultado para esquerda
- Assim não é necessário ler o ADCL




- O que é um potenciômetro?
 - Componente que permite variação na resistência





Como utilizar:


- O potenciômetro tem três terminais
- A resistência entre as duas extremidades é sempre fixa
- A resistência entre o pino do meio e qualquer uma das extremidades é variável
- Conseguimos variar essa resistência girando o pino central









- Utilizamos o potenciômetro como um divisor de tensão
 - Conforme variamos a resistência do terminal central, a tensão neste terminal varia







 Conectamos o terminal central a uma das portas analógicas (A0 ~ A5)







```
void setup() {
 pinMode(13, OUTPUT);
void loop() {
 int result = analogRead(1) ;
 if (result > 512) {
   digitalWrite(13, HIGH) ;
  } else {
   digitalWrite(13, LOW) ;
```

```
int main() {
    //Configura a porta D6 como saída
    DDRB |= BV(PB5);
    //Vref = AVcc; Bits ajustados a esquerda; Canal 0
    ADMUX = (1 << REFS0) | (1 << ADLAR) | (1 << MUX0);
    //Habilita a conversão AD
    ADCSRA = (1 << ADEN) | (1 << ADPS2) | (1 << ADPS1) | (1 << ADPS0) ;
    unsigned char result = 0;
    while (1) {
        //Inicia a conversão AD
        ADCSRA \mid = (1 << ADSC);
        //Espera a conversão terminar
        while (!(ADCSRA & (1 << ADIF)));
        //Configura o duty cycle conforme a entrada analógica
        result = ADCH ;
        if (result > 127) {
            PORTB |= (1 << PORTB5);
        } else {
            PORTB &= \sim (1 << PORTB5);
        //Espera um pouco antes da próxima conversão
        delay ms(10);
    return 0 ;
```

Exercício 05

- Ler uma entrada analógica de um potenciômetro
- Mudar a intensidade de um LED conforme o valor lido

Obrigado!

