RDA 写 MAC 工具用户手册

1.界面说明

1.1 主界面

运行 mergetool.exe 程序,程序主界面如图 1-1 所示。标题栏的名称"RDA Merge File Tool v01.00.01",其中"v01.00.01"是工具版本号,版本号会不断更新,具体以实际工具界面为准。




图 1-1 mergetool 工具主界面

主界面各元素说明如表 1-1。

界面元素	说明
序号1	文件选择、起始地址输入框
序号2	合成文件选择框、合成按钮
序号3	信息输出框

表 1-1 主界面按钮说明

1.2使用过程中的注意事项

- 1. 文件的顺序无特殊要求
- 2. 目前,任何文件的起始地址均不可小于 0x1000
- 3. 起始地址输入时应使用 16 进制格式 (eg: 0x1000)
- 4. 工具中会自动检测前一个文件的大小是否超出了下一个地址,发现问题会做相应的提示