

AutoCAD コマンド履歴

コマンド名	Supported	R14	2000	2000i	2002	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	日本語名
3D																	
3DALIGN	ACAD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3Dオブジェクト
3DARRAY	ACAD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3D位置合わせ
3DCLIP	ACAD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3D配列複写
3DCONFIG	ACAD & LT																3Dクリップ
3DCORBIT	ACAD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3D表示環境設定
3DDISTANCE	ACAD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3D継続オービット
3DDWF	ACAD																3D距離
3DDWFPUBLISH	ACAD							○	○	○							3D DWF パブリッシュ
3DEDITBAR	ACAD																制御点編集バー
3DFACE	ACAD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3D面
3DFLY	ACAD																3Dフライスルー
3DFORBIT	ACAD																3D自由オービット
3DMESH	ACAD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3Dメッシュ
3DMOVE	ACAD																3D移動
3DORBIT	ACAD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3Dオービット
3DORBITCTR	ACAD																3Dオービット中心設定
3DSNAP	ACAD																3Dオブジェクトスナップ設定
3DPAN	ACAD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3D画面移動
3DPOLY	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3Dポリライン
3DPRINT	ACAD																3Dプリント
3DRotate	ACAD								○	○	○	○	○	○	○	○	3D回転
3DSCALE	ACAD																3D尺度変更
3DSIN	ACAD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3DS読み込み
3DSOUT	ACAD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3DS書き出し
3DSWIVEL	ACAD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3D旋回
3DWALK	ACAD																3Dウォークスルー
3DZOOM	ACAD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3Dズーム
A																	
ABOUT	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	バージョン情報
ACISIN	ACAD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	ACIS読み込み
ACISOUT	ACAD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	ACIS書き出し
ACTBASEPOINT	ACAD																アクションマクロ基点挿入
ACTMANAGER	ACAD																アクションマクロ管理
ACTRECORD	ACAD																アクションマクロ記録
ACTSTOP	ACAD																アクションマクロ記録停止
ACTUSERINPUT	ACAD																アクションマクロユーティリティ
ACTUSERMESSAGE	ACAD																アクションマクロメッセージ挿入
ADCCLOSE	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	デザインセンターを閉じる
ADCENTER	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	デザインセンター
ADCNavigate	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	デザインセンター パス設定
ADDSELECTED	ACAD & LT																選択オブジェクト追加
AECTOACAD	ACAD																AEC書き出し
ADJUST	ACAD & LT																調整
ALIGN	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	位置合わせ
AMECONVERT	ACAD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	AME変換
ANALYSISCURVATURE	ACAD																曲率解析
ANALYSISDRAFT	ACAD																勾配解析
ANALYSISOPTIONS	ACAD																解析オプション
ANALYSISZEBRA	ACAD																ゼブラ解析
ANIPATH	ACAD								○	○	○	○	○	○	○	○	アニメーションパス
ANNORESET	ACAD																尺度表現位置リセット
ANNOUPDATE	ACAD & LT																異尺度対応オブジェクト更新
APERTURE	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	オブジェクトスナップ範囲設定
APPAUTOLOADER	ACAD																アプリケーション自動ロード
APPLOAD	ACAD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	アプリケーションロード
ARC	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	円弧
ARCHIVE	ACAD & LT																アーカイブ
AREA	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	面積計算
ARRAY	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	配列複写
ARRAYCLASSIC	ACAD & LT																旧配列複写
ARRAYCLOSE	ACAD & LT																配列複写編集モード終了
ARRAYEDIT	ACAD & LT																配列複写編集
ARRAYPATH	ACAD & LT																パス配列複写
ARRAYPOLAR	ACAD & LT																円形状配列複写
ARRAYRECT	ACAD & LT																矩形状配列複写
ARX	ACAD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	ARX管理
ASEADMIN	ACAD	○															ASE管理
ASEEXPORT	ACAD	○															ASEリンク書き出し
ASELINKS	ACAD	○															ASEリンク設定
ASEROWS	ACAD	○															ASE行設定
ASESELECT	ACAD	○															ASEオブジェクト選択
ASESQLD	ACAD	○															ASESQLエディタ
ASSIST	ACAD & LT		○	○	○	○	○	○	○								情報パレット
ASSISTCLOSE	ACAD & LT			○	○	○	○	○	○								情報パレットを閉じる
ATTACH	ACAD & LT																アタッチ
ATTACHURL	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	URLアタッチ
ATTDEF	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	属性定義
ATTDISP	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	属性表示

AutoCAD コマンド履歴

コマンド名	Supported	R14	2000	2000i	2002	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	日本語名
ATTEDIT	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	属性編集
ATTEXT	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	属性書き出し
ATTIPEDIT	ACAD & LT																属性値インプレイス編集
ATTRDEF	ACAD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	属性再定義
ATTSYNC	ACAD & LT																属性同期
AUDIT	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	監査
AUTOCOMPLETE	ACAD & LT																オートコンプリート
AUTOCONSTRAIN	ACAD																自動拘束
AUTOPUBLISH	ACAD & LT																自動パブリッシュ
B																	
BACKGROUND	ACAD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	背景
BACTION	ACAD & LT																ブロック アクション
BACTIONBAR	ACAD & LT																ブロック アクションバー
BACTIONSET	ACAD & LT																ブロック アクション選択セット
BACTIONTOOL	ACAD & LT																ブロック アクション追加
BASE	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	基点設定
BASSOCIATE	ACAD & LT																ブロック アクション関連付け
BATTMAN	ACAD & LT					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	ブロック属性管理
BATTORDER	ACAD & LT																ブロック属性順序
BAUTHORPALETTE	ACAD & LT																ブロック オーサリングを開く
BAUTHORPALETTECLOSE	ACAD & LT																ブロック オーサリングを閉じる
BCLOSE	ACAD & LT																ブロック エディタを閉じる
BCONSTRUCTION	ACAD & LT																構築ジオメトリ変換
BCPARAMETER	ACAD																ブロック拘束パラメータ
BCYCLEORDER	ACAD & LT																循環順序
BEDIT	ACAD & LT																ブロックエディタ
BESETTINGS	ACAD & LT																ブロックエディタ設定
BGRIPSET	ACAD & LT																ブロックグリップ設定
BHATCH	LT	○	○	○	○	○	○										境界ハッチング
BLEND	ACAD & LT																ブレンド曲線
BLIPMODE	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	マーカー表示
BLOCK	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	ブロック登録
BLOCKICON	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	ブロックアイコン
BLOCKUPTABLE	ACAD & LT																ブロックルックアップテーブル
BMAKE	LT	○															ブロック定義
BMOD	LT																ブロック説明修正
BMPOUT	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	BMP書き出し
BOUNDARY	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	境界作成
BOX	ACAD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	直方体
BPARAMETER	ACAD & LT																ブロックパラメータ
BREAK	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	部分削除
BREP	ACAD																境界表現
BROWSER	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	ブラウザ
BSAVE	ACAD & LT																ブロック定義保存
BSAVEAS	ACAD & LT																名前を付けてブロック定義保存
BUPDATE	LT																ブロックイメージ
BTABLE	ACAD & LT																ブロックプロパティテーブル
BTESTBLOCK	ACAD & LT																ブロックテスト
BVHIDE	ACAD & LT																ブロック可視非表示
BVSHOW	ACAD & LT																ブロック可視表示
BVSTATE	ACAD & LT																ブロック可視状態
C																	
CAL	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	ジオメトリック計算
CAMERA	ACAD																カメラ
CHAMFER	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	面取り
CHAMFEREDGE	ACAD																面取りエッジ
CHANGE	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	データ変更
CHECKSTANDARDS	ACAD																標準仕様を確認
CHPROP	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	プロパティ変更
CHSPACE	ACAD & LT																空間変更
CIRCLE	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	円
CLASSICGROUP	ACAD																旧オブジェクトグループ設定
CLASSICIMAGE	ACAD & LT																旧イメージ管理
CLASSICLAYER	ACAD & LT																旧画層管理
CLASSICXREF	ACAD & LT																旧外部参照管理
CLEANSCREENOFF	ACAD & LT																フルスクリーン表示オフ
CLEANSCREENON	ACAD & LT																フルスクリーン表示オン
CLIP	ACAD & LT																クリップ
CLOSE	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	閉じる
CLOSEALL	ACAD & LT																すべて閉じる
COLOR	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	色設定
COMMANDLINE	ACAD & LT																コマンドライン表示
COMMANDLINEHIDE	ACAD & LT																コマンドライン非表示
COMPILE	ACAD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	コンパイル
CONE	ACAD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	円錐
CONSTRAINTBAR	ACAD & LT																拘束バー表示
CONSTRAINTSETTINGS	ACAD & LT																拘束バー設定
CONTENT	LT																コンテンツ エクスプローラ
CONTENTEXPLORER	ACAD & LT																コンテンツ エクスプローラ

AutoCAD コマンド履歴

AutoCAD コマンド履歴

コマンド名	Supported	R14	2000	2000i	2002	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	日本語名
DIM (DIM1)	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	寸法記入	
DIMALIGNED	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	平行寸法記入	
DIMANGULAR	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	角度寸法記入	
DIMARC	ACAD & LT															弧長寸法記入	
DIMBASELINE	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	並列寸法記入	
DIMBREAK	ACAD & LT															寸法マスク	
DIMCENTER	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	中心記入	
DIMCONSTRAINT	ACAD															寸法拘束	
DIMCONTINUE	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	直列寸法記入	
DIMDIAMETER	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	直径寸法記入	
DIMDISASSOCIATE	ACAD & LT															寸法自動調整解除	
DIMEDIT	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	寸法編集	
DIMINSPECT	ACAD & LT															検査寸法	
DIMJOGGED	ACAD & LT								○	○	○	○	○	○	○	折り曲げ半径寸法記入	
DIMJOGLINE	ACAD & LT															寸法線折り曲げ	
DIMLINEAR	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	長さ寸法記入	
DIMORDINATE	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	座標寸法記入	
DIM OVERRIDE	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	寸法スタイル優先	
DIMRADIUS	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	半径寸法記入	
DIMREASSOCIATE	ACAD & LT															寸法自動調整再割り当て	
DIMREGEN	ACAD & LT															寸法位置更新	
DIMROTED	ACAD & LT															回転寸法記入	
DIMSPACE	ACAD & LT															寸法間隔	
DIMSTYLE	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	寸法スタイル管理	
DIMTEIT	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	寸法値位置変更	
DIST	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	距離計算	
DISTANTLIGHT	ACAD															遠隔光源	
DIVIDE	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	ディバイダ	
DLINE	LT															2重線	
DONUT	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	ドーナツ	
DOWNLOADMANAGER	ACAD															ダウンロード管理	
DRAGMODE	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	ドラッグ モード	
DRAWINGRECOVERY	ACAD & LT															図面修復管理	
DRAWINGRECOVERYHIDE	ACAD & LT															図面修復管理を閉じる	
DRAWORDER	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	表示順序	
DSETTINGS	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	作図補助設定	
DSVIEWER	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	上空表示	
DTEXT	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	ダイナミック文字記入	
DVIEW	ACAD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3D ダイナミック ビュー	
DWFADJUST	ACAD & LT															DWF 調整	
DWFATTACH	ACAD & LT															DWF アタッチ	
DWFCCLIP	ACAD & LT															DWF クリップ	
DWFFORMAT	ACAD & LT															DWF 形式	
DWFLAYERS	ACAD & LT									○	○	○	○	○	○	DWF 画層	
DWGCONVERT	ACAD & LT															DWG 変換	
DWGPROPS	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	図面プロパティ	
DWFOUT	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	DWF 書き出し	
DXBIN	ACAD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	DXB 読み込み	
DXFIN	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	DXF 読み込み	
DXFOUT	ACAD & LT	○														DXF 書き出し	
E																	
EATTEDIT	ACAD & LT				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	拡張属性編集	
EATTEXT	ACAD				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	拡張属性書き出し	
EDGE	ACAD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	エッジ	
EDGESURF	ACAD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	エッジ サーフェス	
EDITINFUSION	ACAD															Fusion で編集	
EDITSHOT	ACAD															ショット編集	
ELEV	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	高度設定	
ELLIPSE	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	楕円	
ENDTODAY	ACAD & LT				○	○										TODAY を閉じる	
ERASE	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	削除	
ETRANSMIT	ACAD & LT				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	e-トランスマット	
EXPLODE	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	分解	
EXPORT	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	書き出し	
EXPORTDWF	ACAD & LT															DWF 書き出し	
EXPORTDWFX	ACAD & LT															DWFx 書き出し	
EXPORTLAYOUT	ACAD & LT									○	○	○	○	○	○	レイアウト-モデル変換	
EXPORTPDF	ACAD & LT									○	○	○	○	○	○	PDF 書き出し	
EXPORTSETTINGS	ACAD & LT									○	○	○	○	○	○	書き出し設定	
EXPORTTOAUTOCAD	ACAD & LT									○	○	○	○	○	○	AutoCAD に書き出し	
EXPRESSTOOLS	ACAD		○													エクスプレス ツール	
EXTEND	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	延長	
EXTERNALREFERENCES	ACAD & LT								○	○	○	○	○	○	○	外部参照パレット	
EXTERNALREFERENCESCLOSE	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	外部参照パレットを閉じる	
EXTRUDE	ACAD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	押し出し	
F																	
FBXEXPORT	ACAD											○	○	○	○	FBX 書き出し	
FBXIMPORT	ACAD											○	○	○	○	FBX 読み込み	
FIELD	ACAD & LT							○	○	○	○	○	○	○	○	フィールド	

AutoCAD コマンド履歴

コマンド名	Supported	R14	2000	2000i	2002	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	日本語名
FILETAB	ACAD & LT																○ ファイルタブ
FILETABCLOSE	ACAD & LT																○ ファイルタブ非表示
FILL	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○ 塗り潰しモード	
FILLET	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○ フィレット	
FILLETEDGE	ACAD																○ フィレット エッジ
FILTER	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○ オブジェクト選択フィルタ	
FIND	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○ 文字検索	
FLATSHOT	ACAD																○ フラットショット
FOG	ACAD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○ 霧	
FREESPOT	ACAD																○ フリースポットライト
FREEWEB	ACAD																○ フリー配光光源
G																	
GCCOINCIDENT	ACAD											○	○	○	○	○	一致拘束
GCCOLLINEAR	ACAD											○	○	○	○	○	同一直線上拘束
GCCONCENTRIC	ACAD											○	○	○	○	○	同心円拘束
GCEQUAL	ACAD											○	○	○	○	○	同値拘束
GCFIX	ACAD											○	○	○	○	○	固定拘束
GCHORIZONTAL	ACAD											○	○	○	○	○	水平拘束
GCPARALLEL	ACAD											○	○	○	○	○	平行拘束
GCPERPENDICULAR	ACAD											○	○	○	○	○	直交拘束
GCSMOOTH	ACAD											○	○	○	○	○	スムーズ拘束
GCSYMMETRIC	ACAD											○	○	○	○	○	対称拘束
GCTANGENT	ACAD											○	○	○	○	○	正接拘束
GCVERTICAL	ACAD											○	○	○	○	○	垂直拘束
GEOGRAPHICLOCATION	ACAD & LT									○	○	○	○	○	○	○	地理的位置
GEOLOCATEME	ACAD & LT									○	○	○	○	○	○	○	○ 地理的位置表示/非表示
GEOMAP	ACAD & LT											○	○	○	○	○	地理マップ
GEOMARKME	ACAD & LT											○	○	○	○	○	自分の位置マーク
GEOMARKLATLONG	ACAD & LT											○	○	○	○	○	緯度/経度に位置マーク
GEOMARKPOINT	ACAD & LT											○	○	○	○	○	位置マーク一挿入
GEOMARKPOSITION	ACAD & LT											○	○	○	○	○	位置マーク一配置
GEORECONSTRAINT	ACAD											○	○	○	○	○	幾何拘束
GEOREORIENTMARKER	ACAD & LT											○	○	○	○	○	地理マーク一修正
GEOREMOVE	ACAD & LT											○	○	○	○	○	地理の位置除去
GETENV	LT																環境変数表示
GETLINK	ACAD & LT																リンク取得
GOTOURL	ACAD & LT							○	○	○	○	○	○	○	○	○	URL を表示
GRADIENT	ACAD & LT							○	○	○	○	○	○	○	○	○	グラデーション
GRAPHICS CONFIG	ACAD																ハードウェア パフォーマンスの調
GRAPHSCR	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	グラフィックス スクリーン
GRID	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	グリッド
GROUP	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	オブジェクト グループ設定
GROUPEDIT	ACAD & LT											○	○	○	○	○	グループ編集
H																	
HATCH	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	ハッチング
HATCHEDIT	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	ハッチング編集
HATCHGENERATEBOUNDARY	ACAD & LT																○ ハッチング境界生成
HATCHSETBOUNDARY	ACAD & LT																○ ハッチング境界再設定
HATCHSETORIGIN	ACAD & LT																○ ハッチング原点設定
HATCHTOBACK	ACAD & LT																○ ハッチングを背面に移動
HELIX	ACAD								○	○	○	○	○	○	○	○	○ らせん
HELP	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	ヘルプ
HIDE	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	隠線処理
HIDEOBJECTS	ACAD & LT																○ オブジェクト非表示
HIDEPALETTES	ACAD & LT																○ パレット非表示
HLSETTINGS	ACAD & LT							○	○	○	○	○	○	○	○		○ 隠線処理設定
HYPERLINK	ACAD & LT							○	○	○	○	○	○	○	○		○ ハイパーリンク
HYPERLINKOPTIONS	ACAD & LT							○	○	○	○	○	○	○	○		○ ハイパーリンク オプション
I																	
ID	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	位置表示
IGESEXPORT	ACAD																○ IGES書き出し
IGESIMPORT	ACAD																○ IGES読み込み
IMAGE	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○ イメージ
IMAGEADJUST	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○ イメージ調整
IMAGEATTACH	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○ イメージアタッチ
IMAGECLIP	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○ イメージクリップ
IMAGEFRAME	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○ イメージフレーム
IMAGEQUALITY	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○ イメージ画質
IMPORT	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○ 読み込み
IMPRESSION	ACAD																Impression に書き出し
IMPRINT	ACAD																○ インプリント
INPUTSEARCHOPTIONS	ACAD & LT											○	○	○	○	○	○ 入力検索オプション
INETCFG	ACAD & LT	○															○ インターネット環境設定
INETHHELP	ACAD	○															○ インターネットヘルプ
INSERT	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○ ブロック挿入
INSERTOBJ	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○ オブジェクトの作成と貼り付け
INSERTURL	ACAD & LT	○	○														URL 図面挿入

AutoCAD コマンド履歴

コマンド名	Supported	R14	2000	2000i	2002	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	日本語名
INTERFERE	ACAD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	干渉
INTERSECT	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	交差
ISOLATEOBJECTS	ACAD & LT																オブジェクト選択表示
ISOPLANE	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	アイソメ図法
J																	
JOGSECTION	ACAD								○	○	○	○	○	○	○	○	断面折り曲げ
JOIN	ACAD & LT							○	○	○	○	○	○	○	○	○	結合
JPGOUT	ACAD & LT							○	○	○	○	○	○	○	○	○	JPEG 書き出し
JUSTIFYTEXT	ACAD & LT							○	○	○	○	○	○	○	○	○	文字位置合わせ
L																	
LAYCUR	ACAD & LT								○	○	○	○	○	○	○	○	現在画層に移動
LAYDEL	ACAD & LT							○	○	○	○	○	○	○	○	○	画層削除
'LAYER	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	画層管理
LAYERCLOSE	ACAD & LT							○	○	○	○	○	○	○	○	○	画層管理を閉じる
LAYERP	ACAD & LT							○	○	○	○	○	○	○	○	○	画層復元
LAYERPALETTE	ACAD																画層管理パレット
LAYERPMODE	ACAD & LT							○	○	○	○	○	○	○	○	○	画層復元モード
LAYERSTATE	ACAD & LT								○	○	○	○	○	○	○	○	画層状態管理
LAYFRZ	ACAD & LT								○	○	○	○	○	○	○	○	画層フリーズ
LAYISO	ACAD & LT								○	○	○	○	○	○	○	○	画層選択表示
LAYLCK	ACAD & LT								○	○	○	○	○	○	○	○	画層ロック
LAYMCH	ACAD & LT								○	○	○	○	○	○	○	○	指定画層に移動
LAYMCUR	ACAD & LT								○	○	○	○	○	○	○	○	現在画層を変更
LAYMRG	ACAD & LT								○	○	○	○	○	○	○	○	画層合成
LAYOFF	ACAD & LT								○	○	○	○	○	○	○	○	選択オブジェクトの画層を非表示
LAYON	ACAD & LT								○	○	○	○	○	○	○	○	全画層表示
LAYOUT	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	レイアウト
LAYOUTWIZARD	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	レイアウト ウィザード
LAYTHW	ACAD & LT								○	○	○	○	○	○	○	○	全画層フリーズ解除
LAYTRANS	ACAD							○	○	○	○	○	○	○	○	○	画層標準を適用
LAYULK	ACAD & LT								○	○	○	○	○	○	○	○	画層ロック解除
LAYUNISO	ACAD & LT								○	○	○	○	○	○	○	○	画層選択表示解除
LAYVPI	ACAD & LT								○	○	○	○	○	○	○	○	ビューポート画層選択表示
LAYWALK	ACAD & LT								○	○	○	○	○	○	○	○	画層閲覧
LEADER	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	引出線記入
LENGTHEN	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	長さ変更
LIGHT	ACAD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	光源
LIGHTLIST	ACAD								○	○	○	○	○	○	○	○	光源一覧
LIGHTLISTCLOSE	ACAD									○	○	○	○	○	○	○	光源一覧を閉じる
LIMITS	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	図面範囲設定
LINE	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	線分
LINETYPE	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	線種設定
LIST	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	オブジェクト情報
LISTURL	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	URL 一覧
LIVESECTION	ACAD								○	○	○	○	○	○	○	○	ライブ断面
LOAD	ACAD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	シェイプ ファイルのロード
LOFT	ACAD																ロフト
LOGFILEOFF	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	ログ ファイル オフ
LOGFILEON	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	ログ ファイル オン
LSEDIT	ACAD																景観オブジェクト編集
LSLIB	ACAD																景観オブジェクトライブラリ
LSNEW	ACAD																景観オブジェクト作成
LTSCALE	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	線種尺度
LWEIGHT	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	線の太さ
M																	
MANAGEUPLOADS	ACAD & LT											○	○	○	○	○	アップロード管理
MARKUP	ACAD & LT							○	○	○	○	○	○	○	○	○	マークアップ セット管理
MARKUPCLOSE	ACAD & LT							○	○	○	○	○	○	○	○	○	マークアップ セット管理を閉じる
MASSPROP	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	マスプロパティ
MATBROWERCLOSE	ACAD											○	○	○	○	○	マテリアル ブラウザを閉じる
MATBROWSEROPEN	ACAD											○	○	○	○	○	マテリアル ブラウザを開く
MATCHCELL	ACAD & LT							○	○	○	○	○	○	○	○	○	セル プロパティ コピー
MATCHPROP	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	プロパティ コピー
MATEDITORCLOSE	ACAD											○	○	○	○	○	マテリアル エディタを閉じる
MATEDITOROPEN	ACAD											○	○	○	○	○	マテリアル エディタを開く
MATERIALASSIGN	ACAD											○	○	○	○	○	マテリアル割り当てる
MATERIALATTACH	ACAD											○	○	○	○	○	マテリアル アタッチ
MATERIALMAP	ACAD											○	○	○	○	○	マテリアル マップ
MATERIALS	ACAD											○	○	○	○	○	マテリアル
MATERIALSCLOSE	ACAD											○	○	○	○	○	マテリアル パレットを閉じる
MATLIB	ACAD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	マテリアル ライブラリ
MEASURE	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	メジャー
MEASUREGEOM	ACAD & LT											○	○	○	○	○	ジオメトリ計測
MEETNOW	ACAD & LT											○	○	○	○	○	オンライン ミーティング
MENU	ACAD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	メニュー設定
MENULOAD	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	メニュー ロード
MENUUNLOAD	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	メニュー ロード解除

AutoCAD コマンド履歴

コマンド名	Supported	R14	2000	2000i	2002	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	日本語名
MESH	ACAD											○	○	○	○	○	メッシュ作成
MESHCAP	ACAD											○	○	○	○	○	メッシュの穴を閉じる
MESHCOLLAPSE	ACAD											○	○	○	○	○	メッシュ折りたたみ
MESHCREASE	ACAD											○	○	○	○	○	メッシュ折り目作成
MESHEXTRUDE	ACAD											○	○	○	○	○	メッシュ押し出し
MESHMERGE	ACAD											○	○	○	○	○	メッシュ合成
MESHOPTIONS	ACAD											○	○	○	○	○	メッシュ分割オプション
MESHPRIMITIVEOPTIONS	ACAD											○	○	○	○	○	メッシュプリミティブオプション
MESHREFINE	ACAD											○	○	○	○	○	メッシュリフайн
MESHSMOOTH	ACAD											○	○	○	○	○	スムーズオブジェクト変換
MESHSMOOTHLESS	ACAD											○	○	○	○	○	メッシュスムーズ減少
MESHSMOOTHMORE	ACAD											○	○	○	○	○	メッシュスムーズ増加
MESHSPIN	ACAD											○	○	○	○	○	メッシュスピン
MESHSPILT	ACAD											○	○	○	○	○	メッシュ2分割
MESHUNCREASE	ACAD											○	○	○	○	○	メッシュ折り目解除
MESSAGES	ACAD & LT											○	○	○	○	○	メッセージ
MIGRATEMATERIALS	ACAD											○	○	○	○	○	マテリアルをマイグレート
MINSERT	ACAD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	ブロック挿入
MIRROR	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	鏡像
MIRROR3D	ACAD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3D鏡像
MLEADER	ACAD & LT											○	○	○	○	○	マルチ引出線
MLEADERALIGN	ACAD & LT											○	○	○	○	○	マルチ引出線位置合わせ
MLEADERCOLLECT	ACAD & LT											○	○	○	○	○	マルチ引出線グループ化
MLEADEREDIT	ACAD & LT											○	○	○	○	○	マルチ引出線編集
MLEADERSTYLE	ACAD & LT											○	○	○	○	○	マルチ引出線スタイル管理
MLEDIT	ACAD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	マルチライン編集
MLINE	ACAD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	マルチライン
MLSTYLE	ACAD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	マルチラインスタイル管理
MODEL	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	モデル
MOVE	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	移動
MREDO	ACAD & LT											○	○	○	○	○	複数の UNDO を戻す
MSLIDE	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	スライド保存
MSPACE	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	モデル空間
MTEDIT	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	マルチテキスト編集
MTEXT	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	マルチテキスト
MULTIPLE	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	繰り返し操作
MVIEW	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	浮動ビューポート管理
MVSETUP	ACAD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	浮動ビューポート設定
N																	
NAVBAR	ACAD & LT											○	○	○	○	○	ナビゲーションバー
NAVSMOTION	ACAD											○	○	○	○	○	ShowMotion を表示
NAVSMOTIONCLOSE	ACAD											○	○	○	○	○	ShowMotion を閉じる
NAVSWHEEL	ACAD & LT											○	○	○	○	○	SteeringWheels を表示
NAVVCUBE	ACAD											○	○	○	○	○	ViewCube 切替
NCOPY	ACAD & LT											○	○	○	○	○	ネストを複写
NETLOAD	ACAD											○	○	○	○	○	.NET アプリケーション ロード
NEW	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	新規作成
NEWSHEETSET	ACAD & LT											○	○	○	○	○	シートセット新規作成
NEWSHOT	ACAD											○	○	○	○	○	ショットを新規作成
NEWVIEW	ACAD											○	○	○	○	○	ビューを新規作成
O																	
OBJECTSCALE	ACAD & LT											○	○	○	○	○	異尺度対応オブジェクトの尺度
OFFSET	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	オフセット
OFFSETEDGE	ACAD											○	○	○	○	○	オフセットエッジ
OLELINKS	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	OLEリンクの設定
OLESCALE	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	OLE尺度
ONLINECOLNOW	ACAD & LT											○	○	○	○	○	オンラインコラボレーション
ONLINEDOCS	ACAD & LT											○	○	○	○	○	オンラインドキュメント
ONLINEOPENFOLDER	ACAD & LT											○	○	○	○	○	オンライン フォルダを開く
ONLINEDRAWINGS	ACAD & LT											○	○	○	○	○	オンライン図面編集
ONLINEOPTIONS	ACAD & LT											○	○	○	○	○	オンラインオプション
ONLINESHARE	ACAD & LT											○	○	○	○	○	オンライン共有
ONLINESYNC	ACAD & LT											○	○	○	○	○	オンライン同期
ONLINESYNCSETTINGS	ACAD & LT											○	○	○	○	○	オンライン同期設定
ONLINEUPLOAD	ACAD & LT											○	○	○	○	○	オンラインアップロード
OOPS	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	オブジェクト復活
OPEN	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	開く
OPENDWFMARKUP	ACAD & LT											○	○	○	○	○	マークアップ DWF を開く
OPENONLINE	ACAD & LT											○	○	○	○	○	オンラインで開く
OPENONNONMOBILE	ACAD & LT											○	○	○	○	○	モバイルに送信
OPENSHEETSET	ACAD & LT											○	○	○	○	○	シートセットを開く
OPTIONS	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	オプション
OPENURL	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	URL 開く
'ORTHO	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	直交モード
'OSNAP	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	オブジェクトスナップ設定
OVERKILL	ACAD & LT											○	○	○	○	○	重複オブジェクト削除

AutoCAD コマンド履歴

コマンド名	Supported	R14	2000	2000i	2002	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	日本語名
PAGESETUP	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	ページ設定
PAINTER	LT																プロパティ コピー
PAN	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	画面移動
PARAMETERS	ACAD & LT																パラメータ管理
PARAMETERSCLOSE	ACAD & LT																パラメータ管理を閉じる
PARTIALLOAD	ACAD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	部分ロード
PARTIALOPEN	ACAD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	部分的に開く
PASTEASHYPERLINK	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	ハイパーリンクとして貼り付け
PASTEBLOCK	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	ブロック貼り付け
PASTECLIP	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	貼り付け
PASTEORIG	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	同一位置に貼り付け
PASTESPEC	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	形式を選択して貼り付け
PCINWIZARD	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	印刷設定読み込みウィザード
PDFADJUST	ACAD & LT																PDF 調整
PDFATTACH	ACAD & LT																PDF アタッチ
PDFCLIP	ACAD & LT																PDF クリップ
PDFLAYERS	ACAD & LT																PDF 画層
PEDIT	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	ポリライン編集
PFACE	ACAD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	ポリメッシュ
PKFSTGROUP	LT																旧グループ管理
PLAN	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	プランビュー
PLANESURF	ACAD																平面サーフェス
PLINE	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	ポリライン
PLOT	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	印刷
PLOTPATTERN	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	印刷スタンプ
PLOTCOLOR	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	印刷スタイル
PLOTTERMANAGER	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	プロッタ管理
PNGOUT	ACAD & LT																PNG 書き出し
POINT	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	点
POINTCLOUD	ACAD																点群
POINTCLOUDATTACH	ACAD																点群アタッチ
POINTCLOUDCLIP	ACAD																点群クリップ
POINTCLOUDINDEX	ACAD																点群インデックス作成
POINTCLOUDINTENSITYEDIT	ACAD																点群強度カラー設定
POINTLIGHT	ACAD																点光源
POLAR	LT																極スナップ
POLYGON	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	ポリゴン
POLYSOLID	ACAD																ポリソリッド
PREFERENCES	ACAD & LT	○															基本設定
PRESSPULL	ACAD																境界引き伸ばし
PREVIEW	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	印刷プレビュー
PROJECTGEOMETRY	ACAD																ジオメトリ投影
PROPERTIES	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	オブジェクトプロパティ管理
PROPERTIESCLOSE	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	オブジェクトプロパティ管理を閉じる
PSDRAG	ACAD	○	○														PS ドラッグ表示
PSETPUPIN	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	ページ設定読み込み
PSFILL	ACAD	○	○														PS 塗り潰し
PSIN	ACAD	○	○														PS 読み込み
PSOUT	ACAD & LT	○	○														PS 書き出し
PSPACE	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	ペーパー空間
PSUPDATE	LT																PS 文字更新
PUBLISH	ACAD & LT																マルチシート DWF パブリッシュ
PUBLISHTOWEB	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	Web パブリッシュ
PURGE	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	名前削除
PYRAMID	ACAD																角錐
Q																	
QCLOSE	ACAD & LT																クイック計算を閉じる
QDIM	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	クイック寸法記入
QKUNGRP	LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	クイック グループ解除
QLEADER	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	クイック引出線記入
QNEW	ACAD & LT																クイック新規作成
QSAVE	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	上書き保存
QSELECT	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	クイック選択
QTEXT	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	文字省略
QUICKCALC	ACAD & LT																クイック計算
QUICKCUI	ACAD & LT																クイック UI カスタマイズ
QUICKPUB	ACAD																クイック パブリッシュ
QUICKPROPERTIES	ACAD & LT																クイック プロパティ
QUIT	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	終了
QVDRAWING	ACAD & LT																クイック ビュー図面
QVDRAWINGCLOSE	ACAD & LT																クイック ビュー図面を閉じる
QVAYOUT	ACAD & LT																クイック ビュー レイアウト
QVAYOUTCLOSE	ACAD & LT																クイック ビュー レイアウトを閉じる
R																	
RAY	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	放射線
RECOVER	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	修復
RECOVERALL	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	図面と外部参照を修復

AutoCAD コマンド履歴

コマンド名	Supported	R14	2000	2000i	2002	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	日本語名
RECTANG	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	長方形
REDEFINE	ACAD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	再定義
REDO	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	やり直し
'REDRAW	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	再描画
'REDRAWALL	ACAD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	全再描画
REFCLOSE	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	インプレイス参照編集を閉じる
REFEDIT	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	インプレイス参照編集
REFSET	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	インプレイス参照編集選択
REGEN	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	再作図
REGENALL	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	全再作図
'REGENAUTO	ACAD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	自動再作図モード
REGION	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	リージョン
REINIT	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	再初期化
RENAME	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	名前変更
RENDER	ACAD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	レンダリング
RENDERCROP	ACAD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	レンダリング クロップ
RENDERENVIRONMENT	ACAD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	レンダリング環境
RENDEREXPOSURE	ACAD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	レンダリング露出調整
RENDERONLINE	ACAD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	オンラインレンダリング
RENDERPRESETS	ACAD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	レンダリング プリセット
RENDERWIN	ACAD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	レンダリング ウィンドウ
RENSCR	ACAD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	レンダリング再表示
REPLAY	ACAD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	イメージ表示
RESETBLOCK	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	ロックをリセット
'RESUME	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	スクリプト再開
REVCLOUD	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	雲マーク
REVDATE	LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	改訂日付
REVERSE	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	方向反転
REVOLVE	ACAD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	回転ソリッド
REVSURF	ACAD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	回転サーフェス
RIBBON	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	リボン表示
RIBBONCLOSE	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	リボン非表示
RFLOPT	ACAD	○	○	??	??	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	レンダリング ファイルオプション
RMAT	ACAD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	レンダリング マテリアル
RMLIN	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	マークアップ
ROTATE	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	回転
ROTATE3D	ACAD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3D軸回転
RPREF	ACAD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	レンダリング詳細設定
RPREFCLOSE	ACAD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	レンダリング詳細設定を閉じる
RSCRIPT	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	ファイル実行ループ
RULESURF	ACAD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	ルールドサーフェス
S																	
SAVE	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	保存
SAVEAS	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	名前を付けて保存
SAVEIMG	ACAD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	イメージ保存
SAVEURL	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	URL保存
SCALE	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	尺度変更
SCALELISTEDIT	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	尺度リスト編集
SCALETEXT	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	文字尺度変更
SCENE	ACAD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	シーン
SCRIPT	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	スクリプト実行
SECTION	ACAD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	断面
SECTIONPLANE	ACAD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	断面オブジェクト
SECTIONPLANEJOG	ACAD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	折り曲げ断面
SECTIONPLANESettings	ACAD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	断面オブジェクト設定
SECTIONPLANETOBLOCK	ACAD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	断面オブジェクトをブロックで保存
SECURITYOPTIONS	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	セキュリティオプション
SEEK	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	Seekを開く
SELECT	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	オブジェクト選択
SELECTSIMILAR	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	類似オブジェクト選択
SETBYLAYER	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	ByLayerに設定
SETDROPHANDLER	ACAD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	i-drop設定
SELECTURL	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	URL選択
SETENV	LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	環境変数設定
SETUV	ACAD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	マッピング
'SETVAR	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	変数設定
SHADE	LT	○	○	??	??	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	シェーディング
SHADEMODE	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	シェーディングモード設定
SHAPE	ACAD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	シェイプ挿入
SHARE	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	共有
SHAREWITHSEEK	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	Seekで共有
SHEETSET	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	シートセットマネージャ
SHEETSETHIDE	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	シートセットマネージャを閉じる
SHELL	ACAD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	OSコマンド実行
SHOWMAT	ACAD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	マテリアル情報表示
SHOWPAlettes	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	パレット表示
SHOWRENDERGALLERY	ACAD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	レンダリングギャラリー
SIGVALIDATE	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	デジタル署名検証
SKETCH	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	スケッチ
SLICE	ACAD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	切断
'SNAP	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	スナップ

AutoCAD コマンド履歴

コマンド名	Supported	R14	2000	2000i	2002	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	日本語名
SOLDRAW	ACAD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	ソリッド断面
SOLID	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	2D塗り潰し
SOLIDEDIT	ACAD		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	ソリッド編集
SOLPROF	ACAD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	ソリッド外形線
SOLVIEW	ACAD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	ソリッドビューポート
SPACETRANS	ACAD & LT		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	空間での長さを変換
'SPELL	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	スペルチェック
SPHERE	ACAD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	球
SPLINE	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	スプライン
SPLINEDIT	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	スプライン編集
SPOTLIGHT	ACAD		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	スポットライト
STANDARDS	ACAD		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	標準仕様を設定
STATS	ACAD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	レンダリング情報
'STATUS	ACAD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	図面情報
STLOUT	ACAD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	STL書き出し
STRETCH	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	ストレッチ
'STYLE	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	文字スタイル管理
STYLESMANAGER	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	印刷スタイル管理
SUBTRACT	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	差
SUNPROPERTIES	ACAD		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	日照プロパティ
SUNPROPERTIESCLOSE	ACAD		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	日照プロパティを閉じる
SURFBLEND	ACAD		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	ブレンドサーフェス
SURFEXTEND	ACAD		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	延長サーフェス
SURFEXTRACTCURVE	ACAD		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	面分割線抽出
SURFFILLET	ACAD		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	サーフェス フィレット
SURFNWORLD	ACAD		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	ネットワークサーフェス
SURFOFFSET	ACAD		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	オフセットサーフェス
SURFPATCH	ACAD		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	パッチサーフェス
SURFSculpt	ACAD		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	サーフェススカルプ
SURFTRIM	ACAD		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	サーフェストリム
SURFUNTRIM	ACAD		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	サーフェストリム解除
SWEEP	ACAD		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	スイープ
SYSWINDOWS	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	システム ウィンドウ
T																	
TABLE	ACAD & LT		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	表
TABLEEDIT	ACAD & LT		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	表セル文字編集
TABLEEXPORT	ACAD & LT		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	表データ書き出し
TABLESTYLE	ACAD & LT		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	表スタイル管理
TABLET	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	タブレット設定
TABSURF	ACAD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	タビュレートサーフェス
TARGETPOINT	ACAD		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	指向性点光源
TASKBAR	ACAD & LT		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	タスクバー
TEXT	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	文字記入
TEXTEDIT	ACAD & LT		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	文字編集
'TEXTSCR	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	テキストスクリーン
TEXTTOFRONT	ACAD & LT		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	文字と寸法を前面へ移動
THICKEN	ACAD		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	厚さ設定
TIFOUT	ACAD & LT		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	TIFF書き出し
'TIME	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	時間管理
TIMELINE	ACAD & LT		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	タイムライン
TINSERT	ACAD & LT		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	表にブロック挿入
TODAY			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	Todayを開く
TOLERANCE	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	幾何公差
TOOLBAR	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	ツールバー
TOOLPAlettes	ACAD & LT		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	ツールパレットを開く
TOOLPALETTESCLOSE	ACAD & LT		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	ツールパレットを閉じる
TORUS	ACAD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	トーラス
TPNAVIGATE	ACAD & LT		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	ツールパレットナビゲート
TRACE	ACAD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	太線
TRANSPARENCY	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	イメージ透過性
TRAYSETTINGS	ACAD & LT		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	ステータスバー トレイ設定
'TREESTAT	ACAD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	ツリー情報
TRIM	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	トリム
U																	
U	ACAD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	一回元に戻す
UCS	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	UCS管理
UCSICON	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	UCSアイコン管理
UCSMAN	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	UCS定義管理
ULAYERS	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	アンダーレイ画層
UNDEFINE	ACAD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	コマンド定義解除
UNDO	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	元に戻す
UNGROUP	ACAD & LT		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	グループ解除
UNION	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	和
UNISOLATEOBJECTS	ACAD & LT		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	オブジェクト選択表示終了
'UNITS	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	単位管理
UPDATEFIELD	ACAD & LT		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	フィールド更新
UPDATETHUMBSNOW	ACAD & LT		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	サムネイル更新
UPLOAD	ACAD & LT		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	アップロード
UPLOADFILES	ACAD & LT		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	アップロードするファイルを選択

AutoCAD コマンド履歴

コマンド名	Supported	R14	2000	2000i	2002	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	日本語名
V																	
VBAIDE	ACAD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	VBA エディタ
VBALOAD	ACAD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	VBA ロード
VBAMAN	ACAD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	VBA 管理
VBANEW	ACAD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	VBA 新規作成
VBAPREF	ACAD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	VBA 基本設定
VBARUN	ACAD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	VBA 実行
VBASTMT	ACAD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	VBA 文実行
VBAUNLOAD	ACAD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	VBA ロード解除
'VIEW	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	ビュー管理
VIEWBASE	ACAD															○	ベース ビュー作成
VIEWCOMPONENT	ACAD															○	構成要素表示
VIEWDETAIL	ACAD															○	詳細ビュー作成
VIEWDETAILSTYLE	ACAD															○	詳細ビュー スタイル管理
VIEWEDIT	ACAD															○	ビュー編集
VIEWGO	ACAD & LT															○	ビュー呼び出し
VIEWPLAY	ACAD															○	ビュー再生
VIEWPLOTDTAILS	ACAD & LT							○	○	○	○					○	印刷とパブリッシュの詳細
VIEWPROJ	ACAD & LT															○	投影ビュー作成
VIEWRES	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	表示精度
VIEWSECTION	ACAD															○	断面ビュー作成
VIEWSECTIONSTYLE	ACAD															○	断面ビュー スタイル管理
VIEWSETPROJ	ACAD & LT															○	ビュー プロジェクト設定
VIEWSKETCH	ACAD															○	シンボル スケッチ
VIEWSKETCHCLOSE	ACAD															○	シンボル スケッチ終了
VIEWSTD	ACAD & LT															○	ビュー標準設定
VIEWSYMBOLSKETCH	ACAD															○	シンボル スケッチ
VIEWUPDATE	ACAD & LT															○	ビュー更新
VISUALSTYLES	ACAD															○	表示スタイル管理
VISUALSTYLESCLOSE	ACAD															○	表示スタイル管理を閉じる
VLISP	ACAD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	VLISP エディタ
VPCLIP	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	ビューポート クリップ
VPLAYER	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	ビューポート画層管理
VPMAX	ACAD & LT															○	ビューポートを最大化
VPMIN	ACAD & LT															○	ビューポートを元に戻す
VPOINT	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3D 視点
VPORTS	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	ビューポート管理
VSCURRENT	ACAD															○	ビューポート表示スタイル
VSLIDE	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	スライド表示
VSSAVE	ACAD															○	表示スタイル保存
VTOPTIONS	ACAD & LT															○	推移を表示
W																	
WALKFLYSETTINGS	ACAD															○	ウォーカスルーフライスルーバー設定
WBLOCK	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	ブロック書き出し
WEBLIGHT	ACAD															○	配光光源
WEBLOAD	ACAD															○	Web ロード
WEDGE	ACAD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	くさび
WELCOMESCREEN	ACAD & LT															○	ウェルカム センター
WHOHAS	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	所有者情報
WIPEOUT	ACAD & LT															○	ワイプアウト
WMFIN	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	WMF 読み込み
WMFOPTS	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	WMF オプション
WMFOUT	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	WMF 書き出し
WORKFLOW	ACAD															○	ワークフロー
WORKSPACE	ACAD & LT															○	ワークスペース
WSSAVE	ACAD & LT															○	ワークスペース保存
WSSETTINGS	ACAD & LT															○	ワークスペース設定
X																	
XATTACH	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	外部参照アタッチ
XBIND	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	個別バインド
XCLIP	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	外部参照クリップ
XEDGES	ACAD															○	エッジ抽出
XLINE	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	構築線
XOPEN	ACAD & LT															○	外部参照を開く
Xplode	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	拡張分解
XREF	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	外部参照
Z																	
'ZOOM	ACAD & LT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	ズーム
COORDINATE FILTERS																○	【XYZ フィルタ】(コマンド変更子)
DIRECT DISTANCE ENTRY																○	【直接距離入力】(コマンド変更子)
FROM																○	【基点設定】(コマンド変更子)
MTP																○	【2 点間中点】(コマンド変更子)

AutoCAD コマンド履歴

コマンド名	Supported	R14	2000	2000i	2002	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	日本語名
TRACKING		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	【トラッキング】(コマンド変更子)
Attach Digital Signatures Utility		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	デジタル署名をアタッチ
Batch Plot Utility		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	バッチ印刷ユーティリティ
Batch Standards Checker		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	バッチ標準チェック
Portable License Utility		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	ポータブル ライセンス ユーティリティ
License Transfer Utility										○	○	○	○	○	○	○	ライセンス転送ユーティリティ
Reference Manager		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	参照管理ユーティリティ
SLIDELIB		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	スライド ライブラリ