FUNCION PARA LA CONVERSION DE HEXADECIMAL A UN STRING

```
A la funcion debemos mandarle:
Un String con el codigo en HEXA, SIN ESPACIOS ni CEROS (0).
Ejemplo:
String codigo_hexa = "486f6c61207175652074616c206275656e20646961"; //Enviar esto
Y la función nos devuelve un string con la conversion.
Si le enviamos un string vacío ( " " ) nos devuelve "-1"
```

Función tipo código:

```
/* Funcion Convertir un hexa a string */
String Convertir_Hexa_String(String codigo_hexa)
 if (codigo_hexa != "")
  int num1;
  int num2;
  char valor1;
  char valor2;
  int i = 0;
  String Mensaje_Completo = "";
  int caracteres = (codigo_hexa.length());
  for (i = 0; i < caracteres; i = i + 2)
   valor1 = codigo hexa[0 + i];
   valor2 = codigo_hexa[1 + i];
   switch (valor1)
   case 'A':
   case 'a':
    num1 = 10;
    break;
   case 'B':
   case 'b':
    num1 = 11;
```

```
break;
case 'C':
case 'c':
 num1 = 12;
 break;
case 'D':
case 'd':
 num1 = 13;
 break;
case 'E':
case 'e':
 num1 = 14;
 break;
case 'F':
case 'f':
 num1 = 15;
 break;
default:
 // num1 = valor1;
 num1 = String(valor1).toInt();
}
switch (valor2)
case 'A':
case 'a':
 num2 = 10;
 break;
case 'B':
case 'b':
 num2 = 11;
 break;
case 'C':
case 'c':
 num2 = 12;
 break;
case 'D':
case 'd':
 num2 = 13;
 break;
case 'E':
case 'e':
 num2 = 14;
 break;
```

```
case 'F':
   case 'f':
    num2 = 15;
    break;
   default:
    // num2 = valor2;
    num2 = String(valor2).toInt();
   int numero = 0;
   numero = num1 * 16 + num2;
   char c = numero;
   //Muestreo de datos
   Serial.print("\n\nValores: valor1:" + String(valor1) + "\tvalor2: " + String(valor2));
   Serial.print("\nNum1: " + String(num1) + " Num2: " + String(num2));
   Serial.print("\nNumero es: ");
   Serial.print(numero);
   Serial.print("\nEl caracter es: " + String(c));
   */
   Mensaje Completo += c;
  // Serial.print("\n\nMensaje: "+Mensaje_Completo);
  return Mensaje_Completo;
 }
 else
  String str = "-1";
  return str;
}
/* Fin de la funcion */
```