# Lista de comandos AT para el envío de mensajes con modulo SIM800L/SIM808

#### Los comandos que usaremos los detallamos a continuación:

Primero debemos iniciarlo:
AT+CGNSPWR=1> Encender GNS
SELLECIONAR FORMATO DE SMS
AT+CMGF=? //para saber el estado, responde "OK"
AT+CMGF=[ <mode>]</mode>
<mode> 0 PDU mode</mode>
1 Text mode

### ----- ELIMINAR MENSAJES ------

AT+CMGD=<index>[,<delflag>]

<index>: numero entero, indice o identificador (id) del mensaje <delflag> 0 Delete the message specified in <index>

- 1 Delete all read messages from preferred message storage, leaving unread messages and stored mobile originated messages (whether sent or not) untouched
- 2 Delete all read messages from preferred message storage
  and sent mobile originated messages, leaving unread
  messages and unsent mobile originated messages untouched
  - 3 Delete all read messages from preferred message storage, sent and unsent mobile originated messages leaving

## unread messages untouched

4 Delete all messages from preferred message storage including unread messages

Si no colocamos nada en delflag, interpreta un "0" y borra el mensaje con el indice <index>.

con el indice <index>.</index>
Ejemplos:
AT+CMGD=1,4 //borra todos los mensajes ya que <delflag> = 4</delflag>
AT+CMGD=4 //borra el mensaje con indice 4
<del></del>
LLEGA UN MENSAJE
Cuando LLEGA UN MENSAJE el formato de comando es:
+CMTI: "SM",1
el numero despues de la coma indica la id que tendra el nuevo mensaje
Ejemplo: recibimos;
+CMTI: "SM",9
el nuevo mensaje se guardara en la ID: 9
<del></del>
LEER MENSAJES
AT+CMGR= //para leer mensajes.
AT+CMGR= <index>[,<mode>]</mode></index>
<index>: numero entero, indice (id) del mensaje</index>
<mode> 0 Normal (es lo mismo que no poner nada)</mode>

# 1 Not change status of the specified SMS record Formato: +CMGR: "REC UNREAD","01123316947","","22/11/14,09:49:07-12" Contenido del mensaje 123 ----- LISTA DE MENSAJES -----AT+CMGL=<stat>[,<mode>] 1) If text mode: <stat> //que mensajes queremos mostrar: "REC UNREAD" Received unread messages "REC READ" Received read messages "STO UNSENT" Stored unsent messages "STO SENT" Stored sent messages "ALL" All messages <mode> 0 Normal (es lo mismo que no poner nada) 1 Not change status of the specified SMS record ----- LISTA DE MENSAJES, respuesta -----AT+CMGL="ALL"

+CMGL: 1,"REC READ","01123316947","","22/10/27,16:03:01-12"

#### Enviado

+CMGL: 2,"REC READ","01123316947","","22/10/27,16:03:05-12"
Recibido

+CMGL: 3,"REC READ","01123316947","","22/10/27,16:03:10-12"
Mensaje de prueba

+CMGL: 4,"REC READ","01123316947","","22/10/27,16:03:56-12"
Dato 6

+CMGL: 5,"REC READ","01123316947","","22/10/31,12:49:16-12"
Temperatura:50

+CMGL: 6,"REC UNREAD","01123316947","","22/11/01,10:09:01-12"
Mensaje 10

+CMGL: 7,"REC READ","01123316947","","22/11/01,10:00:56-12"
Prueba

+CMGL: 8,"REC READ","01123316947","","22/11/01,10:04:02-12"
Buen dia!

+CMGL: 9,"REC READ","01123316947","","22/11/01,10:08:11-12"
Mensaje 9